# 6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции требованиям ТР ТС .....

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений .....

Модель....

Месяц и год выпуска ..... Серийный номер .....



- Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ 2.601-2013, 2.610-2006 и включает сведения паспорта и формуляра.
- Начало работы с прибором означает, что вы ознакомились с Руководством и уяснили правила эксплуатации прибора.
- Производитель и поставщик не несут ответственности за приобретение покупателем ненужного оборудования.
- Исключительное право на использование товарного знака RIGOL принадлежит правообладателю RIGOL TECHNOLOGIES, INC. (регистрационный номер №274595) и охраняется законом. За незаконное использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.
- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Отличия внешнего вида не нарушают условий и возможностей использования устройства.

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	2
2.	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	2
3.	ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ11	
4.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	5
5.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
6.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3

# 1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

#### Соблюдайте меры предосторожности! /î\

Внимательно изучите и соблюдайте нижеперечисленные меры безопасности во избежание получения травм, а также порчи данного изделия или любого другого изделия, соединенного с данным. Во избежание возможной опасности обязательно следуйте регламенту при эксплуатации данного изделия.

1. Использование правильно подобранных кабелей питания. Используйте только специфицированные кабели питания, предназначенные для данного изделия.

2. Заземление изделия. Данное изделие заземляется посредством линии защитного заземления через шнур питания. Во избежание поражения электрическим током подключите клемму заземления шнура питания к клемме защитного заземления перед подключением любых входных или выходных клемм.

3. Правильное подключение пробников. Если используется пробник, то провод заземления пробника должен быть подключен к заземлению. Не подключайте провод заземления к высокому напряжению. Неправильный способ подключения может привести к возникновению опасного напряжения на разъемах, элементах управления или других поверхностях осциллографа и датчиков, что может создать потенциальную опасность для пользователей.

4. Проверка всех номинальных значений. Во избежание возгорания или поражения электрическим током перед подключением прибора необходимо просмотреть все номинальные значения и отметки, нанесенные на изделие.

5. Использование подходящей защиты от превышения напряжения. Не допускайте подачи слишком высокого напряжения на данное изделие (например, в результате воздействия электрического разряда молнии). В противном случае возникает опасность получения поражения электрическим током.

5. Запрещается эксплуатация прибора со вскрытой крышкой. Не эксплуатируйте данное изделие, если его корпус во вскрытом состоянии.

6. Избегайте внешних открытых частей электрического контура. После подключения источника питания ни в коем случае не касайтесь внешних открытых разъемов и элементов.

7. Использование надлежащих предохранителей. Разрешается использование предохранителей специфицируемых только для данного продукта.

8. Запрещается эксплуатация изделия, если есть сомнения в его исправности. Если Вы подозреваете, что в данном изделии возникла неисправность, то не эксплуатируйте его и свяжитесь с уполномоченным представителем RIGOL. Любое обслуживание, регулировка или замена деталей должны проводиться только уполномоченным компанией RIGOL ремонтным персоналом.

9. Неудовлетворительная вентиляция. Неудовлетворительная вентиляция приведет к перегреву и поломке измерительного прибора. Во время эксплуатации поддерживайте необходимое вентилирование, регулярно проверяйте состояние вентиляционного отверстия и вентилятора.

10. Запрещается эксплуатация во влажной атмосфере. Не эксплуатируйте прибор во влажной атмосфере во избежание замыкания внутреннего электрического контура или возникновения опасности поражения электрическим током.

11. Запрещается эксплуатация во взрывопожароопасной среде. Не эксплуатируйте прибор во взрывопожароопасной среде во избежание его разрушения или причинения физического вреда персоналу.

12. Поддерживание поверхностей изделия в чистоте и сухости. Поддерживайте поверхности прибора чистыми и сухими во избежание влияния на его характеристики пыли и влаги из воздуха.

13. Защита от статического электричества. Статическое электричество способно вызвать поломку прибора. поэтому необходимо проводить измерения в зонах, защищенных от статического электричества. Всегда заземляйте, как внутренние, так и внешние проводники кабелей для снятия статического напряжения перед подключением.

14. Правильное использование батареи. Не подвергайте батарею (если применяется) воздействию высокой температуры или огня. Держите его в недоступном для детей месте. Неправильная замена литиевой батареи может привести к взрыву. Используйте только специфицируемые компанией RIGOL батареи.

15. Осторожное обращение. Во время транспортировки обращайтесь с прибором осторожно, чтобы избежать повреждения кнопок, ручек, интерфейсов, терминалов и других частей прибора.

# Термины, встречающиеся на корпусе изделия.

На корпусе изделии могут встретиться следующие термины:

**DANGER** – Означает, что данное действие может немедленно вызвать опасную для пользователя ситуацию.

WARNING - Означает, что данное действие может вызвать потенциально опасную для пользователя ситуацию. CAUTION - Означает, что данное действие может вызвать поломку настоящего изделия или прочего соединенного

с ним оборудования.

#### Символы безопасности

🛆 — Опасное напряжение: 🔿 — Предупреждение безопасности; 💬 – Клемма защитного заземления; 上 — Измерительная клемма заземления; 斗 – Клемма заземления корпуса

# 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

#### 2.1. Назначение

DG5000 – это многофункциональный генератор, сочетающий в одном корпусе несколько приборов: функциональный генератор, генератор сигналов произвольной формы, источник IQ основной полосы частот/ промежуточной частоты, источник скачкообразного изменения частоты (опция), генератор кодовых последовательностей. Серия включает одноканальные и двухканальные модели. В двухканальных моделях каждый из каналов обладает одинаковым набором функций и имеется возможность точной настройки отклонения фазы между двумя каналами.

Использование технологии DDS (прямого цифрового синтеза) в устройствах серии DG5000 позволяет обеспечить вывод стабильного, точного, чистого сигнала с минимальными искажениями. Дружественный интерфейс и расположение функциональных клавиш помогают достичь удобства в работе с устройством. Кроме того, широкий набор интерфейсов озволяет осуществлять удаленное управление устройством. что дает пользователю возможность более широкого их применения.

Основные возможности:

2

- 4,3-дюймовый TFT LCD дисплей, 16 млн. цветов;
- Максимальная частота выхода синусоидального сигнала 350 МГц, 250 МГц или 100 МГц, частота дискретизации Гвыб/с, разрядность 14 бит;
- Одно- и двухканальные модели. Двухканальные модели поддерживают связь каналов по частоте и фазе;
- 16+2 цифровых каналов (опция) совместно с аналоговым каналом позволяет генерировать большинство наиболее распространенных смешанных сигналов;
- Поддержка подключения внешнего амплитудного усилителя (опция);

# 4.15. Устранение неисправностей

В настоящей главе перечислены наиболее часто возникающие неисправности и способы их устранения. При возникновении неисправностей устраняйте их в соответствии с порядком, описанным ниже. Если после выполнения всех перечисленных действий проблему не удастся решить свяжитесь с компанией RIGOL и сообщите информацию о Вашем устройстве (Utility  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Sys Info).

- 1. Экран продолжает оставаться темным (информация не отображается) после включения кнопки питания
- 1) Проверьте правильность подключен источник питания.
- 2) Проверьте, находится ли выключатель питания в положении «Включен».
- 3) После проведения вышеуказанных операций перезапустите устройство.
- 4) В случае если проблему устранить не удалось свяжитесь с компанией RIGOL.
- 2. Параметры заданы верно, однако сигнал не генерируется.
- 1) Проверьте правильность подключения активного канала к порту [Output].
- 2) Проверьте исправность кабеля BNC.
- 3) Проверьте, находится ли клавиша Output в положении вкоючения «ON».
- 4) Нажмите Power On и выберите режим «Last», а затем перезапустите устройство.
- 5) В случае если проблему устранить не удалось свяжитесь с компанией RIGOL.
- 3. USB-накопитель не распознается.
- 1) Проверьте исправность USB-накопителя
- 2) Убедитесь, что в устройство вставлен USB-накопитель, а не переносной жесткий диск. Генератор не поддерживает использование переносных жестких дисков.

3) Перезапустите устройство и вставьте USB-накопитель в устройство еще раз. Затем проверьте, может ли USBнакопитель быть распознан.

4) В случае если проблему устранить не удалось свяжитесь с компанией RIGOL.

# 5. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

# 5.1. Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током и повреждения прибора не предпринимайте попыток выполнить какие-либо функции по обслуживанию прибора, если вы не имеете специальной подготовки для этого. Если прибор не работает, обратитесь в сервисный центр.

# Замена предохранителей

Спецификации предохранителей приведены в таблице.

Используемые предох		
Напряжение сети	Название предохранителя	
115 Vac	T0.315 A/250 V	
230 Vac	T0.20 A/250 V	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



При необходимости заменить предохранители необходимо действовать в соответствии с нижеописанной последовательностью.

1. Отключите прибор и извлеките шнур питания.

2. Вставьте малую шлицевую отвертку в шлиц в месте подключения питания прибора и аккуратно извлеките отсек предохранителей.

3. Извлеките негодный предохранитель и установите новый в отсек и проверьте правильность установки значения электрической сети на переключателе напряжения.

4. Установите отсек с предохранителем на место.

Внимание! Для предотвращения поражения током перед заменой предохранителей отключите электропитание; для предотвращения поражения электрическим током или возникновения пожара перед подсоединением электропитания переключатель переменного тока на задней панели прибора соответствует напряжению электросети.

#### Особые условия, связанные с экологией

Приведенный ниже символ означает, что данная продукция отвечает требованиям Евросоюза, выработанным на основании WEEE директивы 2002/96/EC.



Некоторые вещества, содержащиеся в данном изделии, возможно, могут нанести вред окружающей среде и организму человека. Во избежание попадания вредных веществ в окружающую среду или нанесения ими ущерба здоровью людей рекомендуется утилизировать данное изделие, используя надлежащие способы. Это позволит большей части материалов быть заново используемыми или переработанными. Для получения связанной с данными процедурами информации обращайтесь в местные компетентные органы.

# 5.2. Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведений о содержании драгоценных металлов нет.

#### 5.3. Срок полезного использования и утилизация

Срок полезного использования - 6 лет. Особых условий для утилизации приборов нет.

# 5.4. Хранение и транспортирование

Условия хранения и предельные условия транспортирования: температура окружающей среды: -40..+70 °C; относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °C.

#### 5.5. Гарантии поставшика

С условиями гарантии Вы можете ознакомиться на сайте поставщика в Интернете.

# 4.14.3. Управление через GPIB интерфейс

# Подключение устройства

Подключите генератор к вашему ПК через GPIB кабель

# Установка драйвера платы GPIB

Установите драйвера платы GPIB, которая была установлена на ПК.

# Настройте GPIB адрес

Настройте параметры GPIB адреса для генератора в соответствии с описанием в «Расширенные функции – Настройка интерфейса удаленного управления».

# Поиск подключенных ресурсов

Откройте программное обеспечение Ultra Sigma и нажмите GPIB для открытия панели, приведенной на рисунке ниж Затем нажмите «Search» и ПО начнет поиск подключенных ресурсов, которые были автоматически подсоединены к ПК через интерфейс GPIB. Когда ресурс GPIB будет обнаружен, его имя будет отображено в правой части панели.

RS232 Setting GPIB Setting		Renove	OK
		GPIB1::18::INS	TR.
GPIBO:: 🗸 + O::INSTR 🗸	GPIEO::O::INSTR		
		and the second	
Hyperchannel GPIB Board 0	Search		
Primary address 0	TEST		
	Add		

Если ресурсы не будут найдены в автоматическом режиме:

- Выберите адрес платы GPIB на ПК в выпадающем меню «GPIB::» и настройку GPIB адреса генератора в выпадающем меню «INSTR::».
- Нажмите «Test» для проверки связи GPIB. В случае если связь нарушена, следуйте указаниям сообщений-подсказок для разрешения проблемы.

# Просмотр подкюченных ресурсов

Нажмите «OK» для возврата главное меню Ultra Sigma. Ресурсы, которые были найдены с помощью поиска, будут отображены в списке «RIGOL Online Resource», как показано на рисунке ниже.



#### Тест связи

Кликните правой кнопкой мыши по имени ресурса «DG5352 (GPIB1::18::INSTR)», выберите «Instrument Common RIGOL SCPI ControlPanel V1» для перехода в меню, приведенное на рисунке ниже, из которого можно посылать команды на генератор и читать данные с него.

C 065352 (GPTB1::18::INSTR)2010-5-20 17:13:16.	151 🔲 🗖 🖾
SCPI Command:	
*IDN?	•
Send Command Read Response	Send & Read Baze 🔻
History Display Current Return Value Current Return Value	10 Granh
* Connected to: GPIB1::18::INSTR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-> *IDN? <- (Return Count:50)	
Rigol Technologies, D65352, D65K1005141654, 00.01.01	
	2

- Поддержка вывода сигнала со скачкообразным изменением частоты с интервалом до 80 нс и создание редактируемых шаблогов;
- 14 стандартных форм сигналов: синуссидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус Sinc, экспоненциальное нарастание, экспоненциальный спад, гардиосигнал, Гаусс, Гаверсинус, Лоренц, двухтональный сигнал и напряжение постоянного тока;
- Настройка нарастающего / спадающего фронтов импульсного сигнала может производиться раздельно;
- Возможность редактирования произвольных сигналов до 512 тыс. точек, поддерживаемая длина сигнала до 128 млн. точек;
- Виды модулированных сигналов: амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK), фазовая манипуляция (PSK), широтно-импульсная модуляция (PVM);
- Поддержка задаваемой пользователем векторной IQ модуляции, и выходы IQ baseband и IF;
- Поддержка свипирования по частоте и формирование пачек имульсов;
- Разнообразие интерфейсов ввода/вывода: выход сигналов, выход сигнала синхронизации, вход/выход тактового сигнала 10 МГц; вход/выход сигнала запуска;
- Возможность сохранения и вызова данных сигналов и состояния устройства, поддержка различных форматов файлов. В стандартной комплектации объем встроенной флэш-памяти: 1 ГБ.
- Широкий спектр интерфейсов дистанционного управления: USB хост (2 шт.), USB устройство (1 шт.), GPIB (EEE-488.2) (1 шт.), LAN (1 шт.);
- Соединение с цифровыми осциллографами RIGOL USB-TMC для загрузки и восстановления форм сигналов;
- Поддержка сохранения данных на флэш-карте формата FAT;
- Поддержка печати на PictBridge-совместимых принтерах;
- Замок безопасности (против кражи);
- Поддержка удаленного управления через 10/100M сеть Ethernet;
- Соответствует стандарту LXI-С (версия 1.2.);
- Поддержка ввода на китайском и английском языках. Раздел Помощь на китайском и английском языках;
- Многофункциональное программное обеспечение для ПК для редактирования форм сигналов.

# 2.2. Условия эксплуатации

В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

 После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов.

- 3. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц.
- 4. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 25 мм по сторонам.
- 5. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и включайте только после полного высыхания.

При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от гарантийного обслуживания прибора:
 Падение и воздействие вибрации на прибор

- Надопис и воздойствие виорации на присор
   Не допускается подключение прибора к цепям:
- с индуктивной нагрузкой
- обратной полярности, относительно маркировки гнезд прибора
- пульсирующего или переменного напряжения
- имеющие значения напряжения или тока, превышающие указанные в технических характеристиках данного руководства.
- Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации прибора.

# 2.3. Технические характеристики

Иллюстрации в настоящем руководстве основаны на моделях двухканального устройства, однако, в описании приводятся функции и рабочие характеристики одноканальных моделей.

Серия DG5000 включает следующий модельный ряд:

Модель	Количество каналов	Максимальная частота	Частота дискретизации
DG5352	2	350 MFu	1 Гвыб/с
DG5351	1	350 MГц	1 Гвыб/с
DG5252	2	250 MFu	1 Гвыб/с
DG5251	1	250 MFu	1 Гвыб/с
DG5102	2	100 МГц	1 Гвыб/с
DG5101	1	100 MГц	1 Гвыб/с
DG5072	2	70 МГц	1 Гвыб/с
DG5071	1	70 МГц	1 Гвыб/с

Все технические нормы, приведенные ниже, гарантируются при выполнении двух нижеуказанных условий (за исключением случаев с дополнительным описанием).

- Эксплуатация генератора осуществляется внутри межпроверочного интервала;
- Генератор работает без остановки в течение как минимум 30 минут при рабочей температуре (от 18 °C до 28 °C).
   Значения всех параметров гарантированы, за исключением случаев, когда есть метка «типич.».

Модель	DG5352/ DG5352A/	DG5252/ DG5252A/	DG5102/ DG5102A/	DG5072/ DG5072A/	
	DG5351/ DG5351A	DG5251/ DG5251A	DG5101/ DG5101A	DG5071/ DG5071A	
Канал	2/1	2/1	2/1	2/1	
Максимальная частота	350 МГц	250 МГц	100 МГц	70 МГц	
Частота выборки					
Формы сигналов	Формы сигналов				
Стандартные формы сигналов	Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шумовой				
Произвольные сигналы	Кардинальный синус Sinc, экспоненциальное нарастание, экспоненциальный спад, кардиосиг-				
	нал, шумовой Гаусса, га	версинус, Лоренц, двухто	ональный, напряжение п	остоянного тока	

14					
Характеристики частот		L	1	1	
Синусоида	1 мкГц350 МГц	1 мкГц250 МГц	1 мкГц100 МГц	1 мкГц70 МГц	
Меандр	1 мкГц120 МГц	1 мкГц120 МГц	1 мкГц100 МГц	1 мкГц70 МГц	
Пила	1 мкГц5 МГц	1 мкГц5 МГц	1 мкГц3 МГц	1 мкГц3 МГц	
Импульс	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	
Шум	полоса частот 250 МГц				
Произвольные сигналы	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	1 мкГц50 МГц	
Разрешение	1 мкГи				
Точность	+1 ppm_от 18°C ло 28°(	2			
Спектральная чистота сигнала (синус	рипальный сигнал)	5			
Гармоцицоские искажения		<100 MEu: < 45 mEu	<100 MEu:	<70 MEu:	
тармонические искажения (типичное, 0 дБм)	<-45 дБн >100МГц: <-35 дБн	≤100 Мгц. <-45 дБн >100МГц: <-35 дБн	<-45 дБн	≤70 мпц. <-45 дБн	
Коэффициент гармоник (от 10 Гц до 20 кГц, 0 дБм)	<0.5% (от 10 Гц до 20 к	Гц, OdBm)			
Негармонические искажения	≤100МГц:	≤100МГц: <-50 дБн	≤100МГц:	≤70МГц:	
(типичное, 0 дБм)	<-50 дБн >100 МГц: -50 дБн+6 дБн/октава	>100 МГц: -50 дБн+6 дБн/октава	<-50 дБн	<-50 дБн	
Фазовый шум_	10 МГц:				
(типичное, 0 дБм, смещение 10 кГц)	<-110 дБн				
Характеристики сигналов					
Прямоугольный сигнал					
Время нарастания/спада (типичное, 1 Впп)	<2.5 нс	<2.5 нс	<3 нс	<4 нс	
Выброс (типичное, 1 Впп)	<5%				
Коэффициент заполнения	т заполнения ≤10 МГц: 20.0%80.0% 10 МГц: 40.0%60.0% >40 МГц: 50.0% (фиксир.)				
Асимметрия	1% от периода + 5 нс				
Джиттер, скз (типичное, 1 Впп)	<30 ΜΓμ: 10 ppm + 500 nc >30 ΜΓμ: 500 nc				
Пилообразный сигнал					
Линейность	< 0.5%				
Симметрия	0% 100%				
Импули он на онгнал	0 /0100 /0			0	
Париал	00.ua 100000 a				
Период	20 HC 1000000 C				
Длительность импульса	4 нс1000000 с	1	1		
Нарастающий/ спадающий фронт (типичное, 1 Впп, 50 Ом)	2.5 нс1 мс	2.5 нс1 мс	3 нс1 мс	4 нс1 мс	
Выброс (типичное, 1 Впп)	<5%				
Джиттер, скз (типичное, 1 Впп)	10 ppm+500 пс				
Сигнал произвольной формы					
Макс. количество точек	Обычный режим (Norma Режим воспроизведени	al): 216 М точек ія (Play): 2128 М точек			
Разрешение по вертикали	14 бит				
Режим	Обычный режим (Norm:	al). Режим воспроизвеле	ния (Plav)		
Частота дискретизации	Обычный режим (Norm	al): 1 Гвыб/с (фикс.)	(····)/		
	Режим воспроизведени	ія (Play): ≤1 Гвыб/с (изме	няемая)		
Миним. время нарастания/ убывания (типичное, 1 Впп)	≤3 нс				
Джиттер, скз (типичное, 1 Впп)	3 нс				
Интерполяция	Отключено, Линейное,	Sinc			
Способ редактирования	По точкам, по блокам				
Объем энергонезависимой памяти	1 ГБ				
Выходные характеристики					
Амплитуда (50 Ом)					
Область значений	≤100 МГц:	≤100МГц:	5 мВпп10 Впп	5 мВпп10 Впп	
	5 мВпп10 Впп ≤300 МГц: 5 мВпп5 Впп ≤350МГц: 5 мВпп2 Впп	5 мВпп10 Впп ≤250МГц: 5 мВпп5 Впп			
Точность (типичное, синус, 1 кГц, смещение 0 В. >10 мВпп. Авто)	«Типичн.» (Синусоида 1 ± 1% от настройки +1 м	кГц, Отклонение 0 В, >1 Впп	0 мВпп, Авто.)		
Неравномерность амплитудной ха-	<10 МГц: ±0.1 дБ	<10 МГц: ±0.1 дБ	<10 МГц: ±0.1 дБ	<10 МГц: ±0.1 дБ	
рактеристики (относительно 100 кГц, синус, 1.25 Впп, 50 Ом)	10 MFu 60 MFu: ±0.2 дБ 60 MFu 100 MFu: ±0.4 дБ 100 MFu 250 MFu: ±1.0 дБ	10 МГц 60 МГц: ±0.2 дБ 60 МГц 100 МГц: ±0.4 дБ 100 МГц 250 МГц: ±1.0 дБ	10 МГц 60 МГц: ±0.2 дБ 60 МГц 100 МГц: ±0.4 дБ	10 МГц 60 МГц: ±0.2 дБ 60 МГц 70 МГц: ±0.4 дБ	

## Настройка параметров сети

Настройте параметры локальной сети для генератора в соответствии с описанием в «Расширенные функции → Настройка интерфейса удаленного управления».

# Поиск подключенных ресурсов

Откройте программное обеспечение Ultra Sigma. Нажмите LAN и оно автоматически начнет поиск подключенных ресурсов, которые были автоматически подсоединены к локальной сети. Строка состояния Ultra Sigma во время поиска показана на рисунке ниже.



# Просмотр подключенных ресурсов

Ресурсы, которые были найдены с помощью поиска, будут отображены в списке «RIGOL Online Resource», как показано на рисунке ниже.



# Тест связи

Кликните правой кнопкой мыши по имени ресурса «DG5352 (TCPIP::172.16.3.58::INSTR)», выберите «Instrument Common RIGOL SCPI ControlPanel V1» для перехода в меню, приведенное на рисунке ниже, из которого можно посылать команды на генератор и читать данные с него.

3 566362	(TCP1P:::172.16.3.58::1NSTR)2010-5-20 1	Ye 13e 15, 160	
*IDN?	nd:		•
¥ [	Send Command Read Response	Send & Read	3420
History Dis	play Current Return Value Current Return Value	Gr sph	
* Connected -> *IDM? <- (Return C Rigol Techno	to: TCPIP::172.16.3.58::INSTR ount:50) Logies, D05352, D05K1005141654, 00.01.01		<u>^</u>
			~

#### Загрузка веб-страницы LXI

Генератор соответствует стандарту LXI-C. Пользователь может загрузить веб-страницу LXI через ПО «Ultra Sigma» (кликните правой кнопкой на имя ресурса устройства и выберите LXI-Web). На этой страницы приведена различная важная информация об устройстве, такая как: модель генератора, производитель, серийный номер, описание, MAC адрес и IP адрес (см. рисунок ниже).

Pape	Welcome to Web of DG5000	Function/Arbitrary Waveform Generate
hvark	Information About This Instrumen	4:
us	Instrument Model	D06352
	Manufacturer	Rigol Technologies
ngs	Serial Number.	D05K1005141654
	Description	D06352
01	LDI Class:	c
	L/0 Version	12
	Host Name:	
	MAC Address:	00-14-0E-42-12-CF
10	IP Address:	172.16.3.58
	Firmware Revision	00.01.01
	VISA TOPIP Sting	TCPIP0:172.16.3.58:INSTR
	Auto-MD0/ Capable:	NO
	GP1B Address:	
	VISA USB Connect String	

# 4.14. Удаленное управление

Удаленное управление генератором DG5000 может осуществляться двумя основными способами.

1. Программирование пользователем.

Пользователь может программировать устройство и управлять им на основе команд SCPI (Стандартных команд для программируемых приборов). Более подробную информацию о командах и программировании читайте в «Руководстве по программированию».

 Использование программного обеспечения для ПК от RIGOL или других производителей.
 Пользователь может использовать программное обеспечение (ПО) для ПО «Ultra Sigma» (компании RIGOL), «Measurement & Automation Explorer» (компании National Instruments Corporation) или «Agilent IO Libraries Suite» (компании Agilent Technologies, Inc.) для осуществления удаленного управления генератором DG5000.

Генератор DG5000 может соединяться с ПК посредством таких интерфейсов, как USB, LAN и GPIB. В настоящей главе подробно описывается использование ПО «Ultra Sigma» для удаленного управления генератором через различные интерфейсы. Для получения данного программного обеспечения и подробных инструкций его использования свяжитесь с компанией RIGOL.

# 4.14.1. Управление через USB интерфейс

# Подключение устройства

Подключите генератор (USB устройство) к ПК с помощью кабеля USB.

### Установка USB драйвера

Так как генератор является USB-TMC устройством, после того, как генератор будет подключен к ПК и оба устройства будут включены, на экране ПК появится всплывающее сообщение Мастера обновления оборудования. Пожалуйста, установите «USB Test and Measurement Device» в соответствии с указаниями Мастера обновления оборудования.

#### Поиск подключенных ресурсов

Откройте программное обеспечение Ultra Sigma. Оно автоматически начнет поиск подключенных ресурсов, которые были автоматически подключены к ПК через USB, или нажмите USB-TMC для поиска вручную. Строка состояния Ultra Sigma во время поиска показана на рисунке ниже.



# Просмотр подключенных ресурсов

Ресурсы, которые были найдены с помощью поиска, будут отображены в списке «RIGOL Online Resource». Также будут отображаться модель устройства и информация USB интерфейса, как показано на рисунке ниже.



#### Тест связи

Кликните правой кнопкой мыши по имени ресурса «DG5352 (USB0::0x1AB1::0x0488::DG5000000000::INSTR)», выберите «Instrument Common RIGOL SCPI ControlPanel V1» для перехода в меню, приведенное на рисунке ниже, из которого можно посылать команды на генератор и читать данные с него.

■ D65352 (USB0::0±1281::0±0438::D65000000000::1NSTR)2010-5-21	14:32:15.503	
SEFI Command: #IDN?		•
Send Comand Real Response	Send & Read	Base
History Display Current Return Value Current Return Value Graph		
* Connected to: USE0::0x1AE1::0x0488::DC5000000000::IINSTR -> xTDM7		^
(- (Return Count:50)		
Nigol 1econologies, 000302, 0000000211200,00.01.01		
		~

# 4.14.2. Управление через LAN интерфейс

# Подключениеустройства

Подключите генератор к вашей локальной сети через LAN интерфейс.

Единицы измерения	Vpp, Vrms, dBm, Высокий уровень, Низкий уровень
Разрешение	0.1 мВ или 4 цифры
Смещение (50 Ом)	
Диапазон	±5 Впик ас + dc
Точность	1% от настройки + 5 мВ + 0.5% амплитуды
Выход сигналов	
Сопротивление	50 Ом (типичное)
Изоляция	Максимально 42 Впик от земли
Защита	От перегрева, от короткого замыкания, реле перегрузки автоматически отключает вывод
Характеристики режима перескока по	) YACTOTE
Диапазон перескока по частоте	1.5 MI U 250 MI U 1.5 MI U 250 MI U 1.5 MI U 100 MI U 1.5 MI U 70 MI U
Скорость изменения	Т СКАЧ./СТ2,5 МЛН. СКАЧ./С
Количество точек	4096
Длина последовательности	14090
Тири морурании	AM EM DM ASK ESK DSK DWM IO
типы модуляции	ן אויו, רויו, אסת, רסת, רסת, ר אויוי, וע
Форма несущей	Стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц50 кГц)
Глубина модуляции	0%120%
FM	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц50 кГц)
PM	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц50 кГц)
Девиация фазы	0°360°
ASK	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Прямоугольная с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц1 МГц)
FSK	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Прямоугольная с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц1 МГц)
PSK	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Прямоугольная с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц1 МГц)
PWM	
Форма несущей	Импульсная
Источник модуляции	Внутренний/Внешний
Форма модулирующего сигнала	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц50 кГц)
Девиация длительности импульса	10%100%
ии Форма несущей	Синусоидальная (макс. Синусоидальная (макс. Синусоидальная (макс. Синусоидальная (макс.
	1200 MI LJ 1200 MI LJ 1700 MI LJ 1700 MI LJ 1700 MI LJ
источник модуляции	ри порадоватов и и от 1 4 бити од порадоватов и от 1 източав тивот се станова станика с
шаолон кодовои последователь- ность	г и последовательность, 4-оитная последовательность, устанавливаемая вручную Последова- тельность
Диаграмма IQ	4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 16PSK, пользовательская
Скорость передачи данных	1 bps1M bps
Характеристики пакетного сигнала	
Форма несущей	Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (кроме сигнала на- пряжения постоянного тока)
Частота несущей	1 мкГц120 МГц 1 мкГц120 МГц 1 мкГц100 МГц 1 мкГц70 МГц
Количество импульсов	11 000 000 или Бесконечное
Начальная/Конечная фаза	0°360°
Период	1 мкс500 с
Источник стробируемого сигнала	Внешний источник запуска

64

Внешний, Внутренний, Ручной

0 нс...85 с

Источник сигнала запуска

Задержка сигнала запуска

Характеристики свипирования						
Форма несущей Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная (кроме сигнала напряжения по- стоянного тока)						
Тип свипирования	Линейное, логарифмическое, пошаговое					
Направление	Вверх/Вниз					
Начальная/Конечная частота	1 мкГц250 МГц	1 мкГц250 МГц	1 мкГц100 МГц	1 мкГц70 МГц		
Время свипирования	1 мс300 с					
Время Удержания/ Возврата	0 мс300 с					
Источник запуска	Внутренний, Внешний, І	<sup>р</sup> учной				
Метка	Спадающий фронт сигн	ала синхронизации (пр	оограммируемый)			
Время программирования						
Время настроек («типичн.»)						
	Изменение	Изменение	Изменение	Выбор пользова-		
	<i>функции</i>	боло	амплитуды	<u>Борма</u>		
	510 MC	50 MC	210 MC	510 MC		
CDIR	510 MC	50 MC	310 MC	510 MC		
	1 M TOHAK/C	100 MC	1010 MC	1510 MC		
нала (лвоичная перелача)	1 10 10 10 10					
Внимание! Время загрузки не включа	ет время настройки и вы	вода				
Характеристики сигнала запуска						
Ввод сигнала запуска						
Уровень	TTL-совместимый					
Фронт	Нарастающий или Спад	ающий (выбор)				
Длиительность импульса	> 50 нс					
Время задержки	Свипирование: <100 нс					
(типичное)	Пакетный сигнал <300 н	IC				
Вывод сигнала запуска						
Электрический уровень	TTL-совместимый					
Длиительность импульса (типичное)	> 60 HC					
Максимальная частота	1 МГц					
Сигнал тактирования (опорный генера	атор)					
Сдвиг фаз	·					
Диапазон	0°360°					
Разрешение	0.001° (произвольная ф	орма); 0.03° (остальны	ые формы)			
Вход внешнего тактового сигнала						
Диапазон	10 МГц ± 50 Гц					
Уровень	От 80 мВпп до 10 Впп					
Время	IЯ  <2 C					
Выход тактового сигнала от внутренн	его опорного генератора					
Частота	10 МГц ± 50 Гц					
Уровень (номинальное значение)	632 мВпп (0 дБм)					
Выход синхронизации						
Уровень	IIL-СОВМЕСТИМЫИ					
Импеданс (номинальное значение)	150 UM					
Общие технические характеристики						
Источник питания	100 107 D 45 440 Em 10	0 040 D 45 65 50				
Папряжение	100-127 В, 40-4401Ц, 10 Машаа 125 Рт	ЈО-240 В, 40-00 I Ц				
Попреоляемая мощность	250 B T2A					
Писплей	1230 D, 13A					
Тип	4.3 люйма ТЕТ					
Разрешение	480×272					
Количество цветов	16 миллионов					
Vсловия эксплуатации						
Рабочая температура	10 °C 40 °C					
Температура хранения	-20 °C 60 °C					
Способ охлажления	Принулительное охлажи	ение вентилятором				
Относительная влажность	< 35 °C: <90%	Louis Dourissinopolii				
	35 °C…40 °C: ≤60%					
Высота на уровнем моря	Высота на уровнем моря В рабочем состоянии: 3000м или ниже					
Механические параметры	1 =					
Габариты (ширина х длина х глубина)	230 мм × 106 мм × 501	MM				
Bec	Масса нетто: 4.3 кг					
	Масса брутто: 5.84 кг					
Интерфейсы						
USB хост (2 шт.), USB устройство (1 шт.), GPIB (1 шт.), LAN (1 шт.).						
Защита ІР	IP2X					
Межкалибровочный интервал	1 раз в год					

Нажмите функциональную кнопку AutoIP и выберите включение «ON» или выключение «OFF» режима автоматического определения IP. Для активации этого режима, DHCP должен быть в состоянии «OFF».

3. Ручной

В этом режиме сетевые параметры генератора, например IP адрес, устанавливаются пользователем

Нажмите функциональную кнопку ManuallP и выберите включение «ON» или выключение «OFF» режима ручного задания IP. Для активации этого режима DHCP и AutolP должны быть в состояниях «OFF».

Формат IP адреса nnn.nnn.nnn.nnn. Первые три nnn могут иметь значения от 0 до 223 (кроме 127), остальные тройки nnn могут иметь значения от 0 до 255. Рекомендуем получить доступный IP адрес у системного администратора.

Нажмите функциональную кнопку IP Address и задайте необходимый IP адрес с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и будет загружена авто-

матически при подключении к нему питания в том случае, если режимы DHCP и AutoIP должны быть в состояниях «OFF». Подсказка.

Если все три режима настроек IP адреса будут включены, приоритет режимов настроек следующий (от высшего к низшему): DHCP, AutoIP, ManualIP

Все три режима настроек IP не могут одновременно находиться в состоянии выключено «OFF».

Настройка маски подсети

В ручном режиме настройки IP адреса возможна настройка параметров маски подсети» вручную.

Формат маски подсети: nnn.nnn.nnn.nnn. При этом все тройки nnn могут иметь значения от 0 до 255. Рекомендуем получить доступную маску подсети у системного администратора.

Нажмите функциональную кнопку SubMask и задайте необходимую маску подсети с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и будет загружена автоматически при подключении к нему питания в том случае, если режимы DHCP и AutoIP должны быть в состояниях «OFF».

#### Настройка шлюза по умолчанию

В ручном режиме настройки IP адреса возможна настройка шлюза по умолчанию вручную.

Формат шлюза по умолчанию: nnn.nnn.nnn. Первые три nnn могут иметь значения от 0 до 223 (кроме 127), остальные тройки nnn могут иметь значения от 0 до 255. Рекомендуем получить доступный шлюз по умолчанию у Вашего системного администратора.

Нажмите функциональную кнопку Default Gateway и задайте необходимый шлюз с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и будет загружена автоматически при подключении к нему питания в том случае, если режимы DHCP и AutoIP должны быть в состояниях «OFF». Настройка сервера доменных имен (DNS)

В ручном режиме настройки IP адреса возможна настройка сервера DNS вручную.

Формат адреса сервера DNS: nnn.nnn.nnn. Первые три nnn могут иметь значения от 0 до 223 (кроме 127), остальные тройки nnn могут иметь значения от 0 до 255. Рекомендуем получить доступный адрес сервера DNS у системного администратора.

Нажмите функциональную кнопку DNS Server и задайте необходимый с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и будет загружена автоматически при подключении к нему питания в том случае, если режимы DHCP и AutoIP должны быть в состояниях «OFF».

Настройка имени хоста

Рекомендуем проконсультироваться у системного администратора о необходимости использования имени хоста и какого конкретно.

Нажмите функциональную кнопку Host Name и задайте необходимое имя с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Его максимальная длина может составлять до 16 знаков (буквы, цифры, точки, тире). Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

#### Настройка доменного имени

Рекомендуем проконсультироваться у системного администратора о необходимости использования доменного имени и какого конкретно.

Нажмите функциональную кнопку Domain Name и задайте необходимое имя с помощью цифровой клавиатуры или стрелок вправо/влево. Его максимальная длина может составлять до 16 знаков (буквы, цифры, точки, тире). Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

#### Настройки по умолчанию

Нажмите функциональную кнопку Default Config для восстановления параметров локальной сети (LAN) для значений по умолчанию. По умолчанию режимы DHCP и AutoIP должны быть в состояниях «ON», в то время, как ManualIP будет в состоянии «ON».



#### Текущие настройки

Нажмите функциональную кнопку Current Config для проверки МАС адреса устройства, текущих параметров локальной сети и информации о ее статусе.

#### Подтвердить

Нажмите функциональную кнопку Ок, чтобы применить текущие настройки параметров локальной сети.

# Настройка типа USB устройства

Как было описано выше, к интерфейсу USB Device на задней панели генератора может быть подключен ПК или PictBridge-совместимый принтер. При использовании нескольких устройств необходима настройка генератора для использования каждого устройства по-отдельности.

Нажмите Utility → I/O Setup → USB Dev для выбора компьютера «Computer» или принтера «Printer», в зависимости от того, какое устройство в текущий момент подключено к генератору.

Диапазон выводимых данных	1 байт ~10 Кбайт
Адресы вывода	Нет или 7-битный адрес
Режим работы	При выборе вывода адреса, можно выбрать режим Записи или Чтения
Параметры и характеристики протокола S	SPI
Диапазон аналогового напряжения	1.49.4 B
Последовательность битов	MSB
Линия тактирования (CLK)	D0~D15
Линия данных (SDA)	D0~D15
Линия (CS)	D0~D15
Скорость передачи	1 бит/с~60 Мбит/с
Диапазон выходных данных	1 байт~40 Кбайт
Полярность часов	0 или 1
Фаза часов	0 или 1
Электрический уровень CS	Высокий уровень и низкий уровень
Данных в кадр (#Data)	1~3 Байт
Параметры и характеристики протокола RS-232	
Диапазон аналогового напряжения	2.0 B4.5 B -4.5 B2.0 B
Последовательность битов	LSB
Линия данных (TX)	D0~D15
Скорость передачи	1 бит/с~60 Мбит/с
Диапазон выводимых данных	1 байт~35 Кбайт
Данных в кадр (#Data)	5~8 бит
Режим верификации	Отсутствует, Нечетная, Четная, Fixed0 (бит верификации 0) или Fixed1 (бит верификации 1)
Стоповый бит	1 бит, 1,5 бит, 2 бит

# 4.13.10. Настройка интерфейса удаленного управления

Генератор DG5000 имеет интерфейсами, как USB, GPIB (IEEE-488) и LAN; при этом возможен доступ к настройкам параметров ввода/вывода посредством удаленного управления через интерфейсы GPIB и LAN (параметры USB в настройке не нуждаются).

Нажмите Utility — I/O Setup для перехода в соответствующее меню, а затем выберите GPIB или LAN. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

# Настройка адреса GPIB

Каждое устройство в интерфейсе GPIB (IEEE-488) должно иметь свой уникальный адрес.

Нажмите Utility → I/O Setup → GPIB Address и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений параметра: от 0 до 30. По умолчанию установлено значение: 2. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

# Настройка параметров локальной сети (LAN)

Нажмите Utility → I/O Setup → LAN для перехода в меню настройки локальной сети, изображенное на рисунке ниже.



#### Состояние сети

На дисплей генератора могут выводиться различные сообщения, оповещающие о текущем состоянии сети.

• Connected: соединение с локальной сетью произведено успешно.

• Disconnect: соединение с локальной сетью прервано.

# МАС адрес

Для генератора МАС адрес всегда уникален. Он используется для идентификации устройства во время предоставления ему IP адреса в сети.

# VISA дескриптор

Дескриптор отображает текущий IP адрес устройства.

Режим настройки IP адреса

Существуют несколько режимов настройки IP адреса, такие как протокол динамической конфигурации узла (DHCP), автоматический и ручной. В случае если в текущий момент соединение с сетью прервано, то в поле «IP Configure Mode:» на дисплее ничего отображаться не будет. В различных режимах настроек IP IP-адрес и другие сетевые параметры будут отличаться. 1. DHCP

В этом режиме сервер DHCP текущей сети назначает параметры локальной сети, например IP адрес генератора; Нажмите функциональную кнопку DHCP и выберите включение «ON» или выключение «OFF» режима DHCP. 2. AutoIP

В этом режиме генератор получает IP адрес от 169.254.0.1 до 169.254.255.254, маска подсети 255.255.0.0.

# 2.4. Комплектность

1. Прибор	1	ШΤ.
2. Кабель питания	1	шт.
3. Кабель USB (CB-USB)	1	шт.
4. Кабель BNC, 1 м (CB-BNC-BNC-1)	1	шт.
5. Кабель SMB(F) – BNC(M), 1 м (CB-SMB(F)-BNC(M)-1)	1	ШΤ.
6. Краткое руководство	1	экз
7. Компакт диск	1	шт.

# Дополнительные аксессуары и опции

1. Модуль перескока по частоте (DG5-FH)

2. Логический модуль вывода сигнала (DG-POD-A)

Усилитель (РА1011)

4. Кабель SMB(F) – BNC(F), 1 м (CB-SMB(F)-BNC(F)-1)

5. Кабель SMB(F) - SMB(F), 1 м (CB-SMB(F)-SMB(F)-1)

- 6. Аттенюатор 40 dB (ATT-40dB)
- 7. Комплект для монтажа в стойку (RMK-DG-5)

Примечание:

Программное обеспечение 00.01.00 – Программное обеспечение может быть изменено или дополнено в будущем.
 Последнюю версию программного обеспечения можно скачать с официального сайта RIGOL.

 Комплектность прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

# 2.5. Подготовка персонала

Требуется специальная подготовка персонала.

 К эксплуатации допускается персонал, имеющий образование не ниже среднего специального со специализацией в области электроники, электросвязи, электроэнергетики, метрологии и приборостроения.

 Любые манипуляции с прибором со снятой крышкой может выполнять только специально обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности III и выше (с соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей).

# 2.6. Габаритные размеры



Вид спереди, единица измерения: мм



Вид сбоку, единица измерения: мм

62

# 2.7. Описание органов управления на передней панели



Передняя панель двухканального генератора



Передняя панель одноканального генератора

В инструкции для описания передней панели генератора, как пример, используется панель двухканального устройства. 1. Кнопка включения питания

Кнопка включениия питания используется для включения или выключения генератора сигнала. 2. Порт USB Host

Поддерживает флэш-карты в формате FAT, Цифровой осциллограф TMC RIGOL и усилитель мощности.

- USB-накопитель: считывание файлов с формой сигнала и файлов состояния, а также сохранение текущего состояния устройства и отредактированных данных форм сигнала.
- ТМС DC: прямое соединение с осциллографом RIGOL стандарта ТМС, считыване и сохранение информацию о форме сигнала, полученную осциллографом и отображение ее без искажений.
- РА (опция): поддержка амплитудного усилителя RIGOL (например, РА1011). Возможна удаленная настройка через сеть. Усиление сигнала перед выводом.

#### 3.1 СD лисплей

Цветной TFT LCD дисплей с разрешением 480×272 отображает текущее функциональное меню и настройки параметров, состояние системы, информационные подсказки и прочую информацию. 4. Переключатель дисплея

• Для двухканальной модели: переключение между Настройками параметров и Графическим отображением.

Для одноканальной модели: не используется.

# 5. Sine

Генерируется синусоидальный сигнал в диапазоне частот от 1 мкГц до 350 МГц.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Доступно задание Частоты/Периода, Амплитуды/Высокого уровня, Смещения/Низкого уровня и Начальной фазы. 6. Square

Генерируется прямоугольный сигнал в диапазоне частот от 1 мкГц до 120 МГц с изменяемым коэффициентом заполнения. Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Доступно задание Частоты/Периода, Амплитуды/Высокого уровня, Смещения/Низкого уровня, Коэффициента заполнения и Начальной фазы.

#### 7. Ramp

Генерируется пилообразный сигнал в диапазоне частот от 1 мкГц до 5 МГц с изменяемой симметрией.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Доступно задание Частоты/Периода. Амплитуды/Высокого уровня. Отклонения/Низкого уровня. Симметрии и Начальной фазы.

8 Pulse

Генерируется импульсный сигнал в диапазоне частот от 1 мкГц до 50 МГц с изменяемой длительностью импульса и временем фронта.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Доступно задание Частоты/Периода, Амплитуды/Высокого уровня, Отклонения/Низкого уровня, Длительностью импульса/Коэффициента заполнения, Переднего фронта импульса, Заднего фронта импульса и Задержки.

9. Noise

Генерируется Гауссовый шум с полосой 250 МГц.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Нажмите функциональную кнопку AnalogCh для выбора состояния включено «ON» или выключено «OFF». При выборе состояния «ON» может быть задана величина напряжения аналогового канала цифрового модуля. Область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.9 В. При выборе состояния «OFF.» напряжение на вывод аналогового канала не подается.

Обратите внимание, что если заданная величина напряжения аналогового канала превышает 4.2 В, то величина напряжения цифрового канала автоматически изменится до величины 3/8 от заданной величины напряжения аналогового канала. 3. Настройка канала в протоколе IIC.

Когда протокол IIC выбран, нажмите функциональную кнопку Channel для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку SCLK для выбора канала (D0~D15) в качестве линии синхросигналов вывода IIC. Нажмите функциональную кнопку SDA для выбора канала (D0~D15) в качестве линии данных вывода IIC.

Обратите внимание, при настройке SCLK и SDA каждый из каналов (D0~D15) может использоваться только один раз. Нажмите функциональную кнопку DigitCh для выбора необходимого значения напряжения цифрового канала в цифровом модуле: 1.8 B, 2.5 B, 3.3 B, 4.0 B, «User» или «OFF». При выборе «User», область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.2 В.

Нажмите функциональную кнопку AnalogCh для выбора состояния включено «ON» или выключено «OFF». При выборе состояния «ON», может быть задана величина напряжения аналогового канала цифрового модуля. Область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.9 В. При выборе состояния «OFF», напряжение на вывод аналогового канала не подается.

Обратите внимание, что если заданная величина напряжения аналогового канала превышает 4.2 В, то величина напряжения цифрового канала автоматически изменится до величины 3/8 от заданной величины напряжения аналогового канала. 4. Настройка канала в протоколе РО.

Когда выбран протокол РО, нажмите функциональную кнопку Channel для перехода в соответствующее меню. Нажмите функциональную кнопку DataLine для перехода в меню настройки параметров Линии передачи данных.

Затем нажмите функциональную кнопку Select для выбора User , ALL ON или ALL OFF

User: выберите один или несколько каналов (D0~D15) в качестве линий передачи данных для вывода PO.

• ALL\_ON: включить вывод данных для всех каналов.

• ALL OFF: выключить вывод данных для всех каналов.

Нажмите функциональную кнопку SCLK для выбора С0 или С1 в качестве линии времени для вывода РО, где С0 и С1 выступают в качестве DCLK0 и DCLK1 цифрового модуля соответственно.

Нажмите функциональную кнопку Phase для выбора фазы синхросигнала: 0°, 90°, 180°, 270°.

Нажмите функциональную кнопку DigitCh для выбора необходимого значения напряжения цифрового канала в цифровом модуле: 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В, 4.0 В, «User» или «OFF». При выборе «User», область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.2 В.

Нажмите функциональную кнопку AnalogCh для выбора состояния включено «ON» или выключено «OFF». При выборе состояния «ON» может быть задана величина напряжения аналогового канала цифрового модуля. Область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.9 В. При выборе состояния «Выкл.», напряжение на вывод аналогового канала не полается

Обратите внимание, что если заданная величина напряжения аналогового канала превышает 4.2 В, то величина напряжения цифрового канала автоматически изменится до величины 3/8 от заданной величины напряжения аналогового канала.

#### Настройка запуска

В цифровом модуле имеются два режима запуска: автоматический «Auto» и пакетный «Burst».

Auto: режим запуска по умолчанию. Пользователь может задать интервал запуска, нажав функциональную кнопку TrigInt. Необходимое значение задается с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений параметра: от 0 с до 30 с.

Burst: нажмите Burst -> Source для выбора режима внутренний «Internal», внешний «External» или ручной «Manual». Подробнее смотрите в разделе «Источники запуска пакетного сигнала». Заметьте, что в данном случае задать интервал запуска невозможно.

# Технические параметры цифрового модуля

Если не указано другое, все указанные технические нормы применимы для цифрового модуля для генераторов серии DG5000. Все технические нормы, приведенные ниже, гарантируются при выполнении нижеуказанных условий. Предварительный прогрев устройства в течение 30 минут при рабочей температуре.

В случае если колебания рабочей температуры равны или превышают 5 °C, войдите в меню устройства запустите функцию «Тестирование и калибровка».

Общие технические параметры			
Диапазон цифрового напряжения	1,44,2 В (кроме RS-232)		
Режим запуска	«Авто» и «Пакетный сигнал»		
Шаблон	ALL_0, ALL_1, 01, PRBS, User (заданная пользователем)		
Длина	Онлайн редактирование 256 тыс. байт, вывод 2 млн, байт (редактирование на ПК)		
Параметры и характеристики протокола Р	20		
Диапазон аналогового напряжения	1,49,4 B		
Линия тактирования (CLK)	СО и С1		
Фаза тактового сигнала	00, 900, 1800, 2700)		
Линия данных	D0~D15		
Скорость передачи	1 бит/с~10 0 Мбит/с		
Диапазон выводимых данных	1 байт128 Кбайт		
Настройки маски канала	Нет, D0~D15		
Настройки канала с тремя состояниями	Нет, D0~D15		
Параметры и характеристики протокола І	IC		
Диапазон аналогового напряжения	1.49.4 B		
Последовательность битов	MSB		
Линия тактирования (CLK)	D0~D15		
Линия данных	D0~D15		
Скорость передачи	1 бит/с 15 Мбит/с		

8

Нажмите функциональную кнопку Rate, чтобы задать необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений показателя: от 1bps до 100Mbps.

#### Настройка кодовой последовательности

Нажмите функциональную кнопку Pattern для выбора необходимого шаблона кодовой последовательности: ALL\_0, ALL\_1, «01», 8PRBS (псевдо-случайная бинарная последовательность), 16PRBS, 32PRBS, User (последовательность, заданная пользователем).

При выборе «User» пользователь может также задать величину начального смещения Offset. Область допустимых значений параметра: от 0 до 262143 Байт. Данный параметр – это относительный адрес. :

Offset = 1 означает, что данные, сохраненные в первом адресе (1 байт данных) не будут выводиться

Внимание! Изменение значения параметра смещения в протоколе РО не изменяет данные канала-маски. Первой маской всегда являются данные, сохраненные в адресе 0000000 и соответствующие каналу-маске настройке пользователя. Например, если канал-маска установлен как «D3», а данные в адресе 00000000 - «0х08», то первой маской будет «1».

#### Редактирование данных пользователя

Нажмите функциональную кнопку DataEdt для перехода в меню редактирования данных цифрового сигнала (способы редактирования описаны в разделе «Ручное задание кодовой последовательности»). Пользователь может задать данные длиной 131072 слов (262144 Байт). Обратите внимание, что отредактированные пользователем данные могут только когда текущий шаблон выбран, как User.

Хранение данных, отображаемых в поле редактирования данных, осуществляется во внутренней памяти устройства.

Address	Data
00000000	0008 0180 0302 0024 1800 0200
0000000C	0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000018	0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000024	0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000030	0000 0000 0000 0000 0000 0000

Адрес	Данные	Адрес	Данные
0000000	0x08	0000006	0x24
0000001	0x00	0000007	0x00
0000002	0x80	0000008	0x00
0000003	0x01	0000009	0x18
00000004	0x02	0000000A	0x00
0000005	0x03	0000000B	0x02

#### Настройка длины выходных данных

Нажмите функциональную кнопку Length и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

Длина выходных данных может иметь различные верхние предельные значения в зависимости от используемого протокола. Если в текущий момент выводится заданная пользователем кодовая последовательность, то сумма длин выходных данных и величины смещения пользователя не может превышать верхний предел пространства пользователя, а также верхний предел вывода протокола. Верхний предел пространства пользователя: 262144 Байт; верхний предел вывода протокола RS-232: 35840 Байт; верхний предел вывода протокола SPI: 40960 Байт; верхний предел вывода протокола IIC: 10240 Байт; верхний предел вывода протокола PO: 131072 Байт.

Поскольку протоколы RS-232, SPI и IIC являются протоколами последовательной связи, для вывода данных каждый раз может быть выбран только один канал. Поэтому, если длина выходных данных составляет 1 Байт, один канал выводит 8 бит данных. Протокол РО, в свою очередь, является протоколом параллельной передачи данных, поэтому для вывода одновременно могут использоваться до 16 каналов. В таком случае, если длина выходных данных составляет 2 Байта, каждый канал выводит только 1 бит данных, то есть всего 16 бит или 2 Байта данных.

Обратите внимание, что при использовании протокола SPI, что если значение длины выходных данных не является натуральным числом, кратным «#Data», то при выводе используется режим дополнения нулями. Например, если «Data per Frame» заданы как 3 Байта, а длина выходных данных задана как 5 Байт, то к последнему показателю будет добавлен «0», в результате чего длина выходных данных составит 6 Байт (или два кадра).

#### Настройка каналов

Нажмите функциональную кнопку Channel для открытия меню настройки канала в выбранном протоколе. Для разных протоколов производится настройка различных параметров. В цифровом модуле установлены 16 каналов данных и два канала синхронизации. Пользователь может самостоятельно задать необходимый канал данных, канала синхронизации и настроит напряжение в канале.

1. Настройка канала в протоколе RS-232.

Когда выбран протокол RS-232, нажмите функциональную кнопку Channel для перехода в соответствующее меню. Нажмите функциональную кнопку TX для выбора канала (D0~D15) в качестве линии данных вывода RS-232.

Нажмите функциональную кнопку AnalogCh для выбора состояния включено «ON» или выключено «OFF». Когда выбрано состояние включено «ON», то можно произвести настройку напряжения (2.0 В – 4.5 В) в аналоговом канале цифрового модуля. Когда выбрано состояние выключено «OFF», выходное напряжение отсутствует.

Обратите внимание, что напряжение RS-232 имеет отрицательную логику и имеет отрицательное напряжение, а цифровой канал не может выводить отрицательное напряжение и всегда выключен.

2. Настройка канала в протоколе SPI.

Когда выбран протокол SPI, нажмите функциональную кнопку Channel для перехода в соответствующее меню. Нажмите функциональную кнопку SCLK для выбора канала (D0~D15) в качестве линии синхросигналов вывода SPI. Нажмите функциональную кнопку SDA для выбора канала (D0~D15) в качестве линии данных вывода SPI.

Нажмите функциональную кнопку CS для выбора канала (D0~D15) в качестве линии CS вывода SPI.

Обратите внимание, при настройке SCLK, SDA и CS каждый из каналов (D0~D15) может использоваться только один раз. Нажмите функциональную кнопку DigitCh для выбора необходимого значения напряжения цифрового канала в цифровом модуле: 1.8 B, 2.5 B, 3.3 B, 4.0 B, «User» или «OFF.». При выборе «User», область допустимых значений параметра составит: от 1.4 В до 4.2 В.

Доступно задание Амплитуды/Высокого уровня и Отклонения/Низкого уровня шумового сигнала. 10. Arb

Генерируется сигнал произвольной формы в диапазоне частот от 1 мкГц до 50 МГц.

Предоставляются два режима вывода: «Обычный» и «Воспроизведение»

Возможна генерация 10 видов встроенных форм сигналов: напряжение постоянного тока, кардинальный синус Sinc, экспоненциальное нарастание, экспоненциальное спад, кардиосигнал, шумовой сигнал (Гаусса), Гаверсинус, Лоренц, импульс и двухтональный сишгал. А также генерация сигналов произвольной формы с использованием данных с USBнакопителя, генерация сигналов произвольной формы сконфигурированных пользователем (512 тыс. точек) или заданных с использованием компьютерного программного обеспечения, а затем загруженных в прибор. Поддерживается вывод сигнала до 128 млн. точек.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

Доступно задание Частоты/Периода, Амплитуды/Высокого уровня, Отклонения/Низкого уровня и Начальной фазы. 11. Программируемая кнопка

Для вызова часто используемого пункта меню, расположенного глубоко внутри меню, пользователь может задать функцию программируемой кнопки Utility. Далее, во время выполнения любых операций при нажатии данной кнопки будет открываться заданный пользователем пункт меню или функция.

12. Page Up/Down

Открытие предыдущей или следующей страницы текущего функционального меню.

13. Функциональные кнопки (Экранные клавиши)

При нажатии любой многофункциональной кнопки открывается соответствующее меню.

14 Mod

Генерация модулируемых сигналов, а также настраиваемой пользователем IQ модуляция.

Типы модуляции: поддерживаются внутренняя и внешняя модуляции, производится генерация AM, FM, PM, ASK,

FSK, PSK и PWM модулированных сигналов. Настраиваемая пользователем IQ модуляция: поддерживаются внутренняя и внешняя модуляции, производится генерация IQ модулированного сигнала.

15. Sweep

Генерируется свипированный по частоте сигнал Синусоидальных, Прямоугольных, Пилообразных и Произвольных волн (кроме напряжения постоянного тока).

Поддерживается три типа свипирования: «линейный», «логарифмический» и «пошаговый».

Устанавливаются следующие настройки: начальное удержание, конечное удержание и время возврата.

Функция «Метка».

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

16. Burst

Генерируются пачки импульсов (пакетный режим): Синусоидальных, Прямоугольных, Пилообразных, Импульсных и Произвольных сигналов (кроме напряжения постоянного тока).

Поддерживает 3 типа пакетных сигналов: N цикл, бесконечный, стробируемый.

Шумовой сигнал также может использоваться для генерирования пакетных сигналов.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

В режиме удаленного управления нажмите эту кнопку для переключения в локальный режим.

17. Store/Recall

Поддерживаются функции сохранения/вызова данных состояния устройства или данных пользовательских сигналов произвольной формы.

Поддержка файловой системы для выполнения стандартных операций с ними.

Установлена энергонезависимая память объемом 1 ГБ (диск «С»), также возможно подсоединять два USB-накопителя (диск «D» и диск «E»). Кроме того, файлы, находящиеся на USB-накопителе, могут быть скопированы на диск «С» для длительного хранения

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

#### 18. Utility

С помощью данной кнопки возможно выполнение некоторых расширенных операций, например: настройки системных параметров, сохранение и печать информации о форме сигнала, расширение функций, управление интерфейсом удаленного управления и т.д.

Когда функция активирована, включается фоновая подсветка кнопки.

19. Help

Для получения контекстной справочной информации о кнопках передней панели или об экранных клавишах меню нажмите и удерживайте эту кнопку, пока не загорится ее фоновая подсветка, после чего нажмите кнопку, о которой необходимо получить справочную информацию.

#### 20. Ручка управления

Используется для увеличения (по часовой стрелки) или уменьшения (против часовой стрелки) отображаемого на дисплее числового показателя. Также может использоваться для выбора места расположения файла или выбора символов на виртуальной клавиатуре при внесении изменений в название файла.

21. Стрелки вправо/влево

Используется для изменения значения числового показателя, страницы данных и месторасположения файла. 22. Цифровая клавиатура

Включает цифры от 0 до 9, точку десятичной дроби «.» и знаки «+/-». Внимание, при введении отрицательных чисел необходимо сначала выбрать знак «-». Кроме того, точка десятичной дроби «.» также может использоваться для быстрого изменения единиц измерений.

- 23. CH1/CH2
- Для двухканальных устройств: используется для переключения канала.
- Для одноканальных устройств: не используется.
- 24. Управление выходом Канала 1 (CH1)
- Для двухканальных устройств: управление выводом сигнала с канала 1. Когда функция вывода включена, включается фоновая подсветка кнопки.
- Для одноканальных устройств: ручная активация Свипирования (Sweep) и Пакетного сигнала (Burst). 25. Управление выходом Канала 2 (CH2)
- Для двухканальных устройств: управление выводом сигнала с канала 2. Когда функция вывода включена, включается фоновая подсветка кнопки.
- Для одноканальных устройств: управление выводом сигнала. Когда функция вывода включена, включается фоновая подсветка кнопки;

#### 26. Выход Канала 1 (СН1)

Для вывода сигнала используется коннектор BNC.

- Для двухканальных устройств: включение или выключение выхода сигналов с разъема [Output], относящегося к CH1. Номинальное сопротивление вывода: 50 Ом.
- Для одноканальных устройств: выводит TTL-совместимый импульсный сигнал, синхронизированный с главным выводом. Номинальное сопротивление вывода: 50 Ом.

27. Выход Канала 2 (СН2)

- Для вывода сигнала используется коннектор BNC. Номинальное сопротивление вывода: 50 Ом.
- Для двухканальных устройств: включение или выключение выхода сигналов с разъема [Output], относящегося к CH2.
   Для одноканальных устройств: сигналы вывода основного канала.

#### Внимание!

- Защита выводящего канала от перенапряжения будет активирована в следующих случаях:
- если настройки амплитуды устройства более 2 Впп, входное напряжение более ±12,1 В (±0,1 В), частота ниже 10 кГц;
   если настройки амплитуды устройства менее 2 Впп, входное напряжение более ±4,8 В (±0,1 В), частота ниже 10 кГц.
- В случае включения защиты от перенапряжения на экране появится сообщение: «Защита от перенапряжения, вывод отключен!»

# 2.8. Описание органов управления на задней панели



Задняя панель двухканального генератора



Задняя панель одноканального генератора

В инструкции для описания задней панели генератора, как пример, используется панель двухканального устройства. 1. DIGITAL OUTPUT

- Служит для соединения генератора с логическим модулем вывода сигнала DG-POD-A (опционально). Затем формируется определенный последовательный цифровой сигнал в генераторе и выводится через цифровой модуль. 2. Mod/1
- Данный SMB коннектор служит для поступления внешнего модулирующего сигнала для аналоговой модуляции или синфазной составляющей (I) сигнала для канала CH1. Номинальное входное сопротивление составляет 10 кОм. 3. Mod/l2
- Данный SMB коннектор служит для поступления внешнего модулирующего сигнала для аналоговой модуляции или синфазной составляющей (I) сигнала для канала CH2. Номинальное входное сопротивление составляет 10 кОм. 4. О1

Данный SMB коннектор служит для поступления внешнего модулирующего сигнала для аналоговой модуляции или квадратурной составляющей (Q) сигнала для канала CH1. Номинальное входное сопротивление составляет 10 кОм.

## Соединение генератора DG5000 и цифрового модуля DG-POD-A



После подключения цифрового модуля к генератору система должна автоматически определить его подключение. При этом, программируемой кнопке автоматически будет присвоена функция цифрового модуля «Digital». Нажмите Utility → Digital → «Power On» → User\* для редактирования данных цифрового сигнала.

Нажмите функциональную кнопку **Protocol** в меню редактирования данных цифрового волнового сигнала для выбора необходимого протокола: RS-232, SPI, IIC или PO.

Подсказка. Во время редактирования данных цифрового сигнала, мигание кнопки User\* говорит о том, что ее необходимо нажать еще раз для немедленного применения измененных параметров к исходящему сигналу.

Ниже описываются приемы управления операционным меню на передней панели генератора DG5000 для того, чтобы настроить цифровой модуль на осуществление вывода цифрового сигнала.

#### Настройка протокола

Нажмите функциональную кнопку Config для перехода в соответствующее меню. Для различных протоколов устанавливаются различные параметры.

1. Настройка протокола RS-232.

Когда выбран протокол «RS232», нажмите функциональную кнопку **Config** для перехода в соответствующее меню. Нажмите функциональную кнопку **#Data** для задания длины передаваемых данных за один кадр: 5 бит, 6 бит, 7 бит или 8 бит.

Внимание! Если значение параметра «#Data» менее 1 байта (8 бит), то при выводе наиболее высокий разряд бита отбрасывается. Например, когда значение параметра «#Data» установлено как 7 бит, то при выводе данных 0x08 (00001000) жирным выделенный «О» не выводится.

Нажмите функциональную кнопку Verify для выбора одного из режимов: нет (None), нечетный (Odd), четный (Even), фикированный Fixed0 (бит верификации зафиксирован на 0) или фиксированный Fixed 1 (бит верификации 1).

Нажмите функциональную кнопку StopBit для выбора 1 бит, 1.5 бит, 2 бит.

Нажмите **BaudRate** для настройки скорости передачи данных (единица измерения: bps): 2400; 4800; 9600; 19,2k; 38,4k; 57,6k; 115,2k; User. Когда выбрано «User», введите необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений показателя: от 1bps до 60Mbps.

2. Настройка протокола SPI.

Когда выбран протокол «SPI», нажмите функциональную кнопку Config для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку **СРОL** для выбора «0» или «1», где «0» обозначает отрицательную полярность, а «1» обозначает положительную полярность.

Нажмите функциональную кнопку **СРНА** для выбора «0» или «1», где «0» обозначает 0°, а «1» обозначает 180°. Нажмите функциональную кнопку **#Data** для выбора 1 Байт, 2 Байт, 3 Байт.

Внимание! Количество данных в кадре (#Data) ограничено текущей длиной выводимых данных (смотрите раздел «Настройка длины выводимых данных»). Например, при длине выводимых данных в 1 Байт в меню #Data не могут быть установлены значения 2 Байт и 3 Байт.

Нажмите функциональную кнопку Rate, чтобы задать необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений показателя: от 1bps до 60Mbps.

Нажмите функциональную кнопку CSLevel для выбора «L» или «H», где «L» обозначает низкий уровень, а «H» обозначает высокий уровень.

3. Настройка протокола IIC.

Когда выбран протокол «IIC», нажмите функциональную кнопку **Config** для перехода в соответствующее меню. Нажмите функциональную кнопку **Address** и выберите User или None, чтобы задать или очистить адрес хоста протокола IIC.

Нажмите функциональную кнопку **Operate** для выбора записи (Write) или чтения (Read).

Нажите функциональную кнопку Rate, чтобы задать необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений показателя: от 1bps до 15Mbps.

4. Настройка протокола РО.

Когда выбран протокол «PO», нажмите функциональную кнопку **Config** для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку **Mask Chan**, чтобы выбрать данные одного из каналов (D0~D15), как маску канала из трех состояний. «None» показывает, что канал-маска не выбран.

Данные канала маски (D0-D15) находятся в поле редактирования данных (смотрите раздел «Редактирование данных пользователя»). В поле редактирования данных, начиная с адреса 0000000, каждые два адреса хранят 16-битные данные (соответствующие D0-D15 канала маски). Например, для данных «О008», 0x08 представляет D7-D0, а 0x00 представляет D15-D8.Данные «0» в канале маски указывают на то, что данные соответствующего бита в канале из трех состояний выводятся нормально, а «1» указывает на то, что выход соответствующего бита в канале из трех состояний высокий Z (2).

Нажмите функциональную кнопку **Tri-state Chan** для выбора одного или нескольких каналов (D0~D15). «None» показывает, что канал-маска не выбран.

На данные канала из трех состояний накладываются данные канала-маски для вывода сигнала.

Имеется на выходе канала из трех состояний высокое сопротивление или нет, зависит от того, имеют ли данные соответствующего бита в канале-маске значение «1».

Например:
-----------

Данные канала-маски: 1001100101010100001000... Данные канала: из тех состояний 010101010101010101010101010... Фактических вывод в трех сост.: Z10Z210Z0Z0Z0Z0101Z00... Нажмите функциональную кнопку **BitOrder** для выбора LSB и MSB.

Последовательность битов при выводе данных зависит от выбранного протокола. В протоколе RS-232 всегда используется последовательность LSB, в протоколах SPI и IIC используется последовательность MSB. А в протоколе PO возможно использование как LSB, так и MSB последовательностей.

• LSB (Младший значимый бит): например, в данных 00001111, D0 выводит младший значимый бит «1», D7 выводит старший значимый бит «0».

 MSB (Старший значимый бит): например, в данных 00001111, D0 выводит старший значимый бит «0», D7 выводит младший значимый бит 1.

10

синхронизации. Использование цифрового модуля расширяет функционал генератора DG5000 до набора функций, идентичного полноценному генератору сложных сигналов (Mixed Signal Generator).

Основные особенности модуля DG-POD-A:

- два режима запуска: автоматический и пакетный;
- поддержка вывода сигналов на основе протоколов: RS-232, SPI, IIC и PO;
   поддержка установленного пользователем протокола на основе протокола PO;
- поддержка вывода различных кодовых последовательностей: ALL\_0, ALL\_1, «01», псевдослучайные последовательности стандарта IEEE;
- поддержка редактирования протоколов пользователем через сеть;
- поддержка скорости вывода сигнала произвольной формы в режиме «Depend»;
- поддержка заданных пользователем выходных каналов, включая линии данных и синхронизации (выбирайте из 16+2);
- поддержка вывода цифровых и аналоговых каналов и их настройки на включение/выключение вывода сигнала;
- имеется вывод напряжения TTL, LVTTL, CMOS, LVCMOS, а также задаваемый пользователем;
- поддержка удаленной настройки.

#### Внешний вид, порты ввода/вывода



логического вывода

# Описание коннектора аналогового вывода





# Комплектация DG-POD-A

Название	Количество	Описание
Шлейф передачи данных	1 шт.	Соединение генератора DG5000 и модуля DG-POD-A
Радио частотные коаксиальные линии из SMB в SMA	9 шт.	Соединение цифрового логического вывода с тестируемым устройством
Кабель логического анализатора	20 шт.	Соединение цифрового логического вывода с тестируемым устройством
Клипсы логического анализатора	20 шт.	Используется вместе с кабелем логического анализатора

#### 5. Q2

Данный SMB коннектор служит для поступления внешнего модулирующего сигнала для аналоговой модуляции или квадратурной составляющей (Q) сигнала для канала CH2. Номинальное входное сопротивление составляет 10 кОм. 6. Svnc1

Дані́ный SMB коннектор служит для вывода TTL-совместимого импульсного синхросигнала с канала CH1. Номинальное выходное сопротивление 50 Ом.

7. Sync2

Данный SMB коннектор служит для вывода TTL-совместимого импульсного синхросигнала с канала CH2. Номинальное выходное сопротивление 50 Ом.

8. ExtTrig1

Данный SMB коннектор служит для ввода внешнего синхросигнала TTL-уровня для синхронизации канала CH1. Также он может быть использован для вывода сигнала запуска в режимах свипирования и пакетном режиме. 9. ExtTria2

Данный SMB коннектор служит для ввода внешнего синхросигнала TTL-уровня для синхронизации канала CH2. Также он может быть использован для вывода сигнала запуска в режимах свипирования и пакетном режиме.

10. 10MHz In На коннектор [**10MHz In**] поступает внешний сигнал тактирования 10 МГц.

11. 10MHz Out

Коннектор [10MHz Out] служит для вывода сигнала тактирования 10 МГц от внутреннего опорного генератора. 12. LAN

Через этот интерфейс генератор может быть подключен к локальной сети для осуществления удаленного управления. Данное устройство соответствует стандарту генераторов класса LXI-С, поэтому возможна его интеграция с другими устройствами этого стандарта для создания тестовой системы.

13. USB Device

Через этот интерфейс к генератору может подключаться принтер с поддержкой PictBridge для печати информации с дисплея, а также для подключения к ПК, на котором установлено необходимое программное обеспечения для управления генератором.

14. GPIB

Соответствует стандарту IEEE-488.2.

15. USB Host

Смотрите описания Порта USB Host.

16. Отверстие для замка безопасности

Используйте замок безопасности (приобретается покупателем отдельно), чтобы закрепить генератор на месте стационарного использования.

17. Переключатель источника питания

Подключение или отключение источника питания.

18. Гнездо источника переменного тока

Устройство может работать с источниками переменного тока двух типов: 45-440 Гц, 100-127 В или 45-60 Гц, 100-240 В. Предохранитель источника питания: 250 В, ТЗ А.

Энергопотребление: менее 125 Вт.

# 3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

# <u>3.1. Общий осмотр</u>

1. Проверка транспортировочной упаковки

Если транспортировочная упаковка имеет повреждения сохраните до проверки комлектности поставки. Проведите полный осмотр прибора, а также его электрическое и механическое тестирование.

В случае неисправности прибора, возникшей вследствие ненадлежащих условий при транспортировке, обратитесь к грузоотправителю или стороне, ответственной за перевозку. В таких ситуациях компания RIGOL не производит бесплатный ремонт или замену приборов.

2. Проверка общей работоспособности

В случае обнаружения неисправности или поломки прибора, а также в случае несоответствия результатов проведенного электрического и механического тестирования необходимым требованиям эксплуатации обратитесь к дилеру компании RIGOL.

Проверка входящих в комплект аксессуаров
 Проверьте комплектность аксессуаров в соответствии с упаковочным листом. В случае обнаружения неисправности

или поломки обратитесь к дилеру компании RIGOL.

# 3.2. Регулировка ручки прибора

Чтобы отрегулировать рукоятку, возьмите рукоятку с обеих сторон устройства и потяните их по направлению наружу. Затем поверните рукоятку в желаемое положение. Способы регулировки приведены на рисунках ниже.





# 3.3. Крепление устройства в стойке

Данный генератор может быть установлен на стандартной 19-дюймовой стойке. Перед установкой снимите противовибрационный материал и рукоятку с устройства.



# Перечень деталей

Номер	Название	Кол-во	Серийный номер	Описание
1-1	Передняя панель	1	RM-DG-5-01	
1-2	Нижняя панель	1	RM-DG-5-02	
1-3	Левая панель	1	RM-DG-5-03	
1-4	Правая панель	1	RM-DG-5-04	
1-5	Прижимная лапка	2	RM-DG-5-05	
2-1	Винт М4	19	RM-SCREW-01	Винт М4х6 с головкой под плоскую и крестообразную отвертку и меха- нически нарезанной резьбой.
2-2	Винт М6	4	RM-SCREW-02	Винт M6x16 с головкой под плоскую и крестообразную отвертку и меха- нически нарезанной резьбой.
2-3	Гайка Мб	4	RM-SCREW-03	Квадратная гайка M6x5 с фиксирующей замковой пластиной и механи- чески нарезанной резьбой.



# Инструмент для установки

Рекомендуется использование крестообразной отвертки PH2.

Соединение генератора DG5000 и усилителя PA1011



После того, как усилитель подсоединен, нажмите Utility — PA Setup для открытия меню настройки параметров усилителя.

 При нажатии функциональной кнопки ON/OFF внешний усилитель перейдет в состояние: включено «ON» или выключено «OFF». Если выбрано включено «ON», то усилитель будет усиливать получаемый сигнал и выводить его. Если выбрано выключено «OFF», то усилитель не будет выводить сигнал.

2. Нажмите функциональную кнопку Gain для выбора коэффициента усиления выходного сигнала: «X1» или «X10». Коэффициент «X1» показывает, что вывод сигнала производится без усиления; коэффициент «X10» показывает, что осуществляется усиление сигнала в 10 раз, а затем его вывод. Обратите внимание на различия этого параметра и параметра «Настройка коэффициента ослабления» генератора DG5000.

 Нажмите функциональную кнопку Output для выбора нормального «Normal» или инвертированного «Invert» режима вывода сигнала из усилителя. Обратите внимание на различия этого параметра и параметра «Полярность вывода» генератора D65000.

4. Нажмите функциональную кнопку Deviation для включения «ON» или выключения «OFF» вывода смещения выходного сигнала с усилителя. Когда выбрано включение «ON», то можно задать необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений параметра от -12 В до 12 В. По умолчанию установлено значение: 0 В.

5. Нажмите функциональную кнопку Storage, чтобы сохранить текущее рабочее состояние усилителя в его внутренней памяти. При следующем включении данные сохраненного рабочего состояния будут автоматически восстановлены.

# Технические параметры внешнего усилителя

Все технические нормы, приведенные ниже, гарантируются при выполнении нижеуказанных условий (за исключением случаев с дополнительным описанием).

Предварительный прогрев устройства в течение 30 минут при рабочей температуре.

Значения всех параметров гарантированы, за исключением случаев, когда есть отметка «типичное значение».

Ввод сигнала	
Входной импеданс	50 кОм
Напряжение смещения (эквивалент вывода)	±12 B
Вход внешнего сигнала (макс.)	±10 В (козффициент усиления: X1) ±1,25 В (козффициент усиления: X10)
Параметры усилителя	
Режим работы	Постоянное напряжение
Коэффициент усиления	Переключение между 10 В / 1 В и 10 В / 10 В (погрешность коэффициента усиления постоянного напряжения: <5%)
Переключение полярности	Положительная/Отрицательная
Эффективное значение мощности при выводе синусоидального сигнала (RL=7,5 Ом) (типичное, 100 кГц, x10)	10 Br
Выходное напряжение (синусоида, 100 кГц)	12,5 Впик
Выходной ток (синусоида, 100 кГц)	1,65 Апик
Выходной импеданс	<2 OM
Диапазон частот при полной мощности	DC1 МГц*
Скорость нарастания (типичное)	≥80 В/мкс**
Выброс	<7%
Параметры смещения напряжения	
Погрешность усиления напряжения смещения	5% ±100 мВ
Прочее	
Источник питания	DC 12 B±5%, 4 Апик.
Защита выхода	От перенапряжения, от перегрева
Рабочая температура	0 °C +35 °C***
Габариты (Ширина х Высота х Глубина)	142,2 мм × 48,1 мм × 215,4 мм
Масса нетто	850 г ±20 г

 \* Диапазон частот при полной мощности – это максимальная частота, при которой генератор может генерировать вывод переменного тока с максимально возможной амплитудой без искажений.

Диапазон частот при полной мощности FPB = SR / 2πV<sub>max</sub>, где SR – Slew Rate (скорость нарастания), V<sub>max</sub> – максимальная амплитуда без искажений, которую может выводить усилитель

\*\* В усилитель вводится большой ступенчатый сигнал. На выводе его наклон в определенной точке стабилизируется до постоянной величины. Данная величина называется скоростью нарастания (Slew Rate) усилителя.

\*\*\* Приведенные технические параметры действительны при температуре воздуха 25 °C. Диалазон температуры окружающей среды для работы усилителя составляет 0 °C ... +35 °C. В случае если температура окружающей среды будет превышать +35 °C, рекомендуется снизить выходную мощность и работую мощность усилителя РА1011.

#### 4.13.9. Использование цифрового модуля (опционально)

К генератору DG5000 может быть подключен цифровой модуль, генерирующий произвольные сигналы на основе основных или пользовательских протоколов. Для использования вывода цифрового сигнала установите дополнительный цифровой модуль DG-POD-A.

DG-POD-A является модулем вывода логического сигнала (Logic signal output module), совместимый с генераторами сигнала RIGOL серии DG. Он имеет внешний 16-канальный вывод данных и 2-канальный вывод тактового сигнала  Нажмите функциональную кнопку Secure Code и введите правильный код калибровки с помощью ручки управления и стрелок вправо/влево.

4. По умолчанию элемент меню Secure находится в состоянии включения «ON». Если введен правильный код калибровки, то он перейдет в состояние выключения «OFF».

5. Меню калибровки Perform Calibration и возможность калибровки будут активированы только после введения правильного кода калибровки.

# 4.13.8. Использование внешнего усилителя (опционально)

Генератор DG5000 поддерживает соединение с внешним усилителем (который усиливает, а затем выводит сигнал генератора) и настройку его параметров. Для использования внешнего усилителя установите дополнительный усилитель PA1011.

Усилитель РА1011 является одной из опций, предлагаемых для генераторов RIGOL серии DG. Его частотный диапазон на полной мощности до 1 МГц, скорость нарастания более 80 В/мкс. Он может быть соединен с устройствами серии DG для быстрой постройки испытательного стенда, а также может быть выступать в роли независимого усилителя для использования с другими генераторами сигнала.

Основные особенности усилителя РА1011:

- просто и быстро соединяется с устройствами RIGOL серии DG или программным обеспечением ПК через USB интерфейс;
- возможность настройки коэффициента усиления (X1 или X10), полярности (положительная или отрицательная), напряжения смещения нуля на выходе и переключателя вывода;
- входной импеданс до 50 кОм;
- усилитель оборудован интегрированной цепью защиты вывода (защита от перенапряжения, защита от ненормальной внутренней температуры), что позволяет обеспечить его стабильную, надежную и безопасную работу;
   компактный размер, удобен для переноски и использования.

# Передняя панель



#### Индикаторы состояния:

• Power: красная лампочка, показывающая, что источник питания подключен;

Output: зеленая лампочка, показывающая, что Вывод включен;

• Link: желтая лампочка, показывающая, что установлено USB соединение.

Внимание! Входной импеданс устройства Zi=50 кОм, а диапазоны напряжения на входе -10 В-+10 В и -1,25 В-+1,25 В при значениях коэффициента усиления X1 и X10 соответственно. Входы, превышающие указанные выше диапазоны, могут нанести вред устройству или привести к другим негативным последствиям.

Внимание! Выходной импеданс Zo<2 Ом, а диапазон выходного напряжения -12 В-+12 В. Хотя усилитель позволяет выводить напряжение, достигающее ±12,5 В, общее гармоническое искажение сигнала может возрасти.

#### Задняя панель



Внимание! Не используйте неоригинальные блоки питания при эксплуатации усилителя PA1011. В противном случае это может привести к ухудшению его рабочих характеристик или выходу его из строя.

Внимание! Убедитесь, что воздушные каналы с обеих сторон устройства, а также вентиляционные отверстия на задней панели не закрыты, и в них может свободно поступать воздух.

# Комплектация усилителя РА1011

Название	Количество	Описание
Электрический кабель	1	Соединение источника переменного тока и адаптера
Электрический адаптер	1	Вывод сигналов 12В, 4А
Кабель USB	1	Соединение РА1011 и DG5000
Кабель BNC	1	Соединение РА1011 и DG5000
Компакт-диск	1	Программное обеспечение для работы с РА1011 на ПК

# Установочные зазоры

При установке генератора на стойку должны выполняться следующие условия:

- стойка должна быть стандартного 19-дюймового размера;
- высота стойки должна быть как минимум 133,5 мм (3U);
- глубина стойки должна быть как минимум 530 мм.
- Габариты устройства после установки на стойку указаны ниже:



#### Порядок установки

Установку может проводить только специально обученный персонал. Неправильная сборка может привести к поломке прибора или невозможности правильной установки прибора в шкаф.

 Демонтаж рукоятки: возьмите рукоятку с обеих сторон устройства и потяните их по направлению наружу, затем потяните рукоятку вверх.



 Установка боковых панелей: вставьте собачки правой и левой панелей в соответствующие им пазы на нижней панели, а затем закрепите их 8-ю винтами М4.



 Установка устройства: установите устройство на нижней панели так, чтобы ножки устройства попали в соответствующие им отверстия в нижней панели.



 Фиксация устройства: с помощью двух прижимных лапок прикрепите устройство плотно к нижней панели, а затем зафиксируйте их с помощью четырех болтов М4.



 Установка передней панели: установите переднюю панель на лицевую часть устройства, а затем зафиксируйте ее четырьмя болтами М4.



 Установка в шкаф: установите стойку с устройством в 19-дюймовый шкаф, зафиксировав ее четырьмя болтами М6 и четырьмя квадратными гайками M6.



 Внимание (после установки): устройство по высоте занимает 3U. Точки, на которые указывают стрелки, являются установочными отверстиями. Проверьте, чтобы крепление стойки к шкафу было выполнено правильно.



RIGOL			•		
	CH1			CH2	
Digital	Pres	et			
CH1 FH	CH2	FH			
CH1 IQ	CH2	IQ			
CH1Pulse	CH2	Pulse			
PA	CH1	-CH2			
Print	CH2	-CH1			
Utility CH	1: HighZ	1X	CH2:	HighZ	1X
				Select	Return

Внимание! В случае если системой будет обнаружен цифровой модуль, программируемой кнопке автоматически будет присвоена функция «Digital». При нажатии клавиши User\* пользователь будет попадать в меню редактирования цифрового сигнала. Более подробную информацию о редактировании цифрового сигнала читайте в разделе «Использование цифрового модуля» (опционально)».

## Информация о системе

Нажмите Utility -> System -> Sys Info для просмотра информации о версии используемого устройства.



#### 4.13.6. Печать

Пользователь может сохранять информацию, отображаемию на дисплее (скриншот), на внешнем USB-носителе или осуществить ее печать на PictBridge-совместимом принтере. Нажмите Utility – Print для перехода в соответствующее меню. 1. Печать информации с дисплея через PictBridge-совместимый принтер.

Сначала подсоедините PictBridge-совместимый принтер к устройству с помощью USB кабеля, как это показано на рисунке ниже.



Выберите Тип устройства «Printer» (см. раздел «Настройка типа USB устройства»), а затем нажмите функциональную кнопку **PictBridge** для перехода в меню настроек.

- Print: Печать скриншота изображения с дисплея после удержания нажатой данной кнопки в течение 10 секунд.
- Copies: Задается количество копий к печати с помощью ручки управления. Максимальное количество копий: 9999.
- Palette: выбор цветоой палитры для печати: черно-белая «Gray» или цветная «Color».
- Inverted: Включение или выключение функции инверсной печати.
- 2. Сохранение информации с дисплея на USB-накопитель.

Вставьте USB-накопитель в прибор. После того, как будет установлено успешное соединение, в строке состояния экрана появится иконка < а также на экране появится всплывающее уведомление.

Нажмите функциональную кнопку U Disk, после чего в строке состояния слева от иконки 🕶 загорится значок часов и отсчет времени (10 с). В течение указанного времени перейдите в тот раздел меню, информацию из которого (скриншот) необходимо сохранить на USB-накопителе. Генератор автоматически сохранит изображения в папке «Rigol» на USB-накопителе (создаст ее в случае, если она еще не была создана) в формате \*.BMP. Когда действие будет успешно завершено, на экране появится всплывающее уведомление.

# 4.13.7. Тестирование и калибровка

Нажмите Utility → Test/Cal для перехода в соответствующий интерфейс. Пользователь может осуществлять самостоятельное тестирование устройства и проверять информацию его калибровки. Произведение пользователем самостоятельной калибровки не рекомендуется. В случае необходимости его калибровки обращайтесь в компанию RIGOL. 1. При нажатии функциональной кнопки Self Test устройство производит самостоятельное тестирование. Операция

анимает около 3 секунд.

2. При нажатии функциональной кнопки TestInfo устройство производит проверку информации калибровки.



#### 2. Настройка цвета.

Нажмите функциональную кнопку **Color** и выберите необходимый из 10 доступных цветов. При выборе различных цветов (рис. А), будет изменяться шестнадцатеричный код (рис. В), соответствующий данному цвету. Также изменятся цвета выбранных парметров или меню.

Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и не будет сброшена при «Восстановлении заводских настроек».



#### Настройка звукового сигнала

Включите или выключите звуковой сигнал действий на передней панели и сообщений об ошибке удаленного устройства.

Нажмите Utility — System — Веер для его включение «ON» или выключения «OFF». Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

# Настройка заставки экрана

Включите или выключите заставку экрана.

Нажмите Utility — System — ScrnSvr для ее включение «ON» или выключения «OFF». По умолчанию установлено включение «ON». Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства.

#### Настройка источника тактирования

Внутри генератора встроен источник тактового сигнала 10 МГц. Также возможно подключение внешнего источника синхросигнала через коннектор [10MHz In], расположенный на задней панели. Кроме того, возможен вывод сигнала источника тактового сигнала на внешнее устройство через коннектор [10MHz Out].

Нажмите Utility → System → CLK для выбора внутреннего «Internal» или внешнего «External» источника. По умолчанию установлен внутренний «Internal» источник.



Настройка источника тактирования позволяет производить синхронизацию между двумя или более устройствами. При произведении синхронизации двух устройств функция выравнивание фаз не работает, так как она может использоваться только для синхронизации фаз двух каналов внутри одного генератора. Различня в фазах двух каналов на двух различных устройствах могут быть откорректированы через изменение начальной фазы каждого канала после синхронизации.

# Способы синхронизации двух и более устройств

1. Синхронизация двух устройств.

Подключите коннектор [10MHz Out] Устройства А (внутренний «Internal» источником тактирования) к коннектору [10MHz In] Устройства В (внешний «External» источник). Установите одинаковые значения частоты для обоих устройств, чтобы начать синхронизацию.

2. Синхронизация трех и более устройств (Способ 1).

Подключите коннектор [10MHz Out] Устройства А (внутренний «Internal» источник) к коннектору [10MHz In] Устройства В (внешний «External» источник), затем подключите коннектор [10MHz Out] Устройства В к коннектору [10MHz In] Устройства С (внешний «External» источник) и так далее. Затем установите одинаковые значения частот для всех устройств, чтобы начать их синхронизацию.

3. Синхронизация трех и более устройств (Способ 2).

Раздайте тактовый сигнал 10 МГц с генератора (внутренний «Internal» источником тактирования) на несколько каналов, а затем подсоедините их к коннекторам [**10MHz** In] других устройств (внешний «External» источник). После этого установите одинаковые значения частот для всех устройств, чтобы начать их синхронизацию.

# Программируемая кнопка

Кнопка User\* на передней панели генератора может быть запрограммирована пользователем для вызова необходимой (запрограммированной) функции во время проведения любых операций в интерфейсе.

Нажмите Utility → System → Shortcuts для перехода в меню программирования клавиши на запуск определенной функции. Выберите в меню необходимую функцию (например, «Восстановление заводских настроек») нажмите функциональную кнопку Select. Теперь при нажатии кнопки User\* будет происходить переход в меню «Восстановление заводских настроек».

# 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

# 4.1. Подключение источника питания

Подсоедините генератор к источнику переменного тока с помощью силового кабеля в комплекте устройства, а затем выполните следующие шаги.



1. Включение источника питания генератора.

Переведите переключатель источника питания в положение «Включено».

**Предупреждение**. Во избежание удара током проверьте, правильно ли прибор правильно заземлен. 2. Включение генератора.

Нажмите кнопку включения питания на передней панели. Прибор запустится и выполнит автоматическую самодиагностику, а затем на экране появится интерфейс пользователя.

Здесь и далее функциональные особенности и технические параметры будут приводиться на примере модели DG5352.

# 4.2. Интерфейс пользователя

Интерфейс DG5000 имеет два режима отображения информации: «Параметры» и «График». В настоящей инструкции пользователя в качестве примера приводится режим отображения «График» двухканального устройства.

# Режим отображения «Параметры»

RIGOL	● Can
CH1	CH2
Freq 000,000,000 kHz	Freq 1.000,000,000 kHz
Ampl 5.000,0 Vpp	Ampl 5.000,0 Vpp
Offset 0.000,0 Vpc	Offset 0.000,0 V <sub>DC</sub>
Phase 0.00 °	Phase 0.00 °
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sine CH1: HighZ 1X	CH2: HighZ 1X
Freq Ampl Offset	Start Align
Period HiLevel LoLevel	Phase Phase

### Режим отображения «График»

Для перехода из режима отображения «Параметры» к режиму отображения «График» нажмите кнопку «Переключение вида», находящуюся в правом верхнем углу.



Строка состояния

Отображается текущее состояние системы. Например, иконка < показывает, что было обнаружено USB-устройство. 2. Текущая функция

Отображается текущая активная функция. Например, надпись «Sine» показывает, что в настоящее время выбрана функция формирования синусоидпльного сигнала.

3. Строка с наименованием канала

Разделена на две части, которые отображают CH1 и CH2 соответственно. Название выбранного в текущий момент канала подсвечивается.

#### 4. Значение частоты

Отображается текущая частота сигнала для каждого канала. Нажмите соответствующую функциональную кнопку Freq, а затем используйте цифровую клавиатуру или ручку для изменения этого параметра. Цифровое значение, которое может быть изменено в данный момент, будет выделено на дисплее.

5. Значеиие амплитуды

Отображается текущая амплитуда сигнала для каждого канала. Нажмите соответствующую функциональную кнопку **Ampl**, а затем используйте цифровую клавиатуру или ручку для изменения этого параметра. Цифровое значение, которое может быть изменено в данный монент, будет выделено на дисплее.

6. Форма сигнала

Отображается текущая форма сигнала для каждого канала. Форма сигнала выбранного в данный момент канала будет выделена на дисплее.

7. Параметры выхода

Отображаются текущие параметры выхода сигнала для каждого канала, включая «Выходное сопротивление» и «Коэффициент ослабления».

8. Функциональные кнопки

Нажмите одну из кнопок для активации соответствующей функции.

# <u>4.3. Использование замка безопасности</u>

Используйте замок безопасности, чтобы безопасно закрепить устройство в выбранном месте установки. Вставьте замок безопасности в отверстие замка безопасности, как показано на рисунке ниже. Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы закрыть замок, затем вытащите ключ из замка.



# 4.4. Использование встроенной справочной функции

Для получения контекстной справочной информации о кнопках передней панели или о софт-клавишах меню нажмите и удерживайте кнопку Help, пока не загорится ее фоновая подсветка, после чего нажиите кнопку, о которой необходимо получить справочную информацию. Нажмите кнопку Help дважды, чтобы получить справочную информацию по основным вопросам.

- 1. Просмотреть последнее просмотренное сообщение
- 2. Просмотреть перечень ошибок команд удаленного управления
- 3. Получить вспомогательную информацию о кнопке
- 4. Генерация сигнала основных форм
- 5. Генерация сигнала произвольной формы
- 6. Генерация модулированного сигнала
- 7. Генерация сигнала свипированного по частоте
- 8. Генерация пачек импульсов
- IQ модуляция
- 10. Генерация сигнала со скачкообразным изменением частоты
- 11. Управление памятью
- 12. Синхронизация нескольких устройств
- 13. Прямое соединение с осциллографами RIGOL DS
- 14. Техническая поддержка RIGOL

# 4.5. Вывод сигнала основных форм

# 4.5.1. Вывод сигнала синусоидальной формы

Вывод сигнала синусоидальной формы с канала CH1 с частотой 20 кГц, амплитудой 2.5 Впп, смещением 500 мВ, начальной фазой 10°.

1. Выберите канал

Нажмите кнопку выбора канала CH1ICH2 и выберите CH1. Наименование канала CH1 после его выбора будет подсвечено фоновой подсветкой.

2. Выберите сигнал Синус

Нажмите кнопку Sine, после чего загорится ее подсветка. В нижней части экрана появятся соответствующие пункты меню. 3. Задайте значения частоты и периода

Нажмите функциональную кнопку **Freq/Period**, чтобы выбрать задание частоты «Freq», затем на цифровой клавиатуре введите число 20. Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения – «kHz».

• Диапазон допустимых значений параметра частоты «Freq» для синусоидального сигнала от 1 мкГц до 350 МГц.

• Нажмите функциональную кнопку Freq/Period еще раз, чтобы перейти к настройке параметра периода «Period».

- Возможен выбор следующих единиц измерения для частоты «Freq»: MHz, kHz, Hz, mHz, µHz.
- Возможен выбор следующих единиц измерения для периода «Period»: sec, msec, µsec, nsec.
- Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

4. Задайте значение амплитуды

Нажмите функциональную кнопку **Ampl/HiLevel**, чтобы выбрать задание амплитуды «Ampl», затем на цифровой клавиатуре введите число 2,5. Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения – «Vpp».

Источник модуляции	Internal (Внутренний)
Скорость FSK	100 Hz
Скачок по частоте	10 kHz
Полярность FSK	Positive (Положительная)
PSK модуляция	
Источник модуляции	Internal (Внутренний)
Скорость PSK	100 Hz
Фаза PSK	180°
Полярность PSK	Positive (Положительная)
IQ модуляция	
Источник модуляции	Internal (Внутренний)
Скорость передачи в бодах	9600 bps.
Шаблон кодовой последовательности	PN9
Диаграмма	4QAM
Свипирование сигнала	
Тип свипирования	Linear (Линейное)
Количество шагов	2
Период свипирования	1 s
Удержание на начальной частоте	0 s
Улержание на конечной частоте	0.5
Время возврата	0.5
Начальная частота	100 Hz
Конечная частота	1 kHz
	550 Hz
Диапазон частот	900 Hz
Диалазон настон	ОЕЕ (Выключена)
Источник записка	Internal (Buythounum)
Выход сигнада запуска	ОЕЕ (Выключен)
	1 0°
Пачальная фаза	0
Задержка сигнала	0 S
Полярность строоируемого сигнала	POSILIVE (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ)
Источник запуска	
Фронт входного сигнала запуска	Leading (нарастающии)
Период сигнала запуска	10 ms
Системные параметры	
	ОN (ВКЛЮЧЕН)
Автоматический IP	ОП (ВКЛЮЧЕН)
IP вручную	ОГГ (ВЫКЛЮЧЕН)
Звуковои сигнал	
настроика включения питания	Default (По умолчанию)
Заставка экрана	UN (Включен)
Источник синхронизации	Internal (Внутренний)
Десятичный разделитель	Dot (Точка)
Разделитель групп разрядов	Сотта (Запятая)
Яркость *	В зависимости от заводской настройки
Цвет *	В зависимости от заводской настройки
Язык*	В зависимости от заводской настройки
Прогаммируемая кнопка*	Preset (Восстановление заводских настроек)

#### Настройки дисплея

Пользователь может настроить яркость дисплея и цвет заднего фона для выбранного параметра или меню генератора. Нажмите Utility — System — Display для перехода в соответствующее меню.

1. Настройка яркости.

Нажмите функциональную кнопку Light и отрегулируйте яркость дисплея с помощью ручки управления. Область допустимых значений параметра: от 5% до 100%. Длина индикатора яркости при изменении этого параметра будет меняться соответствующим образом (см. рисунок ниже).

Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и не будет сброшена при «Восстановлении заводских настроек».

Bacag energy one sequence on the sequence on t	выходнои разъем	50 Ω
Hetropka apenasovaAuto (Atronativeccas)Interports: nesopiaNormal (Hopanin-san)Interports: nesopiaNormal (Hopanin-san)Hetropka arobyekuesta scandoreuseX1Britoroka arobyekuesta scandoreuseOFF (Baxnoreus)Sasonak kuanCH1IncreasaFraquercy Deviation (Quer no vacore )Capari dataOFCapari dataOFCapari dataOFCapari dataOFCapari dataOFCarana data	Выход синхронизации	ОN (Включен)
Πолярноть синороназации         Posithe (Положительная)           Полярноть вызорания         X1           Власчение свяли клалове         OFf           Власчение Выключение свяли клалове         OFf           Власчение Выключение свяли клалове         OFf           Дана свяли         Prequency Deviation (Zgaur no vaccrore )           Дана свяли         0°           Сранк сряли         D H2           Основные Выключение свяли клалове         D*           Сранк сряли сигклове         U           Частота         1 H42           Аллонтура         S Vp D           Сранки замерения аллоннения (примоутолькая форма)         50%           Класффициент заполнения (Митульс)         50%           Класффициент заполнения (Митульс)         50%           Произвольной форма         Sine           Класффициент заполнения (митульс, произвольной формы)         50%           Класффициент заполнения (митульс, произвольной формы)         Sine           Класффициент заполнения (митульс, произвольная форма)         Sine           Класффициент заполнения (митульс, произвольная форма)         Sine           Класффициент заполнения (митульс, произвольная форма)         Sine           Класффициент заполнения (потоль         Sine           Класффициент заполне	Настройка диапазона	Auto (Автоматическая)
Tionspectro. salegia         Normal (Hoppanhkan)           Hatcropeki subplementa oraziona kananos         OFF (Bukinovaki)           Banzosenka Bukinovakine casali kananos         OFF (Bukinovaki)           Ecososi kikani         OH           Tan casan         OFF (Bukinovaki)           Casar vactoris         O           Annanyga         S Vpp           Expering subgesent annanysis         Vpp           Cheugenet nocronewok occasansougek         O*           Koszdpruguert asonnewisk (Minynsc)         S0%           Canane doca         S0%           Canane docasansougek         S0%           Koszdpruguert asonnewisk (Minynsc)         S0%           Canane docasansougek docasansougek docasan         S0%           Canane docasansougek docasan vactoris         S0%           Roberdowisk asonna docansan docasan         S0%           Cananova docasan vactoris         S0%           Roberdowisk asonna docansan docasan <td< td=""><td>Полярность синхронизации</td><td>Positive (Положительная)</td></td<>	Полярность синхронизации	Positive (Положительная)
Настройка казардечицента салабления         X1           Вилочение Вакия каналов         OFF (Выключени)           Баловый канал         OH           Tim casks         Cpr           Capar dash         O           Chamaryan         SO           Capar dash         SO           Chamaryan         So	Полярность вывода	Normal (Нормальная)
Sknobener@Bukmoreselle.com kananosOFF (Bukmoresell)Sknobelk kananOH1Tin casosFrequency Deviation (Cgawr no vacore )Cgawr dydashO*Cgawr dydashO*Carar vacoros0 HzOcnomese doptins curvanos1 H4zAnnonyryaS VopEgener dydashV VopCharagener nocrosevola occasenseuga0 *Charagener nocrosevola occasenseuga0 *Charagener nocrosevola occasenseuga0 *Koschdpuugeer nacionevola (Manynuc)50%Charagener nacionevola (Manynuc)2 µsCharagener nacionevola (Manynuc)2 µsCharagener nacionevola (Manynuc)10Charagener nacionevola (Manynuc)10 msCharagener nacionevola (Manynuc)10 ms <t< td=""><td>Настройка коэффициента ослабления</td><td>X1</td></t<>	Настройка коэффициента ослабления	X1
Sababak жилал         CH1           Tan casay         Frequency Deviation (Cgenr no vacrore )           Cagar dass         0*           Cagar dass         0*           Cagar dass         0           Carona carotra         0 H2           Carona carotra         1 kHz           Annora da sono de carona carona         1 kHz           Mannarya         5 Vop           Epineux stempenia ammerya         0 VDC           Hexanian dasa         0*           Conclusive forcencie occrannouçié         0 VDC           Hexanian dasa         0*           Conductive for anomesia (Impassion-tasa dopna)         50%           Canverpixi         50%           Conductive for anomesia (Impassion-tasa dopna)         50%           Canvershue         50%           Conductive for anomesia (Impassion-tasa dopna)         2 µs           Chapacous for anomesia (Impassion-tasa dopna)	Включение/Выключение связи каналов	ОFF (Выключен)
Тип связи         Frequency Deviation (Сдвиг по частоте )           Сдвиг фарти         0°           Сдвиг фарти         0 HZ           Device dopuer currance         0           Vacrota         1 M42           Amminytya         5 Vbp           Egenvicus russpectus         0 VDC           Hearansa dopuer corransoução         0 VDC           Hearansa dopuer acorransoução         0 VDC           Cheusene nocrosenso corasnoução         0 VDC           Hearansa dopuer acorransoução         0 VDC           Cheusene nacrosenso corasnoução         0 VDC           Orasdopuiçuer anonneenso (Manytac)         50%           Kodophuquer anonneenso (Manytac)         50%           Construistica acorda doposa         500 Is           Проказольная curruan toposasonьnoù doponu         Sinc           Robodomuser curruanto         0           Kodophuquer anonneenso (umythe, posasonьna doponu)         2 µs           Chraatouut doport (umythe, posasonьna doponu)         2 µs           Chraatouut doport (umythe, posasonьna doponu)         2 µs           Chraatouut doport (umythe, posasonьna doponu)         2 µs           Павоиз doport (umythe, posasonьna doponu)         2 µs           Павоиз doport (umythe, posasonьna doponu)         2 µs	Базовый канал	CH1
Сравит фазака         0*         0*         0           Сравит частоты         0	Тип связи	Frequency Deviation (Слвиг по частоте )
Сравные форми сигналов         0 Hz           Основные форми сигналов	Сдвиг фазы	0°
Ословные формы сигналов         1 КН2           Частота         1 КН2           Алллитуда         5 Vpp           Единяци комерения аллитуды         Vpp           Совещение постоялющей         0 VDC           Негальная фаза         0°           Коэффициент заполнения (прямоугольная форма)         50%           Слиметрия         50%           Коэффициент заполнения (Митульс)         50%           Длительность митульса         500 µs           Фроит импульса         500 µs           Фроит импульса         500 µs           Коэффициент заполнения (Митульс)         50%           Пригельность митульса         500 µs           Коэффициент даполнения (Митульс, произвольнай форма)         50 µs           Прадустановлений (митульс, произвольная форма)         50 µs           Прадитовлить митульса, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (митульс, произвольная форма)         2 µs           Падконций фронт (митульс, произвольная форма)         2 µs           Падконций фронт (митульс, произвольная форма)         2 µs           Падкоций фронт (митульс, произвольная форма)         2 µs           Падкоций фронт (митульс, произвольная форма)         1 µs           Мастота частота         1 Пал	Сдвиг частоты	0 Hz
Частота         1 М/2           Антлитуда         5 Vpp           Даникци зиховрения анллитуды         Vpp           Слещение постоянной осставляющей         0 VDC           Иналалька фаза         0°           Козффициент заполнения (примоугольная форма)         50%           Козффициент заполнения (импульс)         50%           Дилтельность импульса         500 µs           Форот импульса         50 ns           Произвольные сигналы         Произвольные сигналы           Произвольные исигальной формы         Sinc           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Произвольные сигналы         0           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Париствыскогть импульса (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парасика фориконнульс, произвольная форма)         2 µs           Парасика форикон (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парасика (импульс, произвольная форма)         2 µs <td>Основные формы сигналов</td> <td></td>	Основные формы сигналов	
Анллитуца         5 Vpp           Единица измерения англитуды         Vpp           Сещение постоянной составлющей         0 VDC           Нчальная фаза         0°           Коэффициент заполения (примутольная форма)         50%           Симметрия         50%           Коэффициент заполения (Импульс)         55%           Дительность инпульса         500 µs           Фроит импульса         500 ns           Произольное инпульс.         0           Коэффициент заполнения (Импульс), произольной формы         Sinc           Коэффициент заполнения (импульс, произольная форма)         50%           Коэффициент заполнения (импульс, произольная форма)         50%           Дликтельность импульса (импульс, произольная форма)         2 µs           Спаразоций форит (импульс, произольная форма)         2 µs           Прастакций форот (импульс, произольная форма)         2 µs           Парастакций форот (импульс, произольная форма)         2 µs           Парастакций форот (импульс, произольная форма)         2 µs           Паристельность импульса (импульс, произольная форма)         2 µs           Паристельность импульса (импульс, произольная форма)         1           Март         Прескок ло частоте         10 ms           Незальная точка         1     <	Частота	1 kHz
Единица измарения амплитуды         Vpp           Слещение постоянной соглавлющей         0 VDC           Начальная фаза         0°           Козффициент заполнения (прямоутольная форма)         50%           Козффициент заполнения (прямоутольная форма)         50%           Козффициент заполнения (Импульс)         50%           Длительность импульса         500 µs           Форот импульса         500 µs           Произвольные сигналы         —           Произвольные сигналы         0           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50%           Длительность импульса, произвольная форма)         50%           Произвольные истолы         0           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Парасоций фроит (импульс, произвольная форма)         50 µs           Парасоций фроит (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фроит (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парехок по частоте         OFf (Buknoveh)           Реким отображения         Сhessboard (Шахматиая доска)           Тип раграммы         Мар1           Интервал парекска по частоте         OFf (Buknoveh)           Форма модуляция         Потя           Частота модуляции <t< td=""><td>Амплитула</td><td>5 Vnn</td></t<>	Амплитула	5 Vnn
Смещение постоянной составляющей         0 VDC           Начальная фаза         0°           Козффициент заполнения (прямоугольная форма)         50%           Симметрия         50%           Козффициент заполнения (Митульс)         50%           Длительность митульса         50 ns           Фроит митульса         50 ns           Произовльные сигнала         50 ns           Произовльные сигнала         0           Коэффициент заполнения (имтульс, произвольной форма)         50 µs           Коэффициент заполнения (имтульс, произвольная форма)         50 µs           Длительность килульса, (имтульс, произвольная форма)         50 µs           Пареастовыще форот (имтульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий форот (имтульс, произвольная форма)         2 µs           Пареастовыще форот (имтульс, произвольная форма)         0 Ns	Единица измерения амплитуды	Vpp
Назальная фаза         0°           Коздфициент заполения (прямоутольная форма)         50%           Коздфициент заполения (Милульс)         50%           Коздфициент заполения (Милульс)         50%           Длительность импульса         500 µs           Фронт милульса         500 µs           Произвольные сигналы         Половольные сигналы           Произвольные сигналы         0           Козффициент заполения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Козффициент заполения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Парительность импульса (импульс, произвольная форма)         50 µs           Парасталь форма (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спараоций формт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парастальских плульса (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский формет (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский формет (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский формет (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский форма (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский формет (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параский формет (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парасталь борока         0 PFf (Быключен)	Смещение постоянной составляющей	0 VDC
Козффициент заполнения (прямоугольная форма)         50%           Симметрия         50%           Козффициент заполнения ((Митульс)         50%           Дрительность импульса         500 µs           Фронт импульса         0           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50%           Дликтельность импульса (импульс, произвольная форма)         50 µs           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спараоций фооrt (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спараоций фоort (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парастаюций форкт (импульс, произвольная форма)         1 µs           Растокий былоточастоть и <td></td> <td>0°</td>		0°
Сончетира         50%           Козффициент заполения (Импульс)         50%           Длительность импульса         500 µs           Фронт импульса         500 ns           Произвольные сигналы         10           Произвольные сигналы         0           Козффициент заполения (импульс, произвольная форма)         50%           Козффициент заполения (импульс, произвольная форма)         50%           Паризвольние импульса, произвольная форма)         50%           Паразоций формт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий формт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параехок по частоте изстоть         OFF (Bыключен)           Режим отображения         Chessboard (Шаматная доска)           Тип диаграммы         Map1           Интервал перескока по частоте         I 1           Ам модуляция         I 10 ms           Назальная точка         1           Ам модуляция         100 Hz           Губния модуляция         100%           И кодуляция         100%           И модуляция         100 Hz           Губния модуляция         100 Hz           Стичики модуляция         100 Hz           Деигала модуляция         100 Hz           Деигала	Коэффициент заполнения (прямоугольная форма)	50%
Сплатарии         100°           Казффициент заполнения (Импульс.)         50%           Длительность импульса         500 µs           Продукавальные сигнали         50 пs           Продукавальные сигнали         0           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50%           Длительность импульса (импульс, произвольная форма)         50 µs           Длительность импульса, произвольная форма)         50 µs           Длительность импульса, произвольная форма)         2 µs           Спладающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парастающий фронт (импульс, произвольная форма)         1           Раким отображения         Chessboard (Шахмачкая доска)           Пи падагражини         Internal (Внутренний)           Интервал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           И подятации         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Сичусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Путочник модуляции         Internal (Внутрен	Симметрия	50%
International metanyaba         100 m           Apport Manyabca         50 ns           Apport Manyabca         0           Koadphuuleert Jannehenki (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         50 µs           Hapactaaoujuki doport (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Cangaoujuki doport (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Cangaoujuki doport (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Rapacvando poort (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Rapacvando poort (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Rapacvando poort (Munyabc, npoxasonahaa dopma)         2 µs           Robertware Statistica and the statisti	Коэффициент заполнения (Импульс)	50%
Должного или улода         Оби ра           Провлотька         50 пs           Провлотькае сигналы         Imperation (Imperation (	Плительность импульса	500 us
Троита         10013           Произвольные сигналы         10013           Произвольные сигналы         0           Козффициент деления частоты         0           Козффициент деления частоты         0           Козффициент деления частоты         0           Козффициент деления частоты         0           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Перескок по частоте частоти         FF (Выключени)           Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Мар1           Интервал перескока по частоте         10 ms           Натальная точка         1           АМ подуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусондальная)           Частота модуляции         100 %           Нагоник модуляции         100 %           Источник модуляции         100 %           Мари модулириоцего сигнала         Sine (Синусондальная)           Частота модуляции         100 Нг           Пубчен модуляции         100 Нг           Форма модулирующего сигнала         Sin	Флонт импульса	50 ns
предустаются силиала         Sinc           Козффициент деления (импульс, произвольная форма)         50%           Длингельность импульс, ипроизвольная форма)         50 µs           Нарастающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Перескок по частоть         OFF (Выключен)           Включение?Выключение перескока по частоте         OFF (Выключен)           Режим отображения         Map1           Инторвал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           АМ модулация         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидал	Фронтининульса	100 113
пледучаловления и пола произвольния форма)         Опс           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Козффициент заполнения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Практавний форт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий форт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Парескок по частоте частоты         OFF (Выключен)           Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Мар1           Интеррал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           АМ модуляция         Гитеграл перескока по частоте           Форма модулиция         100 Hz           Козфициент модуляции         100 Hz           Козфизиция         Гитегла (Внутренний)           Форма модулиция         100%           Козфизиция         100%           Козфизиция         100%           Козфизиция         100%           Козфизиция         100%           Козфизиция         100%           Козфизиция         100 Hz           Переской по частоте         1 Hz           Ри модуляция         100 Hz           Девеация частоты         1 Hz           Ри модуля		Sinc
Клаздирицен дележи частоты         0           Клаздирицен дележи частоты         50%           Дликтельность импульс, произвольная форма)         50 µs           Нарастакций фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Паристальность импульс, произвольная форма)         2 µs           Паристок импульс, произвольная форма         1           Маритик модуляции         100 ms           Частота модуляции         100 Hz           Поточник модуляции         100 Hz <td>Предустановленный сигнал произвольной формы</td> <td></td>	Предустановленный сигнал произвольной формы	
Аказдрициент запличения (импульс, произвольная форма)         50 µs           Нарастающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Параскок по частоть и            Включение/Выключение перескока по частоте         OFF (Выключени)           Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Мар1           Интервал перескока по частоте         IO fr           Интервал перескока по частоте         IO ms           Начальная точка         1 <i>АМ модуляция</i> Гисточик модуляции           Источик модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100% <i>Кл</i> модуляции         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Ситочник модуляции <td>Коэффициент деления частоты</td> <td>0</td>	Коэффициент деления частоты	0
Длиятельность импульса (импульс, произвольная форма) 20 µs Парескож по частоте частоты Включение/Быключение перескока по частоте OFF (Выключен) Режим отображения Слевзboard (Шахматная доска) Тип диаграммы Map1 Интервал перескока по частоте 10 Птв (Слевзboard (Шахматная доска) Тип диаграммы Map1 Интервал перескока по частоте 10 птв (Пактая доска) Тип диаграммы Map1 Интервал перескока по частоте 10 птв (Наупренний) Форма модуляция Частота модуляции 100 Hz Глубина модуляции 100 Hz Ри модуляции 100 Hz Глубина модуляции 100 Hz Глубина модуляции 100 Hz Ри	Коэффициент заполнения (импульс, произвольная форма)	50%
парастающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)         2 µs           Лерескок по частоте частоты         OFF (Выключение)           Включение/Выключение перескока по частоте         OFF (Выключен)           Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Map1           Интервал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           Ай модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100 Hz           Готочник модуляции         100 Hz           Источник модуляции         100 Hz           Источник модуляции         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляция         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz           РМ модуляция         100 Hz           Частота модуляция         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляция         100 Hz           Рим додуляция	Длиительность импульса (импульс, произвольная форма)	50 µs
Спадающий фронт (импульс, произвольная форма) [2 µs Перескок по частоте частоты Выпочение/Выключение перескока по частоте OFF (Выключен) Режим отображения Сперевокок по частоте 10 гms Начальная точка 1 <i>АМ мадуляция</i> Источник модуляции Источник модуляции 100 Hz Спубина модуляции 100 Hz Спубина модуляции 100 Hz Спубина модуляции 100 Hz Сичусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Сичусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Девиация частоть 1 Hz <i>РМ модуляции</i> 100 Hz Девиация частоть 1 Hz <i>РМ модуляции</i> 100 Hz Сичусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Девиация частоть 1 Hz <i>РМ модуляция</i> 100 Hz Сороса кодуляции 100 Hz Форма модуляции 100 Hz Девиация ялительности импульса 20 µs <i>Девиация ялительности импульса</i> 20 µs <i>Девиация ялительности импульса</i> 20 µs <i>Девиация ялос</i> 100 Hz <i>Девиация ялос</i> 100 Hz 100 Hz	Нарастающии фронт (импульс, произвольная форма)	2 µs
Перескок по частоте частоты           Включение/Выключение перескока по частоте         OFF (Выключен)           Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Map1           Интервал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           АМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляция         100%           FM модуляция         100 Hz           Согчник модуляции         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Фотклоник модуляции	Спадающий фронт (импульс, произвольная форма)	2 µs
Включение/Выключение перескока по частоте OFH (Выключен) Режим отображения Chessboard (Шахматная доска) Тип диаграммы Map1 Интервал перескока по частоте 10 ms Начальная точка 1 Ам модуляция Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Глубина модуляции Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция Источник модуляция Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция Internal (Внутренний) Форма модуляция Internal (Внутренний) Форма модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляции 100 Hz Форма модуляции 100 Hz Источник модуляции 100 Hz Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляции 20% <i>АSK модуляции</i> Internal (Внутренний) Скорость АSK Into Hz Амплитуда модуляции ZVpp Голярность АSK Politive (Положительная)	Перескок по частоте частоты	
Режим отображения         Chessboard (Шахматная доска)           Тип диаграммы         Map1           Интервал перескока по частоте         10 ms           Начальная точка         1           АМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100% <i>Кастота модуляции</i> 100 Hz           Сточник модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>Кастота модуляции</i> 100 Hz           Окточник модуляции         100 Hz           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РШ модуляции</i> 100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РШ модуляция</i> 100 Hz           Девиация	Включение/Выключение перескока по частоте	ОFF (Выключен)
Тип диаграммы         Map1           Интервал перескока по частоте         10 ms           Нитервал перескока по частоте         11           АМ модуляция         1           АМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100% <i>FM модуляции</i> 100% <i>FM модуляция</i> 100 Hz           Глубина модуляции         100% <i>FM модуляция</i> 100% <i>FM модуляция</i> 100 Hz           Цетота модуляции         100 Hz           Цевчация частоть         1 Hz <i>PM модуляция</i> 100 Hz           Цевчация частоть         1 Hz <i>PM модуляция</i> 100 Hz           Цевчация частоть         1 Hz <i>PM модуляция</i> 100 Hz           Орма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Ситчник модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма	Режим отображения	Chesshoard (Illaymathag nocka)
Интереал перескока по частоте 10 ms Начальная точка 1 Ам модуляция Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Глубина модуляции 100% <i>FM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Девиация частоты 1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция 100 Hz Девиация частоты 1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляция 100 Hz Отконение фазы 90° <i>PWM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляция Internal (Внутренний) Форма модуляция 200% <i>Ask модуляция</i> Источник модуляция Internal (Внутренний) Скорость ASK 100 Hz Авлиинента заполнения 20% <i>Ask модуляция</i> Internal (Внутренний) Скорость ASK Postive (Положительная)	- one of open of the	опозвоага (шахматная довка)
Начальная точка       1         АМ модуляция       Internal (Внутренний)         Форма модулярующего сигнала       Sine (Синусоидальная)         Частота модулярующего сигнала       100 Hz         Глубина модулярии       100% <i>FM модуляция</i> 100% <i>Corona modynapyougero curhana</i> Sine (Синусоидальная)         Форма модулярующего сигнала       100% <i>Vacrota modynapyougero curhana</i> Sine (Curycouganьная)         Форма модулярующего сигнала       Sine (Curycouganьная)         Частота модулярующего сигнала       Sine (Curycouganьная)         Частота модулярующего сигнала       100 Hz         Девиация частоты       1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модулярующего сигнала         Частота модулярующего сигнала       Sine (Curycougaльная)         Частота модулярующего сигнала       Sine (Curycougaльная)         Частота модуляция       Internal (Внутренний)         Форма модуляция       100 Hz         Частота модуляции       100 Hz         Форма модуляция       20 иs	Тип диаграммы	Map1
АМ модуляция       Internal (Внутренний)         Форма модуляции       Internal (Внутренний)         Форма модуляции       100 Hz         Глубина модуляции       100% <i>Кастота модуляция</i> Internal (Внутренний)         Форма модулирующего сигнала       Sine (Синусоидальная)         Частота модуляция       100 Hz         Девиация частоты       1 Hz <i>РМ модуляция</i> Internal (Внутренний)         Форма модулирующего сигнала       Sine (Синусоидальная)         Частота модуляция       100 Hz         Девиация частоты       1 Hz <i>РМ модуляция</i> Internal (Внутренний)         Форма модуляция       100 Hz         Отклонение фазы       90° <i>РWМ модуляция</i> Internal (Внутренний)         Форма модуляции       Internal (Внутренний)         Форма модуляция       100 Hz         Сточник модуляция       Internal (Внутренний)         Форма модуляция       100 Hz         Девиация козфонциента заполнения       20 μs         Девиация козфици	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте	Map1 10 ms
Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Глубина модуляции 100% <i>FM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Sine (Синусоидальная) Частота модуляции 100 Hz Девиация частоты 1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляция Unternal (Внутренний) Форма модуляция 00 Hz Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляция 00 Hz Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляция 00 Hz Отколение фазы 90° <i>PWM модул</i> яции Internal (Внутренний) Форма модуляции 100 Hz Источнки модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляции 100 Hz Источник модуляции 200° <i>Astrona</i> 20 μs Девиация козффициента заполнения 20% <i>ASK модуляции</i> Internal (Внутренний) Скорость ASK 100 Hz Моточник модуляции Internal (Внутренний)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка	Map1 10 ms 1
Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100% <i>КМ модуляция</i> 100%           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>РМ модуляция</i> 100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>РМ модуляция</i> 100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>РМ модуляция</i> 100 Hz           Оорма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РШМ модуляция</i> Источник модуляция           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляция         100 Hz           Девиация длигельности импульса         20 µs           Девиация козффициента заполнения         20 µs           Девиация кодуляция         Internal (Внутренний)           <	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция	Map1 10 ms 1
Частота модуляции         100 Hz           Глубина модуляции         100% <i>FM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>PM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модуляция           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Частота модуляции         100 Hz           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляция         100 Hz           Девиация кондуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация кондуляция         20 μs           Девиация кондуляция	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции	Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний)
Глубина модуляции         100% <i>FM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>PM модуляции</i> Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>PM модуляции</i> Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>PWM модуляция</i> 100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>PWM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация козффициента заполнения         20 уго <i>ASK модуляция</i> I	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала	Мар1 10 ms 1 Іnternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная)
FM модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz           PM модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz           PM модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Фастота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация коафициента заполнения         20 μs           Девиация коаффициента заполнения         20%           АSK модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции <td< td=""><td>Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции</td><td>Мар1 10 ms 1 Іnternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz</td></td<>	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции	Мар1 10 ms 1 Іnternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz
Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модулирующего сигнала Частота модуляции 100 Hz Девиация частоты 1 Hz <i>PM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляции 100 Hz Форма модуляции 100 Hz Форма модуляции 90° <i>PWM модуляция</i> Истота модуляции 90° <i>PWM модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляции 100 Hz Источник модуляции Internal (Внутренний) Форма модуляция <i>4</i> астота модуляции 100 Hz Источник модуляции 20 μs <i>4</i> астота модуляции 20 μs <i>4</i> астота модуляции 100 Hz Девиация длительности импульса 20 μs <i>20</i> % <i>АSK модуляция</i> Источник модуляции Internal (Внутренний) Скорость ASK 100 Hz <i>Амплитуда модуляции</i> 2 Vpp Полярность ASK Positive (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции	Мар1 10 ms 1 Іпternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 100%
Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусомдальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz <i>РМ модуляция</i> 1 Hz           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РШМ модуляция</i> 100 Hz           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация козфициента заполнения         20 μs           Девиация козффициента заполнения         20% <i>АSK модуляция</i> Источник модуляция           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtive (Положительная)           Гомарияция	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляция FM модуляция	Мар1 10 ms 1 Іпternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 100%
Частота модуляции         100 Hz           Девиация частоты         1 Hz           РМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Фотклонение фазы         90°           РКМ модуляция         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РКМ модуляция         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РКМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация коэффициента заполнения         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20%           ASK модуляция         Internal (Внутренний)           Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtіvе (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции FM модуляция Источник модуляции	Мар1 10 ms 1 Іnternal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 100% 
Девиация частоты         1 Hz           РМ лодуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РШМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         90°           РШМ модуляция         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РШМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация коэффициента заполнения         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20%           ASK модуляция         20%           ASK модуляция         Internal (Внутренний)           Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtіvе (Положительная)	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции <i>Косочник модуляции</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала	Оноводия (шалка пал. долка) Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 100% 
РМ модуляция         Internal (Внутренний)           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РИМ модуляция         100 Hz           Отклонение фазы         90°           РИМ модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация коаффициента заполнения         20 µs           Девиация коаффициента заполнения         20%           АSK модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розітіvе (Положительная)           БК модуляция         2 Vpp	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка <i>АМ модуляция</i> Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции <i>Глубина модуляции</i> <i>FM модуляция</i> Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции	Опозобана (шелинали добка)           Map1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           9           101           101           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz
Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Sine (Синусомдальная)           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РИМ модуляция</i> 90°           Источник модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         100 Hz           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляция         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация клительности импульса         20 µs           Девиация козффициента заполнения         20%           АSK модуляция         100 Hz           Источник модуляция         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розітіvе (Положительная)           Гохидальная         Виристь ная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции FM модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Девиация частоты	Оловобов (Шолнатнал дола) Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 1 Hz
Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РWM модуляция</i> 90° <i>РWM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Форма модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация козффициента заполнения         20% <i>АSK модуляция</i> Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розitive (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции FM модуляция Источник модуляция Источник модуляция Источник модуляция Девиация частоты PM модуляция	Оловобой (Шолналнал дола) Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 1 Hz
Частота модуляции         100 Hz           Отклонение фазы         90° <i>РWM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Форма модуляция         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20%           ASK модуляция         Internal (Внутренний)           Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtіvе (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции FM модуляция Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Девиация частоты PM модуляция Источник модуляции	Оловосна (шеллагиал деола)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           11           Ппетпаl (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Ппетпаl (Внутренний)
Отклонение фазы         90° <i>РWM модуляция</i> Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Частота модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20% <i>АSK модуляция</i> Источник модуляция           Источник модуляция         Internal (Внутренний)           Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розітіvе (Положительная)	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Сточник модуляции Форма модуляция Форма модуляция	Опособола (шелики деока)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           110 Hz           11 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           Sine (Синусоидальная)
РИМ модуляция           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20%           АSK модуляции         Internal (Внутренний)           Сточник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         100 Hz           Корость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Роsitive (Положительная)	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Форма модуляции Девиация частоты РМ модуляция Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции	Олозобана (шеллагнал дела)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           10 Hz
Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация козффициента заполнения         20% <i>АSK модуляция</i> 20% <i>Источник модуляция</i> Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         Internal (Внутренний)           Полярность ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Роsitive (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Смориник модуляции Соточник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляция Источник модуляции Девиация частоты РМ модуляция Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Сточник модуляции Форма модуляции Осточник модуляции Осточник модуляции Осточник модуляции Соточник модуляции Соточник модуляции	Олозобала (шеликители деока)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Кг           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°
Форма модулирующего сигнала         Sine (Синусоидальная)           Частота модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация козффициента заполнения         20%           АSK модуляция         20%           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtive (Положительная)	Тил диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Глубина модуляции Сточник модуляции Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Форма модуляции Форма модуляции Стичник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Стичник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Стичник модуляция Источник модуляция Источник модуляция Источник модуляция Осточник модуляция Источник модуляция	Олозобала (шеллагиал долка)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           I Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°
Частота модуляции         100 Hz           Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20% <i>АSK модуляция</i> 20%           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розіtive (Положительная)	Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции КМ модуляция Источник модуляции РМ модуляция Источник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Сточник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Источник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Источник модуляции	Олозобала (шеликатала долка)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           11           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           10 Hz           90°           Internal (Внутренний)
Девиация длительности импульса         20 µs           Девиация коэффициента заполнения         20%           АSK модуляция         100 Н           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Роsitive (Положительная)	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Форма модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Киточник модуляции Форма модулирующего сигнала Частота колуляции Форма модулирующего сигнала Частота колуляции Форма модулирующего сигнала Частота колуляции Форма модулирующего сигнала Частота колуляция Источник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Форма модуляция Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляция Источник модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции Форма модуляции	Олозобана (шеликатала долка)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           10 Hz           11 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           Sine (Синусоидальная)
Девиация коэффициента заполнения         20%           АSK модуляция         Internal (Внутренний)           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Positive (Положительная)	Тип диаграммы Тип диаграммы Интервал перескока по частоте Начальная точка АМ модуляция Источник модулирующего сигнала Частота модуляции Глубина модуляции Форма модулирующего сигнала Частота модуляции	Олозобана (шеликатала делка)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           11 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz
АК модуляция         Істочник модуляция           Источник модуляции         Internal (Внутренний)           Скорость ASK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розітіvе (Положительная)	Пли диаграммы     Интервал перескока по частоте     Начальная точка     АМ модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляция     Источник модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляция     Источник модуляции     Форма модулирище сигнала     Частота модуляция     Источник модуляция     Источник модуляции	Олозобана (шеликатала делка)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Ка           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           20 из
Источник модуляции Источник модуляции Internal (Внутренний) Скорость ASK 100 Hz Амплитуда модуляции 2 Vpp Полярность ASK Роsitive (Положительная) FSK модляция	Польсо сорилении     Тип диаграммы     Интервап перескока по частоте     Начальная точка     АМ модуляция     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Модуляция     Модуляция     Модуляция     Модуляция     Модуляция     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции	Оновосия (шеликтал долку) Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 90° Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 90°
Скорость АSK         100 Hz           Амплитуда модуляции         2 Vpp           Полярность ASK         Розітіvе (Положительная)		Олозобой (Шолланал дола)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hernal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           1 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           20 μs           20%
Амплитуда модуляции 2 Vpp Полярность ASK Розітис (Положительная) FSK молляция	<ul> <li>тип диаграммы</li> <li>Интервал перескока по частоте</li> <li>Начальная точка</li> <li>АМ модуляция</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляции</li> <li><i>FM модуляция</i></li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляция</li> <li>Источник модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляция</li> <li>Источник модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляции</li> <li>Форма модулирующего сигнала</li> <li>Частота модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляции</li> <li>Форма модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляция</li> <li>Источник модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляции</li> <li>Форма модуляция</li> <li>Источник модуляция</li> </ul>	Олозобол (Шоллаглал дола)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           11 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           100 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           20 µs           20%           Internal (Внутренний)
Полярность АSK Розітиче (Положительная)		Олозосия (шолнала дола)           Мар1           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           11 Hz           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           20 μs           20 μs           20%           Internal (Внутренний)           100 Hz           20%
FSK monvalues		Олозосия (шолнала дола)           Оператор (шолнала дола)           10 ms           1           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           100 Hz           1100 Hz           1100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           100 Hz           90°           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           20 из           20%           Internal (Внутренний)           Sine (Синусоидальная)           100 Hz           20 из           20 уз           20%           Internal (Внутренний)           100 Hz           20 уз           20%
	Польсо сорилении     Тип диаграммы     Интервал перескока по частоте     Начальная точка     АМ модуляция     Источник модуляции     Форма модулирующего сигнала     Частота модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Глубина модуляции     Сточник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляции     Форма модуляции     Форма модуляции     Форма модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляции     Форма модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляция     Источник модуляции     Форма модуляции     Полавност АSK     Амплитуда модуляции	Олозобой (Шолитил добла) Мар1 10 ms 1 Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 90° Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 20 µs 20% Internal (Внутренний) Sine (Синусоидальная) 100 Hz 20 µs 20%

- Диапазон допустимых значений параметра амплитуды «Ampl» ограничена значениями «Resistance» и «Freq/Period». Подробнее смотрите в выходных характеристиках в «Технических параметрах».
- Амплитуда и Смещение, Высокий уровень и Низкий уровень всегда парные параметры. Нажмите функциональную кнопку Ampl/HiLevel еще раз, чтобы перейти к настройке Высокого уровня «HiLevel».
- Возможен выбор следующих единиц измерения для амплитуды «Ampl»: Vpp, mVpp, Vrms, mVrms, dBm (невысокий импеланс).
- Возможен выбор следующих единиц измерения для высокого уровня «HiLevel»: V, mV.
- Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.
- 5. Задайте значение уровня смещения напряжения постоянного тока Нажмите функциональную кнопку Offset/LoLevel. чтобы выбрать настройку Смещения «Offset», а затем на цифровой клавиатуре введите число 500. Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения - «mVDC»
- Диапазон допустимых значений параметра Смещения «Offset» ограничен значениями «Resistance» и «Ampl/HoLevel». Подробнее смотрите в выходных характеристиках в «Технических параметрах».
- Амплитуда и Смещение, Высокий уровень и Низкий уровень всегда парные параметры. Нажмите функциональную кнопку Offset/LoLevel еще раз, чтобы перейти к настройке параметра Низкий уровень «LoLevel». Внимание! Показатель низкого уровня «LoLevel» должен быть минимум на 5 мВ (50 Ом) ниже показателя высокого уровня.
- Возможен выбор следующих единиц измерения для смещения «Offset»: VDC, mVDC.
- Возможен выбор следующих единиц измерения для низкого уровня «LoLevel»: V, mV.
- Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления. 6. Задайте значение начальной фазы
- Нажмите функциональную кнопку Start Phase, а затем на цифровой клавиатуре введите число 10. Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения - «°»
- Диапазон допустимых значений показателя: от 0° до 360°;
- Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления. 7. Настройка канала

Кроме того, можно настроить соответствующие параметры вывода и настроить конфигурацию в «Настройках канала» через функции меню Utility. Как показано на рисунке ниже, основные параметры вывода канала (Сопротивление и Коэффициент ослабления) отражаются в нижней части дисплея.



# 8. Активация вывода

Нажмите кнопку Output для CH1, соответствующий световой индикатор покажет, что вывод сигнала из коннектора [Output] Канала 1 (СН1) был активирован. Как показано на рисунке ниже, разъедините соединение между коннектором [Output] и внешними устройствами, а затем еще раз нажмите кнопку Output для повторной активации вывода сигнала.

# Переключение между единицами измерения

Можно быстро переключаться между единицами измерения показателей с помощью передней панели. Например, чтобы перевести значение показателя 2 Vpp в единицы измерения Vrms, нажмите клавишу • на цифровой панели, а затем выберите показатель Vrms во всплывающем меню. Для синусоидального сигнала переведенное значение будет составлять 707.1 mVrms.

#### 4.5.2. Вывод сигнала прямоугольной формы

Вывод сигнала прямоугольной формы с канала CH1 с частотой 20 кГц. амплитудой 2.5 Впп. коэффициентом заполнения 30%, смещением 500 мВ, начальной фазой 10°. Для настройки параметров и вывода смотрите раздел «Вывод сигнала синусоидальной формы». Настоящий раздел только описывает настройку параметра «Коэффициент заполнения».

# Что такое коэффициент заполнения?

Коэффициент заполнения – это величина, выраженная в процентах, которая показывает, отношение длительности высокого уровня по отношению к длительности одного периода.



# Задайте значение коэффициента заполнения

1. Нажмите кнопку Square для выбора соответствующей формы сигнала, после чего включится подсветка клавиши. В нижней части экрана появятся соответствующие пункты меню.

2. Нажмите функциональную кнопку Duty Cycle, и наберите на цифровой клавиатуре число «30», а также выберите единицу измерения «%» во всплывающем меню.

Диапазон значений параметра коэффициента заполнения ограничен настройками частоты и периода «Freq/Period»: для частоты меньше или равной 10 МГц: от 20% до 80%:

для частоты больше 10 МГц и меньше или равной 40 МГц: от 40% до 60%;

для частоты больше 40 МГц: 50%.

Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

# 4.5.3. Вывод сигнала пилообразной формы

Вывод сигнала пилообразной формы с канала СН1 с частотой 20 кГц, амплитудой 2.5 Впп, смещением 500 мВ, симметрией 80%, начальной фазой 10°. Для настройки параметров и вывода смотрите раздел «Вывод сигнала синусоидальной формы». Настоящий раздел только описывает настройку параметра «Симметрия».

#### Что такое симметрия?

Симметрия – это величина, выраженная в процентах, которая показывает, какую длительность во всем периода занимает времянарастания.



#### Задайте значение симметрия

Нажмите кнопку Ramp для выбора пилообразной формы сигнала, после чего зажжется подсветка клавиши. В нижней части экрана появятся соответствующие пункты меню.

Нажмите функциональную кнопку Symmetry, и наберите на цифровой клавиатуре число «80», а также выберите единицу измерения «%» во всплывающем меню.

Диапазон значений параметра симметрии: от 0% до 100%;

Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

#### 4.5.4. Вывод импульсного сигнала

Вывод импульсного сигнала с канала CH1 с частотой 20 кГц, амплитудой 2.5 Впп, смещением 500 мВ, длительностью импульса 10 мкс (коэффициент заполнения 20%), передним и задним фронтом 50 нс, задержкой 8 мкс. Для настройки параметров и вывода смотрите раздел «Вывод сигнала синусоидальной формы». Настоящий раздел только описывает настройку параметров «Длительность импульса/Коэффициент заполнения», «Передний фронт», «Задержка», «Задержка», «Задержка», «Задержка»,



#### Длительность импульса/Коэффициент заполнения

Длительность импульса/Коэффициент заполнения выражается в процентах и означает время между 50% порогом амплитуды переднего фронта и 50% порогом следующей амплитуды заднего фронта.

Нажмите **Pulse** → **Width/Duty**, чтобы выбрать параметр длительность импульса «Pulse Width», затем на цифровой клавиатуре введите число «10». Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения – «µs».

Диапазон значений параметра длительность импульса «Pulse Width» ограничена минимальной длительностью импульса и периодом импульса.

Минимальная длительность импульса = 4 нс.

Длительность импульса ≥ Минимальная длительность импульса.

Длительность импульса ≤ [Период импульса] – [Минимальная длительность импульса × 2].

Значения параметров Длительность импульса «Pulse Width» и Коэффициент заполнения «Duty Cycle» взаимосвязаны. В случае изменения одного из параметров, другой изменяется автоматически. Нажмите функциональную кнопку Width/ Duty еще раз, чтобы переключиться на параметр Коэффициент заполнения «Duty Cycle» (автоматически установлен на уровне 20%, смотрите «Настройки коэффициента заполнения» для задания этого параметра вручную).

Диапазон значений коэффициента заполнения ограничен минимальной длительностью импульса и периодом импульса. Коэффициент заполнения ≥ 100 × Минимальная длительность импульса ÷ Период импульса.

Коэффициент заполнения ≤ 100 × (1 – 2 × Минимальная длительность импульса ÷ Период импульса). Возможен выбор следующих единиц измерения для задания длительности импульса: sec, msec, µsec, nsec.

Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

#### Передний фронт/Задний фронт

Передний (нарастающий) фронт – определяется временем нарастания амплитуды импульса от значения 10% до значения 90%. Задний (спадающий) фронт – определяется временем спада амплитуды импульса от значения 90% до значения 10%. Нажмите **Pulse – Leading** (или **Tralling**), чтобы выбрать соответствующий параметр, затем на цифровой клавиатуре

введите число «50». Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения – «ns».

Диапазон значений ограничен от 2,5 нс до 1 мс.

Возможен выбор следующих единиц измерения: sec, msec, µsec, nsec.

Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

#### Задержка

Задержка (Delay) – определяется временем между выходом одного канала относительно выхода другого.



#### Описание ключевых особенностей

Связь каналов возможна только в том случае, если оба канала работают в режимах вывода основных форм сигналов (синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная форма. Но при выборе напряжения постоянного тока связь каналов невозможна.

Если сумма значений частоты или фазы базового канала и заданного параметра сдвига превышает верхний предел значения частоты или фазы ведомого (небазового) канала, то генератор автоматически изменит значения частоты и фазы ведомого канала с тем, чтобы избежать превышения значения этого параметра.

Значения частоты и фазы ведомого источника не могут быть изменены напрямую.

Если фаза базового канала будет изменена, то фаза ведомого канала (фаза, отображаемая в меню) изменится соответственно первой. Таким образом, фазы двух каналов совпадут без выполнения операции выравнивания фаз Align Phase.

Функции связи каналов и копирование параметров канала являются взаимоисключающими. Если функция связи каналов будет включена то меню **Copy Channel** будет деактивировано.

# 4.13.4. Копирование параметров каналов

Двухканальные модели генератора DG5000 поддерживает функцию копирования параметров одного канала в другой. Данная функция позволяет копировать с одного канала на другой такие параметры, как форма сигнала, частота и амплитуда, а также такие выходные параметры, как сопротивление импеданса и полярность.

Нажмите кнопку Utility на передней панели, перейдите на страницу 2/2 меню с помощью стрелок **◄►**, а затем нажмите функциональную кнопку Copy Channel для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку CH1->CH2 для копирования настроек CH1 в CH2.

Нажмите функциональную кнопку CH2->CH1 для копирования настроек CH2 вCH1.

Описание ключевых особенностей

Функции связи каналов и копирования параметров канала являются взаимоисключающими. Если функция связь каналов будет активирована, то меню **Copy Channel** будет деактивировано.

Параметры всех основных форм сигналов могут быть скопированы, кроме заданных пользователем параметров произвольных форм сигналов.

#### 4.13.5. Настройки системы

#### Формат чисел

Пользователь может настроить формат отображения десятичного разделителя и разделителя групп разрядов, отображаемых на экране. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства. Нажмите Utility → System → Number Format для перехода в соответствующее меню.

- Decimal Point. Десятичный разделитель может быть задан как точка «.» или как запятая «.». По умолчанию установлено: «.».
- Thousands separator. Разделитель групп разрядов: может быть задан, как включен «On», выключен «Off» или пробел «Space». По умолчанию установлено: «On».

Формат чисел может быть шести различных вариантов, как показано на рисунке ниже.

Freq 000,000,000 kHz	Точка + «On» (Запятая)
Freq	Точка + «Space»
Freq 000000000 kHz	Точка + «Off»
Freq ,000.000.000 kHz	Запятая + «On» (Точка)
Freq ,000 000 000 kHz	Запятая + «Space»
Freq ,000000000 kHz	Запятая + «On»

Внимание! Оба знака – десятичный разделитель и разделитель групп разрядов не могут одновременно обозначаться или точкой, или запятой.

#### Выбор языка

В настоящее время генератор DG5000 поддерживает меню, помощь, интерфейсы и метод ввода на китайском и английском языках.

Нажмите Utility → System → Language и выберите необходимый язык. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и не будет сброшена при dосстановлении заводских настроек.

#### Настройка при включении питания

- Выберите вариант настройки по умолчанию «Default» или последний «Last». По умолчанию установлено: «Default». • Last: включает все системные параметры, кроме настроек вывода, источника синхросигнала и состояния подклю-
- чения внешнего модуля.
- Default: заводские настройки по умолчанию, кроме нескольких параметров (например, язык).

Нажмите Utility → Power On для выбора необходимого варианта настройки. Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти устройства и не будет сброшена при «Восстановлении заводских настроек».

#### Восстановление заводских настроек

Восстановление настроек генератора до значений, установленных по умолчанию при выпуске с завода. Нажмите Utility — System — Preset — OK, и подсветка кнопки Utility погаснет. Генератор переключится в режим формирования синусоидального сигнала. Значения параметров по умолчанию перечислены в таблице ниже. Обратите внимание, что пункты, отмеченные «\*», зависят от настроек, сделанных на заводе и при нажатии Preset изменяться не будут.

Параметры	Значение по умолчанию
Параметры каналов	
Форма несущей	Sine (Синусоидальная)
Тип интерфейса	Parameter (Параметры)

#### Настройка сопротивления импеданса

Настойка импеданса влияет на такие параметры, как выходная амплитуда и смещение напряжения. Для коннектора [Output] на задней панели генератор обеспечивает фиксированное сопротивление импеданса 50 Ом. Если фактическая нагрузка отличается от указанной величины, то отображаемый уровень напряжения не будет соответствовать напряжению измеряемого устройства. Для обеспечения корректного уровня напряжения настройка нагрузочного сопротивления должна соответствовать фактическому уровно напряжения.

Нажмите Utility → CH1 Set → Resi для выбора высокий импеданс «HighZ» или нагрузка «Load». По умолчанию установлен высокий импеданс «HighZ». При выборе «Load» задайте величину сопротивления с помощью цифровой клавиатуры. Область допустимых значений показателя: от 1 Ω до 10 kΩ. Установлено по умолчанию: 50 Ом. Установленная величина сопротивления будет отображаться на дисплее, как например, на рисунке ниже: величина сопротивления на CH1 – «50 Ω», а на CH2 – «HighZ».



В случае если настройки сопротивления будут изменены, генератор автоматически перенастроит значения выходной амплитуды и напряжение смещения на выходе. Например, если текущее значение параметра амплитуда составляет «5 Vpp», при изменении выходного сопротивления со значения «50 Ω» на «HighZ», то отображаемая амплитуда будет увеличена в два раза и составит «10 Vpp». Если текущий выходной импеданс будет изменен с «HighZ» на «50 Ω», то отображаемая амплитуда будет уменьшена в два раза (от исходного значения) и составит «2,5 Vpp».

В случае если текущее значение импеданса – «HighZ», единица измерения амплитуды не может быть установлена как «dBm» (будет недоступной).

#### Настройка диапазона

Нажмите Utility → CH1 Set → Range для выбора автоматический «Auto» или удержание «Hold». По умолчанию установлено: «Auto».

• Auto: генератор выбирает наиболее оптимальные настройки для выходного усилителя мощности и аттенюатора.

 Hold: автоматическая оптимизация отключается с целью избежания прерывния сигнала при включении/выключении реле при изменении амплитуды. Однако это может повлиять на точность амплитуды.

#### Настройка коэффициента ослабления напряжения

Данная настройка будет ослаблять или усиливать текущую амплитуду в соответствии с заданным значением и формой выходного сигнала. Доступные значения коэффициента ослабления напряжения включают 1Х, 2Х, 5Х и 10Х. Нажмите Utility → CH1 Set → Attenuat для выбора необходимого коэффициента.

Например, если текущий показатель амплитуды составляет «5 Vpp», то при изменении настройки коэффициента ослабления со значения «1Х» до «2Х», то отображаемое значение амплитуды изменится до «2,5 Vpp», однако фактическое значение амплитуды на выходе будет все еще составлять «5 Vpp».

#### Включение выхода перескока по частоте

Генератор DG5000 может выводить сигналы с перескоком по частоте как с одного из каналов, так и с двух каналов одновременно.

Нажмите Utility → CH1 Set (или CH2 Set), перейдите на страницу 2/2 меню с помощью стрелок **◄►**, а затем нажмите функциональную кнопку FreqHop для активации этой функции на CH1 (или CH2).

Подробнее об этой функции читайте в разделе «Вывод сигнала с перескоком по частоте (опционально)».

# 4.13.3. Связь каналов

Двухканальные модели генератора DG5000 поддерживают связь выходных частот и фаз каналов. После того, как данная функция включена, назначьте CH1 или CH2 базовым (ведущим) каналом и задайте частотный или фазовый сдвиге двух каналов. Затем, когда фаза или частота базового канала будет изменена, соответствующий параметр другого канала изменится автоматически и будет постоянно соответствовать величине заданного сдвига.

Нажмите кнопку Utility на передней панели и перейдите на страницу 2/2 меню с помощью стрелок ◀►, затем нажмите функциональную кнопку Coupling для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку Coupling для включения «On» или выключения «Off» этой функции. По умолчанию установлено: выключено «Off».

Нажмите функциональную кнопку **Туре** для выбора: сдвиг по частоте «FreqDev» или сдвиг по фазе «PhaseDev», а затем введите необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры, например «10°».

Выключите функцию **Coupling** («Off»), а затем нажмите функциональную кнопку **Base** и выберите «CH1» или «CH2», для выбора базового источника. Если выбран «CH2», то сдвиг фаз между CH1 и CH2 будет составлять P<sub>CH1</sub> = P<sub>CH2</sub> + 10°.

Когда базовый источник связи находится в режиме меню частота/фаза «Freq/Phase», то на экране будет отображаться метка «\*». На рисунке ниже показано, что в текущий момент устройство находится в режиме связи фаз. Если фаза CH2 изменится на «0°», фаза CH1 будет автоматически подстроена на значение «10°».

# Метка связи

RIGOL	●~~ <u></u>
CHM	CH2
Freq         000,000,000 kHz           Ampl         5.000,0 Vpp           Offset         0.000,0 Vpc           Phase         10.00 °	Freq 1.000,000,000 kHz Ampl 5.000,0 Vpp Offset 0.000,0 Vpc *Phase 0.00 °
$\wedge$	$\sim$
Sine CH1: HighZ 🗤	CH2: HighZ @1X
Freq Ampl Offset Period HiLevel LoLevel	Start Align Phase Phase

Нажмите **Pulse** → **Delay**, чтобы выбрать соответствующий параметр, затем на цифровой клавиатуре введите число «8». Затем во всплывающем меню выберите единицы измерения – «µs».

Диапазон значений ограничен от 0 с до периода импульса.

Возможен выбор следующих единиц измерения: sec, msec, µsec, nsec.

Изменение числового значения параметров также возможно с помощью ручки управления.

#### Задержка восстановления

Функция задержки восстановления предназначена только для двухканальных моделей. Нажмите **Pulse**, с помощью кнопок ⊲ ▷ откройте страницу меню 2/2, нажмите функциональную кнопку **Restore**, и генератор выровняет задержку между двумя каналами. Предположим, что выходные импульсные сигналы каналов CH1 и CH2 имеют одинаковые параметры. Используйте осциллограф для визуального наблюдения сигналов двух каналов. Нажмите выключатели активации выходов генератора.

Два сигнала, отображаемые на осциллографе, имеют определенную задержку. В этот момент нажмите кнопку **Restore** на генераторе и сигналы будут отображаться на осциллографе без каких-либо задержек.





Примечание. Для двухканальных моделей функция восстановления неактивна, если какой-либо из двух каналов находится в режиме модуляции

#### 4.5.5. Вывод шумового сигнала

Вывод сигнала Импульс из CH1 с амплитудой 2.5 Впп, смещением 500 мВ. Для настройки параметров и вывода смотрите раздел «Вывод сигнала синусоидальной формы».

#### 4.5.6. Выравнивание фаз

Режим выравнивания фаз предназначается для работы с двумя каналами. При нажатии функциональной кнопки каналы генератора будут перенастроены, после чего генератор будет выводить сигнал с заданными частотой и начальной фазой. Для двух сигналов с одинаковой или кратной друг другу частотой данное действие выровняет их фазы. Предположим,

что синусоидальый сигнал (1 кГц, 5 Впп, 0°) выводится с канала CH1, а синусоидальый сигнал (1 кГц, 5 Впп, 180°) выводится с канала CH2. Используйте осциллограф для визуального отображения двух сигналов. Нажмите выключатели активации выходов генератора. Дна экране осциллографа будет видно, что фазовый сдвиг не будет равен 180°. Нажмите функциональную кнопку **Align Phase** на генераторе. Сигналы с двух каналов будут иметь постоянный сдвиг

нажиле фладиональную кнопку наут назе на еператоре. Он налы с двух каналов оудут иметь ностоянный од фаз равный 180° без дополнительной настройки.



До выравнивания фаз



После выравнивания фаз

Внимание! Меню Align Phase будет не активно или отключено, если один из каналов работает в режиме модуляции.

# 4.6. Вывод сигнала произвольной формы

#### 4.6.1. Включение функции вывода сигналов специальной и произвольных форм

Нажмите кнопку Arb, чтобы открыть меню управления сигналами специальной и произвольной формы. 1. Freq/Period (Sample)

Задание частоты/периода сигнала произвольной формы в режиме «Normal».

Задайте частоту дискретизации, когда генератор получает образцы данных из внешнего источника в режиме «Play». 2. Ampl/HiLevel

Задание амплитуды/высокого уровня сигнала произвольной формы.

3. Offset/LoLevel

Задание смещения/низкого уровня» сигнала произвольной формы.

4. Phase

Задание начальной фазы сигнала произвольной формы.

5. Align Phase

Смотрите раздел «Выравнивание фаз».

6. Mode

Выберите режим вывода сигнала произвольной формы – «Normal» или «Play».

Select Wform

Выбор формы сигнала, сохраненной во внутренней памяти или внешнем носителе.

8. Create New

Создание формы сигнала произвольной формы до 512 К точек.

Примечание. DG5000 может создавать выходной сигнал до 128 млн. точек. Для создания и редактирования формы сигнала, где что число точек больше чем 512К, нудно использовать ствовать программное обеспечение для ПК. 9. Edit Worm

9. Ealt wform

Редактирование сохраненной формы сигнала.

Для настройки параметров и вывода смотрите раздел «Вывод сигнала синусоидальной формы». Настоящий раздел только описывает настройку параметров режим. «Моde», частота дискретизации «Sample», выбор формы сигнала «Select Waveform», создание новой формы «Create New» и редактирование формы сигнала «Edit Waveform».

#### 4.6.2. Режимы вывода

Нажмите клавишу **Arb** → **Mode**, чтобы выбрать режим вывода сигнала произвольной формы – Обычный «Normal» или Воспроизведение «Play».

В режиме «Normal» для генерации сигнала используется прямой цифровой синтез DDS. В таком случае пользователь может изменять шаг фазы выборки через изменение частоты (периода). Однако, частота дискретизации фиксированная. Для изменения частоты дискретизации следует использовать режим «Play».

#### Обычный (Normal) режим

В данном режиме возможен вывод сигналов, формы которых сохранены в памяти генератора загружены от ПК после отредактированного на програмном обеспечении ПК. Сигналы, сохраненные на USB-носителе, также могут быть загружены. Диапазон выходных частот от 1 мкГц до 50 МГц, частота дискретизации фиксируется равной 1 Гвыб/с, количество точек 16 М. Как показано на рисунке ниже, нажмите функциональную кнопку **Mode** и выберите «Normal». Затем нажмите **Freq/ Period** для изменения частоты.



# Режим воспроизведения (Play)

Когда количество точек произвольной формы превысит 16 М, генератор автоматически перейдет в режим воспроизведения, при котором возможен вывод сигнала с количеством точек до 128 М. В этом режиме пользователь может изменять частоту дискретизации /<sub>s</sub> путем установки коэффициента деления частоты N. Соотношение функций между /<sub>s</sub> и N выглядит следующим образом:

#### 4.13.2. Настройка канала

В разделе описываются способы настройки CH1 в качестве примера, настройка CH2 производится аналогичным образом.

# Настройки синхронизации

Генератор DG5000 может выводить синхронизированные сигналы основных форм сигналов (кроме шумовой и напряжение постоянного тока), свипированные сигналы, пакетные сигналы и модулированные сигналы с коннектора [Sync], который расположен на задней панели двухканального устройства или на передней панели одноканального устройства (смотрите рисунки ниже).





Коннектор [Sync] двухканальной модели

1. Включение/выключение синхронизации.

Включение или выключение вывода сигнала синхронизации через коннектор [Sync]. Нажмите Utility — CH1 Set — Sync, а затем выберите включение «On.» или выключение «Off.» вывода сигнала синхронизации.

По умолчанию сигнал синхронизации подается на коннектор [Sync] (включен). Если выход сигнала синхронизации выключен, то уровень выводимого сигнала на коннекторе [Sync] будет равен низкому логическому уровню.

2. Сигналы синхронизации различных форм сигналов.

Для синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и импульсных форм сигналом синхронизации является сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50%. Когда они имеют положительную полярность относительно напряжения 0 В (или смещения постоянной составляющей), то сигнал синхронизации – TTL высокого уровня. Когда они имеют отрицательную полярность относительно напряжения 0 В (или смещения постоянной составляющей), то сигнал синхронизации – TTL низкого уровня.

Для сигналов произвольной формы сигналом синхронизации является сигнал прямоугольой формы с изменяемым коэффициентом заполнения, который имеет высокий уровень TTL при выводе первой загруженной точки сигнала.

Для сигналов AM, FM, PM, PWM и IQ в режиме внутренней модуляции сигналом синхронизации является сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50%, где модулирующая частота является опорной. В первой половине периода модулирующего сигнала синхросигнал имеет высокий уровень TTL. В режиме внешней модуляции сигналом синхронизации является сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50%, где несущая частота является опорной. В случае если несущей является сигнал произвольной формы, то коэффициент заполнения сигнала синхронизации изменяется.

Для сигналов ASK, FSK, PSK сигналом синхронизации является сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50%, где частоты ASK/FSK/PSK являются опорными.

Когда активирована функция перескока по частоте, то сигнал синхронизации использует интервал перескока по частоте в качестве опорного, а форма синхросигнала прямоугольная с коэффициентом заполнения 50%.

В режиме свипирования, когда метка частоты «Mark» отключена, форма синхросигнала прямоугольная с коэффициентом заполнения 50%. При этом в начале свипирования – TTL высокого уровня и изменяется на TTL низкий уровень в средней точке свипирования, а частота соответствует заданным времени свипирования, удержания на начальной и конечной точке. Если метка частоты «Mark» влючена, то в начале свипирования высокий TTL уровень изменяется на низкий уровень в точке, определенной «Mark».

Для цикличного пакетного сигнала запуска сигнал синхронизации в начале свипирования с высокого TTL уровня изменяется на TTL низкого уровня при завершении указанного количества циклов (если у сигнала есть заданная начальная фаза, то точкой пересечения может быть ненулевой). Для бесконечного пакетного сигнала синхросигнал имеет такую же форму, как и непрерывный сигнал.

Для внешнего стробируемого пакетного сигнала сигнал синхронизации соответствует его стробируемому сигналу, который изменится на низкий уровень TTL по окончанию последнего периода (если у сигнала есть заданная начальная фаза, то точкой пересечения может быть ненулевой).

# Полярность синхронизации

Настройте сигнал синхронизации на коннекторе [Sync], как нормальный или инвертированный выход.

Нажмите Utility — CH1 Set — Polarity, а затем выберите положительную «Positive» или отрицательную «Negative» полярность. Обратите внимание, что сигнал синхронизации, относящийся к форме сигнала, не будет инвертированным, даже если форма сигнала будет инвертирована.

#### Полярность вывода

Настройте сигнал синхронизации на коннекторе [Output], как нормальный (прямой) или инвертированный выход. Форма сигнала инвертируется относительно напряжения смещения.

Нажмите Utility → CH1 Set → Output, а затем выберите нормальный «Normal» или инверсный «Invert». По умолчанию установлено: нормальный «Normal». Первая половина периода цикла сигнала имеет положительную полярность в режиме нормальный «Normal» и отрицательную полярность в инверсный «Invert».



- После того, как сигнал станет инверсным, обратите внимание на следующие ситуации:
- Напряжение смещения нуля на выходе не изменяется;
- Сигнал в графическом режиме отображения не является инверсным;
- Сигнал синхронизации, относящийся к форме сигнала, не является инверсным.

2. Введите имя папки.

Подробное описание смотрите в разделе «Сохранить файл».

3. Сохраните папку.

После того, как имя папки введено, нажмите функциональную кнопку Save для сохранения пустой папки на выбранном лиске.

# 4.12.10. Форматирование локального диска

В генераторе DG5000 предусмотрена функция форматирования локального диска - «C Disk». Для форматирования выберите «C Disk», затем нажмите функциональную кнопку Browser и выберите тип отображения «Dir», перейдите на страницу 2/2 меню с помощью клавиш **◄►** и нажмите Format.

# 4.12.11. Прямое соединение с осциллографом

Генератор DG5000 имеет функцию прямого соединения с осциллографом RIGOL стандарта USB-TMC, чтобы восстанавдивать и воспроизводить данные формы сигнала с осциллографа без потерь.



1. Сначала убедитесь, что измеряемый сигнал стабильно отображается на дисплее осциллографа DS1.

2. Подключите генератор DG5000 к осциллографу 1 с помощью USB интерфейса. После этого осциллограф DS1 автоматически перейдет в режим удаленного управления.

3. Нажмите клавишу Store/Recall на передней панели устройства для перехода в соответствующее меню. После этого в поле «Dir» отобразится обозначение DS1.

4. Выберите осциллограф DS1 с помощью ручки управления. Все каналы осциллографа DS1 и их состояния (вкл./ выкл.) будут отображены в поле «Файлы и папки».

5. Нажмите функциональную кнопку Browser и выберите тип отображения «File» и переведите курсор на канал для Read. Генератор автоматически переключится в режим произвольных сигналов (Arb) и загрузит форму сигнала, полученную осциллографом 1, в оперативную память. В это же время, в целях защиты измеряемой электроцепи генератор автоматически отключит вывод сигнала. После того, как пользователь подтвердит, что вывод сигнала с текущими параметрами не повредит измеряемую электроцепь, и включит выход с канала, тогда генератор начнет выводить произвольный сигнал, получаемый осциллографом DS1. Подключите вывод генератора к вводу осциллографа DS2 и настройте последний на отображение сигнала, получаемого осциллографом DS1.

Подсказка. Данные сигналов, получаемых осциллографом, сохраняются циклически. Поэтому данные, полученные генератором, тоже ограничены и может, например, отсутствовать соглавование фаз. Рекомендуем стабильно отображать интересующий фрагмент сигнала на дисплее осциллографа, после чего с помощью генератора считывать и выводить данные в пакетном режиме (Burst).

# 4.13. Расширенные функции

# 4.13.1. Общее описание расширенных функций

Нажмите клавишу Utility на передней панели устройства для открытия меню управления расширенными функциями, как показано на рисунке ниже. В меню представлены текущие настройки вывода каналов, адрес GPIB, источник синхросигнала, базовый источник и сдвиг частот/фаз при связи каналов, язык системы и настройки при включения питания.

RIGOL	● Car	
CH1	CH2 CH2	
CH1 Sync :On CH1 Out ::Normal CH1 Resi :HighZ CH1 Rang:Auto GPIB Addr.0 CoupBase:CH2	CH2 Sync :On Language :English CH2 Out :Normal Power On :Default CH2 Resi :HighZ CH2 Rang:Auto CLK :Internal PhaseDev:10.00 *	
Utility CH1: Hig	hZ 🗤 CH2: HighZ 🐠	
CH1Set CH2Set	PA I/O System Print	

- 1. CH1 Set: настройка выходных параметров CH1.
- 2. CH2 Set: настройка выходных параметров CH2.
- РА Setup: настройка параметров усилителя мощности. Функция доступна только в случае, если внешний усилитель 3 мощности установлен.
- 4. I/O Setup: настройка параметров портов ввода/вывода.
- 5. System: настройка параметров системы.
- Print: сохранение информации, отображаемой на дисплее (скриншота), на внешний носитель или ее печать на 6. PictBridge принтере.
- 7. Test/Cal: тестирования или калибровки системы.
- 8. Coupling: связь каналов.
- 9. Copy Channel: копирования параметров канала.
- 10. Digital: «включение» и «выключение» цифрового модуля. Функция доступна только в том случае, если установлен цифровой модуль.

Если N≤2, *f* s = 1 ГВыб/с / 2<sup>N</sup> Если N>2, f<sub>S</sub> = 1 ГВыб/с / (N – 2) × 8

При этом, область значений N: от 0 до 268435456 (228).

Как показано на рисунке ниже, нажмите функциональную кнопку Mode и выберите «Play». Клавиша меню Freq/ Period поменяется на Sample, которая определяет коэффициента деления частоты N. Задайте числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.



#### 4.6.3. Выбор сигнала специальной и произвольной формы

Нажмите кнопку Arb, а затем с помощью кнопок <>> перейдите на страницу меню 2/2. Далее нажмите функциональную кнопку Select Wform и выберите встроенные «Builtin», сохраненные «Stored Wforms» или изменяемые «Volatile Wform» формы.

# Встроенные формы сигнала

В памяти генератора DG5000 записаны 10 видов встроенных видов сигналов: Напряжение постоянного тока, кардинальный синус Sinc, Экспоненциальное нарастание, Экспоненциальный спад, Кардиосигнал, Шумовой сигнал (Гаусса), Гаверсинус, Лоренц, Импульс и двухтональный сигнал.

# Напряжение постоянного тока

Генератор DG5000 может выводить сигнал напряжения постоянного тока с амплитудой от –10 В до 10 В. На рисунке ниже изображена форма его сигнала.



#### Сигнал Кардинальный синус Sinc

На рисунке ниже изображена форма сигнала Sinc.



#### Сигнал экспоненциальное нарастание

На рисунке ниже изображена форма сигнала экспоненциального нарастания.



#### Сигнал экспоненциальный спад

На рисунке ниже изображена форма сигнала экспоненциального спад.



#### Кардиосигнал

На рисунке ниже изображена форма кардиосигнала.



#### Шумовой сигнал (Гаусса)

На рисунке ниже изображена форма шумового сигнала (Гаусса).



Сигнал Гаверсинус

На рисунке ниже изображена форма сигнала Гаверсинус.



Сигнал Лоренц

На рисунке ниже изображена форма сигнала Лоренц.



Ввод транскрипции Отображение Ввод имени файла Виртуальная клавиатура иероглифов



4. Сохраните файл.

После того, как имя файла введено, нажмите функциональную кнопку **Save** для сохранения файла в выбранной директории с указанным именем и типом файла. После того, как файл будет сохранен, на дисплее появится сообщение, уведомляющее об этом.

### 4.12.5. Вызов файла

1. Выберите тип файла.

Выберите тип необходимого файла. Обратите внимание, если текущим выбранным типом файла является «All File», то будет восстановлен текущий выбранный файл.

Выберите файл для восстановления.

Установите **Browser** как «Dir», после чего выберите диск, на котором сохранен файл, с помощью ручки управления. Затем установите **Browser** как «File» и выберите необходимый файл с помощью ручки управления.

Чтение файла.

Нажмите функциональную кнопку **Read**, после чего устройство считает информацию из данного файла и выведет ее на экран.

# 4.12.6. Копировать файл

1. Выберите документ для копирования.

Установите **Browser** как «Dir», после чего выберите диск, на котором сохранен файл, с помощью ручки управления. Затем установите **Browser** как «File» и выберите необходимый файл с помощью ручки управления.

2. Скопируйте файл.

Нажмите функциональную кнопку Read, после чего устройство скопирует выделенный файл.

#### 4.12.7. Вставить файл

- 1. Скопируйте файл.
- Скопируйте файл, следуя инструкциям раздела «Копировать файл».
- 2. Выберите место назначения для вставки файла.
- Установите **Browser** как «Dir», после чего выберите диск, на котором сохранен файл, с помощью ручки управления. 3. Вставьте файл.

Нажмите функциональную кнопку **Paste**, после чего устройство вставит скопированный файл в текущий диск. После того, как файл будет вставлен, на дисплее появится сообщение, уведомляющее об этом.

# 4.12.8. Удалить файл или папку

1. Выберите файл или папку для удаления.

Установите **Browser** как «Dir», после чего выберите диск, на котором сохранен подлежащий к удалению файл или папка, с помощью ручки управления. Затем установите **Browser** как «File» и выберите подлежащий к удалению файл или папку с помощью ручки управления. 2. Удалите файл или папку.

Нажмите функциональную кнопку **Delete**, после чего выбранный файл или папка (пустая папка) будет удален.

# 4.12.9. Создать новую папку

1. Выберите тип отображения.

В меню «Сохранение и вызов» установите **Browser** как «File». Затем перейдите на страницу 2/2 меню с помощью стрелок **∢** и выберите **New Directory**, чтобы перейти в изображенное ниже меню и задать имя папки.



# 4.12.2. Выбор типа файла

Параметры, которые могут быть сохранены, включают: форма сигнала, частота, амплитуда, смещение постоянной составляющей, коэффициент заполнения, симметрия, фазы двух каналов, а также параметры функций модуляции, свипирование частоты и пакетный сигнал.

Нажмите клавишу Store/Recall → File Type, а затем выберите необходимый тип файла из следующих: State File, Arb wave File, Digital File, FH File и All File.

1) State File

Файл настроек. Содержит информацию о рабочих настройках прибора (.RSF).

2) Arb wave File

Файл сигнала произвольной формы. Содержит заданную пользователем форму сигнала произвольной формы (.RAF). Для редактирования файла смотрите раздел «Вывод сигналов произвольной формы».

3) Digital File

Файл цифрового сигнала. Содержит заданную пользователем форму цифрового сигнала (.RDF). Для редактирования файла необходимо установить опциональный цифровой модуль DG-POD-A, а затем нажать Utility → Digital → «Power On» → User\*. 4) FH File

Файлы сигналов с перескоком по частоте. Содержат такие файлы, как диаграмма перескока по частоте (.RHM), список перескока по частоте (.RHL), последовательность перескока по частоте (.RHS). Для редактирования файлов смотрите раздел «Вывод сигнала с перескоком по частоте (опционально)».

5) Все файлы

Отображаются все файлы и папки, находящиеся на выбранном диске.

#### 4.12.3. Выбор типа отображения

Нажмите Store/Recall — Browser для переключения между типами отображения диск «Dir» или файл «File». Затем выберите необходимый диск или файл с помощью ручки управления, используйте стрелки Вправо/Влево для открытия и закрытия диска.

 Dir: переключение между C Disk, D Disk (когда установлен USB-еакопитель) и E Disk (когда установлен USB-еакопитель). Нажатие стрелок Вправо/Влево приводит к открытию и закрытию дисков.

• File: переключение между файлами и папками выбранного диска.

# 4.12.4. Сохранить файл

1. Выберите тип файла.

Выберите необходимый тип файла в соответствии с описанием раздела «Выбор типа файла». Обратите внимание, если текущим выбранным типом файла является «All File», операция сохранения файлов **Save** будет недоступна. 2. Откройте меню ввода имени файла.

В меню «Сохранение и вызов» установите в **Browser** тип отображения «File» и нажмите **Save** для перехода в меню ввода имени файл, изображенное на рисунке ниже.



3. Введите имя файла.

Нажмите функциональную кнопку **InType** для выбора английского «English» или китайского «Chinese» языков ввода. Имя файла не может содержать более 32 знаков.

1) Ввод на английском языке (включая цифры).

Нажмите кнопку +/- на цифровой клавиатуре для переключения регистра ввода.

Как показано на рисунке выше, выберите необходимый символ на виртуальной клавиатуре для наименования файла с помощью ручки управления. Нажмите функциональную кнопку Select, после этого выбранный знак отобразится в поле «Ввод имени файла». Таким способом введите все знаки для наименования файла. Нажмите функциональную кнопку Delete для удаления выделенного знака в поле «Ввод имени файла».

2) Ввод на китайском языке.

Нажмите кнопку +/- на цифровой клавиатуре для переключения регистра ввода.

Как показано на рисунке ниже, выберите необходимый символ на виртуальной клавиатуре помощью ручки управления, затем нажмите функциональную кнопку Select, после этого выбранный знак отобразится в поле «Ввод транскрипции». После того, как полное имя иероглифа в китайской транскрипции будет введено, выберете номер необходимого иероглифа в поле «Отображение иероглифов», после чего выбранный иероглиф отобразится в поле «Ввод имени файла». Таким способом введите все иероглифы для наименования файла. Нажмите функциональную кнопку Delete для удаления выделенного иероглифа в поле «Ввод имени файла».

#### Сигнал импульс

На рисунке ниже изображена форма импульсного сигнала.



Импульсный сигнал, представленный в примере, может быть задан через следующие параметры: Длительность импульса/Коэффициент заполнения «PulseWidth/Duty Cycle», время нарастания «Leading» и время cnaga «Trailing».

- Pulse Width/Duty Cycle: минимальное значение длительности импульса связано со временем фронта. Диапазон от 4 нс до «Период импульса – 12 нс». Диапазон значений коэффициента заполнения: от 0% до 100%;
- Leading: диапазон от 2.5 нс до 1.9531 кс. Значение зависит от периода импульса, длительности импульса и времени спада;
- Trailing: диапазон от 2.5 нс до 1.9531 кс. Значение зависит от периода импульса, длительности импульса и времени нарастания.

#### Двухтональный сигнал

Двухтональный можно использовать для проверки интермодуляционных искажений (IMD) нелинейного оборудования (например, смеситель или усилитель). Интермодуляционные искажения могут генерироваться в случае, когда входящие сигналы в нелинейное устройство с множественными частотами влияют на соседние каналы или становятся причиной вывода сигнала с другой частотой. Генератор DG5000 позволяет генерировать двухтональные сигналы с тем, чтобы можно было измерить интермодуляционные искажения анализатором спектра. При измерении интермодуляционных искажений, сгенерированных тестируемым устройством, данный сигнал может быть в качестве источника измерения. Рисунки ниже являются осциллограммами двухтональных сигналов, сгенерированных генератором DG5000 во вре-

менная область и частотная область соответственно.



#### Сохраненные формы сигнала

Выберите форму сигнала, сохраненную во внутренней памятие (Диск С) или на внешнем запоминающем устройстве (Диск С) или Диск E).

Нажмите эту функциональную кнопку для перехода в интерфейс сохранения/вызова, после чего загорится подсветка клавиши Store/Recall на передней панели. Далее выберите и загрузите файл с желаемой формой сигнала. Более подробно читайте в разделе «Сохранение и вызов». Параметры формы сигнала, сохраненные на энергозависимом запоминающем устройстве, будут изменены после того, как файл будет считан. Для возвращения в раздел меню настройки сигналов произвольных форм нажмите кнопку Arb.

#### Изменяемая форма сигнала

Выберите параметры произвольного сигнала, сохраненные в энергозависимой памяти. Внимание! Этот пункт меню будет недоступен в случае отсутствия в данный момент в энергозависимой памяти параметров сигнала. Для заполнения энергозависимой памяти можно создать новую форму сигнала как описано в разделе «Создание нового сигнала произвольной формы» или выбрать встроенную или сохраненную форму сигнала.

#### 4.6.4. Создание нового сигнала произвольной формы

Нажмите кнопку **Arb**, а затем с помощью кнопок ⊲ ▷ перейдите на страницу меню 2/2. Далее нажмите функциональную кнопку **Create New** для открытия соответствующего меню.

1. Cycle Period

Нажмите эту функциональную кнопку и задайте числовое значения периода цикла с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Диапазон значений: от 20 нс до 1 Мс. Обратите внимание, что временное значение последней точки должен быть меньше, чем значение периода цикла.

2. High VLimit

Нахмите эту функциональную кнопку, чтобы задать предельный высокий уровень для нового сигнала с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Максимальное значение составляет +5 В (50 Oм), а минимальное значение должно быть выше предельного значния заданного в «Low VLimit».

3. Low VLimit

Нажмите эту функциональную кнопку, чтобы задать предельный низкий уровень для нового сигнала с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Минимальное значение оставляет -5 В (50 Ом), а максимальное значение должно быть ниже предельного значния заданного в «High VLimit».

4. Init #Points

При создании новой формы сигнала в редакторе первоначально будет создана форма сигнала из двух точек. По умолчанию Точка 1 находится в «О секунд», а Точка 2 в середине указанного периода цикла. В дополнение к этому напряжение в обеих точках равно заданному показателю предельного низкого уровня, определенного в «Low VLimit». Нажмите эту функциональную кнопку, чтобы задать количество точек в новой формы с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Максимально возможно задать 524288 точек (512 K) сигнала произвольной формы. В случае если количество точек будут превышать 16 Mpts, система автоматически будет переведена в режим «Play». Если это необходимо, в дальнейшем возможно вставить или удалить точку в создаваемой форме сигнала. 5. Intero

. Interp

Нажмите эту функциональную кнопку, чтобы включить/отключить интерполяцию между заданными точками формы сигнала. • Off: Отключить интерполирование. Если интерполяция отключена, то редактор будет поддерживать постоянный уровень напряжения между точками волны и создаст ступенчатый сигнал.

- Linear: Линейная интерполяция: редактор автоматически соединит две указанные точки прямой линией.
- Sinc: редактор волн автоматически соединит две указанные точки сглаженной кривой. Обратите внимание, что по мере возможности электрическое напряжение на редактируемой точке не должно быть равно предельному низкому уровню электрических сигналов и предельному высокому уровню электрических сигналов (т.е. должно находиться между этих значений), в противном случае это может привести к превышению предельного уровня электрических сигналов в данной точке, а также к искажению кривой.

6. Edit Points

Задайте форму сигнала через значения времени и напряжения для каждой точки волны. Нажмите эту функциональную кнопку для перехода в меню редактирование точек «Edit Points».

- PointID: задание инденификатора ID редактируемой точки (по умолчанию ID 1) с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.
- Time: задание временного значения для редактируемой точки с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Диапазон допустимых значений ограничен временными значениями соседних точек. Обратите внимание, что временное значение для Точки 1 равен 0 с.
- Voltage: установка значения напряжения в единицах измерения: мВ или В. Диапазон допустимых значений ограничен предельными значениями низкого и высокого уровней сигнала, заданными в «High VLimit» и «Low VLimit». Обратите внимание, что для создания непрерывной волны редактор автоматически соединит последнюю точку с уровнем напряжения Точки 1.
- Insert Point: вставка точки между редактируемой в данный момент точкой и следующей редактируемой точкой.
   Delete Point: удение выбранной точки из формы сигнала и соединение оставшихся точек с использованием текущего способа интерполяции. Обратите внимание, что Точка 1 не может быть удалена.

7 Edit Block

Задание формы сигнала через установление значений времени и напряжения для начальной и конечной точек и автоматическая установка значений точек между ними с использованием метода линейной интерполяции.

Нажмите функциональную кнопку **Interp** и выберите пункт меню «Linear», а затем нажмите эту функциональную кнопку, чтобы попасть в интерфейс редактирования «Edit Block».

- X1: задание временного значения для начальной точки блока. Внимание, это значение должно быть меньше или равно, заданному в «Init Points» и X2;
- Y1: задание значения напряжения для начальной точки блока. Единицы измерения: мВ или В;
- X2: задание временного значения для конечной точки блока. Внимание, это значение должно быть меньше или равно, заданному в «Init Points» и больше или равно X1;
- Y1: задание значения напряжения для конечной точки блока. Единицы измерения: мВ или В;
- Ехесите: редактирование параметров точек, находящихся между начальными и конечными точками блока, в соответствии с текущими настоойками:
- Delete: удаление точек, которые могут быть отредактированы и расположены между точками X1 и X2. Соединение начьной и конечной точек блока с использованием текущего способа интерполяции. Обратите внимание, что Точка 1 не может быть клапена

8. Save

Текущая созданная форма произвольного сигнала сохраняется в энергозависимой памяти. При создании новой формы старая формь будет удалена из энергозависимой памяти. Нажимите эту функциональную кнопку, чтобы перейти в меню сохранения файлов (см. «Сохранение и вызов»). Пользователь может сохранять форму сигнала, как во внутреннюю энергонезависимую память (Диск С), так и на внешних запоминающих устройства (Диск С) лил Диск E).

Подсказка. Пользователь может сохранить в памяти устройства созданную на ПК с помощью специального программного обеспечения формуу произвольного сигнала следующими способами:

 С использованием команд SCPI (подробнее см. «Инструкцию по программированию» настоящего генератора). Для волн больше 16 kpts,

:TRACe:DAC16 VOLATILE,<flag>,<len>,<binary\_block\_data>

Для форм меньше 16 kpts,

:TRACe:DAC VOLATILE, <binary block data>

 Через меню управления файлами, скопировав с внешнего USB-накопителя (Диск D или Диск E) во внутреннюю память (Диск C).

#### Редактирование по точкам

Нижеприведенный пример показывает создание форму произвольного сигнала с использованием «Edit Points».

Параметр	Значение
Cycle Period	12 мкс
High VLimit	4 B
Low VLimit	-2 B
Interpolation	Linear (Линейное)
Point 1	0 c; 0 B
Point 2	4 мкс; 4 В
Point 3	8 мкс; 0 В
Point 4	10 мкс; -2 В

# Пошаговая инструкция:

Нажмите кнопку Arb, а затем с помощью кнопок <</li>
 Р перейдите на страницу меню 2/2. Далее нажмите функциональную кнопку Create New → Cycle Period, а затем введите число «12» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «ць» во всплывающем меню.

 Нажмите клавишу High VLimit, а затем введите число «4» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «V» во всплывающем меню.

3. Нажмите клавишу Low VLimit, а затем введите число «-2» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «V» во всплывающем меню.

1. Предустановленные последовательности.

Нажмите функциональную кнопку Load Sequence → BuiltIn для выбора одного из трех типов предустановленных последовательностей.

Normal: обычная возрастающая последовательность длиной n точек (n – количество точек в текущей последовательности, где n ≤ 4096);

М Sequence: псевдослучайная последовательность длиной 4096 точек;

• m Sequence: псевдослучайная последовательность длиной 4095 точек.

2. Сохраненные последовательности

Нажмите функциональную кнопку Load Sequence -> Stored для перехода в интерфейс «Сохранение и вызов». Найдите сохраненную последовательность во внутренней памяти устройства или на внешнем носителе и выберите ее. Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов».

3. Последовательности в энергозависимой памяти.

Нажмите Load Sequence → Volatile для выбора последовательности из энергозависимой памяти.

#### Редактирование последовательностей

Нажмите функциональную кнопку Edit Sequence → Edit Point для перехода в меню редактирования последовательностей.

Нажмите функциональную кнопку Current Point, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайте номер точки (п на рисунке выше) для редактирования. Область допустимых значений ограничена количеством точек в текущей последовательности.

Нажмите функциональную кнопку Current Value, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайтее значение последовательности для текущей точки (Sn на рисунке выше). Область допустимых значений ограничена текущим номером точки.

Нажмите функциональную кнопку Return для завершения редактирования и возвращения на предыдущий уровень меню.

Нажмите функциональную кнопку Save для сохранения отредактируемой последовательности FH и перехода в интерфейс «Store/Recall». Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов».

#### Создание последовательности

Нажмите функциональную кнопку New Sequence для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку **# Points**, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайтее количество исходных точек. Минимальное значение – 2, максимальное – 4096.

Нажмите функциональную кнопку Edit Point для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку Current Point, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайтее номер точки для редактирования. Область допустимых значений ограничена количеством точек.

Нажмите функциональную кнопку Current Value, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайтее значение последовательности для текущей точки. Область значений ограничена текущим номером точки.

Нажмите функциональную кнопку Return для завершения редактирования и возвращения на предыдущий уровень меню.

Нажмите функциональную кнопку Save для сохранения созданной последовательности FH и перехода в интерфейс «Store/Recall». Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов».

#### Сохранение диаграммы перескока по частоте

Если функция перескока по частоте включена, нажмите Edit Map → Save для перехода в интерфейс сохранения и вызова «Store/Recall» для сохранения диаграммы, находящейся в энергозависимой памяти, во внутреннюю память или на внешний носитель. Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызова».

# 4.12. Сохранение и вызов

# 4.12.1. Общее описание системы памяти

Генератор DG5000 имеет функцию сохранения и вызова данных сигнала и настроек прибора во внутренней памяти или на внешнем носителе.

Для хранения данных предоставляются один внутренний и два внешних диска. Внутренний диск – «С Disk», внешний диск «D Disk» и «E Disk».

- С Disk: объем памяти 1 Гб, встроенная система управления файлами, позволяющая выполнять все необходимые операции с файлами. Таблица с файлами может быть загружена и сохранена на «С Disk» с помощью функции дистанционного управления. Кроме того, на «С Disk» могут быть скопированы файлы с внешнего носителя (USB-накопителя).
- опото управления. Кроме того, на «о bisk» могут овле скопированы фаилы с внешнего носителя (ово-накопителя). • D Disk: когда порт USB на передней панели устройства распознает вставленный в него USB-накопитель, то им можно начинать пользоваться. Перечень возможных операций с «D Disk» идентичен набору операций с «C Disk».
- E Disk: когда порт USB на задней панели устройства распознает вставленный в него USB-накопитель, то им можно начинать пользоваться. Перечень возможных операций с «E Disk» идентичен набору операций с «C Disk».

Нажмите на передней панели клавишу Store/Recall для включения этой функции (загорится подсветка клавиши) и перехода в меню «Сохранение и вызов», изображенное на рисунке ниже.



# 4.11.9. Редактирование диаграммы

Генератор позволяет пользователю редактировать диаграммы перескока по частоте, сохраненные как во внутренней памяти, так и на внешнем носителе. Если функция функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку Switch и выберите выключение «Оff», а затем нажмите функциональную кнопку Betit Map.

Пользователь может редактировать точки перескока по частоте несущей через список «FH list» и устанавливать порядок изменения частоты через редактирование последовательностей «FH sequence».

#### Список перескока по частоте

Нажмите функциональную кнопку List для загрузки списка FH, сохраненного во внутренней памяти или на внешнем носителе, чтобы отредактировать его в энергозависимой памяти или для создания нового списка.



#### enneen nepeenena ne haerere na Easman

#### Загрузка списка скачкообразного изменения частоты

1. Предустановленный список.

Нажмите Load List → BuiltIn для выбора списка FH, который содержит п точек с повышающимися значениями частоты. Можно выбрать список, который содержит 2 (2-Point), 4 (4-Point), 8 (8-Point) или 16 (16-Point) точек.

Сохраненный список.

Нажмите Load List → Stored для перехода в интерфейс «Сохранение и вызов». Выберите и восстановите необходимый список, сохраненный во внутренней памяти или на внешнем носителе. Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов». 3. Список в энепсозависимой памяти.

Нажмите Load List → Volatile для выбора списка из энергозависимой памяти.

#### Редактирование списка

Нажмите Edit List  $\rightarrow$  Edit Point для открытия интерфейса редактирования.

Нажмите функциональную кнопку Current Point, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайте номер точки (п на рисунке выше) для редактирования. Область допустимых значений ограничена количеством точек в текущем списке. Нажмите функциональную кнопку Current Freq. используя цифровую клавиатоу или оучки управления, задайте

нажмите функциональную кнопку **Current Freq**, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задаите частоту редактируемой точки (f<sub>n</sub> на рисунке выше). Область допустимых значений ограничена максимальной выходной частотой генератора.

Нажмите функциональную кнопку **Return** для завершения редактирования и возвращения на предыдущий уровень меню. Нажмите функциональную кнопку **Save** для перехода в интерфейс «Store/Recall». Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов».

#### Создание списка

Нажмите функциональную кнопку New List для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку List Points, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайте количество точек. Максимальное количество: 4096.

Нажмите функциональную кнопку Edit Point для перехода в соответствующее меню.

Нажмите функциональную кнопку Current Point, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайте номер точки для редактирования Область допустимых значений ограничена количеством исходных точек.

Нажмите функциональную кнопку Current Freq, используя цифровую клавиатуру или ручки управления, задайте частоту редактируемой точки. Область допустимых значений ограничена максимальной выходной частотой генератора.

Нажмите функциональную кнопку **Return** для завершения редактирования и возвращения на предыдущий уровень меню. Нажмите функциональную кнопку **Save** для перехода в интерфейс «Store/Recall». Подробнее читайте в разделе «Сохранение и вызов».

#### Кодовые последовательности FH

Как показано на рисунке выше, если, например, в системе перескока по частоте заданы 8 частот, то они обозначаются номерами от 1 до 8. В таком случае (8,1,2,4,6,3,5,7,6,1,2) является простой кодовой последовательностью для перескока по частоте. Она определяет последовательность выходных частот {{<sub>8</sub>,1,1,2,1,4,6,3,5,1,7,6,1,1,2}.



Последовательность перескока по частоте FH на диаграмме

4. Нажмите клавишу Init #Points, а затем введите число «4» на цифровой клавиатуре и нажмите OK. Внимание, в этот момент появится линия уровня -2 В.

- 5. Нажмите функциональную кнопку Interp и выберите пункт «Linear».
- 6. Нажмите функциональную кнопку Edit Points для входа в соответствующее меню.

 Нажмите функциональную кнопку PointID, чтобы задать параметры Точки 1 (время по умолчанию: 0). Нажмите функциональную кнопку Voltage и с помощью цифровой клавиатуры введите цифру «0» и выберите единицу измерения «V» во всплывающем меню.

2) Нажмите функциональную кнопку PointID и с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления выберите Точку 2. Затем последовательно нажмите функциональные кнопки Time и Voltage и введите значения 4 мкс и 4 В соответственно. 3) Задайте параметры Точек 3 и 4 аналогично, описанному в Шате 2.

4) После того, как все точки отредактированы, нажмите функциональную кнопку ОК для возврата на предыдущий уровень меню. Далее нажмите функциональную кнопку Save для перехода в интерфейс сохранения файлов (см. раздел «Сохранение и вызов») для сохранения параметров.

7. Форма сигнала, полученная в результате редактирования.



Комментарий. Как видно на рисунке выше, для создания непрерывной формы редактор автоматически соединит конечную точку с уровнем напряжения первой точки.

#### Редактирование по блокам

Нижеприведенный пример показывает, как на основе данных параметров построить волну произвольного сигнала с использованием «Edit Block».

Тараметр	Значение
Cycle Period	12 мкс
High VLimit	4 B
.ow VLimit	-2 B
nterpolation	Linear (Линейное)
Start	2; 4 B
Ind	4; -2 B

Нажмите кнопку Arb, а затем с помощью кнопок <</li>
 Говрейдите на страницу меню 2/2. Далее нажмите функциональную кнопку Create New → Cycle Period, а затем введите число «12» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «ць» во всплывающем меню.

 Нажмите клавишу High VLimit, а затем введите число «4» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «V» во всплывающем меню.

3. Нажмите клавишу Low VLimit, а затем введите число «-2» на цифровой клавиатуре и выберите единицу измерения «V» во всплывающем меню.

4. Нажмите клавишу Init #Points, а затем введите число «4» на цифровой клавиатуре и нажмите OK. Внимание, в этот момент появится линия уровня -2 В.

5. Нажмите функциональную кнопку Interp и выберите пункт «Linear».

6. Нажмите функциональную кнопку Edit Block для входа в соответствующее меню.

 Нажмите функциональную кнопку X1 и с помощью цифровой клавиатуры введите цифру «2»; затем нажмите функциональную кнопку Y1 и введите цифру «4», во всплывающем меню выберите единицу измерения «V». Используя вышеописанный порядок, задайте параметры X2 и Y2.

2) Нажмите функциональную кнопку Excute, чтобы применить изменения для Шага 1. Редактор, используя прямые линии, автоматически соединит начальную (4 B) и конечную точку блока (уровень -2 B) и добавит Точку 1 и Точку 3 для создания непрерывной формы сигнала.

3) После того, как все точки отредактированы, нажмите функциональную кнопку Return для возврата на предыдущий уровень меню. Далее нажмите функциональную кнопку Save для перехода в меню сохранения файлов (см. раздел «Сохранении и вызов») для сохранения праметров.

7. Форма сигнала, полученная в результате редактирования.



Комментарий. Как это видно на рисунке выше, для создания непрерывной волны редактор волн автоматически соединил конечную точку с уровнем напряжения первой точки.

### 4.6.5. Редактирование сигнала произвольного формы

Пользователь может редактировать сигналы произвольной формы, сохраненные как в энергонезависимой, так и энергозависимой памяти устройства.

Нажмите кнопку Arb, а затем с помощью кнопок ⊲ ⊳ перейдите на страницу меню 2/2. Далее нажмите функциональную кнопку Edit Wform для открытия соответствующего меню. Данное меню содержит такой же набор пунктов, как меню Create New, а такее один новый пункт – «Select Wform». В настоящем разделе приводится описание только пункта «Select Wform», остальные функции и действия описаны в разделе «Создание нового сигнала произвольной формы».

Нажмите функциональную кнопку Edit Wform — Create New и выберите сигнал для редактирования.

# Редактирование встроенных форм сигнала

Выберите одну из встроенных форм для редактирования. После редактирования можно сохранить сигнал с измененными параметрами, не перезаписывая оригинальный сигнал.

#### Редактирование сохраненных сигналов

Выберите форму произвольного сигнала, сохраненную на энергонезависимую память (Диск С) или на внешнем USBнакопителе (Диск D или Диск E), для редактирования. После редактирования можно сохранить сигнал с измененными параметрами, не перезаписывая оригинальный сигнал.

#### Редактирование изменяемой формы сигнала

Выберите форму произвольного сигнала, сохраненную в энергозависимой памяти, для редактирования. После редактирования оригинальная форма сигнала будет удалена из памяти и замещены новой отредактированной формой. Также можно сохранить эту форму в энергонезависимую память.

# 4.7. Вывод основных модулированных сигналов

Генератор DG5000 может выводить целый ряд модулированных сигналов различных типов: аналоговая модуляция (AM, FM, PM), цифровая модуляция (ASK, FSK, PSK) и широтно-импульсная модуляция (PWM). В генераторе имеются несколько источников модуляции, а также он ожжет получать внешний модулирующий сигнал через разъемы [Mod In] или [ExtTrig] на задней панели.

# 4.7.1. Амплитудная модуляция (АМ)

Модулированный сигнал AM (амплитудной модуляции) состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. Амплитуда несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

# Выбор АМ модуляции

Нажмите клавишу Mod -> Туре -> AM для выбора соответствующего вида модуляции.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал AM с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнала.

#### Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала АМ может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb → Select Wform) для выбора необходимой формы.

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей.

#### Настройка частоты несущей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку **Freq/Period**, чтобы подсветилась «Freq», а затем введите необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

- Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 350 МГц;
- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц;
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц;
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

# Выбор источника модуляции

Нажмите Mod → Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

 Внутренний источник модуляции. После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку Shape и выберите форму модулирующего сигнала: синусоидальную, прямоугольную, треугольную, пилообразную (вверх или вниз), шумовую или произвольную. По умолчанию выбирается синусоидальная.

- Прямоугольная: Коэффициент заполнения 50%.
- Треугольная: Симметрия 50%.
- Пилообразная (вверх): Симметрия 100%.
- Пилообразная (вниз): Симметрия 0%.
- Произвольная: когда выбрана данная форма, генератор автоматически ограничивает ее длину до 2 К точек.
   Внимание! Шумовой сигнал может использоваться как модулирующий, но не в качестве несущей.

2. Внешний источник модуляции. После выбора режима внешнего источника модуляции функциональная кнопка Shape и доступ в соответствующее меню будут деактивированы. Генератор получает внешний модулирующий сигнал черах коннектор (Mod Ini на задней панели. Амплитуда AM модуляции сигнал черах воннектор в пределах ±6 В.



Настройка частоты модулирующего сигнала

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку **AM\_Freq** для перехода к настройке этого параметра.

# 4.11.3. Выбор формы несущей

Как указано выше, единственной формой сигнала в режиме перескока по частоте может быть синусоидальная. Для выбора формы нажмите кнопку Sine.

Если будет выбрана другая формы сигнала (кроме синусоидальной), генератор автоматически выключит функцию перескока по частоте FH.

Если включена функция Mod (для AM и ASK), нажмите Sine. Синусоида может использоваться как форма несущей, но в этом случае ее несущая будет меняться.

Вывод сигнала с перескоком по частоте не имеет отношения к параметрам частота/период «Freq/Period» текущего синусоидального сигнала, но связан с параметрами амплитуда/высокий уровень «Ampl/HiLevel», смещение/низкий уровень «Offset/LoLevel» и начальная фаза «Start Phase». Частота вывода сигнала с перескоком по частоте зависит от модели генератора, и ее максимальное значение может составлять 250 МГц.

## 4.11.4. Включение выхода сигнала с перескоком по частоте

Когда функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку Switch и выберите «On» для включение выхода этого режима. Генератор начнет выводить сигнал с выбранного канала в соответствии с заданными настройками. Пользователь может самостоятельно настроить меню функции периескока по частоте изменение частоты. Более подробно читайте в информации ниже.

## 4.11.5. Интервал перескока по частоте

Интервал перескока по частоте – это временной интервал, по истечении которого одно значение выходной частоты меняется на другое.

Если функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку **Interval** и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавикатуры или ручки управления. Область допустимых значений: от 80 нс до 1 с. По умолчанию установлено: 10 мс.

## 4.11.6. Начальная точка

Выберите начальную точку на диаграмме перескока по частоте, изображенной на экране. Выбор точки не изменит выходной сигнал.

Если функция функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку Start DispPt и введите номер необходимой для редактирования точки с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений ограничена текущими точками перескока частоты (количество точек в кодовой последовательности). По умолчанию установлено 1. После редактирования этого параметра информация на экране в различных режимах отображения будет обновлена.

# 4.11.7. Режимы отображения

Диаграмма перескока по частоте отображает изменение закона скачкообразного изменения частоты несущей. Для удобства наблюдения можно задать режим отображения диаграммы FH.

Если функция функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку **DispType** для выбора режима отображеня в виде шахматной доски «Chess» или таблицы «Table». По умолчанию установлено: «Chess».





Диаграмма перескока по частоте «Chess»

Диаграмма перескока частоты «Table»

Режим отображения в виде шахматной доски «Chess» позволяет непосредственно наблюдать за скачкообразным изменением частоты, тогда как в режим отображения в виде таблицы «Table» выводятся все частоты в процессе перескока по частоте.

## 4.11.8. Загрузка диаграммы

Пользователь может загружать сохраненную в памяти устройства или на внешнем носителе диаграмму перескока частоты. Если функция функция перескока по частоте включена, нажмите функциональную кнопку Load Map для выбора диаграммы из предустановленных диаграмм «Builtin», сохраненных диаграмм «Stored» или энергозависимой памяти «Volatile».

#### Предустановленные диаграммы

В генераторе DG5000 предустановлены 4 диаграммы (Мар1, Мар2, Мар3 и Мар4). После выбора одной из указанных диаграмм она будет немедленно применена.

- Мар1: Период 16, 16 частот перескока, обычная (Normal) последовательность FH;
- Мар 2: Период 4096, 4096 частот перескока, псевдослучайная последовательность FH;
- Мар 3 и Мар 4: Период 4095, 4095 частот перескока, псевдослучайная последовательность FH.

#### Сохраненные диаграммы

Выберите форму сигнала из внутренней энергонезависимой памяти устройства (Диск С) или с внешнего запоминающего устройства (Диск С и Диск D). Нажмите функциональную кнопку Store/Recall, чтобы перейти в соответствующий интерфейс (включится подсветка этой клавиши). Затем найдите и выберите необходимый файл с диаграммой. Более подробно читайте в разделе «Сохранение и вызов». После выбора файла с диаграммой предшествующая информация, находящаяся в энергозависимой памяти устройства, будет изменена.

### Диаграммы изи энергозависимой памяти

Выберите диаграмму, сохраненную в энергозависимой памяти. Обратите внимание, что если в энергозависимой памяти данные отсутствуют, то данное меню не будет доступно. Заятем можно редактировать диаграмму через «Edit Мар» или выбрать предустановленную или сохраненную диаграмму.



 Ручной источник сигнала запуска. Генерирование пакетного сигнала начнется после нажатия функциональной кнопки Manual (для двухканальных моделей) или кнопку Trigger на передней панели (для одноканальных моделей).

## 4.10.8. Вывод сигнала запуска в пакетном режиме

В пакетном режиме, когда выбраны внутренний или ручной источники запуска, генератор будет выводить TTLсовместимый сигнал с указанной полярностью с коннектора [ExtTrig] на задней панели.

- Внутренний источник сигнала запуска: в начале свипирования генератор выводит сигнал прямоугольной формы с изменяемым значением коэффициента заполнения (связан с периодом несущей и количеством циклов) с коннектора [ExtTrig]. Период сигнала запуска равен заданному периоду пакетного сигнала;
- Ручной источник сигнала запуска: в начале формирования пакетного сигнала генератор выводит импульсный сигнал с длительностью импульса более 1 мкс.
- Внешний источник сигнала запуска: коннектор [ExtTrig] используется для получения сигнала запуска и, поэтому, вывод сигнала запуска с него невозможен.

Когда выбраны внутренний или ручной источники сигнала запуска, нажмите функциональную кнопку **TrigOut** для задания фронта выходящего сигнала запуска. По умолчанию установлен статус «Off».

- Off: вывод сигнала запуска отключен;
- Leading: вывод сигнала запуска по переднему фронту;
- Trailing: вывод сигнала запуска по заднему фронту.

# 4.11. Вывод сигнала с перескоком по частоте (опционально)

Генератор DG5000 может выводить сигнал со скачкообразным изменением частоты FH (Frequency Hopping) с одного из каналов или из двух каналов одновременно. Если требуется использовать данную функцию необходимо установить сначала соответствующую опцию.

## 4.11.1. Общие сведения о перескоке по частоте

Обычный радиосигнал, работающий на фиксированной частоте, может быть легко перехвачен, подвержен электронным помехам, его свойства по безопасности крайне низкие. Скачкообразное изменение частоты FH (перескок по частоте) – это способ передачи сигналов с расширенным спектром, который использует перескок по частоте несущего сигнала для расширения частотного спектра и широко применяется в помехоустойчивых коммуникационных системах. В таком режиме диапазон частот, используемых для передачи сигнала, в десятки, сотни и даже тысячи раз больше изначального диапазона. Однако в течение некоторого промежутка времени передача ведется с определенной частотой.

При передаче сигнала с перескокм по частоте используются псевдослучайные последовательности для управления изменения частоты несущей, которые называются кодовыми последовательностями FH. В условиях управления перескоками по частоте правило скачкообразного изменения частоты несущей называется диаграммой перескока по частоте, которая отражает изменение закона частоты несущей. Наиболее распространенными являются псевдослучайные последовательности, созданные на основе т последовательностей и М последовательностей.

Псевдослучайные последовательности создаются на основе сочетания регистра сдвига и обратной связью, имеющие простую структуру, стабильные рабочие характеристики и могут быть быстро засинхронизованы.

# 4.11.2. Включение функции перескока по частоте

На передней панели нажмите Utility → CH1 Set (или CH2 Set), затем с помощью стрелок **◄** перейдите на страницу 2/2 меню и нажмите функциональную кнопку **FreqHop** для активации данной функции на CH1 (или CH2). Интерфейс настройки данной функции приведен ниже:



При включенных функциях Sweep или Burst функция перескока по частоте FH не может быть активирована. В модели DG5000 при активированной функции перескока по частоте для несущей может использоваться только синусоидальная форма сигнала, т.е. только при выборе синусоидальной формы функция перескока по частоте FH может быть включена.

Когда активированы функция **Mod** (только AM или ASK) и функция перескока по частоте, частота несущей сигнала AM может изменяться (она не будет изменяться, если включена только функция **Mod**).

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Диапазон значений: от 2 мГц до 50 кГц. По умолчанию установлено значение 100 Гц. Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

#### Настройка глубины модуляции

Глубина модуляции (коэффициент модуляции) – степень (в процентном выражении) амплитудных колебаний сигнала. Глубина АМ модуляции может принимать значения от 0% до 120%. Нажмите функциональную кнопку **AM Depth** для настройки этого параметра.

Когда глубина модуляции составляет 0%, выходная амплитуда сигнала составляет половину от заданного значения. Когда глубина модуляции составляет 100%, выходная амплитуда сигнала полностью состоветствует заданному значению. Когда глубина модуляции превышает 100%, значение на выходе генератора не превысит 10 Вп-л (при нагрузке 50 Ом).

При выборе внешнего источника модуляции амплитуда АМ модуляции также контролируется в пределах значений ±6 B [Mod In] коннектором на задней панели устройства. Например, при глубине модуляции 100%, амплитуда сигнала на выходе достигает максимума, если уровень модулирующего сигнала составляет +6 B, и минимума – когда уровень модулирующего сигнала составляет -6 B.

## 4.7.2. Частотная модуляция (FM)

Модулированный сигнал FM (частотная модуляция) состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. Частота несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

#### Выбор FM модуляции

Нажмите клавишу  $Mod \rightarrow Type \rightarrow FM$  для выбора частотной модуляции.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал FM с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнал.

#### Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала FM может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb → Select Wform) для выбора необходимой формы.

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей.

#### Настройка частоты несущей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку **Freq/Period**, чтобы подсветилась «Freq», а затем введите необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

- Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 350 МГц.
- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц.
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц.
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

#### Выбор источника модуляции

Нажмите Mod → Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

 Внутренний источник модуляции. После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку Shape и выберите форму модулирующего сигнала: синусоидальную, прямоугольную, треугольную, пилообразную (вверх или вниз), шумовую или произвольную. По умолчанию выбирается синусоидальная.

- Прямоугольная: Коэффициент заполнения 50%.
- Треугольная: Симметрия 50%.
- Пилообразная (вверх): Симметрия 100%.
- Пилообразная (вниз): Симметрия 0%.
- Произвольная: когда выбрана данная форма, генератор автоматически ограничивает ее длину до 2 К точек.
   Внимание! Шумовой сигнал может использоваться как модулирующий, но не в качестве несущей.

2. Внешний источник модуляции. После выбора режима внешнего источника модуляции функциональная кнопка Shape и доступ в соответствующее меню будут деактивированы. Генератор получает внешний модулирующий сигнал через коннектор [Mod In] на задней панели. Амплитуда FM модуляции сигнала контролируется через коннектор в пределах ±6 В.



## Настройка частоты модулирующего сигнала

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку FM\_Freq для перехода к настройке этого параметра.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

Диапазон значений: от 2 мГц до 50 кГц. По умолчанию установлено значение 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

# Настройка девиации частоты

Нажмите функциональную кнопку **Deviation**, чтобы задать значение девиации частоты модулирующего сигнала относительно частоты несущей.

Значение девиации частоты должно быть меньше или равно частоте несущей.

Сумма значений девиации частоты и частоты несущей должна быть меньше или равна сумме верхнего предела частоты несущей и 1 кГц.

При выборе внешнего источника модуляции девиация частоты FM модуляции также контролируется в пределах значений ±6 B [Mod In] коннектором на задней панели устройства. Например, если девиация частоты установлена 1 кГц, то уровень сигнала +6 B соответствует увеличению частоты на 1 кГц. Более низкий уровень внешнего сигнала соответствует меньшему значению девиации, а отрицательный уровень сигнала понизит частоту до уровня более низкого, чем частота несущей.

# 4.7.3. Фазовая модуляция (РМ)

Модулированный сигнал РМ (фазовая модуляция) состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. Фаза несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

# Выбор РМ модуляции

Нажмите клавишу  $Mod \rightarrow Type \rightarrow FM$  для выбора фазовой модуляции.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал PM с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнала.

#### Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала РМ может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb → Select Wform) для выбора необходимой формы.

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей.

# Настройка частоты несущей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку **Freq/Period**, чтобы подсветилась «Freq», а затем введите необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

- Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 350 МГц.
- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц.
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц.
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

# Выбор источника модуляции

Нажмите Mod → Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

 Внутренний источник модуляции. После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку Shape и выберите форму модулирующего сигнала: синусоидальную, прямоугольную, треугольную, пилообразную (вверх или вниз), шумовую или произвольную. По умолчанию выбирается синусоидальная.

• Прямоугольная: Коэффициент заполнения 50%.

• Треугольная: Симметрия 50%.

- Пилообразная (вверх): Симметрия 100%.
- Пилообразная (вниз): Симметрия 0%.
- Произвольная: когда выбрана данная форма, генератор автоматически ограничивает ее длину до 2 К точек.
   Внимание! Шумовой сигнал может использоваться как модулирующий, но не в качестве несущей.

2. Внешний источник модуляции. После выбора режима внешнего источника модуляции функциональная кнопка Shape и доступ в соответствующее меню будут деактивированы. Генератор получает внешний модулирующий сигнал через коннектор [Mod In] на задней панели. Амплитуда PM модуляции сигнала контролируется через коннектор в пределах ±6 В.



#### Настройка частоты модулирующего сигнала

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку **PM\_Freq** для перехода к настройке этого параметра.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления;

Диапазон значений: от 2 мГц до 50 кГц. По умолчанию установлено значение 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

# Настройка девиации фазы

Нажмите функциональную кнопку **Deviation**, чтобы задать значение девиации фазы модулирующего сигнала относительно фазы несущей .

Значение девиации частоты должно быть меньше или равно частоте несущей.

Диапазон значений от 0° до 360°.

При выборе внешнего источника модуляции девиация фазы РМ модуляции также контролируется в пределах значений ±6 В [**Mod In**] коннектором на задней панели устройства. Например, если девиация фазы установлена 180°, то уровень сигнала +6 В соответствует увеличению фазы на 180°. Более низкий уровень внешнего сигнала соответствует меньшему значению девиации.

# 4.7.4. Амплитудная манипуляция (ASK)

При использовании амплитудной манипуляции ASK генератор производит переключение выходной амплитуды между двумя предустановленными значениями: амплитудой несущей и амплитудой модулирующего сигнала. Скорость переключения (скорость ASK) определяется уровнем сигнала внутренней модуляции или сигнала, поступающесго с коннектора [ExtTrig] на задней панели.

# Выбор ASK модуляции

Нажмите клавишу Mod -> Type -> ASK для выбора амплитудной манипуляции.

Когда **Mod** включена, режимъ **Sweep** и **Burst** автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал ASK с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнала.

# Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала ASK может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb — Select Wform) для выбора необходимой формы. Когда стробируемый сигнал является «True», генератор выводит непрерывный пакетный сигнал; когда стробируемый сигнал «False», генератор завершает текущий период, останавливается и поддерживает уровень напряжения, соответствующий первоначальному сигнал. Для сигнала с шумовой формой сигнала» вывод будет остановлен немедленно, как только стробируемый сигнал окажется «False».



Когда функция **Burst** включена, нажмите функциональную кнопку **Туре** для выбора стробируемого режима «Gated». Затем нажмите функциональную кнопку **Polarity** для выбора положительной «Positive» или отрицательной «Negative» полярности. В графическом режиме отображения на экране можно увидеть, что генератор выводит пакетный сигнал только в случае, если полярность положительная.



Стробируемый пакетный сигнал может быть запущен только через внешний сигнал запуска. Пользователем может быть задан параметр начальная фаза «Start Phase».

#### 4.10.3. Фаза пакетного сигнала

Задайте начальные и конечный точки пакетного сигнала.

Когда функция **Burst** включена, нажмите функциональную кнопку **Start Phase** и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений: от 0° до 360°. По умолчанию установлено: 0°.

Для синусоидальной, прямоугольной и пилообразной формы точкой, в которой сигнал пересекает 0 В (если сдвига постоянной составляющей нет) в положительном направлении, является 0°.

Для произвольной формы 0° является первой точкой сигнала.

Для импульсных и шумовых сигналов настройка Start Phase не доступна.

# 4.10.4. Период пакетного сигнала

Период пакетного сигнала – это время, прошедшее от начала пакетного сигнала из N циклов до начала следующего пакета. Действительно только для цикличного режима из N циклов в режиме внутреннего запуска.

Период пакетного сигнала ≥ 1 мкс + Период сигнала в пачке × Количество пачек импульсов.

Если период пакетного сигнала слишком мал, тогда генератор автоматически увеличит его, чтобы разрешить вывод сигнала с заданным количеством циклов.

Когда функция Burst включена, нажмите Type → «N\_Cyc» → Source → «Internal» → Return → Burst Period, а затем задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений: от 1 мкс до 500 с. По умолчанию установлено: 10 мкс.

#### 4.10.5. Настройка полярности

В режиме стробируемого пакетного сигнала генератор будет выводить пакетный сигнал в соответствии с заданной полярностью стробируемого сигнала, полученного через коннектор [ExtTrig] на задней панели.

Когда функция **Burst** включена, нажмите **Type** — «Gated» — **Polarity**, а затем выберите необходимое значение. Положительная «Positive» или отрицательная «Negative». По умолчанию установлена положительная полярность «Positive».

#### 4.10.6. Задержка пакетного сигнала

Задержка пакетного сигнала – это время, прошедшее с того момента, как генератор получил сигнал запуска до начала вывода пакетного сигнала. Используется только в цикличном или бесконечном режиме.

Когда функция **Burst** включена, нажмите **Type** → «N\_Cyc» или «Infinite» → **Delay**, а затем задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область допустимых значений: от 0 с до 85 с. По умолчанию установлено 0 с.

#### 4.10.7. Источники запуска в пакетном режиме

Источник запуска для пакетного режима может быть внутренний, внешний или ручной. Устройство начнет генерировать пакетный сигнал после того, как получит сигнал запуска, а затем будет ожидать следующего сигнала запуска. Когда функция Вигяв включена, нажмите функциональную кнопку **Source** и выберите внутренний «Internal», внешний

«External» или ручной «Manual». По умолчанию установлено внутренний «Internal».

1. Внутренний источник запуска. Частота выводимого пакетного сигнала определяется параметром период пакетного сигнала.

2. Внешний источник запуска. Генератор получает внешний сигнал запуска с коннектора [ExtTrig] на задней панели (как показано на рисунке ниже). Генерирование пакетного сигнала начнется после того, как коннектор получит TTL импульс с указанной полярностью. Чтобы задать необходимую полярность TTL импульса, нажмите функциональную кнопку Slopeln и выберите передний «Leading» или задний «Trailing» фронт. По умолчанию установлен: передний формт «Leading».

- Ручной источник сигнала запуска: в начале свипирования генератор выводит импульсный сигнал с длительностью импульса более 1 мкс.
- Внешний источник сигнала запуска: коннектор [ExtTrig] используется для получения сигнала запуска и, поэтому, вывод сигнала запуска с него невозможен.

Когда выбраны внутренний или ручной источники сигнала запуска, нажмите функциональную кнопку TrigOut для установки фронта выходящего сигнала запуска. По умолчанию установлен статус «Off».

- Off: вывод сигнала запуска отключен:
- Leading: вывод сигнала запуска по переднему фронту;
- Trailing: вывод сигнала запуска по заднему фронту.

# 4.10. Вывод пакетного сигнала (формирование пачек импульсов)

Генератор DG5000 может выводить пакетный сигнал из одного канала или из двух каналов одновременно. В этом режиме генератор выводит сигнал с установленным количеством циклов, а также возможен вывод с использованием стробирующего сигнала. Для генерирования пачек импульсов могут использоваться следующие формы: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная и произвольная (кроме шумовых сигналов и напряжения постоянного тока).

# 4.10.1. Включение функции формирования пакетного сигнала

Для включения функции формирования пакетного сигнала, нажмите кнопку Burst на передней панели (загорится подсветка кнопки), при этом функции Моd и Sweep будут деактивированы. Устройство будет генерировать пакетный сигнал с заданными параметрами и из заданного канала. Пользователь может настроить функцию формирования пакетного сигнала. Более подробно читайте в информации ниже.

# 4.10.2. Типы пакетных сигналов

Генератор DG5000 может выводить три типа пакетного сигнала, включая цикличный «N Cycle», бесконечный «Infinite», стробируемый «Gated». По умолчанию установлен цикличный «N Cycle».

# Цикличный пакетный сигнал

В цикличном «N Cvcle» режиме после получения сигнала запуска генератор выводит сигнал с определенным количеством циклов. В данном режиме поддерживаются следующие формы сигнала: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная. импульсная и произвольная (кроме шумовой и напряжения постоянного тока).

Когда функция Burst включена, нажмите функциональную кнопку Type для выбора «N\_Cycle». В графическом режиме отображения параметр «Cycle» выделен и может быть изменен. Задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Область значений: от 1 до 1000000. По умолчанию установлено: 1.



Цикличный пакетный сигнал «N Cvcle» может быть запушен с помощью внутреннего, внешнего или ручного запуска. Также могут быть заданы следующие параметры: начальная фаза «Start Phase», период пакетного сигнала «Burst Period» (внутренний запуска), задержка «Delay», ввод сигнала запуска «Trigger Input» (внешний запуск) и вывод сигнала запуска «Trigger Output» (внутренний и ручной запуск).

#### Бесконечный пакетный сигнал

В режиме бесконечного пакетного сигнала количество циклов сигнала определено как бесконечная величина. Генератор начинает непрерывно выводить сигнал после получения сигнала запуска. В данном режиме поддерживаются следующие формы сигнала: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная и произвольная (кроме шумовой и напряжения постоянного тока).

Когда функция Burst включена, нажмите функциональную кнопку Type для выбора «Infinite». В графическом режиме отображения на экране отобразится схематический рисунок бесконечного формирования пачек импульсов.



Бесконечный пакетный сигнал может быть запущен при помощи внутреннего или внешнего сигналов запуска. Также могут быть заданы следующие параметры: начальная фаза «Start Phase», задержка «Delay», ввод сигнала запуска «Trigger Input» (внешний запуск) и вывод сигнала запуска «Trigger Output» (внутренний и ручной запуск).

#### Стробируемый пакетный сигнал

40

В режиме стробируемого пакетного сигнала генератор формирует сигнал в соответствии с внешним сигналом, поступающего с коннектора [ExtTrig] на задней панели (как показано на рисунке ниже). В данном режиме поддерживаются следующие формы сигнала: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, шумовая и произвольная (кроме напряжения постоянного тока).

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей

#### Настройка амплитуды несушей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку Ampl/HiLevel, чтобы подсветилась «Ampl», а затем введите необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

Диапазон допустимых значений ограничен значениями сопротивления импеданса «Resistance» и частоты/периода «Freq/Period». Подробнее смотрите в выходных характеристиках в «Технических параметрах».

#### Выбор источника модуляции

Нажмите Mod → Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

1. Внутренний источник модуляции. При выборе внутреннего источника модуляции форма сигнала будет установлена как прямоугольная с коэффициентом заполнения 50%, а скорость переключения амплитуды вывода между амплитудой несущей и амплитудой моделирующего сигнала будет определяться скоростью ASK.

2. Внешний источник модуляции. При выборе внешнего источника модуляции прибор будет получать сигнал через коннектор [ExtTrig] (см. рисунок ниже) на задней панели.



Внимание! Для внешнего управления ASK модуляцией используется другой коннектор ([ExtTrig]), чем для управления AM/FM/PM модуляцией ([Modin]). При ASK модуляции сигнал с коннектора [ExtTriq] определяет полярность фронта. Настройка скорости ASK

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку ASK Rate, чтобы задать скорость переключения амплитуды между аамплитудой несущей и амплитудой моделирующего сигнала.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления; Диапазон значений: от 2 мГц до 1 МГц. По умолчанию установлено 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

# Настройка амплитуды модуляции

Нажмите функциональную кнопку ModAmp для перехода в меню настройки этого параметра. Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления; Диапазон значений (при высоком импедансе High Z): от 0 В до 10 В. По умолчанию установлено значение 2 В.

Настройка полярности модуляции

Нажмите функциональную кнопку Polarity для выбора положительной «Positive» или отрицательной «Negative» полярности сигнала для управления выходной амплитудой

Когда выбрана внутренняя модуляция и задана положительная полярность, то высокий логический уровень амплитуды модулирующего сигнала соответствует выводу наибольшей из двух амплитуд: амплитуды несущей иля амплитуды модулирующего сигнала. Низкий логический уровень соответствует выводу наименьшей из этих двух амплитуд. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

Когда выбрана внешняя модуляция и задана положительная полярность, то высокий логический уровень соответствует выводу наибольшей из двух амплитуд: амплитуды несущей иля амплитуды модулирующего сигнала. Низкий логический уровень соответствует выводу наименьшей из этих двух амплитуд. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

## 4.7.5. Частотная манипуляция (FSK)

При использовании частотной манипуляции FSK возможно настроить генератор производит переключение выходной частоты между двумя предустановленными значениями: частотой несущей и частотой модулирующего сигнала. Скорость переключения (скорость FSK) определяется уровнем сигнала внутренней модуляции или сигнала, поступающесго с коннектора [ExtTrig] на задней панели.

#### Выбор FSK модуляции

Нажмите клавишу Mod → Type → FSK для выбора частотной манипуляции.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал FSK с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнала

#### Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала FSK может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb → Select Wform) для выбора необходимой формы.

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей

#### Настройка частоты несушей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку Freq/Period, чтобы подсветилась «Freq», а затем введите необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

- Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 250 МГц.
- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц.
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц.
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

# Выбор источника модуляции

Нажмите Mod -> Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

1. Внутренний источник модуляции. При выборе внутреннего источника модуляции форма сигнала будет установле-

на как прямоугольная с коэффициентом заполнения 50%, а скорость переключения выходной частоты между частотой несущей и частотой модулирующего сигнала будет определяться скоростью FSK.

2. Внешний источник модуляции. При выборе внешнего источника модуляции прибор будет получать сигнал через коннектор [ExtTrig] (см. рисунок ниже) на задней панели.



Внимание! Для внешнего управления FSK модуляцией используется другой коннектор ([ExtTrig]), чем для управления AM/FM/PM модуляцией ([ModIn]). При ASK модуляции сигнал с коннектора [ExtTrig] определяет полярность фронта.

# Настройка скорости FSK

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку FSK Rate, чтобы задать скорость переключения выходной частоты между частотой несущей и частотой модулирующего сигнала.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления;

Диапазон значений: от 2 мГц до 1 МГц. По умолчанию установлено 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

## Настройка частоты переключения

Максимальная частота переключения (частота скачка) зависит от выбранной формы сигнала. Нажмите функциональную кнопку **HopFreq** для выбора этого параметра, а затем задайте необходимое числовое значение с помощью цифоровой клавиатуры или ручки управления.

• Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 250 МГц.

• Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц.

• Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц.

• Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

#### Настройка полярности модуляции

Нажмите функциональную кнопку Polarity для выбора положительной «Positive» или отрицательной «Negative» полярности сигнала для управления выходной частотой.

Когда выбрана внутренняя модуляция и задана положительная полярность, то низкий логический уровень соответствует выводу частоты несущей, а высокий – частоте модулирующего сигнала. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

Когда выбрана внешняя модуляция и задана положительная полярность, то низкий логический уровень соответствует выводу частоты несущей, а высокий – частоте модулирующего сигнала. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

# 4.7.6. Фазовая манипуляция (PSK)

При использовании фазовой манипуляции PSK возможно настроить генератор производит переключение выходной фазы между двумя предустановленными значениями: фазой несущей и фазой модулирующего сигнала. Скорость переключения (скорость PSK) определяется уровнем сигнала внутренней модуляции или сигнала, поступающесго с коннектора [ExtTrig] на задней панели.

## Выбор PSK модуляции

Нажмите клавишу  $Mod \rightarrow Type \rightarrow PSK$  для выбора фазовой манипуляции.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После включении модуляции прибор начнет генерировать сигнал PSK с заданными параметрами несущей и модулирующего сигнала

#### Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала FSK может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной. По умолчанию устанавливается синусоидальная форма.

Нажмите на передней панели генератора клавишу Sine, Square, Ramp (или Arb → Select Wform) для выбора необходимой формы.

Импульсный (основная форма сигнала), шумовой и сигнала напряжения постоянного тока не могут использоваться в качестве формы несущей.

# Настройка фазы несущей

После выбора формы несущей нажмите функциональную кнопку Start Phase для выделения этого элемента, а затем введите необходимое числовое эначение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Диазон значений от 0° до 360°. Значение по умолчанию: 0°.

# Выбор источника модуляции

Нажмите Mod -> Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

 Внутренний источник модуляции. При выборе внутреннего источника модуляции форма сигнала будет установлена как прямоугольная с коэффициентом заполнения 50%, а скорость переключения между фазой несущей и фазой модулирующего сигнала будет определяться скоросстью PSK.

 Внешний источник модуляции. При выборе внешнего источника модуляции прибор будет получать сигнал через коннектор [ExtTrig] (см. рисунок ниже) на задней панели.



При изменении параметра время возврата генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

#### 4.9.7. Метка частоты

Сигнал синхронизации коннектора [Sync], соответствующего канала на задней панели, изменяется от низкого до высокого уровня в начале каждого свилирования и переходит с высокого уровня на низкий в середине периода свипирования (если функция метки частоты «Mark» не включена) или же в определенной точке периода (если функция метки частоты «Mark» включена).

После нажатия кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку MarkFreq и выберите «On» (как показано на рисунке). Задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 550 Гц. Допустимая область настройки: от значения начальной частоты до колечной.



При изменении значения метка частоты генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

#### 4.9.8. Удержание на начальной частоте

Удержание на начальной частоте – это продолжительность вывода сигнала на начальной частоте после начала свипирования. После окончания времени удержания на начальной частоте генератор начнет выводить сигнал с изменяющейся частотой в текущем режиме свипирования.

После нажатии кнопки Sweep с помощью кнопок **◄**► перейдите на страницу 2/2 меню, нажмите функциональную кнопку Start Hold и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 0 с. Допустимый диапазон настройки: от 0 с до 300 с.

При изменении значения удержания на начальной частоте генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

#### 4.9.9. Удержание на конечной частоте

Удержание на конечной частоте – это продолжительность вывода сигнала на конечной частоте после свипирования. После нажатии кнопки Sweep с помощью кнопок ◀▶ перейдите на страницу 2/2 меню, нажмите функциональную кнопку End Hold и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 0 с. Допустимый диапазон настройки: от 0 с до 300 с.

При изменении значения удержания на конечной частоте генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

# 4.9.10. Источники запуска

Источник запуска свипирования может быть внутренний, внешний или ручной. Устройство начнет производить свипирование после того, как получит сигнал запуска, а затем будет ожидать следующего сигнала.

После нажатии кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку Source и выберите внутренний «Internal», внешний «External» или ручной «Manual». По умолчанию установлен внутренний «Internal».

 Внутренний источник сигнала запуска. Генератор выводит непрерывный свипированный сигнал. Период запуска определяется значениями времени свипирования, времени возврата, удержания на начальной частоте, удержание на конечной частоте.

2. Внешний источник сигнала запуска. Генератор получает внешний сигнал запуска сз коннектора [ExtTrig] на задней панели (как показано на рисунке ниже). Генерирование свипированного сигнала начнется после того, как коннектор получит TTL импульс указанной полярности. Чтобы задать нужную полярность TTL импульса, нажмите функциональную кнопку SlopeIn и выберите передний фронт «Leading» или задний фронт «Trailing». По умолчанию установлен передний фронт «Leading».



3. Ручной источник сигнала запуска. Свипирование сигнала начнется после нажатия функциональной кнопки Manual (для двухканальных приборов) или кнопки Trigger на передней панели (для одноканальных моделей).

## 4.9.11. Вывод сигнала запуска

В режиме свипирования сигнала, когда выбраны внутренний или ручной источники запуска, генератор будет выводить TTL-совместимый сигнал с указанной полярностью с коннектора [ExtTrig] на задней панели.

 Внутренний источник сигнала запуска: в начале свипирования генератор выводит сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50% с коннектора [ExtTrig]. Период сигнала запуска зависит от заданного времени свипирования, времени возврата, удержания на начальной частоте, удержание на конечной частоте.



#### Логарифмическое свипирование

Выходная частота сигнала устройства изменяется логарифмически, например как «октав в секунду» или «декад в секунду». Данное значение задается такими параметрами, как начальная частота, конечная частота и время свипирования Когда режим логарифмического свипирования активирован, пользователь может задать следующие параметры: Начальная частота Fstart, Конечная частота Fstop и Время свипирования Tsweep.

Функция логарифмического свипирования *F<sub>current</sub>* = *P*<sup>T</sup>. Параметры Р и Т могут быть выражены перечисленными выше параметрами. P = 10lg(Fstop / Fstart) / Tsweep

- $T = t + \log(F_{start}) / \log(P)$

Где t - время с начала свипирования, его диапазон ограничен значениями от 0 до T<sub>sweep</sub>. F<sub>current</sub> - мгновенное значение частоты текущего вывода сигнала.

После нажатия кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку SwpType для выбора логарифмического свпирования «Log». В режиме графическом режиме отображения на экране появится экспоненциальная кривая, которая отражает изменения выходной частоты в логарифмическом режиме (см. рисунок ниже).



#### Пошаговое свипирование

Частота выходного сигнала устройства изменяется «пошагово» в промежутке между начальной и конечной частотой. Продолжительность вывода сигнала при каждом значении частоты определяется такими показателями, как время развертки и номер шага.

После нажатия кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку SwpType для выбора пошагового свипирования «Step». В графическом режиме отображения на экране появится отображение ступенчатого сигнала, который отражает изменения выходной частоты в пошаговом режиме (см. рисунок ниже). С помощью кнопок ◄► перейдите на страницу 2/2 меню, нажмите функциональную кнопку StepNum и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 2. Допустимая область значений настройки: от 2 до 2048. Обратите внимание, что меню StepNum при режимах линейного и логарифмического свипирования не активно.



#### 4.9.5. Время свипирования

После нажатии кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку SwpTime и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 1 с. Допустимая область значений настройки: от 1 мс до 300 с. При изменении параметра времени свипирования генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

#### 4.9.6. Время возврата

Генератор изменяет частоту выходного сигнала устройства от начальной до конечной частоты, после чего останется на конечной частоте на время удержания на конечной частоте «End Hold». Время возврата определяет время, за которое происходит возврат к начальной от конечной частоты после времени удержания на конечной частоте «End hold».

После нажатия кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку ReturnTime и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Значение по умолчанию: 0 с. Допустимая область настройки: от 0 с до 300 с.

Внимание! Для внешнего управления FSK модуляцией используется другой коннектор ([ExtTrig]), чем для управления AM/FM/PM модуляцией ([Modin]). При ASK модуляции сигнал с коннектора [ExtTrig] определяет полярность фронта.

# Настройка скорости PSK

После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку PSK Rate, чтобы задать скорость переключения между фазой несущей и фазой модулирующего сигнала.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

Диапазон значений: от 2 мГц до 1 МГц. По умолчанию установлено 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

# Настройка фазы модуляции

Нажмите функциональную кнопку Phase, чтобы задать значение этого показателя.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления; Диапазон значений: от 0° до 360°. По умолчанию установлено 180°.

# Настройка полярности модуляции

Нажмите функциональную кнопку Polarity для выбора положительной «Positive» или отрицательной «Negative» полярности сигнала для управления выходной фазой

Когда выбрана внутренняя модуляция и задана положительная полярность, то низкий логический уровень модулирующего сигнала соответствует выводу фазы несущей, а высокий – фазе модулирующего сигнала. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

Когда выбрана внешняя модуляция и задана положительная полярность, то низкий логический уровень соответствует выводу фазы несущей, а высокий - фазе модулирующего сигнала. Если полярность отрицательная, то ситуация противоволожная.

## 4.7.7. Широтно-импульсная модуляция (PWM)

Модулированный сигнал РWM содержит несущую и модулирующий сигнал. Длительность импульса несущего сигнала изменяется в зависимости от моментального напряжения модулирующего сигнала.

#### Выбор РWМ модуляции

Режим РWM может использоваться только для модулирования импульсного сигнала. Нажмите кнопку Pulse на передней панели, а затем кнопку Mod для активирования функции PWM.

Если сначала не будет нажата кнопка Pulse, в меню Type нельзя будет выбрать функцию PWM.

Если кнопка Mod уже нажата, но выбранным видом модуляции является не PWM, то нажатие кнопкии Pulse приведет к автоматическому переключению в режим PWM.

Когда Mod включена, режимы Sweep и Burst автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После активации модуляции устройство начнет генерировать сигнал РWM с заданными параметрами несущего сигнала и модулирующего сигнала.

#### Выбор формы импульсного сигнала

Режим РШМ может использоваться только для модулирования импульсного сигнала. Для выбора формы импульсного сигнала нажмите кнопку Pulse.

Внимание! Импульсный сигнал, выбранный в Arb → Select Wform → Builtin, не может быть использован в качестве несущего сигнала.

#### Настройка длительности импульса и коэффициента заполнения

После того, как выбрана форма несущей, нажмите функциональную кнопку Width/Duty для настройки этих параметров с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Настройки указанных параметров взаимосвязаны. Более подробно читайте раздел «Длительность импульса/Коэффициент заполнения» (Pulse Width/Duty Cycle).

#### Выбор источника модуляции

Нажмите Mod -> Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

1. Внутренний источник модуляции. После выбора внутреннего источника модуляции нажмите функциональную кнопку Shape и выберите форму модулирующего сигнала; синусоидальную, прямоугольную, треугольную, пилообразную (вверх или вниз), шумовую или произвольную. По умолчанию выбирается синусоидальная

- Прямоугольная: Коэффициент заполнения 50%.
- Треугольная: Симметрия 50%.
- Пилообразная (вверх): Симметрия 100%.
- Пилообразная (вниз): Симметрия 0%.
- Произвольная: когда выбрана данная форма, генератор автоматически ограничивает ее длину до 2 К точек. Внимание! Шумовой сигнал может использоваться как модулирующий, но не в качестве несущей.

2. Внешний источник модуляции. После выбора внешнего источника модуляции функциональная кнопка Shape и доступ в соответствующее меню будут деактивированы. Генератор получает внешний модулирующий сигнал через коннектор [Mod In] (как показано на рисунке ниже) на задней панели. Девиация длительности импульса («Width Deviation») или девиация коэффициента заполнения («Duty Cycle Deviation») регулируется через коннектор напряжением ±6 В.



## Настройка частоты модулирующей волны

Когда выбран внутренний источник модуляции, нажмите функциональную кнопку PWM Freq для настройки соответствующего параметра.

Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления.

Диапазон значений: от 2 мГц до 50 кГц. По умолчанию установлено 100 Гц.

Обратите внимание, что это меню будет деактивировано при подключении внешнего источника модуляции.

# Настройка девиации длительности импульса/коэффициента заполнения

Нажмите функциональную кнопку WidthDeV или DutyDev и с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления задайте необходимое числовое значение.

 Девиация длительности импульса представляет собой изменение длительности (в секундах) модулированного сигнала от длительности исходного импульсного сигнала.

Диапазон значений отклонения: от 0 с до 500 кс.

Величина девиации длительности импульса не может превышать длительность текущего импульса.

Девиация длительности импульса ограничена значениями минимальной длительности импульса и текущей длительностью фронта.

2. Девиация коэффициента заполнения представляет изменение коэффициента заполнения (в %) модулированного сигнала от коэффициента заполнения исходной импульсной формы сигнала.

Диапазон допустимых значений: от 0% до 50%.

Значение девиации коэффициента заполнения не может превышать коэффициент заполнения текущего импульса. Девиация коэффициента заполнения ограничена минимальным значением коэффициента заполнения и текущей длительностью форонта.

При выборе внешнего источника модуляции девиация длительности импульса (девиация коэффициента заполнения) сигнала управляется через коннектор [**Mod In**] напряжением в пределах значений ±6 В. Например, если значение девиации длительности импульса устанавливается как 10 с, уровень сигнала +6 В соответствует изменению длительности в 10 с.

# <u>4.8. IQ модуляция</u>

В настоящей главе описываются способы вывода IQ модулированного сигнала. Генератор имеет внутренний источник сигнала и может принимать внешние модулирующие сигналы I и Q из коннекторов [Mod In/] и [Q] на задней панели. Модулированные сигналы могут выводиться как с одгого, так и одновременно с двух каналов.

# 4.8.1. Общие сведения об IQ модуляции

При IQ модуляции два ортогональных сигнала (с одинаковыми частотами несущих и сдвигом по фазе 90°, обозначаемые Sin или Cos) раздельно модулируются двумя сигналами I (In-Phase, синфазная составляющая) и Q (Quadrature Phase, квадратурная составляющая) соответственно, а затем смешиваются и передаются вместе для повышения эффективности использования частотного спектра.

В современных системах связи используются различные векторные модуляции, такие как BPSK, QPSK, QAM и другие. Для цифрового сигнала такого понятия, как вектор, не существует. IQ модуляция позволяет векторно соединить цифровой и аналоговый сигналы.

Как показано на рисунке ниже, два сигнала I и Q умножены на Sin и Cos соответственно, а затем объединены. В результате на выводе образуется модулированный IQ сигнал.



# 4.8.2. Выбор IQ модуляции

Нажмите кнопку Mod → Type → IQ для выбора соответствующего вида модуляции.

Когда **Mod** включена, режимы **Sweep** и **Burst** автоматически отключаются (в случае, если перед этим были включены). После активации IQ модуляции устройство начнет генерировать сигнал IQ с заданными параметрами.

#### 4.8.3. Выбор формы несущей

Форма несущей сигнала IQ может быть только синусоидальной. Для ее выбора нажмите на передней панели генератора кнопку Sine.

## 4.8.4. Выбор источника модуляции

Нажмите Mod -> Source и выберите внутренний «Int» или внешний «Ext» источник модуляции.

1. Внутренний источник модуляции. После выбора внутреннего источника модуляции форма выводимого IQ сигнала будет соответствовать выбранным на данный момент настройкам: шаблон Pattern, скорость передачи Rate, диаграмма IQ\_Map). Как показано на рисунке ниже, «Rate» – это скорость передачи кода; «Pat» – текущий выбранный шаблон; «IQ Map» – выбранный способ конвертации цифрового сигнала в аналоговый. Генератор использует шаблон кода в Pat и указанного метода в IQ Map для получения двух модулирующих сигналов I и Q.



2. Внешний источник модуляции. После выбора внешнего источника модуляции генератор получает I и Q модулирующие сигналы через коннекторы [Mod In/I] и [Mod In/Q] на задней панели. В таком случае функциональные кнопки Pattern, Rate и IQ\_Map будут деактивированы. 16PSK (Шестнадцатеричная фазовая манипуляция)



## 4.9. Вывод свипированного сигнала

Генератор DG5000 может выводить свипированный сигнал через один из каналов или одновременно из двух каналов. В режиме свипирования генератор выводит сигнал, изменяющийся от начальной до конечной частоть, в зависимости от времени свипирования. Генератор поддерживает свипирование как с низких до высоких частот, так и с высоких до низких частот и поддерживает три режима свипирования: линейное, логарифмическое и пошаговое. Пользователь может задавать «метки» частоты, удержание на начальной частоте, удержание на конечной частоте, время возврата. Поддерживаются внутренний, внешний и ручной источники запуска. Возможна генерация сигналов следующих форм: синусоидальная, прямоугольная, пилообразная и произвольная (кроме основного импульсного, шумового и напряжения постоянного тока).

# 4.9.1. Включение функции свипирования

Для активации функции развертки нажмите кнопку **Sweep** на передней панели устройства (загорится подсветка клавиши), при этом, функции **Mod и Burst** будут деактивированы. Устройство будет генерировать свипированный сигнал с заданными параметрами и с заданного канала. Пользователь может самостоятельно настроить меню функции свипирования. Более подробно читайте в информации ниже.

## 4.9.2. Начальная частота и конечная частота

Начальная частота и конечная частота являются верхним и нижним пределами при свипировании частоты. Генератор начинает свипирование с начальной частоты до конечной частоты, а затем возвращается обратно к стартовой частоте.

- Начальная частота < Конечная частота: генератор производит свипирование от низкой до высокой частоты;
- Начальная частота > Конечная частота: генератор производит свипирование от высокой до низкой частоте;
- Начальная частота = Конечная частота: генератор выводит сигнал с фиксированной частотой

После активации функции свипирования нажмите функциональную кнопку Start/Center, чтобы выделить пункт, соответствующий начальной частоте «Start». Обратите внимание, что в этот момент пункт, соответствующий конечной частоте «End», в End/Span тоже будет выделен. Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. По умолчанию, значение параметра начальная частота: 100 Гц, а конечная частота: 1 кГц. Диапазон развертки зависит от формы сигнала.

- Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 250 МГц;
- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц;
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц;
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

При изменении значений начальной или конечной частоты генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

# 4.9.3. Центральная частота и диапазон частот

Возможно установка границ свипирования через задание значений центральной частоты и диапазона частот. Центральная частота = (IHavaльная частота + Конечная частотаI) / 2.

Диапазон частот = Конечная частота – Начальная частота.

После активации функции свипирования нажмите функциональную кнопку Start/Center, чтобы выделить пункт Центральная частота «Center».

Обратите внимание, что в этот момент пункт, соответствующий значению диапазона частот «Span» в End/Span тоже будет выделен. Задайте необходимое числовое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. По умолчанию, центральная частота: 550 Гц, а диапазон частот: 900 Гц. Числовые значения диапазона частот и центральная частота зависят от формы сигнала.

Синусоидальная форма: от 1 мкГц до 250 МГц;

- Прямоугольная форма: от 1 мкГц до 120 МГц;
- Пилообразная форма: от 1 мкГц до 5 МГц:
- Произвольная форма: от 1 мкГц до 50 МГц.

При изменении значений центральной частоты или диапазона частот генератор заново начнет производить свипирование сигнала, начиная с заданной начальной частоты.

Подсказка. При большом диапазоне свипирования характеристики амплитуды выходного сигнала могут изменяться.

# 4.9.4. Типы свипирования

Генератор DG5000 поддерживает три типа свипирования: Линейное (Linear), Логарифмическое (Log) и Пошаговое (Step). По умолчанию установлено: линейное свипирование.

#### Линейное свипирование

Выходная частота сигнала устройства изменяется линейно, как «несколько Гц в секунду». Данное значение задается такими параметрами, как начальная частота, конечная частота и время свипирования.

После нажатия кнопки Sweep нажмите функциональную кнопку SwpType и выберите линейное свипирование «Linear». В режиме графическом режиме отображения на экране появится линия, которая отражает изменения выходной частоты в линейном режиме (см. рисунок ниже).

## BPSK (Двухпозиционная фазовая манипуляция)



# QPSK (Квадратурная фазовая манипуляция)



**OQPSK** (Квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом)



# 8PSK (Восьмеричная фазовая манипуляция)





Как показано на рисунке а), генератором осуществляется получение внешних сигналов I и Q, после которой получаются сигналы IQ модуляции.

### 4.8.5. Выбор шаблона

Когда выбрана внутренняя модуляция, пользователь может выбрать предустановленный в устройстве или установленный вручную код шаблона.

#### Предустановленные PN шаблоны

РÑ шаблон (Псевдошумовая последовательность, псевдослучайная шумовая последовательность) является периодическим приближением двоичной последовательности. Он имеет некоторые статистические характеристики, подобные случайному шуму, и его можно генерировать и обрабатывать повторно. Наиболее часто используемой последовательностью PN является самый длинный линейный регистр сдвига обратной связи, то есть последовательность п, генерируемая регистром сдвига с линейной обратной связью, а ее период т имеет отношение к логике линейной обратной связи и исходному состоянию каждого регистра. Период т последовательности генерируемой регистром сдвига п-уровня является 2<sup>го</sup>-1.

В генераторе предустановлены четыре вида распространенных вида PN шаблона. Когда выбран режим внутренней модуляции, нажмите функциональную кнопку **Pattern** для выбора одного из следующих шаблонов: PN9, PN11, PN15 или PN23, где 9, 11, 15 и 23 - порядки регистров сдвига, а различный PN код генерируется на основе различной линейной обратной связи:

- PN9: Q5⊕Q9.
- PN11: Q9⊕Q11.
- PN15: Q14⊕Q15.
- PN23: Q18⊕Q23.

#### Предустановленный 4-битный фиксированный шаблон

Использование Fixed4 дает возможность для задания повторяющейся 4-битной кодовой последовательности с целью обеспечения непрерывного потока данных.

При выборе внутренней модуляции, нажмите **Pattern** — **Fixed4** и с помощью ручки управления задайте необходимый шаблон. Область допустимых значений: от 0000 до 1111.

# Устанавливаемый вручную шаблон

На генераторе DG5000 пользователь может вручную задавать кодовую последовательность длиной до 2000 Слов (4000 байт).

Когда выбран режим внутренней модуляции, нажмите **Pattern** → **User** для перехода в меню редактирования шаблона.



Как показано на рисунке выше, данные в поле «Address Space» соответствуют данным «Data Space». Шестнадцатеричные данные занимают два поля, например, 8 бит младшего разряда числа «0008» – «08» – сохраняются в адресе «00000000», а 8 бит старшего разряда «00» сохраняются в адресе «0000001».

# Редактирование данных пользователя

1. Настройка длины данных.

Как было сказано выше, пользователь может вручную задавать кодовую последовательность длиной до 4000 байт. Чтобы задать необходимую длину данных, нажмите функциональную кнопку Length и с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления задайте необходимое значение.

# 2. Выбор формата ввода.

При редактирования данных могут использоваться двоичный и шестнадцатеричный форматы ввода. Нажмите функциональную кнопку **InputTyp** для выбора одного из указанных форматов. По умолчанию установлен шестнадцатеричный формат ввода. При выборе двоичного формата ввода знаки от 2 до F недоступны. Обратите внимание, что при редактировании адреса (если выбран двоичный формат ввода), меню **InputTyp** будет деактивировано.

3. Выбор Адреса или Данных.

Нажмите функциональную кнопку Address/Data для выбора алреса «Address» или данные «Data».

При редактировании параметра Данные «Data» информация из поля «Data Space» (по умолчанию, первый вид для редактирования) будет выбрана и отображена в поле «Data Edit Area». С помощью стрелок вправо / влево выберите бит для редактирования. Потом с помощью ручки управления задайте необходимое значение и нажмите функциональную кнопку Select для подтверждения выбранного значения. Для редактирования других данных в поле «Data Space» используйте кнопки ▲ или ▼ для выбора нужной страницы, а кнопки ◄ или ► для выбора данных для редактирования.

Если выбрано для редактирования параметр Aдрес «Address» первым адресом в «Address Space» по умолчанию является «0000000». Введите необходимый адрес с использование стрелок вправо/влево или ручки управления. Обратите внимание, что введение адреса позволяет в дальнейшем быстро находить необходимые для редактирования данные. После того, как адрес введен, нажимте функциональную кнопку Address/Data для выбора «Data» и редактирования информации в поле «Space», как было описано выше. Область допустимых значений: от 00000000 до 00000FA0, при этом возможно задание только четных значений.

# Сохранение/Чтение данных пользователя

После завершения редактирования шаблона нажмите функциональную кнопку StoreRecall для перехода в интерфейс «Сохранение и Вызов» и сохраните данные в векторном формате (\*.RVF). Также можно вызвать ранее сохраненный файл (подробнее см. раздел «Сохранение и Вызов»).

# Применение данных пользователя

После редактирования шаблона нажмите функциональную кнопку ОК для использования настроек сигнала генератором.

#### 4.8.6. Настройка скорости передачи

Пользователь может вручную редактировать скорость передачи данных. Если выбрана внутренняя модуляция, нажите функциональную кнопку Rate и задайте необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры или ручки управления. Диапазон допустимых значений: or 1 bps. По умолчанию установлено 9600 kbps.

#### 4.8.7. Построение диаграммы IQ

Как было сказано выше, IQ модуляция позволяет векторно соединять цифровой и аналоговый сигналы. Диаграмма IQ описывает данную функцию.

Устройство позволяет производить многоуровневую цифровую модуляцию несколькими способами (4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, BPSK, QPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK). При этом MPSK сигналы (BPSK, QPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK) могут описываться векторными диаграммами, а конечные точки вектора распределяются по кругу; MQAM сигналы (4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM) могут описываться созвездиями. Созвездия, как правило, прямоугольной или крестообразной формы; при значениях M=4, 8, 16, 32, 64, созвездия принимают прямоугольную форму.

# 4QAM (4-квадратурная амплитудная модуляция)

Если выбрана внутренняя модуляция, нажмите функциональную Mapping Select для выбора одного из способов (например, 4QAM). Созвездие 4QAM изображено на рисунке ниже:





(Графический режим отображения Graph)

Нажмите функциональную кнопку **Mapping Edit** для открытия соответствующего интерфейса. Как показано на рисунках выше, у 4QAM есть четыре состояния – 00, 01, 10 и 11, соответствующие четырем группам IQ компонентов. Выберите данные для редактирования с помощью функциональных кнопок ▲, ▼, ◄ или ►, затем с помощью ручки управления задайте необходимое значение (Единица измерения по умолчанию: V). Область допустимых значений

ки управления задалте неоходимое значение (Единица измерения по умолчанию. •). Область допустимых значении параметра от -1 В до 1 В. Нажмите функциональную кнопку **Default** для возврата к начальным настройкам. Нажмите функциональную кнопку

ОК, чтобы сохранить внесенные изменения и перейти к предыдущему меню. После этого генератор начнет модулировать несущий сигнал в соответствии с установленными настройками и выводить модулированный IQ сигнал. Векторные графики/Созвездия и диаграммные таблицы других типов модуляции представлены ниже.

8QAM (8-квадратурная амплитудная модуляция)



16QAM (16-квадратурная амплитудная модуляция)



32QAM (32-квадратурная амплитудная модуляция)



64QAM (64-квадратурная амплитудная модуляция)



	CH1		
8QAM		Q	]
000000	1.0000	0.0000	
000001	1.0000	1.0000	
000010	0.0000	1.0000	
000011	-1.0000	1.0000	V

	CH1		
16QAM	I	Q	
000000	0. <mark>3</mark> 333	0.3333	
000001	1.0000	0.3333	
000010	0.3333	1.0000	
000011	1.0000	1.0000	T

	CH1		74
32QAM	I	Q	
000000	02000	0.2000	
000001	0.6000	0.2000	
000010	0.6000	1.0000	
000011	1.0000	0.2000	V

	CH1	and the second second	
64QAM	I	Q	]
000000	0. 429	0.1429	
000001	0.4286	0.1429	
000010	0.1429	0.4286	١,
000011	0.4286	0.4286	ť

<sup>(</sup>Режим отображения параметрами)