# 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 5.1. Техническое обслуживание

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током и повреждения прибора не предпринимайте попыток выполнить какие-либо функции по обслуживанию прибора, если вы не имеете специальной подготовки для этого. Если прибор не работает, обратитесь в сервисный центр.

# Замена предохранителей

Спецификации предохранителей приведены в таблице.

### Используемые предохранители

пепельзуемые предохранители		
Напряжение сети	Название предохранителя	1 Bas
115 Vac	T0.315 A/250 V	Держатели
230 Vac	T0.20 A/250 V	n Har

При необходимости заменить предохранители необходимо действовать

в соответствии с нижеописанной последовательностью.

1. Отключите прибор и извлеките шнур питания.

 Вставьте малую шлицевую отвертку в шлиц в месте подключения питания прибора и аккуратно извлеките отсек предохранителей.

Предохранители

 Извлеките негодный предохранитель и установите новый в отсек и проверьте правильность установки значения электрической сети на переключателе напряжения.

4. Установите отсек с предохранителем на место.

Внимание! Для предотвращения поражения током перед заменой предохранителей отключите электропитание; для предотвращения поражения электрическим током или возникновения пожара перед подсоединением электропитания переключатель переменного тока на задней панели поибора соответствует напояжению электросети.

### Особые условия, связанные с экологией

Приведенный ниже символ означает, что данная продукция отвечает требованиям Евросоюза, выработанным на основании WEEE директивы 2002/96/ЕС.

### Утилизация оборудования

Некоторые вещества, содержащиеся в данном изделии, возможно, могут нанести вред окружающей среде и организму человека. Во избежание попадания вредных веществ в окружающую среду или нанесения ими ущерба здоровью людей рекомендуется утилизировать данное изделие, используя надлежащие способы. Это позволит большей части материалов быть заново используемыми или переработанными. Для получения связанной с данными процедурами информации обращайтесь в местные компетентные органы.

# 5.2. Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведений о содержании драгоценных металлов нет.

# 5.3. Срок полезного использования и утилизация

Срок полезного использования - 6 лет. Особых условий для утилизации приборов нет.

# 5.4. Хранение и транспортирование

Условия хранения и предельные условия транспортирования: температура окружающей среды: -40..+70 °C; относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °C.

# 5.5. Гарантии поставщика

С условиями гарантии Вы можете ознакомиться на сайте поставщика в Интернете.

# 6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции требованиям ТР ТС .....

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений .....

Модель....



- Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ 2.601-2013, 2.610-2006 и включает сведения паспорта и формуляра.
- Начало работы с прибором означает, что вы ознакомились с Руководством и уяснили правила эксплуатации прибора.
- Производитель и поставщик не несут ответственности за приобретение покупателем ненужного оборудования.
- Исключительное право на использование товарного знака RIGOL принадлежит правообладателю RIGOL TECHNOLOGIES, INC. (регистрационный номер №274595) и охраняется законом. За незаконное использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.
- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Отличия внешнего вида не нарушают условий и возможностей использования устройства.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	
3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ	
5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

# 1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

# П Соблюдайте меры предосторожности!

Внимательно изучите и соблюдайте нижеперечисленные меры безопасности во избежание получения травм, а также порчи данного изделия или любого другого изделия, соединенного с данным. Во избежание возможной опасности обязательно следуйте регламенту при эксплуатации данного изделия.

1. Использование правильно подобранных кабелей питания. Используйте только специфицированные кабели питания, предназначенные для данного изделия.

 Заземление изделия. Данное изделие заземляется посредством линии защитного заземления через шнур питания. Во избежание поражения электрическим током подключите клемму заземления шнура питания к клемме защитного заземления перед подключением любых входных или выходных клемм.

3. Правильное подключение пробников. Если используется пробник, то провод заземления пробника должен быть подключен к заземлению. Не подключайте провод заземления к высокому напряжению. Неправильный способ подключения может привести к возникновению опасного напряжения на разъемах, элементах управления или других поверхностях осциллографа и датчиков, что может создать потенциальную опасность для пользователей.

4. Проверка всех номинальных значений. Во избежание возгорания или поражения электрическим током перед подключением прибора необходимо просмотреть все номинальные значения и отметки, нанесенные на изделие.

5. Использование подходящей защиты от превышения напряжения. Не допускайте подачи слишком высокого напряжения на данное изделие (например, в результате воздействия электрического разряда молнии). В противном случае возникает опасность получения поражения электрическим током.

5. Запрещается эксплуатация прибора со вскрытой крышкой. Не эксплуатируйте данное изделие, если его корпус во вскрытом состоянии.

6. Избегайте внешних открытых частей электрического контура. После подключения источника питания ни в коем случае не касайтесь внешних открытых разъемов и элементов.

 Использование надлежащих предохранителей. Разрешается использование предохранителей специфицируемых только для данного продукта.

8. Запрещается эксплуатация изделия, если есть сомнения в его исправности. Если Вы подозреваете, что в данном изделии возникла неисправность, то не эксплуатируйте его и свяжитесь с уполномоченным представителем RIGOL. Любое обслуживание, регулировка или замена деталей должны проводиться только уполномоченным компанией RIGOL ремонтным персоналом.

 Неудовлетворительная вентиляция. Неудовлетворительная вентиляция приведет к перегреву и поломке измерительного прибора. Во время эксплуатации поддерживайте необходимое вентилирование, регулярно проверяйте состояние вентиляционного отверстия и вентилятора.

10. Запрещается эксплуатация во влажной атмосфере. Не эксплуатируйте прибор во влажной атмосфере во избежание замыкания внутреннего электрического контура или возникновения опасности поражения электрическим током.

11. Запрещается эксплуатация во взрывопожароопасной среде. Не эксплуатируйте прибор во взрывопожароопасной среде во избежание его разрушения или причинения физического вреда персоналу.

 Поддерживание поверхностей изделия в чистоте и сухости. Поддерживайте поверхности прибора чистыми и сухими во избежание влияния на его характеристики пыли и влаги из воздуха.

13. Защита от статического электричества. Статическое электричество способно вызвать поломку прибора, поэтому необходимо проводить измерения в зонах, защищенных от статического электричества. Всегда заземляйте, как внутоенние, так и внешние проводники кабелей для снятия статического напояжения перед подключением.

14. Правильное использование батареи. Не подвергайте батарею (если применяется) воздействию высокой температуры или огня. Держите его в недоступном для детей месте. Неправильная замена литиевой батареи может привести к взрыву. Используйте только специфицируемые компанией RIGOL батареи.

15. Осторожное обращение. Во время транспортировки обращайтесь с прибором осторожно, чтобы избежать повреждения кнопок, ручек, интерфейсов, терминалов и других частей прибора.

# Термины, встречающиеся на корпусе изделия.

На корпусе изделии могут встретиться следующие термины:

DANGER – Означает, что данное действие может немедленно вызвать опасную для пользователя ситуацию.

WARNING – Означает, что данное действие может вызвать потенциально опасную для пользователя ситуацию. CAUTION – Означает, что данное действие может вызвать поломку настоящего изделия или прочего соединенного

с ним оборудования.

# Символы безопасности

Опасное напряжение; <u>—</u> Предупреждение безопасности; <u>—</u> - Клемма защитного заземления; <u>—</u> Измерительная клемма заземления; <u>—</u> Клемма заземления корпуса

# 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 2.1. Назначение

Многофункциональные генераторы функций/сигналов произвольной формы серии DG800 включают в себя возможности генераторов функций, генераторов сигналов произвольной формы, генераторов шума, импульсных генераторов, генераторов гармоник, модуляторов аналогового/цифрового сигнала и частотомера. Высокая многофункциональность и производительность, улучшенные рабочие характеристики, отличное соотношение цены и качества, портативное исполнение предоставляет широкие возможности для их применения в таких сферах как образование, исследования и разработки, производство, тестирование.

# 2.2. Условия эксплуатации

1. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

2. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов.

3. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц.

4. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 25 мм по сторонам.

5. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не пытайтесь чистить прибор внутри. Перед

чисткой отключите прибор от сети и включайте только после полного высыхания. 6. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от гарантийного обслуживания прибора: Если ресурс не может быть найден автоматически:

 Выберите адрес карты GPIB из раскрывающегося списка «GPIB0 ::» и выберите адрес GPIB, установленный в генераторе сигналов, из раскрывающегося окна «0 :: INSTR».

2) Нажмите «**Тест**», чтобы проверить, нормально ли работает связь GPIB. Если нет, пожалуйста, следуйте соответствующим подсказкам для решения проблемы.

5. Посмотреть ресурс устройства.

Нажмите **ОК**, чтобы вернуться к основному интерфейсу Ultra Sigma. Найденные ресурсы GPIB появятся в каталоге «RIGOL Online Resource». Например, DG832 (GPIB0 :: 16 :: INSTR).

6. Тест связи.

Щелкните правой кнопкой мыши имя ресурса «DG832 (GPIB0 :: 16 :: INSTR) и выберите «Панель управления SCPI», чтобы открыть панель дистанционного управления. Затем вы можете отправлять команды и читать данные через панель.

# 4.7. Устранение неисправностей

Наиболее часто встречающиеся сбои DG800 и их решения перечислены ниже. Если возникают следующие про блемы, найдите и устраните проблемы в соответствии со следующими шагами. Если проблемы все еще не устранены, свяжитесь с RIGOL и предоставьте нам информацию о вашем приборе (для информации об инструменте нажмите Utility - System Info).

1. Если при включении прибора при нажатии кнопки электропитания дисплей остается черным, нет никакого отображения:

1) Проверьте надежность соединения разъема источника электропитания.

2) Проверьте исправность кнопки электропитания.

3) После действий 1 и 2 заново включите прибор.

4) Если по-прежнему нет возможности правильной эксплуатации прибора – обратитесь в компанию RIGOL Technologies Inc.

2. Экран слишком темный, чтобы четко видеть его содержимое.

1) Проверьте, не слишком ли низкие настройки яркости.

2) Нажмите Utility → DispSet для входа в меню настроек дисплея. Нажмите кнопку меню «Brightness» и с помощью цифровой клавиатуры настройте яркость экрана до оптимального состояния. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для регулировки яркости.

3. При блокировке генератора сигналов.

 Проверить, не находится ли генератор сигналов в режиме дистанционного управления (при работе в режиме дистанционного управления в строке состояния пользовательского интерфейса горит значок ). Нажмите кнопку Help для выхода из режима дистанционного управления и разблокировки передней панели.

 Повторное включение источника питания генератора сигналов, также приводит к снятию блокировки кнопок передней панели.

4. Настройки верны, но сигнал не генерируется.

Проверьте, надежно ли подключен кабель BNC к выходной клемме соответствующего канала ([CH1] или [CH2]).
 Проверьте, не поврежден ли кабель BNC.

3) Проверьте, надежно ли подключен кабель BNC к испытательному прибору.

 Проверьте, включена ли подсветка Output1 или Output2. Если нет, нажмите соответствующую клавишу, чтобы включить подсветку.

 Босле завершения вышеуказанных проверок нажмите Utility → System Setting → Power-on выберите «Last», а затем перезапустить прибор.

6) Если проблема не устранена, обратитесь в RIGOL.

5. Запоминающее устройство USB не может быть распознано.

Проверьте, нормально ли работает запоминающее устройство USB при подключении к другим инструментам или ПК.
 Убедитесь, что USB-накопитель имеет формат FAT32 и тип флэш-памяти. Генератор не поддерживает аппаратное

запоминающее устройство USB. 3) После перезапуска прибора снова вставьте запоминающее устройство USB, чтобы проверить, нормально ли

оно работает.

4) Если запоминающее устройство USB по-прежнему не может работать нормально, обратитесь в RIGOL.

6. Как вы устанавливаете амплитуду сигнала в дБм?

1) Выберите нужный канал.

2) В интерфейсе настройки канала проверьте, установлен ли для OutputSet HighZ в значение «On». Если да, вы не можете установить амплитуду волнового поля в дБм в это время. Выберите «Off», чтобы отключить HighZ, и используйте цифровую клавиатуру, клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить для нее правильное значение.

3) Выберите желаемую форму волны, коснитесь метки меню Ampl, а затем введите нужное значение с помощью цифровой клавиатуры. Затем выберите единицу измерения «дБм» во всплывающем меню.

7. Не проходит тест на проверку характеристик:

Проверить, находится ли источник сигнала в калибровочном периоде (период калибровки составляет 1 год).
 Убедиться в том, что перед началом тестирования источник сигнала был соответствующим образом прогрет в

течение минимум 30 минут. 3) Проверить, находится ли температура источника сигнала в установленном температурном режиме.

проверить, находится ли температура источника сигнала в установленном температурном реж
 проверить, не находился ли прибор в момент тестирования в сильно намагниченной среде.

проверить, не находился ли прибор в момент тестирования в сильно наманиченной среде.
 Проверить, не находился ли прибор и подключенное к нему устройство около источника сильных помех.

6) Проверить, соответствуют ли трисор и подключенное к нему устронето коло источника сильных полех.
 6) Проверить, соответствуют ли характеристики используемого при тестировании оборудования необходимым для этого требованиям.

Убедиться в том, что используемое при тестировании оборудование находится в калибровочном периоде.

в) Проверить, что используемое при тестировании оборудование находится в исправном рабочем состоянии в соответствии с его Руководством по эксплуатации.

9) Проверить надежность всех соединений.

10) Проверить все соединительные провода на отсутствие внутренних повреждений.

 Убедиться, что проводимые операции отвечают требованиям Руководства и соответствуют настройкам и процедуре характеристик.

12) Убедиться, что погрешность в расчетах действительно корректная.

 Правильно понимать значение используемого заводом изготовителем термина «Типовое значение», которое показывает значения характеристик прибора при определенных условиях.



4. Просмотр ресурса устройства.

Найденные ресурсы отображаются в каталоге «RIGOL Online Resource». Например, DG832 (TCPIP :: 172.16.3.82 :: INSTR). 5. Тест связи.

Щелкните правой кнопкой мыши имя ресурса «DG832 (TCPIP :: 172.16.3.82 :: INSTR)» и выберите «Панель управления SCPI», чтобы включить удаленную командную панель управления, с помощью которой вы можете отправлять команды и читать данные.

# 4.6.3. Дистанционное управление через GPIB

1. Подключите устройство.

Подключите генератор к компьютеру с помощью конвертера интерфейса USB-GPIB.

Примечание. Убедитесь, что на вашем компьютере установлена карта GPIB. Подключите разъем USB преобразователя интерфейса USB-GPIB к интерфейсу USB H OST на задней панели генератора. Подключите его терминал GPIB к к разъему карты GPIB ПК.

2. Установите драйвер карты GPIB.

Правильно установите драйвер карты GPIB. которая была подключена к ПК.

3. Установите адрес GPIB.

Выберите Utility  $\rightarrow$  Interface  $\rightarrow$  GPIB устанавливает адрес GPIB генератора.

4. Поиск ресурса устройства

Запустите Ultra Sigma и щелкните GPIB, чтобы открыть панель поиска ресурсов GPIB, как показано на рисунке (а). Нажмите «Поиск», и программное обеспечение выполнит поиск ресурсов прибора GPIB, подключенных к ПК. Найденные ресурсы устройства будут отображены в правой части панели, как показано на рисунке (b). Нажмите «OK», чтобы добавить ресурс.



– Падение и воздействие вибрации на прибор

- Не допускается подключение прибора к цепям:

- с индуктивной нагрузкой
- обратной полярности, относительно маркировки гнезд прибора
- пульсирующего или переменного напряжения
- имеющие значения напряжения или тока, превышающие указанные в технических характеристиках данного руководства.
- Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации прибора.

# 2.3. Технические характеристики

Генераторы функций/сигналов произвольной формы серии DG800 включают в себя модели, приведенные в таблице ниже.

В данном руководстве в качестве примера рассматривается DG832 для иллюстрации методов работы серии DG800.

Модель	Количество каналов	Полоса пропускания
DG812	2	10 МГц
DG822	2	25 МГц
DG832	2	35 МГц
DG811	1	10 МГц
DG821	1	25 МГц
DG831	1	35 МГц

Генераторы функций/сигналов произвольной формы серии DG800 имеют два канала CH1 и CH2. Если не указано иное, то в качестве примера в данном Руководстве описаны способы работы канала CH1, при этом способы работы канала CH2 аналогичны описанным для CH1.

Основные характеристики:

- Инновационная технология поточечного формирования сигналов произвольной формы SiFi II (Signal Fidelity II), позволяющая более точно, без искажений, восстанавливать сигнал, уменьшить влияние дискретизации и обеспечить джиттер до 200 пс.
- Глубина памяти двухканального сигнала произвольной формы: 2 (стандартная комплектация) или 8 млн. точек (дополнительная опция).
- Два полнофункциональных независимых канала, соответствующим возможностям двух генераторов.
- Высокая стабильность ±1 ppm и низкий уровень фазового шума -105 дБн/Гц.
- Функции генератора гармоник 8-го порядка в стандартной комплектации.
- Встроенный семиразрядный частотомер с диапазоном частот до 240 МГц.
- Более 160 видов предустановленных произвольных форм сигнала, наиболее часто используемых в инженерных приложениях, медицинской электронике, автомобильной электронике, математической обработке и других областях.
- Максимальная частота дискретизации: 125 Мвыб/с, вертикальное разрешение: 16 бит.
- Широкие возможности редактирования сигналов произвольной формы в стандартной комплектации. Возможность использования специального программного обеспечения.
- Широкий диапазон видов модуляции: АМ, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM.
- Стандартные функции наложения сигнала, возможен вывод сигнала специальной формы после ее наложения на основную форму сигнала.
- Трекинг-режим, при котором возможно одновременное синхронное управление параметрами обоих каналов
- Стандартные порты: USB Host, USB Device, LAN (LXI Core 2011 Device).
- Цветной сенсорный ТFT-дисплей 4,3".
- Поддержка портов RS-232, PRBS и Dualtone

# 2.4. Комплектность

1. Прибор	1 шт.
2. Сетевой шнур	
3. Кабель BNC	1 шт.
4. Руковолство по эксплуатации	1 963

# Дополнительные аксессуары и опции

1. Опция обновления одного-двух каналов CH (только для DG831 / DG821 / DG811) DG800-DCH

- 2. Опция обновления глубины памяти DG800-ARB8M
- 3. Аттенюатор 40 дБ RA5040K
- 4. Интерфейс USB-GPIB USB-GPIB-L
- Примечание:

Программное обеспечение 00.01.00 – Программное обеспечение может быть изменено или дополнено в будущем.
 Последнюю версию программного обеспечения можно скачать с официального сайта RIGOL.

 Комплектность прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

# 2.5. Подготовка персонала

Требуется специальная подготовка персонала.

1. К эксплуатации допускается персонал, имеющий образование не ниже среднего специального со специализацией в области электроники, электросвязи, электроэнергетики, метрологии и приборостроения.

 Любые манипуляции с прибором со снятой крышкой может выполнять только специально обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности III и выше (с соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей).

# 2.6. Габаритные размеры





# 2.7. Описание органов управления на передней панели



# 1. Клавиша включения источника питания

Используется для включения или выключения генератора сигналов.

# 2. Клавиша Выравнивание

Выполняет операцию выравнивания фазы. Для получения подробной информации см. раздел «Выравнивание фазы». 3. Выходной разъем CH1

Разъем BNC с номинальным выходным сопротивлением 50 Ом. Когда Output1 включен (подсветка включена), этот разъем выводит сигналы в соответствии с текущей конфигурацией CH1.

4. Область управления каналом

4

Клавиша Output1 используется для контроля вывода сигнала CH1.

Нажмите данную клавишу, подсветка клавиши загорится, включится вывод сигнала канала CH1. В этот момент с разъема [CH1] начнется вывод сигнала канала CH1 текущей конфигурации.

Повторно нажмите данную клавишу, подсветка клавиши погаснет, вывод сигнала канала CH1 прекратится. Клавиша **Output2** используется для контроля вывода сигнала CH2. 2. Установите опцию, отправив команды SCPI.

Откройте окно дистанционного управления и отправьте следующие команды установки опции, обращаясь к разделу «Дистанционное управление».

:LICense: SET < license > или :LICense: INSTall < license >

При этом < license > – это опция лицензии (обратите внимание, что дефисы должны быть опущены).

Например, :LICense: InstAll 0A485CC695F5A7EC1116D598FF5F4DFF7D3359266C6A400DA3DE9A5EE6F58758BC25 E0FA8CAC3D115D3267C419A3496E80629FAA2E8FA632D192E344B1285BB

Если опция была успешно установлена, появится сообщение с подсказкой; в противном случае будет отображено сообщение об ошибке установки.

# Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать любую клавишу или все клавиши на передней панели с помощью команды блокировки клавиатуры.

1. Блокировка клавиатуры с помощью команды.

: SYSTem: KLOCk < key >, {ON | OFF | 0 | 1} / \* Блокирует или разблокирует указанную клавишу. \* /

: SYSTem: KLOCk ? < key > / \* Запрашивает, заблокирована ли указанная клавиша. \* /

При этом < key > используется для указания клавиши, а его диапазон следующий:

HOMEIMENUIPRESETISTOREIUTILITYIHELPI 3AMOK I TRIG I	/*Функциональные клавиши*/
LEFTIRIGHTIKNOBI	/ * Клавиши со стрелками и ручка * /
OUTPUt1IOUTPUt2I	/ * Клавиши управления выводом * /
COUNTERI	/ * Ключ счетчика частоты * /
ALL	/ * Все клавиши и ручка на передней панели * /

{ON | OFF | 0 | 1} используется для блокировки или разблокировки ключей. ON | 1 обозначает блокировку указанной клавиши, а OFF | 0 обозначает разблокировку указанной клавиши.

2. Блокировка отдельной клавиши с помощью Ultra Sigma.

1) Установите связь между генератором и компьютером.

2) Запустите Ultra Sigma и найдите ресурс инструмента.

3) Откройте панель управления SCPI и отправьте команду.

Для получения подробной информации, смотрите раздел «Дистанционное управление».

# <u>4.6. Дистанционное управление</u>

DG800 может обмениваться данными с ПК через USB, LAN, и GPIB (с USB на преобразователь интерфейса GPIB, представленной RIGOL) интерфейсом. Дистанционное управление может быть реализовано с помощью команд SCPI (Стандартные команды для программируемых инструментов). Это может быть реализовано с помощью следующих двух методов:

1. Пользовательское программирование.

Вы можете программировать и управлять прибором с помощью команд SCPI на основе библиотеки NI-VISA (National Instruments – Virtual Instrument Software Architecture). Подробнее о командах и программировании SCPI см. Руководство по программированию DG800.

2. Программное обеспечение для ПК.

Вы можете использовать программное обеспечение RIGOL для ПК (Ultra Sigma) для отправки команд SCPI для удаленного управления прибором.

В этой главе будет показано, как использовать программное обеспечение Ultra Sigma для удаленного управления генератором сигналов (на примере DC832) через различные интерфейсы. Пожалуйста, обратитесь к справочной документации Ultra Sigma, чтобы правильно установить программное обеспечение и необходимые компоненты. Вы можете скачать последнюю версию программного обеспечения с www.rigol.com.

Когда прибор находится в режиме дистанционного управления, клавиши на передней панели (за исключением клавиш включения и Help/Local) и сенсорный экран заблокированы. В это время вы можете нажать Help/Local, чтобы выйти из режима дистанционного управления.

### 4.6.1. Дистанционное управление через USB

1. Подключите устройство.

Используйте кабель USB для подключения интерфейса USB DEVICE на задней панели генератора сигналов к интерфейсу USB HOST на компьютере.

2. Поиск ресурса устройства.

Запустите Ultra Sigma, и программа автоматически выполнит поиск ресурсов генератора, подключенных к ПК. Вы также можете нажать **USB-TMC** для поиска ресурсов.

3. Посмотреть ресурс устройства.

Найденные ресурсы появятся в каталоге «RIGOL Online Resource», а также отобразится номер модели и информация об интерфейсе USB прибора.

Например, DG832 (USB0: : 0x1AB1 :: 0x0642 :: Д.Г. 8 000000001 :: INSTR).

4. Тест связи.

Щелкните правой кнопкой мыши имя ресурса «DG832 (USB0 :: 0x1AB1 :: 0x0642 :: DG 8 0000000001 :: INSTR)» и выберите «Панель управления SCPI», чтобы включить удаленную панель управления командами, через которую вы можете отправлять команды и читать данные. Подробнее о командах и программировании SCPI см. Руководство по программированию DG800.

# 4.6.2. Дистанционное управление через LAN

1. Подключите устройство.

Используйте конвертер интерфейса USB-LAN для расширения интерфейса LAN для генератора сигналов. Используйте сетевой кабель для подключения генератора сигналов к локальной сети (LAN).

2. Настроить параметры сети.

Сконфигурируйте сетевые параметры генератора сигналов в соответствии с «Set the LAN Parameters».

3. Поиск ресурса устройства.

Запустите Ultra Sigma и нажмите LAN. Откроется окно, показанное на рисунке (а). Нажмите Search и программное обеспечение выполнит поиск ресурсов прибора, подключенных в данный момент к локальной сети, и найденные ресурсы отобразятся в правой части окна, как показано на рисунке (b). Нажмите OK чтобы добавить его.

астотомер	
Meas.Para	Freq
GateTime	100 ms
Statistics	Off
Sensitivity	Low
Trig Level	0 V
Coupling	DC
High Freq Rejection	Off
Параметры системы	
System Setting	
Language*	Determined by Factory Delivery Setting
Power-on	Default
Clk Source	Internal
Beeper On	
Decimal	Dot
Delimiter	Comma
System Log Off	
DispSet	
Screen Saver	Off
Brightness* 100	
Print Setting	
Location	USB Storage Device
Format*	PNG
Interface	
GPIB*	2
DHCP*	On (default setting in LAN)
Auto IP* On (default setting in LAN)	
Manual IP*	Off (default setting in LAN)

#### Копирование каналов

DG800 поддерживает состояния и функцию копирования формы сигнала между двумя каналами, копирование всех параметров и состояний (кроме состояния вывода канала), а также данных произвольной формы сигнала одного канала в другой.

Измените настройку канала CH1, а затем введите 🗟 в правом нижнем углу пользовательского интерфейса, чтобы скопировать все параметры и состояния (кроме состояния вывода канала), а также данные произвольной формы сигнала от CH1 до CH2.

Измените настройку канала CH2, а затем нажмите 🗃 в правом нижнем углу пользовательского интерфейса, чтобы скопировать все параметры и состояния (кроме состояния вывода канала), а также данные произвольной формы сигнала от CH2 до CH1.

### Установка опций

DG800 предоставляет различные опции (дополнительную информацию см. в разделе «Аксессуары и опции») для расширения функций генератора сигналов. Если вам необходимо приобрести опцию, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем RIGOL. Если вы заказали эту опцию, вы можете получить соответствующий ключ. Выполните следующие операции, чтобы установить опцию.

### Получить лицензию на опцию

 Войти на официальный сайт RIGOL (www.rigol.com), нажмите кнопку License Activation в нижней части страницы, чтобы войти в интерфейс «Registered product license code».

2. Введите правильный ключ, серийный номер (нажмите Utility -> System Info для получения серийного номера прибора) и проверочного кода. Выберите Generate приобрести лицензию. Нажмите «Download», чтобы загрузить и сохранить файл лицензии на ПК.

### Установка опции

Вы можете установить опцию с помощью следующих 2 методов.

 Установите опцию, прочитав файл лицензии с запоминающего устройства USB. Требования к содержимому и формату установочного файла параметров следующие.



Расширение имени файла должно быть «.lic».

Содержание файла: строка 1 – лицензионный код, строка 2 – пустая строка (не может быть опущена). Примечание. При вводе дополнительной лицензии, полученной на шаге 1, пропустите дефисы.

Последовательность действий для установки опции:

 Отредактируйте установочный файл опции, соответствующий вышеуказанным требованиям, и сохраните его на USB-накопителе.

2) Включите прибор и вставьте USB-накопитель. Нажмите Store, чтобы войти в меню сохранения и чтения файлов. 3) В меню сохранения и чтения файлов (см. «Сохранение и восстановление»), чтобы завершить чтение установочного файла опции в соответствии со следующим шагом.

4) Выберите «Диск D», чтобы выбрать вышеуказанный файл, и нажмите кнопку меню «Read».

Нажмите данную клавишу, подсветка клавиши загорится, включится вывод сигнала канала CH2. В этот момент с разъема [CH2] начнется вывод сигнала канала CH2 текущей конфигурации.

Повторно нажмите данную клавишу, подсветка клавиши погаснет, вывод сигнала канала CH2 прекратится. 5. Выходной разъем CH2

Разъем BNC с номинальным выходным сопротивлением 50 Ом. Когда Output2 включен (подсветка включена), этот разъем выводит сигналы в соответствии с текущей конфигурацией CH2.

6. Входной разъем сигнала измерения частотомера

Разъем BNC с входным сопротивлением 1 МОм. Используется для подачи сигнала на вход частотомера.

**ВНИМАНИЕ**! Во избежание повреждения прибора напряжение входного сигнала не должно превышать ±2,5 В. 7. Частотомер

Включает или отключает частотомер.

Нажмите эту клавишу, чтобы включить частотомер, и подсветка включится и мигает постоянно.

Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы отключить частотомер, и подсветка выключится. В это время частотомер отключен.

Примечание. Когда частотомер включен, никакие сигналы не будут выводиться из разъема CH2. Когда частотомер отключен, формы сигналов могут быть выходным сигналом из гнезда CH2.

8. Навигационные клавиши

Используется для перемещения курсора для выбора цифры, подлежащей редактированию, когда вы используете поворотный переключатель для установки параметров (нажатие на поворотный переключатель переводит в режим редактирования).

- В пользовательском интерфейсе используется для перемещения курсора влево или вправо.
- 9. Поворотный переключатель
- Когда вы выбираете экранную кнопку в меню, ручку можно использовать для перемещения курсора вниз (по часовой стрелке) или вверх (против часовой стрелки).
- Его можно использовать для увеличения (по часовой стрелке) или уменьшения (против часовой стрелки) значения, отмеченного курсором, когда вы используете ручку для установки параметров (нажатие на ручку переводит в режим редактирования). Нажмите поворотный переключатель еще раз, чтобы выйти из режима редактирования.
- Его можно использовать для выбора желаемой формы волны, перемещая курсор с помощью ручки, когда вы выбираете форму волны (нажатие клавиши со стрелкой вправо приведет к нахождению курсора справа от интерфейса).
   Нажмите на ручку, чтобы выбрать желаемую форму волны.
- Когда вы сохраняете или читаете файл, его можно использовать для выбора места хранения или выбора файла для чтения. Нажмите на ручку, чтобы развернуть выбранный каталог.
- Его можно использовать для выбора нужного параметра, перемещая курсор с помощью ручки, когда вы устанавливаете общую информацию (нажатие клавиши со стрелкой вправо приведет к нахождению курсора справа от интерфейса). Нажмите на ручку, чтобы выбрать нужный параметр. Затем поверните ручку, чтобы изменить параметр, и снова нажмите ее, чтобы подтвердить изменение.
- Он используется для выбора желаемого типа конфигурации в интерфейсе предустановок. Нажмите на ручку, чтобы подтвердить свой выбор. В это время отображается диалоговое окно. Используйте ручку, чтобы выбрать соответствующую кнопку, затем нажмите ручку, чтобы выполнить соответствующую операцию (обратите внимание, что только когда кнопка станет зеленой, ваша операция на ручке может быть действительной).
  - 10. Клавиша Мепи
  - Вход в интерфейс выбора режима сигнала.
  - 11. Клавиша Номе
  - Входит в основной интерфейс прибора.
  - 12. Функциональные клавиши

Клавиша Preset восстанавливает инструмент в его предустановленное состояние. Можно установить не более 10 состояний.

Клавиша Lock блокирует или разблокирует клавиши передней панели и сенсорный экран. В разблокированном состоянии нажмите Lock, чтобы заблокировать клавиши передней панели и сенсорный экран. В это время, кроме клавиши Lock, все остальные клавиши на передней панели и сенсорный экран, являются недействительными. Нажмите Lock снова, чтобы разблокировать клавиатуру и сенсорный экран.

- Клавиша Trig используется для ручного запуска.
- Настройка запуска по умолчанию для генератора
- Внутренний запуск. В этом режиме, когда вы выбираете режим свипирования или генерации пачек, генератор выводит сигналы непрерывно. В это время нажмите клавищу Trig, и прибор автоматически переключится в режим ручного запуска из автоматического запуска.
- При нажатии клавиши Trig одна развертка будет запущена вручную или будет получена одна серия.
   Клавиша Utility используется для установки параметров функций и системных параметров.

Клавиша Store сохраняет или вызывает состояние прибора или пользовательские данные произвольной формы сигнала. Энергонезависимая память (диск С) встроена, и USB-накопитель (диск D) может быть подключен извне.

Клавиша Help/Local вызывает справочную информацию о любых клавишах лицевой панели и справочную информацию о текущем интерфейсе.

Примечание. Когда инструмент находится в дистанционном режиме, нажмите эту клавишу, чтобы вернуться в локальный режим.

# 13. LCD

4,3-дюймовый ТFT (480-272) цветной ЖК-дисплей. Поля меню и настройки параметров текущей функции, состояния системы, сообщений с подсказками и другой информации могут быть четко отображены на ЖК-дисплее. Подробнее см. в разделе «Пользовательский интерфейс».

2.8. Описание органов управления на задней панели



### 1. [10 МГц вход / выход]

Разъем типа BNC, номинальный импеданс 50 Ω, параметры определяются текущим рабочим режимом канала CH1 Когда выбран источник внутренней синхронизации, этот разъем (выход 10 МГц) выводит тактовый сигнал 10 МГц, генерируемый внутренним кварцевым генератором внутри генератора.

Когда выбран внешний источник синхронизации, этот разъем (как вход 10 МГц) принимает внешний тактовый сигнал 10 МГц.

Этот разъем обычно используется для синхронизации между несколькими приборами. Для получения подробной информации о сигналах, упомянутых выше, обратитесь к описанию в разделе «Источник синхронизации».

2. [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] Гнездо BNC с номинальным сопротивлением 50 Ом. Его функция определяется текущим режимом работы CH1.

1) Sync

Когда выход СН1 включен, этот разъем выводит соответствующий сигнал синхронизации, который соответствует текущей конфигурации СН1. Для получения подробной информации о характеристиках сигналов синхронизации, которые соответствуют различным выходным сигналам, см. раздел «Настройка синхронизации».

# 2) Ext Mod

Когда АМ, FM, PM или PWM канала CH1 включены и выбран внешний источник модуляции, этот разъем получает внешний сигнал модуляции. Его входное сопротивление составляет 1000 Ом. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Модуляции».

3) FSK

Когда ASK, FSK или PSK канала CH1 включены и выбран внешний источник модуляции, этот разъем получает внешний сигнал модуляции, полярность которого может быть установлена пользователями. Его входное сопротивление составляет 1000 Ом. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Модуляции».

4) Tria In

Когда включен режим свипирования или генерации пачек в канале СН1 и выбран внешний источник запуска, этот разъем получает внешний сигнал запуска, полярность которого может быть установлена пользователями. 5) Tria Out

Когда включен режим генерации пачек в канале СН1 и выбран внутренний / ручной источник запуска, этот разъем выводит сигнал запуска с указанным типом фронта.

3. [CH2 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK]

Гнездо BNC с номинальным сопротивлением 50 Ом. Его функция определяется текущим режимом работы CH2. 1) Sync

Когда выход СН2 включен, этот разъем выводит соответствующий сигнал синхронизации, который соответствует текущей конфигурации СН2. Для получения подробной информации о характеристиках сигналов синхронизации, которые соответствуют различным выходным сигналам, см. раздел «Настройка синхронизации».

2) Ext Mod

Когда АМ, FM, PM или PWM канала CH2 включены и выбран внешний источник модуляции, этот разъем получает внешний сигнал модуляции. Его входное сопротивление составляет 1000 Ом. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Модуляции».

3) FSK

Когда ASK, FSK или PSK канала CH2 включены и выбран внешний источник модуляции, этот разъем получает внешний сигнал модуляции, полярность которого может быть установлена пользователями. Его входное сопротивление составляет 1000 Ом. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Модуляции».

4) Tria In

Когда включен режим свипирования или генерации пачек в канале СН2 и выбран внешний источник запуска, этот разъем получает внешний сигнал запуска, полярность которого может быть установлена пользователями. 5) Trig Out

Когда включен режим генерации пачек в канале СН2 и выбран внутренний / ручной источник запуска, этот разъем выводит сигнал запуска с указанным типом фронта.

4 LISB HOST

Поддержка USB-устройства флэш-памяти формата FAT32, цифрового осциллографа (DS) RIGOL TMC и преобразователя интерфейса USB-GPIB.

• Запоминающее устройство USB: считывает файлы сигналов или файлы состояния, сохраненные на запоминающем устройстве USB: или сохраняет текушие состояния прибора или отредактированные данные формы сигнала на запоминающее устройство USB. Кроме того, содержимое, отображаемое на экране, может быть сохранено на запоминающее устройство USB в формате изображения (\*. Втр).

 ТМС DS: можно подключить к осциллографу RIGOL, который соответствует стандарту ТМС. Считывает и сохраняет данные формы сигнала, собранные осциллографом, и восстанавливает формы сигнала без искажений

• Преобразователь интерфейса USB-GPIB (дополнительный аксессуар): конвертер интерфейса USB в GPIB (но не сам интерфейс GPIB).

Mod.Depth	100%				
DSSC	Off				
FM Modulation	FM Modulation				
Source	Internal				
Mod.Wave	Sine				
Mod.Freq	100 Hz				
Freq.Dev	1 kHz				
PM Modulation					
Source	Internal				
Mod Wave	Sina				
Mod Frag					
Dhaa Day					
Prids.Dev	90				
ASK Modulation	I				
Source	Internal				
Mod.Rate	100 Hz				
Mod.Ampl	2 Vpp				
Polarity	Positive				
FSK Modulation					
Source	Internal				
Mod.Rate	100 Hz				
Hop Freq	10 kHz				
Polarity	Positive				
PSK Modulation					
Source	Internal				
Mod Bate	100 Hz				
Phase	1900				
Delavity	Desitive				
Polarity	Positive				
PWM Modulation	I				
Source	Internal				
Mod.Wave	Sine				
Mod.Freq	100 Hz				
Width Deviation	200 µs				
Duty Deviation	20%				
Свипирование					
Sweep Time	1 s				
Return Time	0 ms				
Start Freg	100 Hz				
Stop Freg	1 kHz				
Center Frequency	550 Hz				
Frequency Span	900 Hz				
Start Hold Time	0.mc				
Start Hold Time	0 ms				
Stop Hold Time	01115				
Marker					
IMarker Freq	000 HZ				
Irigger Source	Internal				
Trig In	RisEdge				
Step	2				
Пакетный сигнал					
Cycles	1				
Period	10 ms				
Gated Polarity	Positive				
Idle Level	1st Point				
Trigger Source	Internal				
Tria Out	Off				
Trig In	1				
	BisEdge				
	RisEdge				
Delay	RisEdge O ns				
під пі Delay Основные параметры интерфейса	RisEdge 0 ns				
піц ії Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period	RisEdge 0 ns				
Ing III Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period Ampl/HighL	RisEdge         0 ns           Freq         Ampl				
Ing III Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period Ampl/HighL Offset/LowL	RisEdge         0           0 ns				
Ing III Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period Ampl/HighL Offset/LowL Duty/Width	RisEdge 0 ns Freq Ampl Offset Duty				
Ing in Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period Ampl/HighL Offset/LowL Duty/Width Start/Center	RisEdge         0 ns           Freq				
Ing III Delay <i>Основные параметры интерфейса</i> Freq/Period Ampl/HighL OffsetLowL Duty/Width Start/Center Stop/Span	RisEdge           0 ns           Freq           Ampl           Offset           Duty           Start           Stop				

Output Load	50 Ω
Channel Output	Off
Output Inverted	Off
Level Limit	Off
HighL Limit	0 V
LowL Limit	0 V
SyncState	Off
Sync Polarity	Negative
Freq Cpl	Off
FreqCpIMode	Deviation
Freq Dev	0 μHz
Freq Ratio	1
Ampl Cpl	Off
AmpICpIMode	Deviation
Ampl Dev	О Урр
Ampl Ratio	1
Phase Cpl	Off
PhaseCplMode	Deviation
Phase Dev	0°
Phase Ratio	1
Trig Coupling	Off
Track Mode	Off
Combine	Off
Waveform	Sine
Freq	1 kHz
Ratio	10%
Основная форма сигнала	
Frequency	1 kHz
Amplitude	5 Vpp
Amplitude Unit	Vpp
Offset	0 Vdc
Phase	0°
Square Duty Cycle	50%
Ramp Waveform Symmetry	50%
Pulse Duty Cycle	50%
Pulse Width	500 µs
Pulse Rising Edge	10 ns
Pulse Falling Edge	10 ns
Harmonic Type	Even
Harmonic Order	2
Harmonic Phase (7)	0°
Harmonic No.	2
Harmonic Amplitude (7)	1.2647 Vpp
User	X000000
DC Offset	0 Vdc
Built-in Arbitrary Waveforms	Sinc
Произвольная форма сигнала	
Amplitude	5 Vpp
Offset	0 Vdc
PRBS Bit Rate	2 kbps
PRBS Data	PRBS7
RS232 Baud Rate	9600
RS232 Data Bits	8
RS232 Stop Bits	1
RS232 Parity Bit	None
RS232 Data	85
Sequence Filter	Interpolation
Sequence Sample Rate	1 MSa/s
Sequence Phase	0°
Модуляция	
AM Modulation	
Source	Internal
Source Mod.Wave	Internal Sine

5. USB DEVICE

Он используется для подключения генератора к компьютеру, который может удаленно управлять генератором с помощью программного обеспечения для ПК или программирования.

6. Разъем шнура питания переменного тока

Номинальный источник переменного тока, поддерживаемый генератором сигналов, (100–127 В, 45–440 Гц) или (100–240 В, 45–65 Гц), а его максимальная входная мощность не должна превышать 30 Вт. Предохранитель 250 В переменного тока, Т 4,0 А.

# 3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

# 3.1. Общий осмотр

1. Проверка транспортировочной упаковки

Если транспортировочная упаковка имеет повреждения сохраните до проверки комлектности поставки. Проведите полный осмотр прибора, а также его электрическое и механическое тестирование.

В случае неисправности прибора, возникшей вследствие ненадлежащих условий при транспортировке, обратитесь к грузоотправителю или стороне, ответственной за перевозку. В таких ситуациях компания RIGOL не производит бесплатный ремонт или замену приборов.

2. Проверка общей работоспособности

В случае обнаружения неисправности или поломки прибора, а также в случае несоответствия результатов проведенного электрического и механического тестирования необходимым требованиям эксплуатации обратитесь к дилеру компании RIGOL.

3. Проверка входящих в комплект аксессуаров

Проверьте комплектность аксессуаров в соответствии с упаковочным листом. В случае обнаружения неисправности или поломки обратитесь к дилеру компании RIGOL.

# 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

# 4.1. Подключение источника питания

Пожалуйста, используйте шнур питания, входящий в комплект принадлежностей, для подключения генератора сигнала к источнику переменного тока, как показано на рисунке ниже. Номинальный источник переменного тока, поддерживаемый генератором сигналов, (100-127 В, 45-440 Сц) или (100-240 В, 45-65 Сц), а его максимальная входная мощность не должна превышать 30 Вт. При подключенном генераторе сигналов к источнику переменного тока через шнур питания, прибор автоматически подстраивается под нужный диапазон напряжения, и вам не нужно выбирать диапазон напряжения вручную.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током необходимо обеспечить надлежащее заземление прибора.

После правильного подключения инструмента к источнику питания на жмите включения источника питания на передней панели для запуска генератора сигналов. Во время запуска прибор будет проходить процесс инициализации и самопроверки. Затем он войдет в интерфейс по умолчанию. Если по-прежнему не удается нормально включить прибор, обратитесь к методам в разделе «Устранение неполадок», чтобы устранить проблему.

# 4.2. Установка языка общения

Генератор сигналов произвольной формы DG800 поддерживает несколько языков. Вы можете нажать Utility → System Setting, а затем выберите нужный язык в раскрывающемся списке «Language».

# 4.3. Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс DG800 показан на рисунке ниже.



#### 1. Строка состояния конфигурации выхода канала Отображает текущую конфигурацию выхода канала

Selected Waveform:

Sine/Square/Ramp/Pulse/Noise/Prbs/Dualtone/Harm/Rs 232/DC/Arb/Sequence

Modulation Type: AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM

Sweep Type: Linear/Log/Step

Burst Type: Ncycle/Infinite/Gated



ON: illuminated in yellow.

OFF: grayed out.

High impedance: displays HighZ.

Load: displays impedance (the default is 50  $\Omega$  and the range is from 1  $\Omega$  to 10 k $\Omega$ ).

Примечание. Два канала могут быть включены одновременно, но вы не можете выбрать оба канала одновременно. 2. Прокрутка

Вверх и вниз пальцами на экране для просмотра и настройки параметров.

- 3. Настройка информации
- : открывает меню сохранения и чтения файлов. открывает меню настроек.

: выполняет функцию копирования канала.

выполняет функцию копирования ка выполняет операцию печати экрана.

4. Стрелка направо

Открывает правую панель экрана для выбора вида сигнала.

указывает на то, что клавиши на передней панели и экран заблокированы.
 указывает на то, что звуковой очечов атисти.

указывает на то, что звуковой сигнал отключен.

и указывает, что прибор находится в режиме программирования.

🕅 указывает, что прибор был успешно подключен к локальной сети с помощью сетевого кабеля.

туказывает на то, что USB-накопитель найден.

6. Форма сигнала

Отображает текущую выбранную форму сигнала каждого канала.

Текуший режим генерации

Отображает название текущего режима генерации (Continuous, Sweep и т.д.).

### Установить DNS

В режиме ManualIP DNS можно настроить вручную.

Формат DNS-адреса: «nnn.nnn.nnn.nnn». Диапазон для первого сегмента (nnn) адреса составляет от 1 до 223 (кроме 127); диапазон для остальных трех сегментов – от 0 до 255. Рекомендуется обратиться к администратору сети за доступным адресом.

Коснитесь поля ввода параметров DNS в меню настройки локальной сети, а затем введите нужный адрес с помощью цифровой клавиатуры, клавиш со стрелками и ручки. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти и будет автоматически загружаться при следующем включении генератора, если для DHCP и AutoIP установлено значение «Off». Настройки по умолчанию

Нажмите «Default», чтобы восстановить параметры сети по умолчанию. По умолчанию DHCP и AutoIP включены, а ManualIP отключен.

Применить

Нажмите «Apply», чтобы применить текущие параметры сети.

# Системная информация

Выберите Utility - System Info, для отображения модели, серийного номера и номера версии программного обеспечения текущего прибора.

# Option

Выберите Utility -> Option, опции для текущего прибора отображаются в системном информационном меню (для установки опций см. «Установка опций»).

### Настройки экрана

Выберите Utility -> DispSet, чтобы войти в меню настроек дисплея.

Brightness Setting

Коснитесь поля ввода параметра «Яркость» и с помощью цифровой клавиатуры измените яркость. Диапазон составляет от 1% до 100%. По умолчанию 50%. Этот параметр хранится в энергонезависимой памяти и не будет затронут операцией «восстановление по умолчанию».

Screen Saver

Включает или отключает режим заставки. Коснитесь поля выбора параметра «Заставка», чтобы выбрать «Оп» или «Off», чтобы включить или отключить функцию заставки. По умолчанию установлено значение «Off».

#### Splash Screen

DG800 позволяет самостоятельно определять заставку. Вы можете сохранить содержимое, отображаемое на экране, на USB-накопитель в формате BMP. Вставьте запоминающее устройство USB в интерфейс USB HOST на задней пане-

ли. Нажмите «Recall» на правой стороне Splash Screen меню для входа в магазин и повторного вызова интерфейса. Выберите нужный файл в формате BMP и нажмите «Read».

Примечание. Внутренняя память не может хранить файл в формате ВМР. Сначала необходимо сохранить содержимое на USB-накопителе в формате ВМР. Размер изображения не может превышать 480\*272.

# Настройка печати

Вы можете сохранить содержимое, отображаемое на экране, на внешнем USB-устройстве хранения данных в формате изображения.

1. Вставьте запоминающее устройство USB в интерфейс USB H OST на задней панели.

2. Выберите Utility → Print → Format, выберите «BMP» или «PNG».

3. Переключите содержимое, отображаемое на экране, на интерфейс для печати. Нажмите в правом нижнем углу пользовательского интерфейса. Система сохранит экран на USB-накопителе в формате изображения в соответствии с предустановленными настройками.

# 4.5.14. Функции системных утилит

### Чтобы восстановить настройки

Нажмите Preset, чтобы восстановить интерфейс предустановленного состояния, как показано на рисунке ниже.



- Factory: нажмите значок Def, Затем появится диалоговое окно, нажмите «Apply», чтобы восстановить заводские настройки системы.
- Сохранение пользователя: нажмите на любой из элементов из «User1» до «User10». Затем отображается диалоговое окно. Нажмите «Save», чтобы сохранить текущее состояние системы во внутренней энергонезависимой памяти в качестве пользовательских настроек. Чтобы снова использовать состояние, нажмите значок (любой из элементов от «User1» до «User10»), чтобы быстро вызвать настройку. Вы можете сохранить до 10 состояний системы

Значения по умолчанию приведены в следующей таблице. Обратите внимание, что элемент с «\*» является заводским значением по умолчанию, и его значение связано с пользовательскими настройками во время его использования, но не зависит от заводской операции восстановления по умолчанию.

Parameter	Factory Settings
Параметры канала	
Current Carrier Waveform	Sine
Output Impedance	HighZ

Выберите Utility → Interface → GPIB, а затем с помощью цифровой клавиатуры установите для адреса GPIB любое значение в диапазоне от 0 до 30. По умолчанию установлено значение «2». Выбранный адрес сохраняется в энергонезависимой памяти.

#### Чтобы установить LAN параметры

Выберите Utility → Interface → LAN, чтобы открыть интерфейс конфигурации параметров LAN, как показано на рисунке ниже. Вы можете просмотреть состояние сети и настроить параметры сети.



### Состояние сети

Различные сообщения будут отображаться в зависимости от текущего состояния сети. Connected: указывает, что сетевое соединение установлено успешно.

Disconnect: указывает, что сетевое соединение установлено у Disconnect: указывает, что сетевое соединение не удалось.

Adapter not found указывает, что сетевое соединение не удалось

Анартег потточно указывает на то

# Конфигурация ІР

Режим конфигурации IP может быть DHCP, AutoIP или ManualIP. В разных режимах конфигурации IP конфигурации для IP-адреса и других параметров сети различны.

### 1. DHCP

В режиме DHCP сервер DHCP в текущей сети назначает сетевые параметры (например, IP-адрес) для генератора сигналов. Коснитесь поля выбора параметров **DHCP**, чтобы выбрать «On» или «Off», чтобы включить или отключить режим DHCP. 2. AutoIP

В режиме Auto IP генератор получает IP-адрес в диапазоне от 169.254.0.1 до 169.254.255.254 и автоматически получает маску подсети 255.255.0.0 в соответствии с текущей конфигурацией сети.

Коснитесь поля выбора параметров AutolP, чтобы выбрать «Оn» или «Off», чтобы включить или отключить режим AutolP. Когда режимы DHCP и AutolP включены одновременно, режим DHCP имеет преимущество. Поэтому, чтобы включить этот режим, установите DHCP на «Off».

#### 3. ManualIP

В режиме ManualIP сетевые параметры генератора, например, IP-адрес, определяются пользователями.

Коснитесь поля выбора параметра ManuallP, чтобы выбрать «On» или «Off», чтобы включить или отключить режим ManuallP. Если для всех трех режимов конфигурации IP установлено значение «On», приоритет конфигурации параметров от высокого до низкого – это «DHCP», «AutoIP» и «ManuallP». Поэтому, чтобы включить этот режим, установите DHCP и AutoIP на «Off».

Формат IP-адреса: «nnn.nnn.nnn.nnn.nnn». Диапазон для первого сегмента (nnn) адреса составляет от 1 до 223 (кроме 127); диапазон для остальных трех сегментов – от 0 до 255. Рекомендуется обратиться к администратору сети за указанием IP-адреса.

Коснитесь поля ввода параметров IP в интерфейсе настройки локальной сети, а затем введите нужный IP-адрес с помощью цифровой клавиатуры. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти и будет автоматически загружаться при следующем включении, если для DHCP и AutoIP установлено значение «Off».

#### Совет.

40

Если для всех трех режимов конфигурации IP установлено значение «On», приоритет конфигурации параметров от высокого до низкого – это «DHCP», «AutoIP» и «ManualIP».

Три режима конфигурации IP не могут быть установлены на «Off» одновременно.

### VISA Agpec

VISA (Архитектура программного обеспечения виртуальных инструментов), разработанная NI (National Instruments), предоставляет расширенный интерфейс программирования для связи с различными инструментами через их шины. VISA позволяет вам общаться с прибором одинаково, независимо от типа интерфейса прибора (например, GPIB, USB, LAN / Ethernet или RS-232). Инструмент GPIB, USB, LAN / Ethernet или RS-232, который хочет общаться с VISA, называется «ресурсом».

Дескриптор VISA – это имя ресурса, и оно описывает точное имя и местоположение ресурса VISA. Если в настоящее время для связи с прибором используется интерфейс локальной сети, дескриптором VISA является TCPIPO :: 192.168.00.102 :: INSTR.

### Чтобы установить маску подсети

В режиме ManualIP маску подсети можно установить вручную.

Формат маски подсети nnn.nnn.nnn.nnn. При этом диапазон значений «nnn» составляет от 0 до 255. Рекомендуется обратиться к администратору сети за информацией о маске подсети.

Нажмите Sub в интерфейсе настройки локальной сети, а затем ввести желаемую маску подсети с использованием цифровой клавиатуры. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти и будет автоматически загружаться при следующем включении генератора, если для DHCP и AutoIP установлено значение «Off».

# Чтобы установить шлюз по умолчанию

В режиме ManuallP шлюз по умолчанию можно установить вручную.

Формат шлюза по умолчанию – «nnn.nnn.nnn.nnn.nn». Диапазон для первого сегмента (nnn) составляет от 1 до 223 (кроме 127); диапазон для остальных трех сегментов – от 0 до 255. Рекомендуется обратиться к администратору сети для определения адреса шлюза.

Коснитесь поля ввода параметров **Gate** в меню настроек LAN, а затем введите требуемый адрес шлюза с помощью цифровой клавиатуры. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти и будет автоматически загружаться при следующем включении генератора, если для DHCP и AutolP установлено значение «Off».

#### 8. Частота

Отображает частоту текущего сигнала каждого канала. Коснитесь поля ввода параметра **Freq**, чтобы изменить параметр с помощью всплывающей цифровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для изменения параметра.

### 9. Амплитуда

Отображает амплитуду текущего сигнала каждого канала. Коснитесь поля ввода параметра **Ampl**, чтобы изменить параметр с помощью всплывающей инфровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для изменения параметра.

### 10. Смещение

Отображает смещение постоянного тока текущего сигнала каждого канала. Коснитесь поля ввода параметра Offset, чтобы изменить параметр с помощью всплывающей цифровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для изменения параметра.

11. Фаза

Отображает фазу текущего сигнала каждого канала. Коснитесь поля ввода параметра **Phase**, чтобы изменить параметр с помощью всплывающей инфровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для изменения параметра.

# 4.4. Использование встроенной справочной системы

Серия DG800 предоставляет справочную информацию для каждого меню функций передней панели и текущего интерфейса дисплея. Вы можете просмотреть справочную информацию, если асе есть какие-либо вопросы в процессе работы. 1. Получить справочную информацию о клавишах на передней панели.

Чтобы получить справочную информацию о любом ключе на передней панели или клавиши меню, сначала нажмите клавишу Help/Local, а затем нажмите нужную клавишу для получения справочной информации. Затем отображается соответствующая справочная информация.

2. Получить общие разделы справки.

Нажмите Help/Local на передней панели, а затем следующий интерфейс отображается ниже. Нажмите «Справка», чтобы войти в интерфейс справки. В это время вы можете нажать на сенсорном экране, чтобы перемещаться вверх и вниз по элементам справки, или вращать ручку для прокрутки вверх и вниз по списку, чтобы выбрать нужный элемент справки. Затем справочная информация для элемента отображается в интерфейсе.



3. Получить описания данных в интерфейсе.

Нажмите Help/Local на передней панели, чтобы войти в интерфейс, как показано выше. Нажмите «Center», чтобы просмотреть описания данных в центре текущего интерфейса. Нажмите «Top», чтобы просмотреть описания данных в верхней части текущего интерфейса. Нажмите «Bottom», чтобы просмотреть описания данных в нижней части текущего интерфейса. Нажмите «Guide», чтобы войти в интерфейс руководства.

4. Страница вверх / вниз.

Когда справочная информация отображается на нескольких страницах, вы можете нажать, чтобы перемещаться вверх и вниз по сенсорному экрану для просмотра справочной информации.

5. Закрыть текущую справочную информацию.

Когда справочная информация отобразится в интерфейсе, нажмите Help/Local на передней панели, чтобы закрыть справочную информацию, отображаемую в данный момент на экране.

# 4.5. Операции на передней панели

### 4.5.1. Вывод основного сигнала

Серия DG800 может выводить основные сигналы (включая синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный и шумовой) от одного канала или от двух каналов одновременно. При первоначальном включении оба канала настроены на вывод синусоидальной формы с частотой 1 кГц и амплитудой 5 Впп по умолчанию. Пользователи могут настроить прибор для вывода различных основных сигналов.

### Выбрать выходной канал

При включении прибор отображает интерфейс параметров CH1 по умолчанию. Вы можете нажать Output1 или же Output2 (Кроме того, вы можете нажать на строку состояния конфигурации выхода канала или \_\_\_\_\_\_) для переключения между CH1 и CH2 в качестве текущего выбранного канала.

После выбора нужного канала вы можете настроить форму сигнала и параметры выбранного канала.

Ключевые моменты: CH1 и CH2 не могут быть выбраны одновременно. Вы можете сначала выбрать CH1, а после конфигурирования формы сигнала и параметров CH1 выбрать CH2 для конфигурирования.

### Выбрать базовую форму сигнала

DG800 может выводить 5 основных форм сигнала, включая синусоидальную, прямоугольную, пилообразную, импульсную и шумовую. Нажмите **Menu** на передней панели, затем коснитесь сенсорного экрана, чтобы выбрать нужный сигнал. После выбора желаемой формы волны, вы автоматически направляетесь в меню настройки параметров сигнала. Чтобы вернуться к интерфейсу выбора формы сигнала, коснитесь, чтобы сдвинуть вправо, или нажмите клавишу **Menu** на передней панели. При включении Sine выбран по умолчанию.

### Основные формы сигнала

Параметры	Sine	Square	Ramp	Pulse	Noise
Имя функции	Синус	Меандр	Пила	Импульс	Шум
Freq/Period	•	•	•	•	
Ampl / HighL	•	•	•	•	•
Offset / LowL	•	•	•	•	•
Start Phase	•	•	•	•	
Align Phase	•	•	•	•	
Duty		•		•	
Symmetry			•		
Width/Duty				•	
RisEdge				•	
FallEdge				•	

### Установка частоты / периода

Частота является одним из наиболее важных параметров основных сигналов. Для разных моделей приборов и форм сигналов диапазоны настройки частоты различны. Частота по умолчанию составляет 1 кГц.

	Sine	Square	Ramp	Pulse	Noise (-3 дБ)
DG812 / DG811	От 1 мкГц до 10 МГц	От 1 мкГц до 5 МГц	От 1 мкГц до 200 кГц	От 1 мкГц до 5 МГц	10 0 МГц Ширина полосы
DG822 / DG821	От 1 мкГц до 25 МГц	От 1 мкГц до 10 МГц	От 1 мкГц до 500 кГц	От 1 мкГц до 10 МГц	10 0 МГц Ширина полосы
DG832 / DG831	От 1 мкГц до 35 МГц	От 1 мкГц до 10 МГц	От 1 мкГц до 1 МГц	От 1 мкГц до 10 МГц	10 0 МГц Ширина полосы

Частота, отображаемая на экране, является значением по умолчанию или предварительно установленной частотой. Когда функция инструмента изменяется, если эта частота действительна при новой функции, инструмент все равно будет использовать эту частоту; в противном случае прибор отобразит сообщение с подсказкой и автоматически установит частоту на верхний предел частоты новой функции.

Нажмите поле ввода параметра Freq чтобы ввести желаемое значение частоты с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения. Нажмите «ОК».

• Доступными частотными единицами являются МГц, кГц, Гц, мГц и мкГц.

• Нажмите метку еще раз, чтобы перейти к настройке периода.

• Доступными единицами периода являются с, мс, мкс и нс.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

# Установка амплитуды / высокий уровень

Диапазон настройки амплитуды ограничен настройками «Impedance» и «Freq/Period». По умолчанию это 5 Vpp.

Амплитуда, отображаемая на экране, является значением по умолчанию или предварительно установленной амплитудой. Когда конфигурация прибора (например, частота) изменяется, если эта амплитуда действительна, прибор все равно будет использовать эту амплитуду; в противном случае прибор отобразит сообщение с подсказкой и автоматически установит амплитуду на верхний предел амплитуды новой конфигурации. Вы также можете использовать «Высокий уровень» или «Низкий уровень» для установки амплитуды.

Коснитесь параметра Ampl чтобы ввести желаемое значение частоты с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения. Нажмите «OK».

• Доступные единицы измерения амплитуды: Vpp, mVpp, Vrms, mVrms и dBm (недопустимо в HighZ).

- Нажмите метку еще раз, чтобы переключиться на установку High Level.
- Доступные единицы High Level V и mV.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

1. Как преобразовать амплитуду в Vpp в соответствующее значение в Vrms?

Vpp – единица измерения пикового значения сигнала; Vrms – это единица для среднеквадратичного значения. Единицей по умолчанию является Vpp. При установке амплитуды введите десятичную точку на цифровой клавиатуре, а затем выберите единицу измерения. Нажмите «OK», чтобы переключиться на единицу измерения текущей амплитуды. Поимечания.

Для разных форм сигналов связь между Vpp и Vrms различна. Соотношение двух единиц показано на рисунке ниже (возьмем синусоидальный сигнал в качестве примера).



Согласно приведенному выше рисунку отношение преобразования между Vpp и Vrms соответствует следующему уравнению:

# Vpp = 2√2Vrms

Например, если текущая амплитуда 5 Vpp, введите десятичную точку на цифровой клавиатуре, а затем выберите единицу Vrms. Нажмите «OK». Затем он может быть преобразован в значение с Vrms как единица. Для синусоидальной формы конвертированное значение равно 1,768 Vrms.

2. Как установить амплитуду сигнала в дБм?

Нажмите Output1 или Output2 (также вы можете нажать на строку состояния конфигурации выхода канала или
 Полица (), чтобы выбрать нужный канал.



# Системные настройки

### Установка языка системы

В настоящее время DG800 поддерживает меню на нескольких языках. Для отображения справочной информации, подсказок и отображения интерфейса доступны как китайский, так и английский языки. Китайский и английский методы ввода также поддерживаются.

Выберите Utility — System Setting — Language, чтобы выбрать нужный язык. Этот параметр хранится в энергонезависимой памяти и не будет затронут операцией «восстановление по умолчанию».

### Включение питания

Выбирает «Default» или «Last» в качестве состояния системы при включении питания. Значением по умолчанию является «Default».

Last: включает все системные параметры и состояния, кроме состояния выхода канала и источника синхронизации.
 Default: обозначает заводские настройки по умолчанию, кроме определенных параметров (например, Язык).

Выберите Utility — System Setting — Power-on, чтобы выбрать нужный тип конфигурации. Этот параметр хранится в энергонезависимой памяти и не будет затронут операцией «восстановление по умолчанию».

### Установка типа синхронизации

DG800 имеет внутренний источник тактовой частоты 10 МГц и получает внешний источник тактовой частоты от разъема [10MHz In / Out] на задней панели. Он также может выводить источник синхронизации из разъема [10MHz In / / Out] для других устройств.

Выберите Utility → System Setting → Clk Source чтобы выбрать «Internal» или «External». По умолчанию установлено значение «Internal». Если выбран «External», прибор будет определять, поступает ли действительный внешний тактовый сигнал с разъема [10MHz In / Out] на задней панели. Если действительный источник тактовых импульсов не обнаружен, появляется сообщение «Действительные внешние тактовые генераторы не обнаружены!» отображается, и источник часов будет переключен на «Internal».

Вы можете синхронизировать два или несколько инструментов, установив источник синхронизации. Когда два инструмента синхронизированы, функция выравнивания фаз «Align Phase» не может быть использована. Он применим только для настройки фазовых отношений между двумя выходными каналами одного и того же прибора и не может использоваться для изменения фазовых отношений между выходными каналами двух приборов. Конечно, вы можете изменить фазовые отношения между двумя приборами, изменив «Начальную фазу» каждого выходного канала.

Методы синхронизации для двух или нескольких инструментов:

### 1. Синхронизация между двумя инструментами.

Подключите разъем [10MHz In / Out] Генератора А (внутренний источник «Internal») к разъему [10MHz In / Out] Генератора В (внешний источник «Isternal») и установите выходные частоты А и В в качестве одного и того же значения, чтобы реализовать синхронизацию между двумя приборами.

### 2. Синхронизация между несколькими приборами.

Разделите источник тактового генератора 10 MГц (Internal) на несколько каналов, а затем подключите их к разъемам [10MHz In / Out] других генераторов (External) соответственно и, наконец, установите выходные частоты всех генераторов в одно и то же значение для реализации синхронизации между несколькими приборами.

#### Звуковой сигнал

Когда в DG800 включен звуковой сигнал, при возникновении ошибки во время работы на передней панели, сенсорного экрана или дистанционного управления генерируется звуковой сигнал.

Выберите Utility → System Setting → Beeper для выбора «On» или «Off». По умолчанию установлено значение «On». Десятичная точка

Выберите Utility — System Setting — Decimal, чтобы установить формат отображения десятичной точки в числовом параметре. Может быть установлен на десятичное число «.» или запятая «.». По умолчанию это десятичное число «.». Этот параметр хранится в энергонезависимой памяти и не будет затронут операцией «восстановление по умолчанию». Разделитель

Выберите Utility → System Setting → Delimiter для установки формата отображения разделителя в числовом параметре. Этот параметр хранится в энергонезависимой памяти и не будет затронут операцией «восстановление по умолчаник».

Если для десятичного числа установлено значение «.», разделитель может быть установлен на «,» пробел «Space» или «None»; когда десятичная точка установлена на «,», разделитель может быть установлен на «.», пробел «Space» или «None». Десятичная точка и разделитель не могут быть установлены на десятичную дробь «.» или запятая «,» в то же время.

#### Системный журнал

Включает или отключает функцию системного журнала. Когда включено, ключи и сообщения подсказок могут быть записаны, и они будут сохранены во внутренней памяти в системном журнале. формат файла журнала.

Выберите Utility → System Setting → System Log выберите «On» или «Off». По умолчанию используется значение «Off».

#### Интерфейс

Выберите Utility → Interface для выбора другого типа интерфейса. Вы можете установить GPIB, LAN или USB. Выбор интерфейса сохраняется в энергонезависимой памяти.

Чтобы установить адрес GPIB

Каждое устройство, подключенное к интерфейсу GPIB, должно иметь уникальный адрес.



При одновременном включении вывода двух каналов и включении сопряжения по сигналу запуска, если один канал выполняет запуск, другой канал будет запущен автоматически.

Когда соответствующая функция сопряжения включена, появится синяя метка На левой стороне частоты, амплитуды и фазы двух каналов. Как показано на следующем рисунке, частота, амплитуда и фаза находятся в состоянии связи. Например, когда частота, амплитуда и отклонения фазы установлены на «100 Гц», «1 Впп» и «10°» соответственно, а частота, амплитуда и фаза канала CH1 изменены на «200 Гц», «2 Впп», и «20°», тогда соответствующие параметры СН2 будут автоматически изменены на «300 Гц», «З Впп» и «30°». Переключитесь на СН2 и измените частоту, амплитуду, фазу CH2 на «200 Гц», «2 Впп» и «20°», затем соответствующие параметры CH1 будут автоматически изменены на «100 Гц», «1 Впп» и «10°».



### Примечания

Channel Coupling доступна только в том случае, если оба сигнала двух каналов являются базовыми (синусоидальный, прямоугольный, пилообразный или произвольный).

- Генератор будет регулировать частоту, фазу или амплитуду канала, чтобы избежать чрезмерной параметра предела, если возникают следующие условия:
- 1) результат частоты, амплитуды или фазы значения СН1 плюс (или многократно) заданное отклонение (или отношение) превышает верхний предел частоты, амплитуды или фазы CH2;

2) результат частоты, амплитуды или фазы значения СН2 минус (или разделен) множество отклонение (или отношение) ниже нижнего предела частоты, амплитуды или фазы CH1.

Когда фаза одного канала изменяется, фаза (фаза, отображаемая на интерфейсе) другого канала будет изменена соответственно. На этом этапе выравнивание фазы между двумя каналами может быть реализовано без выполнения операции выравнивания фазы.

#### Режим отслеживания

Коснитесь поля выбора параметров Track Mode и выберите тип отслеживания «On», «Inverted» или «Off».

- Оп: включает функцию отслеживания. Прибор автоматически копирует различные параметры и состояния (кроме состояния выхода канала) каналов от CH1 до CH2. При изменении параметров или состояний канала CH1 соответствующие параметры или состояния канала CH2 (кроме состояния выхода канала) будут автоматически установлены на те же значения или состояния. В это время двойные каналы (если они включены) могут выводить один и тот же сигнал.
- Inverted: функция отслеживания была включена. Прибор автоматически копирует различные параметры и состояния (кроме состояния выхода канала) каналов от CH1 до CH2. При изменении параметров или состояний канала CH1 соответствующие параметры или состояния канала CH2 (кроме состояния выхода канала) будут автоматически установлены на те же значения или состояния. В это время СН2 выводит инвертированный сигнал выходного сигнала CH1 (если каналы в настоящее время включены).

Off: отключает функцию отслеживания. Это состояние по умолчанию.

Примечание. Когда функция отслеживания включена, функция сопряжения отключена.

### Комбинирование форм сигнала

1. Чтобы включить функцию комбинирования сигналов.

В меню настройки канала коснитесь кнопки меню CombineSet, а затем коснитесь поля выбора параметра Combine, чтобы выбрать «On», Чтобы включить функцию объединения сигналов. Затем вы можете объединить указанные сигналы на основе текущего основного сигнала. Если вы выберете «Off», Функция объединения сигналов будет отключена.

Примечание. Эта функция действительна только для основных сигналов.

2. Чтобы выбрать форму сигнала для объединения.

В меню настройки канала коснитесь кнопки меню CombineSet, а затем коснитесь поля выбора параметра формы волны, чтобы выбрать сигнал, который будет объединен с текущим основным сигналом.

Freq Combination

Устанавливает частоту сигнала, который будет объединен с текущим основным сигналом. В меню настройки канала коснитесь кнопки меню CombineSet, а затем коснитесь поля ввода параметра Freq, чтобы ввести требуемое значение с помощью цифровой клавиатуры. Диапазон связан с выбранным в данный момент основным сигналом. 4 Ratio

Устанавливает отношение амплитуды формы сигнала, которую нужно объединить, к амплитуде текущей базовой формы волны. В меню настройки канала коснитесь кнопки меню CombineSet. а затем коснитесь поля ввода параметра Ratio, чтобы ввести требуемое значение с помощью цифровой клавиатуры.

# 4.5.13. Общие настройки

Нажмите Utility на передней панели или коснитесь значка 🔯 в области настройки информации в правом нижнем углу интерфейса пользователя, чтобы открыть меню управления. Это меню отображает системные параметры выбранного канала

2) Нажмите на строку состояния конфигурации выхода канала [1994] (СН1) или [1994] (СН2). В меню настройки канала нажмите OutputSet метка меню и выберите «Выкл.». Затем с помощью цифровой клавиатуры установите правильное значение нагрузки.

 Выберите желаемый сигнал в меню Ampl. а затем введите нужное значение с помощью цифровой клавиатуры. Затем выберите единицу измерения «дБм» во всплывающем меню.

### Примечания

дБм является единицей для мощности сигнала абсолютного значения, и отношение преобразования между дБм и Vrms соответствует следующему уравнению:

$$dBm = 10 \lg(\frac{Vrms^2}{R} \times \frac{1}{0.001W})$$

где R представляет значение выходного сопротивления канала, и оно должно быть конкретным значением, поэтому единица измерения дБм недоступна, если выходное сопротивление равно «HighZ».

Например, если текущий выходной импеданс 50 Ω, а амплитуда 1,768 Vrms (Ig. 5 Vpp), ввод десятичной точки в цифровой клавиатуре, а затем выбрать «дБм». Нажмите «OK», чтобы преобразовать значение амплитуды в соответствующее значение в дБм. Преобразованное значение составляет 17,9601 дБм.

### Установка смещения / низкий уровень

Диапазон настройки смещения напряжения постоянного тока ограничен настройками «Импеданс» и «Амплитуда / Высокий уровень». Значение по умолчанию 0 В (DC).

Напряжение смещения постоянного тока, отображаемое на экране, является значением по умолчанию или предварительно установленным смещением. Когда конфигурация прибора (например, импеданс) изменяется, если это смещение действительно, прибор все равно будет использовать это смещение; в противном случае прибор отобразит сообщение с подсказкой и автоматически установит смещение на верхний предел смещения новой конфигурации.

Нажмите на Offset, чтобы ввести требуемое значение смещения с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения. Нажмите «OK».

- Доступными единицами смещения напряжения постоянного тока являются V и mV.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключиться на настройку низкого уровня.

 Низкий уровень должен быть как минимум на 1 мВ меньше верхнего уровня (выходное сопротивление: 50 Ом). Доступные единицы низкого уровня: V и мВ.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

### Установка начальной фазы

Диапазон настройки начальной фазы составляет от 0° до 360°. По умолчанию 0°.

Начальная фаза, отображаемая на экране, является значением по умолчанию или предварительно установленной фазой. Когда функция прибора изменяется, новая функция все еще будет использовать эту фазу.

Выберите параметр Phase, чтобы ввести желаемое значение фазы с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения «°». Нажмите «ОК».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

# Выбор коэффициента заполнения (Square)

Коэффициент заполнения определяется как время, которое сигнал высокого уровня занимает за весь период (как показано на рисунке ниже). Этот параметр выражается в процентах и доступен только при выборе Square или Pulse.



Доступный диапазон коэффициента заполнения составляет от 0.01% до 99.99% (ограничен текущей настройкой частоты). По умолчанию 50%.

Выберите параметр Duty введите желаемое значение коэффициента заполнения с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения «%». Нажмите «ОК».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

### Выбор симметрии (Ramp)

Симметрия определяется как процент, который занимает период нарастания рампы за весь период (как показано на рисунке ниже). Этот параметр доступен только при выборе Ramp.



Диапазон настройки симметрии составляет от 0% до 100%. По умолчанию 50%.

Выберите параметр Symm, чтобы ввести требуемое значение симметрии с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения «%». Нажмите «OK».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

# Установка длительности импульса / рабочий цикл (Pulse)

Длительность импульса определяется как время от порога 50% нарастающего фронта импульса до порога 50% следующего падающего фронта (как показано на рисунке ниже).



Диапазон настройки длительности импульса составляет от 16 нс до 999,999911118 кс (ограничен «минимальной шириной импульса» и «периодом импульса»). Значение по умолчанию составляет 500 мкс.

Длительность импульса ≥ Минимальная длительность импульса.

Длительность импульса < Период импульса – 2 × Минимальная длительность импульса.</li>

Рабочий цикл импульса определяется как процент, который занимает длительность импульса за весь период импульса. Рабочий цикл импульса и длительность импульса являются корреляционными. Изменение одного из них (коэффициент заполнения импульса или длительность импульса) автоматически повлияет на другое. Диапазон настройки коэффициента заполнения импульса составляет от 0,001% до 99,999% (ограничено «минимальной длительностью импульса» и «периодом импульса». По умолчанию 50%.

Рабочий цикл импульса ≥ 100 × минимальная длительность импульса ÷ период импульса.

Рабочий цикл импульса < 100 × (1 – 2 × Минимальная длительность импульса ÷ период импульса).</li>

Выберите параметр Width, чтобы ввести требуемое значение ширины импульса с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения. Нажмите «OK».

• Доступные единицы измерения длительности импульса: с, мс, мкс и нс.

• Нажмите эту кнопку меню еще раз, чтобы переключиться на настройку рабочего цикла.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

### Установка времени нарастания Rising / Времени спада Falling Edge (Pulse)

Время нарастания фронта определяется как длительность увеличения амплитуды импульса с порога от 10% до 90%, а время спада определяется как длительность амплитуды импульса, снижающегося с порога на 90% до 10% (как показано на рисунке ниже).

Диапазон установки времени нарастания / спада фронта ограничен текущим заданным пределом ширины импульса (как показано в формуле ниже). DG800 автоматически настроит время фронта в соответствии с заданной шириной импульса, если текущее установленное значение превышает предельное значение.

Время нарастания / спада  $\leq$  0,625 imes длительность импульса



Нажмите RisEdge или FallEdge. Используйте цифровую клавиатуру для ввода желаемого значения, а затем выберите нужную единицу измерения во всплывающем меню.

• Доступные единицы измерения длительности импульса: с, мс, мкс и нс.

• Время нарастания и спада не зависят друг от друга, и пользователи могут устанавливать их отдельно.

няется на низкий уровень в средней точке развертки. Частота синхросигнала является обратной величиной суммы заданного времени развертки, времени возврата, времени начала и окончания удержания.

Для развертки с включенным «Marker Freq» для линейной и лог-развертки сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL в начале развертки и изменяется на низкий уровень на частоте маркера. Для пошаговой развертки (точки развертки, определяемые начальной частотой, кончению частотой и шагом соответственно, равны [л. fg. 1. ....], если настройка частоты маркера является одной из развертки В случае значений точек сигнал синхронизации имеет высокий уровень в частотой, кончений частотой и шагом соответственно, равны [л. fg. 1. ....], если настройка частоты маркера является одной из развертки В случае значений точек сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL в начале развертки и изменится до низкого уровня в точке частоты маркера. Если установленная частота маркера не равна значению в точке развертки, сигнал синхронизации изменится на низкой уровень в точке развертки, которая ближе всего к этой частоте маркера.

2) Когда выбран внешний источник запуска:

Разъем используется для приема внешнего сигнала запуска, и выходной сигнал синхронизации отсутствует. 6. Burst Waveform

Когда выбран внутренний или ручной источник запуска:

- Infinite: сигнал синхронизации такой же, как у основного сигнала.
- N cycle: сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL в начале пакета и изменится до низкого уровня TTL после завершения указанного числа циклов. Для синхронизирующего сигнала частота является обратной частотой периода пачек, а рабочий цикл – периодом несущей \* количество циклов / период пачек.
- Gated burst: разъем используется для приема сигнала внешнего стробирующего импульса, и выходной сигнал синхронизации отсутствует.

2) Когда выбран внешний источник запуска:

Разъем используется для приема внешнего сигнала запуска, и выходной сигнал синхронизации отсутствует.

### Сопряжение

Приборы серии DG800 поддерживают сопряжение по частоте, фазе и амплитуде. Вы можете установить отклонение частоты (отношение частот), отклонение амплитуды (отношение амплитуд) или отклонение фазы (соотношение фаз) двух каналов. Когда соответствующие функции сопряжения включены, CH1 и CH2 являются взаимными базовыми источниками. Когда частота, амплитуда или фаза одного канала (в качестве базового источника) изменяется, соответствующий параметр другого канала будет изменяться автоматически и всегда сохраняет заданное отклонение частоть (отношение), отклонение амплитуды (отношение) или фазу отклонение (отношение) относительно базового канала.

В меню настройки канала коснитесь кнопки меню CoupleSet, чтобы войти в интерфейс настройки соединения канала. Сопряжение по частоте

# 1. Чтобы включить функцию сопряжения

Нажмите на **FreqCpi** поле выбора параметров для выбора «On» или «Off», Чтобы включить или отключить функцию связи по частоте. По умолчанию установлено значение «Off».

#### 2. Freq Coupling Mode

Коснитесь поля выбора параметров режима **FreqCpl**, чтобы выбрать «Deviation» или «Ratio». Затем нажмите **Freq Dev** или **Freq Ratio** для ввода желаемого значения с помощью цифровой клавиатуры, клавиш со стрелками или ручки.

- Freq Deviation: указывает на отклонение частоты между CH1 и CH2. Соотношения между параметрами следующие: FCH2 = FCH1 + FDev (взять CH1 в качестве справочного источника); FCH1 = FCH2 + FDev (возьмите CH2 в качестве справочного источника).
- Freq Ratio: указывает отношение частот CH1 к частоте CH2. Соотношения между параметрами следующие: F<sub>CH2</sub> = F<sub>CH1</sub> \* F<sub>Ratio</sub> (возъмите CH1 в качестве справочного источника); F<sub>CH1</sub> = F<sub>CH2</sub> \* F<sub>Ratio</sub> (возъмите CH2 в качестве справочного источника).

Примечание. Пожалуйста, установите этот параметр перед включением функции связи по частоте. Когда частотная связь включена, это меню отображается серым цветом и отключается. Вы не можете установить отклонение частоты или отношение частот.

# Сопряжение по амплитуде

1. Чтобы включить функцию сопряжения

Нажмите AmplCpl для выбора «On» или «Off» Для включения или отключения функции амплитудной связи. По умолчанию установлено значение «Off».

2. Режим усилителя

Коснитесь поля выбора параметров режима **AmpiCpi**, чтобы выбрать «Deviation» или «Ratio». Затем нажмите **Ampi Dev** или **Ampi Ratio** для ввода требуемого значения с помощью цифровой клавиатуры.

- Отклонение амплитуды: указывает амплитуду отклонения между CH1 и CH2. Соотношения между параметрами следующие: А<sub>CH2</sub> = A<sub>CH1</sub> + A<sub>Dev</sub> (возымите CH1 в качестве справочного источника); A<sub>CH1</sub> = A<sub>CH2</sub> + A<sub>Dev</sub> (возымите CH2 в качестве справочного источника).
- Коэффициент амплитуды: указывает отношение амплитуд CH1 к амплитудам CH2. Соотношения между параметрами следующие: Асн2 = Асн1 \* Асоотношение (возымите CH1 в качестве справочного источника); Асн1 = Асн2 \* Асоотношение (возымите CH2 в качестве справочного источника).

Примечание. Установите этот параметр перед включением функции амплитудной связи. Когда амплитудная связь включена, это меню отображается серым цветом и отключается. Вы не можете установить отклонение амплитуды или отношение амплитуд.

# Сопряжение по фазе

1. Чтобы включить функцию сопряжения

Нажмите **Phase Cpl** для выбора «On» или «Off» для включения или отключения функции фазовой связи. По умолчанию установлено значение «Off».

### 2. PhasCplMod

Коснитесь поля выбора параметров режима **PhascpiMod**, чтобы выбрать «Deviation» или «Ratio». Затем нажмите **Phase Dev** или **Phase Ratio** для ввода требуемого значения с помощью цифровой клавиатуры.

- Отклонение фазы: указывает на отклонение фазы между CH1 и CH2. Соотношения между параметрами следующие: PCH2 = PCH1 + PDev (возьмите CH1 в качестве справочного источника); PCH1 = PCH2 + PDev (возьмите CH2 в качестве справочного источника).
- Соотношение фаз: указывает соотношение фаз CH1 и фаз CH2. Соотношения между параметрами следующие: PCH2 = PCH1 \* PRatio (возьмите CH1 в качестве справочного источника); PCH1 = PCH2 \* PRatio (возьмите CH2 в качестве справочного источника).

**Примечание**. Пожалуйста, установите этот параметр перед включением функции фазовой связи. Когда фазовая связь включена, это меню отображается серым цветом и отключается. Вы не можете установить отклонение фазы или соотношение фаз.

### Сопряжение по сигналу запуска

Коснитесь поля выбора параметра Trig Coupling, чтобы выбрать «On» или «Off», чтобы включить или отключить функцию сопряжения по сигналу запуска. По умолчанию установлено значение «Off». Примечание. Когда сигнал инвертирован, сигнал синхронизации, связанный с сигналом, не инвертируется. Чтобы установить инверсию сигнала синхронизации, коснитесь SyncSet. Polarity для выбора «Negative».

# Выходное сопротивление

Настройка выходного импеданса влияет на выходную амплитуду и смещение постоянного тока. Прибор имеет фиксированное последовательное выходное сопротивление 50 Ом для разъема [CH1] на передней панели. Если фактическая нагрузка отличается от указанного значения, то отображаемый уровень напряжения не будет соответствовать уровню напряжения тестируемых компонентов. Чтобы обеспечить правильный уровень напряжения, убедитесь, что значение сопротивления нагрузки соответствует фактической нагрузке.

В интерфейсе настройки канала, нажмите на ярлык меню **OutputSet**, а затем нажмите на поле выбора параметра **HIGHZ** для выбора «On» или «Off». По умолчанию установлено значение «Вкл.». Если установлено значение «Выкл.», Коснитесь кнопки меню «**Импеданс**» и введите нужное значение с помощью цифровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить сопротивление. Значение по умолчанию составляет 50 Ом, а диапазон составляет от 1 Ом до 10 кОм. Настройка импеданса будет отображаться на экране.

Генератор будет регулировать выходную амплитуду и напряжение смещения автоматически после изменения настройки импеданса. Например, амплитуда тока составляет 5 Vpp. В этот момент измените выходное сопротивление с «50Ω» на «HighZ». Затем значение амплитуды, отображаемое на экране, будет удоено до 10 Vpp. Если выходной импеданс изменяется с «HighZ» на «50Ω», значение амплитуды будет уменьшено до 10 nonoвины предыдущего значения. Обратите внимание, что только отображаемые значения изменяются вместе с параметром, а фактический выходной сигнал генератора не изменяяется.

### Ограничение уровня

Включает или отключает функцию ограничения уровня.

В интерфейсе настройки канала коснитесь метки меню **OutputSet**, а затем коснитесь поля выбора параметра **Level** Limit, чтобы выбрать «On» или «Off». По умолчанию установлено значение «Off». Когда «On», установленные значения высокого и низкого уровня будут ограничены в пределах диапазона «HighL Limit» и «LowL Limit».

Нажмите HighL Limit и LowL Limit соответственно, а затем используйте цифровую клавиатуру, чтобы установить жалаемый верхний предел и нижний предел. Диапазоны высокого предела и нижнего предела уровня определяются установленной в данный момент амплитудой и смещением.

### Настройка синхронизации

DG800 может одновременно выводить базовые сигналы (кроме шума и постоянного тока), сигналов произвольной формы, гармоник, сигналов развертки, пакетных сигналов и сигнала синхронизации модулированных сигналов из одного канала или двух каналов одновременно. Сигнал будет выводиться через разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSKI на задней панели.

#### 1. Переключатель синхронизации

Включает или отключает сигнал синхронизации на [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] разъем. В интерфейсе настройки канала коснитесь метки меню SyncStat, а затем коснитесь поля выбора параметра SyncState, чтобы выбрать «On» или «Off», чтобы включить или отключить вывод сигнала синхронизации. По умолчанию это «On». То есть отправьте сигнал синхронизации на разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK]. При отключении сигнала синхронизации выходной уровень на разъеме [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] является логическим низким уровнем.

2. Полярность синхронизации

Устанавливает сигнал на разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] как «Нормальный» или «Инвертированный». В меню настройки канала коснитесь метки меню SyncSet, а затем коснитесь поля выбора параметра Polarity, чтобы выбрать «Positive» или «Negative».

- Positive: выводит нормальный сигнал синхронизации.
- Negative: выводит инвертированный сигнал синхронизации.

### Примечание.

Синхронизация сигналов различной формы:

1. Основные формы сигнала

1) Когда частота основной формы сигнала меньше или равна 100 кГц:

Сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50% и той же частотой, что и частота основного сигнала. Когда выводится первая точка сигнала, сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL. 2) Когда частота основного сигнала больше 100 кГц:

Sine и Ramp: синхросигнал представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50%.

Square и Pulse: синхросигнал представляет собой прямоугольный сигнал с переменным коэффициентом заполнения. Коэффициент заполнения зависит от коэффициента заполнения выходного сигнала.

Возьмите напряжение 0 В или смещение постоянного тока основной формы сигнала в качестве эталона, сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL, когда соответствующее значение выходного сигнала больше эталонного значения. Когда частота основного сигнала меньше или равна 30 МГц, сигнал синхронизации имеет ту же частоту, что и основной сигнал. Когда частота основного сигнала больше 30 МГц, частота сигнала синхронизации равна (частота основного сигнала ± 2<sup>n</sup>). Где п представляет коэффициент деления частоты, и он равен 1, когда частота основного сигнала больше 30 МГц и меньше или равна 60 МГц.

Noise: отсутствует выходной сигнал синхронизации.

2. Гармоника

Для гармоник синхросигнал представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50%, а его частота такая же, как и у основного сигнала. Когда первая точка сигнала выводится, сигнал синхронизации имеет высокий уровень ТТL.

3. Произвольная форма сигнала

Для произвольных сигналов сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50%, и его частота такая же, как и у сигнала произвольной формы. Когда выводится первая точка сигнала, сигнал синхронизации имеет высокий уровень ТТL.

4. Модулированный сигнал

 Когда выбран внутренний источник модуляции, сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50%.

- Для АМ, FM, PM и PWM частота синхросигнала является модулирующей частотой.
- Для ASK, FSK и PSK частота синхросигнала является модулирующей скоростью.

Когда выбран внешний источник модуляции:

Терминал используется для приема внешнего сигнала модуляции, и нет выходного сигнала синхронизации.

5. Свипирование выходного сигнала

- 1) Когда выбран внутренний или ручной источник запуска:
- Для развертки с выключенным «Marker Freq» сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50%. Сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL в начале свипирования и ме-

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

#### Выбор канала

После настройки параметров выбранного сигнала, включите канал для вывода сигналов.

Перед включением вывода канала, вы также можете нажать **ста** или же **ста**, а затем нажмите соответствующую метку меню в интерфейсе настройки канала, чтобы установить параметры, связанные с выходом канала. Подробнее см. в разделе «Настройка канала».

Нажмите Output1 или Output2 на передней панели, а затем включается подсветка, Вы также можете нажать на строку состояния конфигурации выхода канала строй или () включить вывод канала в интерфейсе настройки канала. Когда строка состояния канала выделена, () конфигурированные сигналы выводятся через соответствующий выходной разьем на передней панели.

### Выравнивание фаз сигналов

Двухканальная функция / генератор сигналов произвольной формы серии DG800 позволяет выровнять фазы двух каналов. Нажиите **Align** на передней панели, затем прибор перенастроит два канала и позволит генератору вывести сигнал с указанной частотой и фазой запуска.

Для двух сигналов, частоты которых одинаковы или находятся в нескольких отношениях, эта операция может выровнять их фазы. Например, предположим, что синусоидальный сигнал (1 кГц, 5 Впп, 0°) выводится из канала СН1, а другой (1 кГц, 5 Впп, 180°) – из канала СН2. Используйте осциллограф для получения сигналов двух каналов и стабильного отображения сигналов. Можно обнаружить, что отклонение фазы между двумя сигналами больше не составляет 180°. В этот момент нажмите Align на генераторе, и осциллографмы, показанные на осциллографе, будут иметь отклонение фазы на 180° без ручной регулировки фазы запуска генератора.





После выравнивания фазы

### Пример. Вывод синуса

В этом разделе в основном рассказывается, как выводить синусоидальные сигналы (частота 20 кГц, амплитуда 2,5 Впп, смещение 500 мВ пост. тока, начальная фаза 90°) из разъема [CH1].

1. Выберите выходной канал: нажмите **Output1** на передней панели или коснитесь строки состояния конфигурации выхода канала \_\_\_\_\_\_\_, чтобы выбрать CH1.

2. Выбор синусоидальных сигналов: нажмите Menu на передней панели, после чего отобразится интерфейс выбора формы сигнала. Нажиите «Непрерывный» а затем выберите значок «Синус» для автоматического перехода в интерфейс настройки параметров синусоидальной формы.

 Заданная частота: нажмите Freq поле ввода параметров для ввода 20 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем выберите единицу измерения «кГц». Нажмите «OK».

 Установить амплитуду: Нажмите Ampl. В поле ввода параметра введите 2.5 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем выберите «Vpp» в качестве единицы измерения. Нажмите «OK».

 Установите напряжение смещения: Нажмите поле ввода параметра «Offset», чтобы ввести 500 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем выберите «mVdc» в качестве единицы измерения. Нажмите «OK».

6. Установка начальной фазы. Коснитесь поля ввода параметра Phase для ввода 90 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем выберите «°» в качестве единицы измерения. Нажмите «OK».

7. Включить выход канала: нажмите Output1, и подсветка включится. Кроме того, вы можете нажать на строку состояния конфигурации выхода канала включить выход канала. Затем статус канала выделяется (\_\_\_\_\_\_), а синусоидальный сигнал выводится из разъема [CHT1 на основе текущих конфигураций.

Соблюдайте форму выходного сигнала: подключите разъем [CH1] DG800 на осциллограф с помощью кабеля BNC.
 Форма волны такая, как показано на рисунке ниже.

36



# 4.5.2. Вывод сигнала произвольной формы

DG800 может выводить встроенные сигналы из одного канала или из двух каналов одновременно. 160 видов встроенных сигналов произвольной формы хранятся во внутренней энергонезависимой памяти.

# Включить произвольные сигналы

Нажмите Menu 
— Continuous 
— «Arb» для включения функции произвольной формы сигнала и открытия меню выбора произвольной формы сигнала, как показано на рисунке ниже.



### Выбрать форму сигнала

DG800 позволяет пользователям выбирать 160 встроенных сигналов и сигналов произвольной формы, хранящихся во внутренней или внешней памяти прибора.

После выбора желаемой формы сигнала нажмите клавишу управления выходом соответствующего канала (Output1 или Output2), и указанная форма сигнала будет выведена из канала. Подробнее см. в разделе «Включение вывода канала». Обратите внимание, что когда частота сигналов произвольной формы превышает 1 МГц, некоторые сигналы будут искажены.

### Встроенная форма сигнала

DG800 имеет 160 встроенных сигналов произвольной формы, как показано в таблице ниже. В интерфейсе выбора произвольной формы сигнала, нажмите Engineering, Medical, AutoElec, или Maths для выбора соответствующего типа. Нажмите или поверните ручку (нажатие клавиши со стрелкой вправо приведет к нахождению курсора справа от интерфейса), чтобы выбрать желаемую форму сигнала (выбранная форма будет выделена). Сигналы под меткой «Common» наиболее часто выбираются пользователями. Максимум 8 сигналов могут быть сохранены.

Waveform	Remarks
Engineering	
Sinc	Sinc function
Lorentz	Lorentz function
Log	Logarithm function and the base is 10
GausPul	Gauss pulse
NegRamp	Negative ramp
NPulse	Negative pulse
PPulse	Positive pulse
SineTra	Sine-Tra waveform
SineVer	Sine-Ver waveform
StairDn	Stair-down waveform
StairUD	Stair-up and stair-down waveform
StairUp	Stair-up waveform

меню Oscilloscope отображается под ярлыком меню Categories и модель идентификатор DS1 будет отображаться под Oscilloscope. Выберите или используйте ручку DG800, чтобы выбрать идентификатор модели DS1 для входа в интерфейс операции сквозного соединения.



Все каналы DS1 и состояние включения / выключения ИК дисплея отображаются в левой части экрана. Настройки параметров отображаются в правой части экрана. Коснитесь поля выбора первого параметра, чтобы установить тип данных текущего канала, который будет считан, «Данные экрана» или «Данные оперативной памяти». Нажмите второе поле выбора параметров для настройки положения данных (доступно только тогда, когда тип данных установлен в положении «Ram Data»), и его доступные варианты включают себя «Head Pos», «Trig Pos» и «Tail Pos».

Нажмите или используйте ручку, чтобы выбрать канал для чтения, а затем установите параметры соответствующего канала. Выберите **Read**. В это время, DS1 автоматически перейдет в состояние «Stop», и DG800 будет считывать произвольные данные осциллограмм (собранные DS1) автоматически. После считывания данных прибор сохраняет их во внутреннюю память текущего канала и автоматически переключается в режим последовательности (если текущий режим не является режимом последовательности).

4. Используйте кабель BNC для подключения выхода текущего канала DG800 к входу DS2. Включите выход канала, и DG800 выведет сигнал произвольной формы, собранный DS1. Вы можете наблюдать сигнал, собранный DS1 из DS2, установив DS2.

# 4.5.12. Настройка канала

Функции и методы настройки CH2 такие же, как и у CH1. Этот раздел берет CH1 в качестве примера, чтобы ввести метод настройки канала. Чтобы установить выходные параметры канала CH2, выберите CH2 (см. «Выбор выходного канала»), а затем установите канал в соответствии с описаниями в этом разделе.

Нажмите на строку состояния конфигурации выхода канала или или и в нижней части пользовательского интерфейса, чтобы войти в меню настройки канала. Нажмите на соответствующую кнопку меню, чтобы установить параметры, связанные с каналом.

RIGOL	ChannelSet	\$
OutputSet	Output	On Off
SyncSet	Inverted	On Off
CombineSet	HighZ	On Off
CoupleSet	Impedance	HighZ
Sine HighZ Sine	HighZ	B # Ə 🞒

# Настройка выхода

# Output On/Off

Включите или отключите сигнал на разъеме [CH1]. В интерфейсе настройки канала коснитесь кнопки меню OutputSet, а затем коснитесь поля выбора параметра Output, чтобы выбрать «On» или «Off», чтобы включить или отключить вывод сигнала. По умолчанию установлено значение «Выкл.».

# Output Polarity (Выходная полярность)

Установите сигнал на разъеме [CH1] как нормальный или инвертированный. Форма волны инвертирована относительно напряжения смещения. В интерфейсе настройки канала нажмите кнопку меню OutputSet, а затем нажмите поле выбора «Inverted», чтобы выбрать «On» или «Off». По умолчанию установлено значение «Off». Если «Off», Прибор выводит нормальную форму волны; если «On», прибор выводит инвертированный сигнал. Например, если Inverted имеет значение «Off» (нормальный режим), первая половина периода сигнала в цикле является положительной; если для параметра Inverted установлено значение «On», первая половина периода сигнала в цикле является отрицательной, как показано на рисунке ниже.



### 3) Ввод на китайском:

Нажмите EN/CH на странице ввода имени файла, чтобы выбрать китайский метод ввода (выделен CH). Обратите внимание, что если текущий интерфейс является интерфейсом ввода чисел, нажмите abc, чтобы переключиться на английский интерфейс ввода. Затем выберите китайский ввод.

Filename Input Area Pinyin Input Area Chinese Character Display Area



Нажмите на нужный символ, и выбранный символ будет отображаться в области ввода пиньинь. После ввода пиньинь для китайского иероглифа коснитесь нужного китайского иероглифа в области отображения китайских иероглифов (если нет подходящего китайского иероглифа, нажмите или же на страницу вниз для поиска нужного китайского иероглифа). Выбранный китайский символ будет отображаться в области ввода имени файла. Используйте тот же метод для ввода всех китайских символов имени файла. Вы также можете нажать удалить ненужные символы в области ввода пиньинь, а затем удалить китайский символ, расположенный перед курсором в области ввода имени файла.

4. Сохранение файла

После окончания ввода имени файла в меню ввода имени файла нажмите «ОК», и генератор сохранит файл с указанным именем в выбранной в данный момент директории. Нажмите «Отмена», чтобы отменить операцию сохранения. Чтение файла

1. Чтобы выбрать путь чтения

Выбирает диск С или D (при подключении к USB-накопителю) в качестве текущего пути чтения.

Вы можете нажать на диск С или D, чтобы войти в текущий каталог. Вы можете также использовать клавишу со стрелкой влево, чтобы найти курсор к левой стороне пользовательского интерфейса, а затем поверните ручку, чтобы выбрать диск С или D. Нажмите на ручку, чтобы войти в текущий каталог.

2. Выбор файла для чтения

В выбранном пути коснитесь или используйте ручку, чтобы выбрать файл для чтения.

Для диска С можно прочитать только файл состояния и файл arb. Для диска D можно прочитать файлы состояния, файлы сигналов arb, файлы CSV и файлы растровых изображений.

Примечание. Файл растрового изображения можно только читать когда вы сами определяете заставку.

3 Открыть файл

Нажмите Read, и генератор прочтет выбранный в данный момент файл и отобразит соответствующее сообщение с подсказкой, когда файл будет успешно прочитан.

# Копировать и вставить

1. Выбрать файл для копирования

В выбранном пути коснитесь или используйте ручку, чтобы выбрать файл для копирования.

2 Скопировать файл

Нажмите «Сору», генератор скопирует выбранный файл.

3. Выбрать место сохранения

При копировании файла с диска С на диск D коснитесь или воспользуйтесь регулятором, чтобы выбрать каталог диска D.

При копировании файла с диска D на диск C нажмите или используйте ручку, чтобы выбрать каталог диска C. 4. Вставить файл

Нажмите «Paste», генератор вставит скопированный файл в текущий выбранный каталог. После этого отобразится соответствующее сообщение с подсказкой о том, что операция вставки завершена.

# Удаление файла

1. Выбрать файл для удаления

В выбранном пути коснитесь или используйте ручку, чтобы выбрать файл для удаления.

2. Удалить файл или папку

Нажмите «Delete», генератор удалит выбранный файл.

# Соединение с осциллографом

DG800 можно легко соединить с осциллографами RIGOL, которые поддерживают USB-TMC; восстановить и вывести данные формы сигнала, собранные осциллографом без потерь. Способ подключения между инструментами показан на рисунке ниже.



Порядок действий:

1. Убедитесь, что тестируемый сигнал стабильно отображается на экране DS1.

2. Соедините интерфейс USB HOST DG800 с интерфейсом USB DEVICE DS1 с помощью кабеля USB. Теперь DS1 автоматически перейдет в удаленный режим.

3. Используйте DG800 для считывания тестируемого сигнала, который в данный момент отображается на экране DS1: Нахмите Store на передней панели DG800, чтобы войти в интерфейс сохранения и вызова. В это время, символ

пареда	Trapezia waveloriti
AmpALT	Gain oscillation curve
AttALT	Attenuation oscillation curve
RouHalf	RoundHalf Wave
RousPM	RoundsPM Waveform
BlaWave	Time-velocity curve of explosive vibration
DampOsc	Time-displacement curve of damped oscillation
SwigOsc	Kinetic energy- time curve of swing oscillation
Dischar	Discharge curve of Ni-MH battery
Pahcur	Current waveform of DC brushless motor
Combin	Combination function
SCR	SCR firing profile
Bworth	Butterworth filter
Chshev1	Chebyshev1 filter
Chshev2	Chebyshev2 filter
TV	TV signal
Voice	Voice signal
Surge	Surge signal
Badar	Badar signal
DualTone	Dual-tone signal
Binnle	Power rinnle
Ouako	
Gamma	Commo cignal
StopBoop	
StepResp Bandlim	Step-response signal
BandLim	Bandwidth-iimited signal
CPUISe	C-Puise signal
CWPulse	UW pulse signal
Gatevidr	Gate sen-oscillation signal
LFMPulse	Linear FM pulse signal
MCNoise	Mechanical construction noise
AM	Sectioned sine AM signal
FM	Sectioned sine FM signal
PFM	Sectioned pulse FM signal
PM	Sectioned sine PM signal
PWM	Sectioned PWM signal
Medical	
Cardiac	Cardiac signal
EOG	Electro-oculogram
EEG	Electroencephalogram
EMG	Electromyogram
Pulgram	Pulsilogram
ResSpd	Speed curve of the respiration
ECG1	Electrocardiogram 1
ECG2	Electrocardiogram 2
ECG3	Electrocardiogram 3
ECG4	Electrocardiogram 4
ECG5	Electrocardiogram 5
ECG6	Electrocardiogram 6
ECG7	Electrocardiogram 7
ECG8	Electrocardiogram 8
ECG9	Electrocardiogram 9
FCG10	Electrocardiogram 10
FCG11	Electrocardiogram 11
FCG12	Electrocardiogram 12
E0012	Electrocardiogram 12
E0013	Electrocardiogram 14
E0014	Electrocal diogram 14
	Electrocarulogialii 10 Wayafarm of the low fraguency pulse electrotherson
	waverorm or the low frequency pulse electromerapy
	waveform 1 of the nerve stimulation electrotherapy
	waverorm 2 of the nerve stimulation electrotherapy
Iensa	waveform 3 of the nerve stimulation electrotherapy
AutoElec	
lanition	Lignition wayotorm of the automotive motor

SP	Automotive starting profile with ringing
VR	Automotive supply voltage profile for resetting
TP1	Automotive transients arising from disconnection
TP2A	Automotive transients arising from inductance in wiring
TP2B	Automotive transients arising from the ignition switching off
ТРЗА	Automotive transients arising from switching
TP3B	Automotive transients arising from switching
TP4	Automotive working profile during start-up
TP5A	Automotive transients arising from cut-off of battery power
TP5B	Automotive transients arising from cut-off of battery power
Maths	
Airy	Airy function
Besseli	Bessel functions of the first kind
Besselv	Bessel functions of the second kind
Cubic	Cubic function
Dirichlet	Dirichlet function
Erf	Error function
Erfc	Complementary error function
Erfolm	Inverted complementary error function
Erfiny	Inverted comprehietildity error function
	Even en or i difficion
Exprall	Exponential ian function
EXPRISE	Exponential rise function
HavSin	HaverSine function
Laguerre	4-times Laguerre polynomial
Legend	5-times Legend polynomial
Versiera	Versiera
ARB_X2	Square function
Gauss	Gaussian distribution or normal distribution
Weibull	Weibull distribution
LogNorm	Logarithmic normal distribution
Laplace	Laplace distribution
Maxwell	Maxwell distribution
Rayleigh	Rayleigh distribution
Cauchy	Cauchy distribution
CosH	Hyperbolic cosine
CosInt	Integral cosine
Cot	Cotangent
CotHCon	Concave hyperbolic cotangent
CotHPro	Protuberant hyperbolic cotangent
CscCon	Concave cosecant
CscPro	Protuberant cosecant
CscHCon	Concave hyperholic cosecant
CscHPro	Protuberant hyperbolic occesant
BecinCon	
BecinPro	Protuberant reciprocal
Secton	
SacPro	Protuberant secant
Soci Io	Huperbolic secont
SinH	Hyperbolic scient
Sinin	Integral sine
Cart Cart	
John John John John John John John John	Syudie Tuul
Tanli	Idilyeni Umarkelia tangant
	ryperbond langellt
	Absolute value of sine
ADSSINH	Absolute value of hair sine
ACos	Arc cosine
ACosH	Arc hyperbolic cosine
ACotCon	Concave arc cotangent
ACotPro	Protuberant arc cotangent
ACotHCon	Concave arc hyperbolic cotangent
ACotHPro	Protuberant arc hyperbolic cotangent
ACscCon	Concave arc cosecant
ACscPro	Protuberant arc cosecant

# 2. Arb File

Сохраняет пользовательский сигнал произвольной формы во внутренней или внешней памяти в формате «\*.RAF». Для файла произвольной формы сигнала значения напряжения, соответствующие каждой точке формы сигнала, сохраняются в двоичном формате данных. Значение напряжения в каждой точке занимает 2 байта (16 бит). Таким образом, его формат двоичных данных от 0х0000 до 0xFFFF.

Сохраненные файлы сигналов произвольной формы могут быть прочитаны серией DG800. Кроме того, файлы произвольных сигналов, хранящиеся на запоминающем устройстве USB, можно открывать и редактировать с помощью инструментов редактирования данных (например, WinHex или UltraEdit) на ПК.

3. CSV File

Считывает файл данных в формате Csv из внешней памяти. После окончания чтения файла прибор автоматически входит в меню функции сигнала арб. Произвольные сигналы, которые были прочитаны, сохраняются в ОЗУ. 4. Втр File

Считывает растровый файл формата «\*. ВМР» из внешней памяти. Он доступен только при самостоятельном определении заставки.

#### Категории

В интерфейсе «Сохранение и восстановление» нажмите «Arb File» или «State File» в меню «Categories», чтобы просмотреть файл arb или файл State в папке первого уровня на дисках С и D (при установке с запоминающим устройством USB).

Вы также можете использовать клавищу со стрелкой влево, чтобы поместить курсор в левую часть меню пользователя, а затем повернуть ручку, чтобы выбрать папку «Arb File» или «State File». Нажмите на ручку, чтобы войти в текущий каталог.

# Операции с файлами

На диске С или D (при вставке с запоминающего устройства USB) вы можете выполнить ряд операций с файлами, включая «Сохранить», «Читать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить».

# Сохранить

1. Выбор пути сохранения

Выбирает диск С или D (при подключении к USB-накопителю) в качестве текущего пути сохранения.

Вы можете нажать на диск С или D, чтобы войти в текущий каталог. Вы можете также использовать клавишу со стрелкой влево, чтобы найти курсор к левой стороне пользовательского меню, а затем поверните ручку, чтобы выбрать диск С или D. Нажмите на ручку, чтобы войти в текущий каталог.

Только файл состояния и файл arb могут быть сохранены локально. Если текущий файл «Arb File», нажмите **Menu** → **Advanced** → «**Sequence**» выберите «**Store**», чтобы сохранить файл.

 Открытие интерфейса для ввода имени файла После выбора пути нажмите «Save», чтобы войти в меню ввода имени файла, как показано на следующем рисунке.

Filename Input Area



3. Ввод имени файла

Длина имени файла ограничена 7 символами.

1) Ввод английских букв:

Нажмите EN/CH в интерфейсе ввода имени файла, чтобы выбрать метод ввода на английском языке (EN выделен). Нажмите û, чтобы переключаться между прописными и строчными буквами.

Нажмите на нужный символ, и выбранный символ будет отображаться в области ввода имени файла. Используйте тот же метод для ввода всех символов имени файла. Вы также можете нажать ⊠, чтобы удалить ненужные символы в области ввода имени файла.

2) Ввод чисел:

Нажмите ?123 в интерфейсе ввода имени файла для переключения на выбор цифр и символов, как показано на следующем рисунке. Метод ввода аналогичен английскому.



	Counter	\$	•
Statu	is: Run	Single	
Freq	: 001.234,567,9 MHz		
Period	810.0 ns		
Duty	42.296 %		
+Width	342.6 ns		
-Width	467.4 ns		
	Statu Freq Period Duty +Width -Width	Counter           Status:         Run         Image: Counter           Freq:         001.234,567,9 MHz         Image: Counter         Image: Counter	Counter         Single           Status:         Run         Single           Freq:         001.234,567,9 MHz         Single           Period         810.0 ns         Duty         42.296 %           +Width         342.6 ns         -Width         467.4 ns

### Чувствительность

Устанавливает чувствительность триггера измерительной системы. В поле выбора параметра Sensitivity выбрать «High» или «Low».

#### Уровень запуска

Устанавливает уровень запуска измерительной системы. Система запускает и получает показания измерений, когда входной сигнал достигает заданного уровня запуска. По умолчанию 0 В, а доступный диапазон составляет от -2,5 В до 2,5 В. Коснитесь поля ввода параметра **Trig Lev**, чтобы ввести требуемое значение с помощью цифровой клавиатуры, и выберите единицу «V» или «мV» из всплывающего окна. меню

### Связь

Устанавливает режим соединения входного сигнала на «АС» или «DC». По умолчанию это «DC».

### Подавление высокочастотных помех

Подавление высокочастотных помех может использоваться для фильтрации высокочастотных компонентов и повышения точности измерений при измерении низкочастотного сигнала. Коснитесь поля выбора параметра High Freq Rejection, чтобы включить или отключить высокочастотного подавления.

Примечание. Включите подавление высокочастотных сигналов при измерении низкочастотного сигнала с частотой менее 200 кГц для фильтрации высокочастотных шумовых помех. Отключить отклонение высокой частоты при высокой FREQU Ency, когда сигнал с частотой больше 200 кГц измеряется. В это время максимальная входная частота может составлять 240 МГц.

### 4.5.11. Сохранение и восстановление

DG800 может сохранять текущее состояние прибора и определяемые пользователем сигналы последовательности во внутренней или внешней памяти. Вы можете вспомнить их при необходимости. DG800 можно легко соединить с осциллографами RIGOL, которые поддерживают USB-TMC; восстановить и вывести данные формы сигнала, собранные осциллографом без потерь.

Нажмите Store на передней панели или нажмите 
значок в области настройки информации в правом нижнем углу пользовательского интерфейса, чтобы включить функцию сохранения / восстановления и открыть интерфейс сохранения / восстановления и открыть интерфейс сохранения / восстановления как показано на рисунке ниже.



#### Система сохранения

DG800 может сохранять текущее состояние прибора и определяемые пользователем сигналы последовательности во внутренней или внешней памяти. Вы можете вспомнить их при необходимости. DG800 обеспечивает внутреннюю энергонезависимую память (диск C) и внешнюю память (диск D).

Диск С: Вы можете сохранять состояния прибора и файлы сигналов последовательности (созданные пользователями или загружаемые с помощью удаленных команд) на диск С. Кроме того, вы можете копировать файлы с диска С на запоминающее устройство USB.

Диск D: доступно, если запоминающее устройство USB обнаружено интерфейсом USB HOST на задней панели. Вы можете хранить файлы состояния или файлы сигналов произвольной формы на диске D. Количество файлов, которые можно сохранить, определяется емкостью запоминающего устройства USB. Файлы CSV и BMP, хранящиеся в запоминающем устройстве USB, также могут быть прочитаны.

Примечание. DG800 может идентифицировать только файл, имя файла которого указано в интерфейсе ввода имени файла. Если для именования файла используются другие символы, имя может не отображаться в интерфейсе сохранения и вызова.

# Тип файла

Типы файлов, поддерживаемые DG800 включают: State, Arb, Csv и Bmp.

1. State File

Сохраняет состояние прибора во внутренней или внешней памяти в формате «\*.RSF».

Сохраненный файл состояния включает в себя выбранный двухканальный сигнал, частоту, амплитуду, смещение, коэффициент заполнения, симметрию, фазу, модуляцию, параметры развертки, пакетной передачи, параметры счетчика частоты, а также параметры функции полезности и системные параметры в меню «Utility».

Concave arc hyperbolic cosecant
Protuberant arc hyperbolic cosecant
Concave arc secant
Protuberant arc secant
Arc hyperbolic secant
Arc Sinc
Arc hyperbolic sine
Arc tangent
Arc hyperbolic tangent
Bartlett window
Modified Bartlett-Hann window
Blackman window
Blackman-Harris window
Bohman window
Rectangular window
Chebyshev window
Flat Top weighted window
Hamming window
Hanning window
Kaiser window
Nuttall-defined minimum 4-term Blackman-Harris window
Parzen window
Taylor window
Triangle window (Fejer window)
Tukey (tapered cosine) window

#### Установка параметров

После выбора желаемой формы волны вы автоматически перенаправляетесь в меню настройки параметров формы сигнала.

1. Freq / Period: устанавливает выходную частоту / период произвольной формы волны.

- 2. Ampl / HighL: устанавливает выходную амплитуду / высокий уровень сигнала произвольной формы.
- 3. Offset / LowL: устанавливает выходное смещение / низкий уровень сигнала произвольной формы.
- 4. Phase: устанавливает начальную фазу выходного сигнала произвольной формы.

Пожалуйста, обратитесь к «To Output Basic Waveform», чтобы настроить параметры и выход для канала.

### 4.5.3. Вывод гармоник

DG800 может использоваться в качестве генератора гармоник для вывода гармоник с указанным порядком, амплитудой и фазой. Это обычно используется в тесте устройства обнаружения гармоник или устройства фильтра гармоник. В этом разделе рассказывается, как настроить генератор для вывода гармоник.

### Обзор

Согласно преобразованию Фурье, форма волны во временной области является суперпозицией серии синусоидальных сигналов, как показано в уравнении ниже:

 $f(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \varphi_2) + A_3 \sin(2\pi f_3 t + \varphi_3) + \dots$ 

Как правило, компонент с f<sub>1</sub> частота называется основной формой волны, f<sub>1</sub> это основная частота сигнала, A<sub>1</sub> является основной амплитудой волны, и ор является основной фазой сигнала. Частоты других компонентов (называемых гармониками) являются целым кратным основной частоты сигнала. Компоненты, частоты которых нечетные, кратны частоте основной волны, называются нечетными гармониками, а компоненты, частоты которых являются четными, кратными частоте основной волны, называются четными гармониками.

Максимальная восьмая гармоника может быть выведена DG800. После выбора CH1 или CH2 нажмите Menu → Continuous → «Harm» для входа в меню настроек гармоник. Вы можете установить основные параметры формы сигнала, выбрать тип выходной гармоники, указать высший порядок гармоники и установить амплитуду и фазу каждого порядка гармоники.

После завершения настройки параметров гармоники нажмите **Output1**, и подсветка включится. Прибор выводит указанную гармонику с соответствующей выходной клеммы. Подробнее см. в разделе «Включение вывода канала».

### Установка основных параметров сигнала

DG800 позволяет пользователям устанавливать различные основные параметры формы сигнала, такие как частота, период, амплитуда, напряжение смещения постоянного тока, высокий уровень, низкий уровень и начальная фаза. Он также поддерживает выравнивание фазы. Чтобы установить вышеуказанные основные параметры формы волны, обратитесь к описанию в разделе «Для вывода основной формы волны».

#### Выбор типа гармоники

DG800 может выводить четные гармоники, нечетные гармоники, как гармоники, так и определенный пользователем порядок гармоник. После входа в интерфейс настройки гармоник выберите параметр **Туре**, чтобы выбрать нужный тип гармоники. Even: выводит основной сигнал и четные гармоники.

- Odd: выводит основной сигнал и нечетные гармоники.
- Both: выводит основной сигнал и все гармоники.
- User: выводит пользовательские гармоники. Максимальное количество 8.

8-битные двоичные данные используются для представления выходного состояния 8 порядков гармоник соответственно. Где 1 обозначает включение выхода соответствующей гармоники, а 0 обозначает отключение выхода соот ветствующей гармоники. Вам нужно только коснуться поля ввода параметров User, а затем изменить значение каждого бита данных с помощью цифровой клавиатуры (обратите внимание, что самый левый бит, представляющий основную форму сигнала, всегда X и не может быть изменен). Например, если вы установите для 8-битных данных значение X001 0001, это будет означать, что выводятся основной сигнал, 4-й и 8-й порядки гармоник. Примечание. Фактически выходные гармоники определяются текущим заданным порядком гармоник и типом гармоник.

# Установка порядка гармоник

Наивысший порядок гармонического выхода от DG800 не может быть больше указанного значения.

После входа в меню настройки гармоник коснитесь **Count**. поле выбора параметра для ввода значения с помощью цифровой клавиатуры.

- Диапазон ограничен максимальной выходной частотой прибора и текущей частотой основного сигнала.
- Диапазон: от 2 до максимальной выходной частоты основная частота сигнала, целое число.

Максимум 8.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверните ручку, чтобы изменить значение. Кроме того, вы можете использовать ручку для переключения между различными параметрами.

### Выбор амплитуды гармоники

После входа в интерфейс настройки гармоник, нажмите Harm Ampl поле ввода параметра для установки амплитуды каждого порядка гармоники.

No.:выбирает порядковый номер устанавливаемой гармоники.

Harm Ampl: устанавливает амплитуду указанного порядка гармоники. Используйте цифровую клавиатуру для ввода значения амплитуды, а затем выберите желаемую единицу измерения. Нажмите «OK». Доступные единицы измерения амплитуды: Vpp, mVpp, Vrms, mVrms и dBm (недопустимо в HighZ).

### Установка фазы гармоники

После входа в интерфейс настройки гармоник коснитесь поля ввода параметра «Harm Phase», чтобы задать фазу каждого порядка гармоники.

№: выбирает порядковый номер устанавливаемой гармоники.

Harm Phase: устанавливает фазу указанного порядка гармоники. Используйте цифровую клавиатуру для ввода значения фазы, а затем выберите желаемую единицу измерения «°». Нажмите «**OK**».

### Пример. Вывод гармоники

В этом разделе рассказывается, как вывести гармонику второго порядка (амплитуда гармоники: 2 Впп, фаза гармоники: 30°) и гармонику четвертого порядка (амплитуда гармоники: 1 Впп, фаза гармоники: 50°) из разъема [CH1].

1. Выберите выходной канал: нажмите **Output1** на передней панели или коснитесь строки состояния конфигурации выходного канала мака констрания.

2. Задайте параметры основной формы волны: в этом примере различные параметры основной формы сигнала принимают значения по умолчанию. Кроме того, можно обратиться к описаниям в разделе «Output Basic Waveform», чтобы установить различные основные параметры формы сигнала, такие как частота / период, амплитуда / высокий уровень, смещение / низкий уровень, и начальную фазу.

 Нажмите MENU на передней панели, а затем отображается меню выбора формы сигнала. Нажмите Continuous, а затем выберите «Harm» для автоматического перехода в меню настройки параметров гармоники.

4. В меню настройки параметров нажмите на поле ввода параметра Count для ввода значения 5 с всплывающей цифровой клавиатуры. Нажмите «OK».
5. Выберите тип гармоники: в меню настройки параметров гармоники коснитесь поля выбора параметра **Туре**, что-

выбрать желаемую четную гармонику.

 Установка амплитуды гармоники: в меню настройки параметров гармоники установите амплитуду гармоник 2 и 4 порядка.

Коснитесь поля ввода параметра No. для ввода 2 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем нажмите «OK».
 Коснитесь поля ввода параметра Harm Ampl для ввода 2 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, выберите единицу «Vpp». Затем нажмите «OK».

3) Обратитесь к шагу 1 и шагу 2, чтобы установить амплитуду гармоники 4-го порядка на 1 Vpp.

 Установить фазу гармоники: в меню настройки параметров гармоники последовательно установить фазы 2-го и 4-го порядков гармоники.

Коснитесь поля ввода параметра No. для ввода 2 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, а затем нажмите «OK».
 Коснитесь поля ввода параметра Harm Phase для ввода 30 с помощью всплывающей цифровой клавиатуры, выберите единици узмерения «\*». Затем нажмите «OK».

3) См. шаг 1 и шаг 2, чтобы установить фазу гармоники 4-го порядка на 50°.

8. Включить выход канала: нажмите Output1, и подсветка включится. Кроме того, вы можете нажать на строку состояния конфигурации выхода канала конфигурации выкод канала. Затем статус канала выделяется (), а основной сигнал, 2-й и 4-й порядок гармоник выводятся из разъема [CH1] на основе текущих конфигураций.

Проконтролировать выходной сигнал: подключите разъем [CH1] DG800 к осциллографу с помощью кабеля BNC.
 Форма сигнала такая, как показано на рисунке ниже.





Если частотомер в настоящее время включен и на экране отображается интерфейс частотомера, снова нажмите «Counter», чтобы отключить функцию частотомера. Если частотомер в настоящее время включен и на экране отображаются меню, отличные от меню частотомера, снова нажмите «Counter», чтобы перейти в меню частотомера. Примечание. Когда частотомер включен, выход СН2 будет отключен.

#### Установка частотомера

Gate Time

Коснитесь поля выбора параметра **GateTime**, чтобы выбрать время входа для измерительной системы. По умолчанию установлено значение «100 мс». Когда выбрано «Авто», прибор автоматически выберет подходящее время срабатывания в соответствии с характеристиками измеряемого сигнала.

1 мс	1,048 мс
10 мс	8,389 мс
100 мс	134,218 мс
1 c	1,074 c
10 c	8,590 c
> 10 c	> 8,590 c

#### Параметры для измерения

Коснитесь поля выбора параметра **Meas.Para**, чтобы выбрать тип параметра, который будет измеряться частотомером. Частотомер может измерять следующие параметры: частоту, период, козффициент заполнения, ширину положительного импульса и ширину отрицательного импульса. По умолчанию это «частота».

# Статистическая функция

Коснитесь поля выбора параметра Statistics, чтобы включить или отключить статистическую функцию частотомера. Когда статистическая функция включена, прибор автоматически рассчитывает максимальное, минимальное, среднее и стандартное отклонение значений измерения и отображает тенденцию изменения значений измерения в режиме «Digital» или «Curve». Сдвиньте влево сенсорный экран, чтобы переключиться на меню отображения статистики.

RIGOL		Counter	\$	*
< Back	Status: Ru	un IIIII	Single	
Freq:	001.234,567,9 MHz	Count: 81	Clear	
Mean	1.234,567,802,75 MHz	F .		$\rangle$
SDev	1.013,060 Hz	↓ E	_	
Max	1.234,570,251,52 MHz			
Min	1.234,565,550,95 MHz			
		• •		

1) Очистить результаты статистики

Нажмите кнопку меню «Clear», и генератор сигналов очистит текущие результаты статистики.

2) Текущее состояние

Коснитесь поля выбора параметра «Status», чтобы выбрать текущее состояние счетчика частоты. Когда вы нажимаете Counter на передней панели, частотомер автоматически переходит в состояние «Работа», и он будет непрерывно измерять входной сигнал в соответствии с текущей конфигурацией. Нажмите кнопку меню Status, чтобы выбрать «Single». После окончания измерения устанавливается «Stop» состояние.

Когда частотомер входит в «Stop», каждый раз, когда вы нажимаете Single, частотомер выполняет одно измерение. Примечание. Когда статистическая функция отключена, сдвиг влево в меню настройки параметров частотомера переключится в меню измерениия параметров частотомера. Если установленный период слишком мал, генератор автоматически увеличит этот период, чтобы разрешить вывод заданного числа циклов.

Нажмите Menu → Burst → «NCycle» для включения N цикла. Выберите «Source», чтобы выбрать «Internal», а затем нажмите метку меню «Period», чтобы ввести требуемый период с помощью цифровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого периода. По умолчанию это 10 мс, а доступный диапазон – от 1 мкс до 500 с.

### Idle Level

В пакетном режиме генератор выводит сигнал несущей с заданным числом циклов, а затем выводит уровень, как показано на рисунке ниже. Уровень определяется как уровень холостого хода.



Когда Burst включен, нажмите **Idle Level**, чтобы выбрать нужное меню для установки idle level. 1. 1-я точка

Устанавливает уровень в первой точке сигнала несущей как уровень холостого хода.

Верхний
 Устанавливает уровень в верхней точке сигнала несущей как уровень холостого хода.

3. Центр

Устанавливает уровень в центральной точке сигнала несущей как уровень холостого хода.

4. Низ

Устанавливает уровень в нижней точке формы несущей как уровень холостого хода.

5. Пользовательский

Устанавливает уровень в указанной точке формы сигнала несущей в качестве уровня ожидания.

Нажмите метку меню «User» и введите нужное значение с помощью цифровой клавиатуры. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения. Его диапазон составляет от 0 до 65535.

### Burst Trigger Source

Источник запуска может быть внутренним, внешним или ручным. Прибор генерирует пачку сигналов при получении сигнала запуска, а затем ожидает следующего сигнала запуска. После включения функции генерации пачек нажмите «Source», чтобы выбрать «Внутренний», «Внешний» или «Ручной». По умолчанию установлено значение «Внутренний». 1. Internal Trigger

Когда выбран внутренний запуск, генератор может выдавать только N циклических импульсов, а частота выходных пакетов определяется «Периодом пакета».

Коснитесь кнопки меню Trig Out, чтобы выбрать «RisEdge» или «FallEdge».

Разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели будет выводить сигнал запуска с заданным фронтом. Если вы выберете «Off», выход запуска будет отключен.

2. External Trigger

Когда выбран внешний запуск, генератор может выдавать только N циклический пакет, бесконечный пакет или стробированный пакет. Генератор сигналов получает сигнал запуска от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Как только он получает импульс TTL с указанной полярностью, запускается импульсный выход. Чтобы указать полярность импульса TTL, коснитесь Trig In, чтобы выбрать «RisEdge» или «FallEdge». По умолчанию это «RisEdge». 3. Manual Tringer

Когда выбран ручной запуск, генератор может выдавать пакетный цикл N или бесконечный пакет. Когда вы нажимаете Trig на передней панели в течение одного раза, один пакетный выход немедленно запускается для соответствующего канала (если включен в настоящее время).

Коснитесь кнопки меню Trig Out, чтобы выбрать «RisEdge» или «FallEdge».

Разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели будет выводить сигнал запуска с заданным фронтом. Если вы выберете «Off», выход триггера будет отключен.

# Gated Polarity

Установка полярности стробирующего сигнала доступна только в режиме стробированных пакетов.

Прибор выводит пакетный сигнал, когда стробированный сигнал на разъеме [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели имеет значение «High Level» или «Low Level».

Нажмите Menu → Burst → «Gated», чтобы включить закрытый взрыв. Нажмите на Polarity, чтобы выбрать «Positive» или «Negative», по умолчанию «Positive».

# 4.5.10. Частотомер

Генератор DG800 имеет встроенный частотомер, который может измерять различные параметры (например, частоту, период, коэффициент заполнения, положительную ширину импульса и отрицательную ширину импульса) внешнего входного сигнала и вести статистику результатов измерений. Когда статистическая функция включена, прибор автоматически рассчитывает максимальное, минимальное, среднее и стандартное отклонение значений измерения и отображает тенденцию изменения значений измерения в режиме «Digital» или «Curve». Кроме того, выход CH1 может нормально работать, пока частотомер выполняет измерения.

### Включение частотомера

Нажмите «Counter» на передней панели (включается подсветка), чтобы включить функцию частотомера и войти в интерфейс настройки частотомера.

# 4.5.4. Напряжение постоянного тока

DG800 может выводить сигнал постоянного тока с амплитудным диапазоном от -10 В до 10 В (HighZ) или от -5 В до 5 В (при нагрузке 50 OW). На рисунке ниже показан эскиз сигнала постоянного тока. Нажмите **Menu** → **Continuous** → «**DC**• для выбора сигнала постоянного тока.



Коснитесь поля ввода параметра Offset, чтобы ввести требуемое значение смещения с помощью цифровой клавиатуры, затем выберите единицу измерения. Нажмите «OK».

Вы также можете исползовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить значение параметра: нажмите ручку, чтобы войти в режим редактирования, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, чтобы выбрать цифру для редактирования, а затем поверените ручку, чтобы изменить значение.

### 4.5.5. Вывод двухтонального сигнала

Нажмите **Menu** → **Continuous** → «**Dualtone**» для входа в меню настройки параметров двухтонального сигнала. Freq1 / CentFreq: устанавливает выходную частоту / период сигнала 1 в двухтональном сигнале.

Freq2 / OffsFreq: наборы выходная частота / период сигнала 2 в двухтональном сигнале.

Ampl / HighL: устанавливает выходную амплитуду / высокий уровень двухтонального сигнала.

Offset / LowL: устанавливает выходное смещение / низкий уровень двухтонального сигнала.

Пожалуйста, обратитесь к разделу «To Output Basic Waveform», чтобы настроить параметры и выход для канала.

# 4.5.6. Вывод расширенного сигнала

DG800 предоставляет три усовершенствованных формы сигнала: PRBS, RS232 и последовательность.

Замечание. Когда один канал установлен в одном из самых современных форм волны, другой канал будет автоматически переключаться на настройках дополнительного сигнал от другого сигнала.

### PRBS

PRBS генерируется регистром сдвига с линейной обратной связью (LFSR), как показано ниже.



LFSR определяется количеством ступеней, которые он содержит (L), и тем, какие ступени (отводы) питают эксклюзивные или (XOR) шлюзы в своей сети обратной связи. Вывод PRBS взят с последнего этапа. После выбора правильных отводов LFSR L-ступени производит повторяющиеся PRBS длиной 2 L -1. Тактовая частота LFSR определяет «битовую скорость» PRBS.

Нажмите Menu  $\rightarrow$  Advanced  $\rightarrow$  «PRBS», чтобы открыть интерфейс настройки параметров PRBS.

Bit Rate: устанавливает выходную битовую скорость сигнала PRBS.

Ampl / HighL: устанавливает выходную амплитуду / высокий уровень сигнала PRBS.

Offset / LowL: устанавливает выходное смещение / низкий уровень сигнала PRBS.

Data: выбирает тип данных формы сигнала PRBS для PRBS7, PRBS9, PRBS11, в результате чего получаются последовательности длиной 127, 511 и 2047 бит. По умолчанию это PRBS7.

Пожалуйста, обратитесь к «To Output Basic Waveform», чтобы настроить параметры и выход для канала.

# RS-232

В последовательном протоколе RS-232 символ передается как кадр данных. Кадр состоит из 1 начального бита, 5-8 битов данных, 0-1 контрольного бита и 1-2 стоповых битов. Диаграмма его формата показана на рисунке ниже. RS-232 использует «Negative Logic». Высокий уровень – логический «0», а низкий уровень – логическая «1».



Нажмите Menu → Advanced → «RS232», чтобы открыть интерфейс настройки параметров сигнала RS-232. Baud Rate: устанавливает скорость в бодах сигнала RS-232.

Ampl / HighL: устанавливает выходную амплитуду / высокий уровень сигнала RS-232.

Offset / LowL: устанавливает выходное смещение / низкий уровень сигнала RS-232.

Data Bits: устанавливает биты данных сигнала RS-232 на 5, 6, 7 или 8.

Stop Bits: устанавливает стоп-биты сигнала RS-232 на «1», «1.5» или «2».

Parity Bit: устанавливает контрольный бит сигнала RS-232 – «Нечетный», «Четный» или «Нет».

Data: устанавливает данные сигнала RS-232. Доступное значение от 0 до 255.

Пожалуйста, обратитесь к «To Output Basic Waveform», чтобы настроить параметры и выход для канала.

### Последовательность

Вы можете самостоятельно определить последовательность, и отредактированные сигналы могут быть сохранены во внутренней или внешней памяти прибора в формате «\*.SEQ».

Нажмите Menu → Advanced → «Sequence», чтобы открыть меню настройки параметров последовательности. Нажмите значок 22 в правом верхнем углу меню, чтобы войти в меню редактирования последовательности, как показано на рисунке ниже.



No.: указывает номер последовательности, представленный «n». Доступный диапазон «n» составляет от 1 до 8. Wave: выбирает форму волны, которая соответствует текущему номеру.

Period: устанавливает количество циклов текущего выбранного сигнала в «n».

Нажмите «**OK**», чтобы подтвердить текущее редактирование и вернуться в меню настройки параметров последовательности. Вы можете предварительно просмотреть текущие сигналы в правой части интерфейса и установить параметры сигнала в левой части меню. Нажмите «**Store**», чтобы сохранить отредактированный в настоящий момент сигнал последовательности во внутренней энергонезависимой памяти (диск C) или во внешней памяти (диск D, когда вставлено запоминающее устройство USB).

Filter: выбирает тип фильтра последовательности.

- Smooth: частотная характеристика относительно широкая и плоская. Время фронта быстрое, но резкие переходы будут иметь перерегулирование и звон.
- Step: резкие переходы относительно идеальны, с более узкой полосой частот и временем фронта относительно медленно.
- Interpolation: резкое изменение может произойти между выходными точками. Время фронта можно регулировать. Samp Rate: устанавливает частоту дискретизации выходного сигнала последовательности. Ampl/HighL: устанавливает выходную амплитуду / высокий уровень последовательности.
  - Offset / LowL: устанавливает выходное смещение / низкий уровень последовательности.

Phase: устанавливает начальную фазу выхода последовательности.

Edge Time: устанавливает время фронта последовательности.

Пожалуйста, обратитесь к «To Output Basic Waveform», чтобы настроить параметры и выход для канала.

# 4.5.7. Модуляция

DG800 может одновременно выводить модулированные сигналы из одного канала или из двух каналов. Модуляция – это процесс изменения определенных параметров (например, амплитуды, частоты или фазы) сигнала формы несущей в соответствии с изменениями модулирующего сигнала. Форма несущей может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной, произвольной или импульсной (только в режиме ШИМ). Модулирующий сигнал может быть от внутреннего или внешнего источника модуляции. Типы модуляции, поддерживаемые DG800, включают AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM.

# Амплитудная модуляция (AM)

Для амплитудной модуляции (AM) амплитуда сигнала несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

# Выбор АМ модуляции

Нажмите Menu → Modulation → «AM» для включения функции AM. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка № в верхнем правом углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей) для просмотра и установки параметров несущей. Нажмите значок в правом верхнем углу интерфейса еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

# Выбор формы сигнала несущей

Форма сигнала несущей АМ может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида.

Нажмите Menu -> Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей.

Pulse, Noise, Harmonic, Dual-tone, and DC (Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный) не могут использоваться в качестве несущей.

# Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды, смещения и начальной фазы) сигнала несущей будут влиять на выходной АМ-модулированный сигнал. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В постоянного тока и начальная фаза 0°.

- Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная или пилообразная, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.
- Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент.
   Выбор источника модуляции

DG800 может принимать модулирующий сигнал от внутреннего или внешнего источника модуляции. Коснитесь поля выбора параметра **«Source**», чтобы выбрать «внутренний» или «внешний» источник модуляции. 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля выбора параметра Mod.Wave, чтобы выбрать синус, прямоугольный, треугольный, UpRamp, DnRamp, Noise или Arb в качестве модулирующего сигнала. По умолчанию выбран синус.



Для серии циклов N можно выбрать источник запуска «Внутренний», «Внешний» или «Ручной». Кроме того, вы также можете установить параметры «Period» (внутренний триггер), «Delay», «Trig In» (внешний триггер) и «Trig Out» (внутренний и ручной триггер).

# Infinite Burst

В бесконечном режиме номер цикла сигнала устанавливается как бесконечное значение. Генератор выводит непрерывный сигнал после получения сигнала запуска.

Нажмите **Menu** → **Burst** → «**Infinite**», чтобы включить непрерывную генерацию. Прибор автоматически установит источник запуска на «Ручной». На экране появится диаграмма одного цикла генерации.



Для Infinite Burst можно выбрать источник запуска «Внешний» или «Ручной». Кроме того, пользователи могут устанавливать параметры «Delay», «Trig In» (внешний триггер) и «Trig Out» (ручной триггер).

### Gated Burst

В режиме Gated Burst генератор управляет выходным сигналом в соответствии с уровнем внешнего сигнала, поступающим с задней панели, разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK].

Нажмите Menu → Burst → «Gated», чтобы включить генерацию пачек в режиме внешнего стробирования. Затем нажмите кнопку меню Polarity, чтобы выбрать «Голожительный» или «Отрицательный». Только когда стробированный сигнал является положительным или отрицательным, сигналы могут быть выведены.



Когда стробированный сигнал «True», генератор выдает непрерывную форму волны. Когда стробированный сигнал «False», генератор сначала завершает вывод текущего периода, а затем останавливается. Для формы шума, выходной сигнал немедленно останавливается, как только стробированный сигнал становится «False». Gated Burst может быть запущен только «внешним» источником запуска.

### Burst Delav

Задержка серии доступна только для цикла N и режима бесконечной серии. Он определяется как длительность с момента, когда генератор получает сигнал запуска, до времени, когда он начинает выводить пакетный цикл N (или бесконечный).

Нажмите Menu → Burst, чтобы выбрать «NCycle» или «Infinite», а затем нажмите на **Delay** для ввода нужного времени задержки. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого времени задержки. Диапазон времени задержки: 0 с ≤ время задержки ≤ 100 с. По умолчанию 0 с.

### Burst Period

Установка периода следования пакетов доступна только для режима N-циклов при внутреннем запуске. Он определяется как время от начала пакета до момента, когда начинается следующий пакет.

Период генерации пакетов ≥ 1 мкс + период формы сигнала × количество пакетов. При этом период формы сигнала указывает период пакетной функции (например, синусоидальной и прямоугольной).

### 3. Manual Trigger

В ручном запуске, когда вы нажимаете Trig на передней панели один раз, сразу запускается один цикл свипирования для соответствующего канала.

Примечание. Когда выбран «Внешний» запуск, нажмите TrigIn, чтобы выбрать «RisEdge» или «FallEdge». Разъем [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели используется в качестве входного разъема внешнего сигнала запуска. Когда выбран «RisEdge», прибор запускает один проход по переднему фронту входного сигнала. Когда выбран «FallEdge», прибор запускает один проход по падающему фронту входного сигнала.

# Маркер Freq

Выходной сигнал синхронизации от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели, который соответствует каналу на передней панели, всегда меняется с низкого уровня на высокий уровень в начале каждого цикла свипирования. Когда функция «Маркер» отключена, сигнал синхронизации изменится на низкий уровень в точке центральной частоты. Когда функция «Маркер» включена, сигнал синхронизации меняется на низкий уровень в указанной точке частоты маркера.

После включения функции свипирования нажмите кнопку меню «Marker», чтобы выбрать «On». Затем нажмите кнопку меню «Marker Freq» и с помощью цифровой клавиатуры измените частоту маркера. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для изменения частоты маркера. Значение по умолчанию составляет 550 Гц, а доступный диапазон ограничен значениями «Начальная частота» и «Частота останова».

Генератор перезапустится с заданной «Начальной частоты» после изменения частоты метки.

Примечание. Для пошагового свипирования (точки развертки, определяемые начальной частотой, конечной частотой и шагом соответственно, равны f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub>, ....., f<sub>n</sub>, f<sub>n+1</sub>, .....), если настройка частоты маркера является одной из точек свипирования, в случае значений точек сигнал синхронизации имеет высокий уровень TTL в начале развертки и изменится до низкого уровня в точке частоты маркера. Если установленная частота маркера не равна значению в точке свипирования, сигнал синхронизации изменится на низкий уровень в точке свипирования, которая ближе всего к этой частоте маркера.

### Start Hold

Стартовое удержание – это длительность, с которой выходной сигнал выводится с «Начальной частотой» после запуска развертки. По истечении времени удержания запуска генератор продолжит вывод с различными частотами в соответствии с текущим типом развертки.

Когда функция свипирования включена, выберите StartHold и используйте цифровую клавиатуру, чтобы изменить время начала пуска. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы изменить время начала пуска. По умолчанию это 0 с, а его настраиваемый диапазон составляет от 0 с до 500 с.

Генератор перезапустится для развертки и выдачи заданной частоты запуска после изменения времени задержки запуска.

# Stop Hold

Stop Hold – это длительность, с которой выходной сигнал продолжает выводиться с «Stop Frequency» после того, как генератор переключился с «Start Frequency» на «Stop Frequency».

Когда функция свипирования включена, выберите StopHold и используйте цифровую клавиатуру, чтобы изменить время удержания остановки. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы изменить время удержания остановки. По умолчанию это 0 с, а его настраиваемый диапазон составляет от 0 с до 500 с.

Генератор перезапустится для развертки и выдачи с указанной «Частоты запуска» после изменения времени удержания остановки.

### 4.5.9. Режим пачек импульсов

Приборы серии DG800 могут из одного или двух каналов одновременно производить вывод сигнала с определенным количеством циклом (так называемый пакетный сигнал, пачки импульсов или вспышка, Burst). Приборы серии DG800 поддерживают вывод в пакетном режиме при встроенном, ручном или внешнем источнике запуска и поддерживают три вида режимов пачек импульсов: N-цикличный, непрерывный и стробирование. Генератор сигнала для формирования вспышки может использовать синусоидальную, прямоугольную, пилообразную, импульсную формы сигнала, шумы (только для использования при вспышке стробированного типа), или последовательности PRBS, RS-232, произвольную формы сигнала.

### Выбор функции генерации пачек

Нажмите Menu → Burst, чтобы выбрать «NCycle», «Infinite», или «Gated», для включения функции Burst. Функция Modulation или Sweep будет отключена автоматически (если включена в настоящее время). В это время генератор будет выводить импульсный Burst сигнал из соответствующего канала (если он включен) в соответствии с текущей конфигурацией. Вы также можете сбросить меню функции серии. Пожалуйста, обратитесь к следующему разделу для пояснения деталей.

# Burst Type

DG800 может выдавать три типа пакетов, включая N-цикл, бесконечный и стробированный.

Соответствие между типом пакета, источником запуска и формами несущей

Тип	Источник триггера	Форма несущей
N Cycle	Внутренний / Внешний / Ручной	Синус, прямоугольный, пилообразный, импульс, произвольная форма волны, PRBS, RS-232, последовательность
Infinite	Внешний / Ручной	Синус, прямоугольный, пилообразный, импульс, произвольная форма волны, PRBS, RS-232, последовательность
Gated	Внешний	Синус, прямоугольный, пилообразный, импульс, шум, сигнал произвольной формы, PRBS, RS-232, последовательность

### N Cycle

В режиме N Cycle генератор будет выводить сигналы с заданным числом циклов после получения сигнала запуска. Нажмите Menu → Burst → «NCycle» для включения N цикла. Нажмите на кнопку меню «Cycles», затем с помощью цифровой клавиатуры введите количество циклов. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы изменить количество циклов. По умолчанию установлено значение 1, а диапазон составляет от 1 до 1000000 (внешний или ручной запуск) или от 1 до 500000 (внутренний запуск). Square: 50% рабочий цикл. Triangle: симметрия 50%.

UpRamp: симметрия 100%.

DnRamp: симметрия 0%.

Arb: произвольная форма сигнала, выбранная для текущего канала.

Примечание. Шум может использоваться как модулирующий сигнал, но не может использоваться как сигнал несущей. 2. External Source

Когда выбран внешний источник модуляции, Mod.Wave и Mod.Freq будут выделены серым цветом и отключены. Генератор получает внешний модулирующий сигнал с разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. В это время амплитуда модулированного сигнала контролируется уровнем сигнала ±5 В разъема. Например, если глубина модуляции установлена на 100%, выходная амплитуда будет максимальной, когда модулирующий сигнал равен +5 В, и минимальной, когда модулирующий сигнал равен -5 В.

Как реализовать взаимную модуляцию между двумя каналами? В следующем примере в качестве модулирующего сигнала используется выходной сигнал канала CH2.

 Подключите выходной разъем CH2 к разъему [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели с помощью двойного кабеля BNC.

 Выберите CH1, затем нажмите Menu → Modulation, чтобы выбрать нужный тип модуляции и установить соответствующие параметры. После этого выберите внешний источник модуляции.

Выберите CH2 и установите желаемую форму модулирующего сигнала и соответствующие параметры.
 Нажмите Output1, чтобы включить выход CH1.

Установка частоты модулирующего сигнала

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля ввода параметра Mod.Freq, используйте цифровую

клавиатуру для ввода частоты модулирующего сигнала. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты.

Вы пакже можето использовать класных со стронами и ручку для выдам какамона от какания настоты. Частота модулирующего сигнала находится в диапазоне от 2 мГц до 1 МГц, а значение по умолчанию составляет 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

# Установка глубины модуляции

Глубина модуляции указывает на изменение амплитуды. Это выражается в процентах. Глубина АМ-модуляции варьируется от 0% до 120%. Нажмите на **Mod.Depth** для установки глубины модуляции АМ.

• На глубине 0% выходная амплитуда равна половине амплитуды формы несущей.

• На глубине 100% выходная амплитуда равна амплитуде формы несущей.

На глубине > 100% выходная амплитуда прибора не будет превышать 10 Впп (при нагрузке 50 Ом).

Когда выбран внешний источник модуляции, выходная амплитуда прибора контролируется уровнем сигнала ±5 В разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Например, если глубина модуляции установлена на 100%, выходная амплитуда будет максимальной, когда модулирующий сигнал +5 В, и минимальной, когда модулирующий сигнал -5 В.

### Подавление формы несущей

DG800 поддерживает два́ типа амплитудной модуляции: нормальную амплитудную модуляцию и амплитудную модуляцию с подавлением двух боковых полос (DSSC). При нормальной амплитудную модуляции модулированный сигнал содержит компоненты сигнала несущей. Поскольку компоненты формы несущей не несут информации, модуляция менее эффективна. Чтобы повысить эффективность модуляции, компоненты формы несущей подавляются на основе нормальной амплитудной модуляции. В это время все модулированные сигналы несут информации. Этот метод называется двухполосной модуляцией с подавленной несущей. По умолчанию DG800 выбирает нормальную амплитудную модуляцию. Коснитесь поля выбора параметра **DSSC** и выберите «On», чтобы включить двухполосную амплитудную модуляцию с подавлением несущей.

### Частотная модуляция (FM)

Для частотной модуляции (FM) частота несущей формы волны изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

### Выбор FM модуляции

Нажмите Menu → Modulation → «FM» для включения функции FM. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка № в правом верхнем углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей), чтобы просмотреть и установить параметры несущей. Нажмите значок № в правом верхнем углу экрана еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

### Выбор формы сигнала несущей

Форма несущей ЧМ может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида.

Нажмите Menu → Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей.

Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный ток не могут использоваться в качестве несущей. Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды, смещения и начальной фазы) сигнала несущей будут влиять на выходной сигнал FM-модуляции. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В постоянного тока и начальная фаза 0°.

 Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная или пилообразная, пожалуйста, обратитесь к описанию в разделе «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.

 Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент.
 Выбор источника модуляции

DG800 может принимать модулирующий сигнал от внутреннего или внешнего источника модуляции. Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «Internal» или «External» источник модуляции.

1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля выбора параметра Mod.Wave, чтобы выбрать Sine, Square, Triangle, UpRamp, DnRamp, Noise, или произвольный в качестве модулирующего сигнала. По умолчанию выбран синус.

Square: 50% рабочий цикл.

Triangle: симметрия 50%.

UpRamp: симметрия 100%. DnRamp: симметрия 0%.

Dпнапр: симметрия 0%.

Arb: произвольная форма волны, выбранная для текущего канала.

Примечание. Noise может использоваться как модулирующий сигнал, но не может использоваться как сигнал несущей. 2. External Source

Когда выбран внешний источник модуляции, Mod.Wave и Mod.Freq будут выделены серым цветом и отключены. Генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. В это время отклонение частоты модулированного сигнала контролируется уровнем сигнала ±5 В разъема. Например, если отклонение частоты установлено на 1 кГц, уровень сигнала +5 В соответствует увеличению частоты на 1 кГц, а уровень сигнала -5 В соответствует снижению частоты на 1 кГц.

# Установка частоты модулирующего сигнала

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля ввода параметра Mod.Freq и с помощью цифровой клавиатуры установите частоту модулирующего сигнала.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты.

Частота модулирующего сигнала находится в диапазоне от 2 мГц до 1 МГц, а значение по умолчанию составляет 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

# Установка девиации частоты

Девиация частоты указывает на изменение частоты модулирующего сигнала от несущей частоты. Нажмите на Мод. Freq. для установки отклонения FM-частоты.

Отклонение частоты должно быть меньше или равно несущей частоте.

Сумма девиации частоты и несущая частота должна быть меньше или равна верхнему пределу текущей несущей частоты плюс 1 кГц.

Примечание. Если синус выбран в настоящее время в качестве формы сигнала несущей, амплитуда несущей будет ограничена значением 2 Урр, когда сумма значений девиации частоты и частоты несущей больше верхнего предела частоты текушей несушей.

Когда выбран внешний источник модуляции, девиация частоты контролируется уровнем сигнала ±5 В на разъеме [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Уровень положительного сигнала соответствует увеличению частоты, а уровень отрицательного сигнала соответствует снижению частоты. Более низкие уровни сигнала дают меньшее отклонение. Например, если отклонение частоты установлено на 1 кГц, уровень сигнала +5 В соответствует увеличению частоты на 1 кГц, а уровень сигнала -5 В соответствует снижению частоты на 1 кГц.

### Фазовая модуляция (РМ)

Для фазовой модуляции (PM) фаза несущей формы волны изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

### Выбор РМ модуляции

Нажмите Menu -> Modulation -> «PM» для включения функции PM. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка 🔜 в правом верхнем углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей), чтобы просмотреть и установить параметры несущей. Нажмите значок 🞇 в правом верхнем углу экрана еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

# Выбор формы сигнала несущей

Форма несущей РМ может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида

Нажмите Menu → Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей.

Pulse, Noise, Harmonic, Dual-tone, and DC (Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный) не могут использоваться в качестве несущей.

# Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды и смещения) сигнала несущей будут влиять на выходной сигнал с модуляцией РМ. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп и смещение 0 В пост. • Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная или пилообразная, пожалуйста, обратитесь

- к разделу «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.
- Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент. Примечание. После того, как функция РМ включена, начальная фаза сигнала несущей не может быть установлена. Выбор источника модуляции

DG800 может принимать модулирующий сигнал от внутреннего или внешнего источника модуляции. Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «внутренний» или «внешний» источник модуляции.

# 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля выбора параметра Mod.Wave, чтобы выбрать Sine, Square, Triangle, UpRamp , DnRamp , Noise или Arb в качестве модулирующего сигнала. По умолчанию выбран синус.

Square: 50% рабочий цикл.

Triangle: симметрия 50%. UpRamp: симметрия 100%.

DnRamp: симметрия 0%.

Arb: произвольная форма волны, выбранная для текущего канала.

Примечание. Шум может использоваться как модулирующий сигнал, но не может использоваться как сигнал несущей. 2 External Source

Когда выбран внешний источник модуляции, Mod.Wave и Mod.Freq будут выделены серым цветом и отключены. Генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. В это время отклонение фазы модулированного сигнала контролируется уровнем сигнала ±5 В разъема. Например, если отклонение фазы установлено на 180°, уровень сигнала +5 В соответствует изменению фазы на 180°. Более низкие уровни внешнего сигнала вызывают меньшее отклонение.

### Установка частоты модулирующего сигнала

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля ввода параметра Mod.Freq и с помощью цифровой клавиатуры установите частоту модулирующего сигнала.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты.

Частота модулирующего сигнала находится в диапазоне от 2 мГц до 1 МГц, а значение по умолчанию составляет 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

### Установка девиации фазы

Девиация фазы указывает на отклонение фазы модулирующего сигнала от фазы несущей. Нажмите Phas.Dev и используйте цифровую клавиатуру для установки девиации фазы РМ.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения фазы.



### Время развертки

Когда функция свипирования включена, коснитесь поля ввода параметра Sweep Time и с помощью цифровой клавиатуры измените время свипирования. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы изменить время свипирования. По умолчанию это 1 с, а его настраиваемый диапазон составляет от 1 мс до 500 с. Генератор перезапустится для развертки и выдаст заданную «Начальную частоту» после изменения времени свипирования.

# Время возврата

Время возврата указывает время, в течение которого выходной сигнал восстанавливается с «End Freq» до «Start Freq» после того, как генератор сигналов переключается с «Start Freq» на «End Freq» и истекает время «StopHold».

Когда функция свипирования включена, коснитесь поля ввода параметра «Return Time» и с помощью цифровой клавиатуры измените время возврата. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы изменить время возврата. По умолчанию это 0 с, а его настраиваемый диапазон составляет от 0 с до 500 с.

Генератор перезапустится для развертки и выдачи заданной частоты запуска после изменения времени возврата.

# Начальная частота и конечная частота

Начальная частота и конечная частота являются верхним и нижним пределами частоты для свипирования. Генератор всегда переключается с начальной частоты на конечную частоту, а затем возвращается к начальной частоте.

- Start Frequency < Stop Frequency: генератор переключается с низкой частоты на высокую частоту.</li>
- Start Frequency > Stop Frequency: генератор переключается с высокой частоты на низкую частоту.
- Start Frequency = Stop Frequency: генератор выдает с фиксированной частотой.

После включения функции свипирования коснитесь метки меню «Start/Center», чтобы включить отображение «Пуск». Обратите внимание, что «Стоп» в метке меню «Stop/Span» также будет выделен одновременно. Введите желаемое значение частоты с помощью цифровой клавиатуры, клавиш со стрелками или ручки. По умолчанию начальная частота составляет 100 Гц, а конечная частота составляет 1 кГц. Различные формы сигналов свипирования соответствуют различным диапазонам начальной и конечной частоты.

После изменения «Start Freq» или «Stop Freq» генератор сигнала перезапустится для вывода с указанной «Start Freq». Центральная частота и частотный диапазон

### Вы также можете установить границы частот свипирования по частоте через центральную частоту и диапазон частот. Центральная частота = (| Начальная частота + Конечная частота |) / 2

Диапазон частот = Частота останова – Начальная частота

После включения функции свипирования коснитесь кнопки меню «Start/Center», чтобы включить отображение «Центр». В это время, «Span» в метке меню Stop / Span также будет подсвечен одновременно. Введите желаемое значение частоты с помощью цифровой клавиатуры, клавиш со стрелками или ручки. По умолчанию центральная частота составляет 550 Гц, а диапазон частот составляет 900 Гц. Различные формы развертки соответствуют различным диапазонам центральной частоты и диапазона частот. Кроме того, центральная частота и частотный диапазон взаимозависимы.

Определить минимальную частоту текущего выбранного сигнала Fmin, максимальную частоту как Fmax и Fm = (Fmin + F<sub>max</sub>)/2.

Доступный диапазон центральной частоты от Fmin до Fmax. Параметры различных сигналов следующие:

Sine: от 1 мкГц до 35 МГц

Square: от 1 мкГц до 10 МГц

Ramp: от 1 мкГц до 1 МГц

Arb: 1 мкГц до 10 МГц

Диапазон частот зависит от центральной частоты.

Центральная частота < Fm: диапазон частотного диапазона составляет ±2 × (центральная частота - Fmin);

Центральная частота  $\geq$  Fm: диапазон частотного диапазона составляет ±2 × (Fmax – центральная частота). Возьмите синус в качестве примера. Fmin 1 мкГц, Fmax 35 МГц, и Fm 17,5 МГц.

Если центральная частота составляет 550 Гц, диапазон частот составляет ±2 × (550 Гц – 1 мкГц) = ±1,099999998 кГц; если центральная частота равна 20 МГц, частотный диапазон составляет ±2 × (35 МГц – 20 МГц) = ±30 МГц.

После изменения «центральной частоты» или «диапазона частот» генератор перезапустится, чтобы произвести сканирование с указанной «начальной частоты».

Совет. При свипировании по частоте в широком диапазоне амплитудная характеристика выходного сигнала может измениться.

#### Источник запуска развертки

Источниками запуска свипирования могут быть Внутренний, Внешний или Ручной. Когда генератор сигналов принимает сигнал запуска, генерируется выход свипированного сигнала, а затем генератор сигналов ожидает другого сигнала запуска. После включения функции свипирования коснитесь Source и выберите «Internal», «External» или «Manual». По умолчанию установлено значение «Внутренний».

1. Internal Trigger

Генератор выдает непрерывные сигналы свипирования, когда выбран внутренний триггер. Период запуска определяется указанным временем развертки, временем возврата, временем начала и окончания удержания.

2. External Trigger

В режиме внешнего запуска генератор сигналов получает входной сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Как только он получает импульс ТТL с указанной полярностью, запускается свипирование. Чтобы указать полярность импульса TTL, коснитесь Trig In, чтобы выбрать «RisEdge» или «FallEdge». По умолчанию это «RisEdge».

# 4.5.8. Свипирование

Приборы серии DG800 могут посредством одного или двух каналов производить вывод свипированной формы сигнала. В режиме свипирования генератор сигнала в течение установленного периода выполняет вывод сигнала с начальной до конечной частоты. Приборы серии DG800 поддерживают три режима свипирования: линейный, логарифмический и пошаговый; позволяет пользователю устанавливать начальное время, конечное время и время возврата, а также поддерживают внутренний, внешний и ручной источники запуска и может производить свипирование вывода сигнала синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и произвольной формы.

# Выбор функции свипирования

Нажмите Menu → Sweep, выберите «Linear», «Log», или «Step», чтобы включить функцию свипирования. Функция Modulation или Burst будет отключена автоматически (если включена в настоящее время). В это время генератор будет генерировать форму свипированного сигнала из соответствующего канала (если он включен в настоящее время) в соответствии с текущей конфигурацией. Вы также можете сбросить параметры развертки. Подробнее см. в следующем разделе

### Тип развертки

DG800 предоставляет линейную, логарифмическую и пошаговую развертки.

# Линейная развертка

В режиме линейной развертки выходная частота прибора изменяется линейно на уровне «несколько герц в секунду». Изменения управляются параметрами «Начальная частота», «Частота останова» и «Время развертки».

Нажмите Menu -> Sweep -> «Linear» для включения линейной развертки. На графике на экране отображается прямая линия, указывающая, что выходная частота изменяется линейно.



### Логарифмическая развертка

В типе Log Sweep выходная частота прибора изменяется логарифмически, то есть выходная частота изменяется на «октаву в секунду» или «декаду в секунду». Изменением управляют «Start Frequency», «Stop Frequency» и «Sweep Time». Когда Log Sweep включен, вы можете установить следующий параметр: start frequency Fstart, stop frequency Fstop, и sweep time T<sub>sweep</sub>. Прототип функции Log Sweep: F<sub>current</sub> = P<sup>T</sup>, где F<sub>current</sub> является мгновенной частотой токового выхода. Параметр Р и Т можно выразить с помощью вышеуказанного параметра. P = 10lg(Fstop/Fstart)/Tsweep

# $T = t + lg(F_{start})/lg(P),$

где t – время от начала цикла, и его диапазон от 0 до T<sub>sweep</sub>.

Нажмите Menu → Sweep → «Log», чтобы включить режим свипирования по логарифмическому закону. На экране отображается кривая экспоненциальной функции, указывающая, что выходная частота изменяется в логарифмическом режиме.

> RIGOL Sween Time 1.000,0 s 0.0 ms 550.000,000 Hz 900.000.000 Hz **ö**

#### Пошаговая развертка

При пошаговом режиме развертки выходная частота прибора «шагает» от «Начальная частота» до «Частота останова» с пошаговым увеличением. Длительность выходного сигнала в каждой точке частоты определяется параметрами время развертки «Śweep Time» и шаги «Steps».

Нажмите Menu -> Sweep -> «Step» для включения пошаговой развертки. На экране отображается ступенчатая форма волны, указывающая, что выходная частота изменяется с пошаговым увеличением. В этот момент коснитесь, чтобы сдвинуть экран, или используйте ручку для перемещения вверх или вниз. Коснитесь поля ввода параметра Step и с помощью цифровой клавиатуры установите шаг. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку, чтобы установить шаг. По умолчанию это 2, а его настраиваемый диапазон от 2 до 1024.

Примечание. В режимах развертки «Linear» и «Log» метка меню «Step» становится серой и отключается

Диапазон настройки отклонения фазы составляет от 0° до 360°, а по умолчанию 90°.

Когда выбран внешний источник модуляции, отклонение фазы контролируется уровнем сигнала ± 5 В на разъеме [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Например, если отклонение фазы установлено на 180°, уровень сигнала +5 В соответствует изменению фазы на 180°. Более низкие уровни внешнего сигнала вызывают меньшее отклонение.

# ASK модуляция (Amplitude Shift Keying)

При использовании ASK (Amplitude Shift Keying) вы можете настроить генератор так, чтобы он «сдвигал» свою выходную амплитуду между двумя предварительно установленными значениями амплитуды («амплитуда несущей» и «амплитуда модуляции»).

### Выбор ASK модуляции

Нажмите Menu → Modulation → «ASK» для включения функции ASK. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка 📰 в правом верхнем углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей), чтобы просмотреть и установить параметры несущей. Нажмите значок 🖬 в правом верхнем углу экрана еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции. Выбор формы сигнала несущей

Форма несущей ASK может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида.

Нажмите Menu → Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей.

Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный ток не могут использоваться в качестве несущей. Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды, смещения и начальной фазы) сигнала несущей будут влиять на выходной сигнал с модуляцией АSK. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В постоянного тока и начальная фаза 0°.

• Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, пожалуйста, обратитесь к описанию в разделе «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.

• Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент. Выбор источника модуляции

Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «внутренний» или «внешний» источник модуляции. 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник, модулирующий сигнал устанавливается как прямоугольный с коэффициентом заполнения 50%. В это время скорость, с которой выходная амплитуда «сдвигается» между «амплитудой несущей» и «модулирующей амплитудой», определяется скоростью модуляции.

2. External Source

Когда выбран внешний источник, генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели.

Примечание. Сигнал модуляции ASK, поступающий на разъем [CH1 / Sync / ExtMod / Trig / FSK], отличается от внешней модуляции АМ/FM/PM. Управляя модуляцией ASK, вы можете установить полярность.

# Установка скорости модуляции

Когда выбран внутренний источник, коснитесь поля ввода параметра скорости Mod.Rate и используйте цифровую клавиатуру для установки скорости, с которой выходная амплитуда смещается между «амплитудой несущей» и «модулирующей амплитудой».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты.

Частотный диапазон составляет от 2 мГц до 1 МГц, а по умолчанию установлено значение 100 Гц.

Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню отображается серым цветом и будет недоступно. Установка амплитуды модуляции

Коснитесь поля ввода параметра Mod.Ampl и с помощью цифровой клавиатуры установите амплитуду модуляции. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения амплитуды.

Диапазон амплитуды (HighZ) составляет от 0 до 10 Впп, по умолчанию 2 Впп.

# Установка полярности модуляции

Коснитесь поля выбора параметра Polarity. чтобы выбрать «положительную» или «отрицательную» полярность модулирующего сигнала для управления выходной амплитудой.

Во внутренней модуляции установите полярность на «Позитивная», и генератор будет выводить амплитуду в зависимости от того, какая величина меньше между амплитудой несущей и амплитудой модуляции, когда модулирующий сигнал имеет низкий логический уровень. Он выведет амплитуду в зависимости от того, какая величина больше между амплитудой несущей и модулирующей амплитудой когда модулирующий сигнал имеет высокий логический уровень. Ситуация противоположна, когда полярность установлена на «Негатив».

Во внешней модуляции установите полярность на «Позитивная», и генератор будет выводить амплитуду в зависимости от того, какая величина меньше между амплитудой несущей и амплитудой модуляции, когда внешний входной сигнал имеет низкий логический уровень. Он будет выводить амплитуду в зависимости от того, какая величина больше между амплитудой несущей и модулирующей амплитудой, когда внешний входной сигнал имеет высокий логический уровень. Ситуация противоположна, когда полярность установлена на «Негатив».

#### Частотная манипуляция (FSK)

При использовании FSK (Frequency Shift Keying) вы можете настроить генератор на «сдвиг» его выходной частоты между двумя предварительно установленными значениями частоты («амплитуда несущей» и «частота скачка»).

# Выбор FSK модуляции

Нажмите Menu → Modulation → «FSK» для включения функции FSK. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка 🔜 в правом верхнем углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей), чтобы просмотреть и установить параметры несущей. Нажмите значок 👹 в правом верхнем углу экрана еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

# Выбор формы сигнала несущей

Форма несущей FSK может быть синусоидальной, прямоунгольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида.

Нажмите Menu -> Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей.

Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный ток не могут использоваться в качестве несущей. Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды, смещения и начальной фазы) сигнала несущей будут влиять на выходной сигнал с модуляцией FSK. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных

параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В постоянного тока и начальная фаза 0°.

• Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, пожалуйста, обратитесь к описанию в разделе «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.

• Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент. Выбор источника модуляции

Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «Internal» или «External» источник модуляции. 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник, модулирующий сигнал устанавливается как прямоугольный с коэффициентом заполнения 50%. В это время скорость, с которой выходная частота «сдвигается» между «несущей частотой» и «частотой скачка», определяется скоростью модуляции.

2. External Source

Когда выбран внешний источник, генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели.

Примечание. Сигнал внешней модуляции FSK, поступающий на разъем [CH1 / Sync / ExtMod / Trig / FSK], отличается от внешней модуляции АМ/FM/PM. Управляя модуляцией FSK, вы можете установить полярность.

# Установка скорости модуляции

Когда выбран внутренний источник, коснитесь Mod.Rate и с помощью цифровой клавиатуры установите скорость, с которой выходная частота будет меняться между «несущей частотой» и «частотой скачка».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты. Частотный диапазон составляет от 2 мГц до 1 МГц, а по умолчанию установлено значение 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

# Установка частоты скачка

Частота скачка указывает частоту модулирующего сигнала. Диапазон частоты скачка определяется текущей выбранной формой несущей. Коснитесь поля ввода параметра Нор Freq и с помощью цифровой клавиатуры введите желаемое значение частоты. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты.

Sine: от 1 мкГц до 35 МГц

Square: от 1 мкГц до 10 МГц Ramp: от 1 мкГц до 1 МГц

Arb: 1 мкГц до 10 МГц

# Установка полярности модуляции

Коснитесь поля выбора параметра Polarity, чтобы выбрать «Positive» или «Negative» полярность модулирующего сигнала для управления выходной частотой.

Во внутренней модуляции установите полярность на «Позитивная», и генератор будет выводить несущую частоту, когда амплитуда модулирующего сигнала имеет низкий логический уровень, или будет выводить частоту прыжка, когда амплитуда модулирующего сигнала имеет высокий логический уровень. Ситуация противоположна, когда полярность установлена на «Негатив».

Во внешней модуляции установите полярность на «Позитивная», и генератор будет выводить несущую частоту, когда внешний входной сигнал имеет низкий логический уровень. Он будет выводить частоту скачков, когда внешний входной сигнал имеет высокий логический уровень. Ситуация противоположна, когда полярность установлена на «Негатив».

### Фазовая манипуляция (PSK)

При использовании PSK (Phase Shift Keying) вы можете настроить генератор так, чтобы он «сдвигал» свою выходную фазу между двумя предварительно установленными значениями фазы («фаза несущей» и «фаза модуляции»).

# Выбор PSK модуляции

Нажмите Menu -> Modulation -> «PSK» для включения функции PSK. Когда Modulation включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Коснитесь значка 🔛 в правом верхнем углу экрана (когда синус выбран в качестве сигнала несущей), чтобы просмотреть и установить параметры несущей. Нажмите значок 🌉 в правом верхнем углу экрана еще раз, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

# Выбор формы сигнала несущей

Форма несущей PSK может быть синусоидальной, прямоугольной, пилообразной или произвольной. По умолчанию это синусоида.

Нажмите Menu -> Continuous, чтобы выбрать желаемую форму несущей

Импульсный, шумовой, гармонический, двухтональный и постоянный ток не могут использоваться в качестве несущей. Установка параметров сигнала несущей

Различные настройки различных параметров (например, частоты, амплитуды, смещения и начальной фазы) сигнала несущей будут влиять на выходной сигнал с модуляцией PSK. Для разных форм сигнала несущей диапазоны различных параметров различны (диапазоны относятся к используемой модели прибора и выбранной в настоящее время форме сигнала несущей). Для всех форм сигнала несущей значения по умолчанию: частота 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В постоянного тока и начальная фаза 0°.

 Если текущая выбранная форма несущей синусоидальная, прямоугольная или пилообразная, пожалуйста, обратитесь к описанию в разделе «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры выбранной формы несущей.

• Если текущая выбранная форма сигнала несущей является произвольной формой сигнала, см. раздел «Выбор произвольной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей, выбранной в данный момент.

# Выбор источника модуляции

Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «Internal» или «External» источник модуляции. 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник, модулирующий сигнал устанавливается как прямоугольный с коэффициентом заполнения 50%. В это время скорость, с которой выходная фаза «сдвигается» между «фазой несущей» и «фазой модуляции», определяется скоростью модуляции.

2. External Source

Когда выбран внешний источник, генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели.

Примечание. Управление PSK от [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] отличается от управления АМ / FM / PM модуляций извне. Управляя модуляцией PSK, вы можете установить полярность.

### Установка скорости модуляции

Когда выбран внутренний источник, коснитесь поля ввода параметра **Mod.Rate** и используйте цифровую клавиатуру, чтобы установить скорость, с которой выходная фаза переключается между «фазой несущей» и «фазой модуляции».

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты. Частотный диапазон составляет от 2 мГц до 1 МГц, а по умолчанию установлено значение 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

# Установка фазы модуляции

Модулирующая фаза указывает фазу модулирующего сигнала. Коснитесь поля ввода параметра Phase и используйте цифровую клавиатуру для настройки фазы модуляции.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения фазы. Диапазон настройки отклонения фазы составляет от 0° до 360°, по умолчанию 180°.

# Установка полярности модуляции

Нажмите программную клавишу Полярн. и выберите положительную «Positive» или отрицательную «Negative» полярность модулирующего сигнала для управления выходной частотой

В режиме внутренней модуляции при выборе «Positive» генератор будет выдавать несущую частоту, когда модулирующий сигнал имеет логический низкий уровень и частоту переключения, когда модулирующий сигнал имеет логический высокий уровень. При выборе «отрицательной полярности» ситуация будет обратной.

В режиме внешней модуляции при выборе «Positive» генератор будет выдавать несущую частоту, когда внешний модулирующий сигнал имеет логический низкий уровень и частоту переключения, когда внешний модулирующий сигнал имеет логический высокий уровень. При выборе «отрицательной полярности» ситуация будет обратной.

### Широтно-импульсная модуляция (PWM)

Для ШИМ (широтно-импульсная модуляция) ширина импульса несущей волны изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующей волны.

# Выбор РWМ модуляции

РWM может использоваться только для модуляции импульса. Чтобы выбрать РWM модуляцию, сначала выберите Pulse, затем нажмите Menu o Modulation o «PWM» для включения функции PWM. Коснитесь значка 🛄 в верхнем правом углу экрана для просмотра и установки параметров текущей формы несущей. Коснитесь значка 🔜 снова в правом верхнем углу экрана, чтобы вернуться к текущему меню параметров модуляции.

Если «Pulse» не выбрана, широтно-импульсная модуляция недоступна.

Когда модуляция включена, но тип модуляции не РWM, нажатие «Pulse» автоматически выберет PWM.

Когда модуляция включена, Sweep или Burst будут автоматически отключены (если включены в настоящее время). Выбор формы сигнала несущей

Как упомянуто ранее, сигнал несущей PWM может быть только Pulse. Для выбора формы Pulse нажмите Menu ightarrow $\textbf{Continuous} \rightarrow \textit{``Pulse''}$ 

# Установка параметров несущего сигнала

Настраиваемые параметры несущего сигнала различаются в зависимости от формы модулирующего сигнала. Частота несущей по умолчанию установлена равной 1 кГц, амплитуда 5 Впп, смещение 0 В и начальная фаза 0°. Диапазоны установки несущей частоты см. раздел «Технические характеристики».

Пожалуйста, обратитесь к описаниям в разделе «Выбор основной формы сигнала», чтобы установить параметры формы сигнала несущей.

#### Выбор источника модуляции

Коснитесь поля выбора параметра «Source», чтобы выбрать «Internal» или «External» источник модуляции. 1. Internal Source

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля выбора параметра Mod.Wave, чтобы выбрать синус, прямоугольный, треугольный, UpRamp, DnRamp, Noise или Arb в качестве модулирующего сигнала. По умолчанию синус выбран.

Square: 50% рабочий цикл.

Triangle: симметрия 50%.

UpRamp: симметрия 100%.

DnRamp: симметрия 0%.

Arb: произвольная форма волны, выбранная для текущего канала.

Примечание. Шум может использоваться в качестве модулирующего сигнала, но не может использоваться в качестве сигнала несущей.

2. External Source

Когда выбран внешний источник модуляции, Mod.Wave и Mod.Freq будут выделены серым цветом и отключены. Генератор получает внешний модулирующий сигнал от разъема [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. В это время отклонение ширины или коэффициент заполнения модулированного сигнала контролируется уровнем сигнала ± 5 В на разъеме. Например, если отклонение ширины установлено на 10 с, уровень сигнала +5 В соответствует изменению ширины на 10 с.

#### Установка частоты модулирующего сигнала

Когда выбран внутренний источник модуляции, коснитесь поля ввода параметра Mod.Freq и используйте цифровую клавиатуру для установки частоты модулирующего сигнала.

Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения частоты

Частота модулирующего сигнала находится в диапазоне от 2 мГц до 1 МГц, а значение по умолчанию составляет 100 Гц. Примечание. Если выбран внешний источник модуляции, это меню будет недоступно.

### Установка Width/Duty отклонения

Если в импульсе указанного канала в настоящий момент выбрано значение «Width Dev», то в интерфейсе отобража-ется «Width Dev», когда включена функция PWM-модуляции; если в импульсе указанного канала в настоящий момент выбрано «Duty», «Duty Dev» отображается в интерфейсе, когда включена функция PWM модуляции.

Нажмите Width Dev (или Duty Dev) поле ввода параметров и используйте цифровую клавиатуру для ввода желаемого значения. Вы также можете использовать клавиши со стрелками и ручку для ввода желаемого значения.

Отклонение ширины представляет собой изменение ширины импульса модулированного сигнала относительно первоначальной ширины импульса (доступны единицы измерения: нс, мкс, мс, с и кс).

Отклонение ширины не может превышать текущую ширину импульса.

Отклонение ширины ограничено минимальной шириной импульса и текущей настройкой времени фронта.

Отклонение режима работы представляет собой изменение рабочего цикла импульса модулированного сигнала относительно исходного рабочего цикла (выражается в %).

Рабочее отклонение не может превышать текущий рабочий цикл импульса.

Отклонение режима работы ограничено минимальным рабочим циклом и текущей настройкой времени фронта.

Когда выбран внешний источник модуляции, отклонение ширины контролируется уровнем сигнала ± 5 В на разъеме [CH1 / Sync / Ext Mod / Trig / FSK] на задней панели. Например, если отклонение ширины установлено на 10 с, уровень сигнала +5 В соответствует изменению ширины на 10 с.